

Étui en silicone pour SG Timer 2 - Coque silicone Timer 2 sable

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Timers](#)

Excellent protection and grip. Designed specifically for SG Timer 2, the case doesn't reduce the magnetic strength when attaching to the Magnetic holder and fits over the buttons for ease of use.

Protects against scratches, drops and creates a protective bezel around the screen. The case ensures charging at full power with Magnetic charging holder and QI wireless chargers

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Coque silicone Timer 2 sable](#)
- Fabricant: [SHOOTERS GLOBAL](#)
- Référence: EU2014529
- N° fabr.: EU2014529
- Couleur: Sable
- Poids du colis: 0.15kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 634240337611

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Coque en Silicone pour SG Timer 2](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Coque en Silicone pour SG Timer 2

Introduction

Merci d'avoir choisi la coque en silicone pour SG Timer 2. Ce produit est conçu pour offrir une protection optimale tout en préservant la fonctionnalité de votre appareil. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les instructions de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la coque pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Tiens le produit hors de portée des enfants sans surveillance.
- En cas de défaillance ou de dommage, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite d'exposer la coque à des températures extrêmes ou à des sources de chaleur directes.
- Ne l'utilise pas dans un environnement humide ou mouillé.
- Assuretoi que la coque est bien fixée avant d'utiliser le SG Timer 2.
- Ne place pas d'objets lourds sur la coque pour éviter d'endommager le produit.
- Utilise uniquement des chargeurs compatibles pour éviter tout risque de surchauffe.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Coque :

- Prends le SG Timer 2 et retire toute coque ou protection précédente.
- Aligne la coque en silicone avec les boutons et les ports de l'appareil.
- Appuie doucement pour enclencher la coque en place. Assuretoi qu'elle est bien fixée.

2. Utilisation :

- Utilise le SG Timer 2 normalement, en accédant aux boutons à travers la coque.
- Pour charger, place le SG Timer 2 avec la coque sur le support de charge magnétique ou sur un chargeur Qi sans retirer la coque.
- Vérifie que le chargement commence correctement.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la coque en silicone avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Si la coque est endommagée, éliminela conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou les ressources disponibles dans ta région.

Cette guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser la coque en silicone pour SG Timer 2 de manière sûre et

efficace. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité ainsi que celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr