

# Étui en silicone pour SG Timer 2 - Étui en silicone pour Timer 2 — Sunset on the Range

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Timers](#)

Excellent protection and grip. Designed specifically for SG Timer 2, the case doesn't reduce the magnetic strength when attaching to the Magnetic holder and fits over the buttons for ease of use.

Protects against scratches, drops and creates a protective bezel around the screen. The case ensures charging at full power with Magnetic charging holder and Qi wireless chargers

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Étui en silicone pour Timer 2 — Sunset on the Range](#)
- Fabricant: [SHOOTERS GLOBAL](#)
- Référence: EU2014531
- N° fabr.: EU2014531
- Couleur: Sunset
- Poids du colis: 0.15kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 634240337635

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Coque en Silicone SG Timer 2](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Coque en Silicone SG Timer 2

## Introduction

Merci d'avoir choisi la coque en silicone pour SG Timer 2. Ce produit est conçu pour offrir une protection optimale tout en maintenant une utilisation facile. Ce guide contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination de la coque. Veuillez le lire attentivement pour assurer une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que la coque est utilisée uniquement avec le SG Timer 2.
- Vérifie régulièrement l'état de la coque pour détecter tout dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Si tu observes des signes d'usure ou de défaillance, cesse immédiatement l'utilisation et remplace le produit.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas exposer la coque à des températures extrêmes ou à des sources de chaleur.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs pour nettoyer la coque.
- Assuretoi que la coque est bien fixée avant d'utiliser le SG Timer 2.
- Ne pas utiliser la coque si elle est endommagée ou déformée.
- Évite de plier ou de tordre la coque de manière excessive.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de la Coque :

- Prends le SG Timer 2 et assuretoi qu'il est propre et sec.
- Aligne la coque avec le SG Timer 2, en veillant à ce que les boutons et les ports soient accessibles.
- Pousse doucement la coque sur le SG Timer 2 jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

### 2. Utilisation :

- Utilise le SG Timer 2 normalement, en profitant de la protection offerte par la coque.
- Pour charger l'appareil, utilise un support de chargement magnétique ou un chargeur sans fil Qi. Assuretoi que la coque est compatible avec ces méthodes de chargement.
- Si des boutons sont difficiles à atteindre, vérifie que la coque est correctement installée.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser de la coque, assuretoi de le faire de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques et des plastiques.
- Si possible, recycle la coque dans un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations fournies sur l'emballage ou rendstoi sur le site web du fabricant.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser la coque en silicone pour SG Timer 2 en toute sécurité. Pour plus d'informations, n'hésite pas à consulter les ressources disponibles.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)