

Étui en silicone pour SG Timer 2 - Protection en silicone pour Timer 2 - Sunset on the Range

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Timers](#)

Excellent protection and grip. Designed specifically for SG Timer 2, the case doesn't reduce the magnetic strength when attaching to the Magnetic holder and fits over the buttons for ease of use.

Protects against scratches, drops and creates a protective bezel around the screen. The case ensures charging at full power with Magnetic charging holder and Qi wireless chargers

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Protection en silicone pour Timer 2 - Sunset on the Range](#)
- Fabricant: [SHOOTERS GLOBAL](#)
- Référence: EU2014533
- N° fabr.: EU2014533
- Couleur: Sunset
- Poids du colis: 0.19kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 634240337659

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Coque en Silicone pour SG Timer 2](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Coque en Silicone pour SG Timer 2

Introduction

Merci d'avoir choisi la coque en silicone pour SG Timer 2, modèle "Sunset on the Range". Ce produit a été conçu pour offrir une protection optimale et une prise en main sécurisée. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, nous te recommandons de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que la coque est compatible avec le SG Timer 2 avant l'utilisation.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Vérifie régulièrement l'état de la coque pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas exposer la coque à des températures extrêmes ou à des sources de chaleur directes.
- Évite d'utiliser la coque dans des environnements humides ou mouillés.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer la coque.
- Assuretoi que la coque est bien fixée au SG Timer 2 avant de l'utiliser.
- Évite de laisser tomber le produit, même avec la coque, car cela pourrait endommager le Timer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Coque :

- Retire le SG Timer 2 de tout support ou accessoire.
- Positionne soigneusement la coque en silicone sur le Timer, en veillant à ce qu'elle s'adapte parfaitement.
- Assuretoi que tous les boutons sont accessibles et que la coque ne gêne pas leur utilisation.

2. Utilisation du Produit :

- Utilise le SG Timer 2 comme d'habitude, en profitant de la protection offerte par la coque.
- Pour charger le Timer, utilise le support de charge magnétique ou un chargeur Qi sans fil. Vérifie que la coque ne bloque pas les connexions.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la coque en silicone avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Suis les directives locales sur l'élimination des produits électroniques et des plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou le distributeur. Assuretoi que tu as les informations d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser ta coque en silicone pour SG Timer 2 en toute sécurité. Pour plus d'informations sur la sécurité des produits, tu peux consulter la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr