

Marlin Mag Tube Cap Non Barrel Band 30 30 45 70 444 308 338 45Mag 45 Colt - Marlin Mag Tube Cap Smooth Black, Non-Barrel Band | 30-30, 45-70 444 308 338 45mag 45 colt

[Accessoires](#)

Design: Spiral-shaped or smooth, inspired by the look of a cartridge.

Material: Made from high-quality 6061 aluminum, available in black anodized or brushed finish.

Compatibility: Fits Marlin rifles with a handguard end cap (not for barrel band handguards):

Models 30A, 30AS, 308, 338, 444, 450M, 44 Mag, 45 Colt.

Does not fit: Marlin 1895 .357 Mag with smaller magazine tubes.

Use case: Designed for shorter magazine tubes.

⚠ Warning: Do not use with long magazine tubes—recoil may cause damage!

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Marlin Mag Tube Cap Smooth Black, Non-Barrel Band | 30-30, 45-70 444 308 338 45mag 45 colt](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014653
- N° fabr.: 95
- Type d'arme: Marlin
- Poids du colis: 0.45kg
- Hauteur d'expédition: 25.4mm
- Largeur d'expédition: 152.4mm
- Longueur d'expédition: 203.2mm
- UPC: 850078124784

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le Marlin Mag Tube Cap Non Barrel Band](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le Marlin Mag Tube Cap Non Barrel Band

Introduction

Merci d'avoir choisi le Marlin Mag Tube Cap Non Barrel Band. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience d'utilisation de ton arme à feu. Cependant, pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour les modèles de carabines Marlin compatibles : 30A, 30AS, 308, 338, 444, 450M, 44 Mag, et 45 Colt.
- Ne pas utiliser le capuchon sur des tubes de magasin longs, car le recul peut causer des dommages.
- Vérifie régulièrement l'état du capuchon et de la carabine pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la compatibilité, consulte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le capuchon uniquement avec des tubes de magasin courts.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec le produit ou l'arme à feu.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le capuchon.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité, etc.) qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation:

- Vérifie que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retire l'ancien capuchon de l'extrémité du tube de magasin.
- Aligne le nouveau Marlin Mag Tube Cap avec le tube de magasin.
- Pousse fermement le capuchon jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

3. Utilisation:

- Charge le magasin de l'arme selon les instructions du fabricant.
- Assuretoi que le capuchon est bien fixé avant de tirer.
- Vérifie régulièrement l'état du capuchon pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le capuchon dans la nature ou dans des endroits non autorisés.
- Si le produit est endommagé ou usé, consulte les directives locales pour une élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à consulter un professionnel qualifié ou à rechercher des informations supplémentaires en ligne.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de l'utilisation de ton Marlin Mag Tube Cap Non Barrel Band tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Reste vigilant et informe-toi sur les meilleures pratiques d'utilisation.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr