

45 70 Magazine End Cap Bullet Design - Marlin 45-70 Smooth Mag Tube End Cap Black

Accessoires

Our magazine end caps for the Marlin 1895 45-70 add a unique design element to your rifle. They are perfect for sporter barrels and give your firearm a distinct, refined appearance.

Features:

- Cartridge-inspired design (available with spiral grooves or smooth finish)
- Made from durable 6061 aluminum, black anodized or brushed
- Warning: Only suitable for sporter-style magazine tubes! Not for long magazines, as recoil may damage the end caps.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Marlin 45-70 Smooth Mag Tube End Cap Black](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014657
- N° fabr.: 91
- Type d'arme: Marlin
- Poids du colis: 0.45kg
- Hauteur d'expédition: 25.4mm
- Largeur d'expédition: 152.4mm
- Longueur d'expédition: 203.2mm
- UPC: 850078124760

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Capuchon de Fin de Chargeur Marlin 4570](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Capuchon de Fin de Chargeur Marlin 4570

Introduction

Merci d'avoir choisi le capuchon de fin de chargeur avec design de balle pour votre Marlin 1895 4570. Ce produit a été conçu pour ajouter une touche unique à votre arme à feu tout en garantissant une utilisation sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation optimale et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement avec des tubes de chargeur de style sporter.
- Ne pas utiliser avec des chargeurs longs, car le recul peut endommager le capuchon.
- Vérifie régulièrement l'état du capuchon pour détecter toute usure ou dommage.
- Évite de manipuler ton arme à feu lorsque tu es fatigué ou distrait.
- Range toujours ton arme à feu dans un endroit sécurisé et hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des cartouches recommandées pour le Marlin 1895 4570.
- Ne pas exposer le capuchon à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- Assuretoi que le capuchon est bien fixé avant d'utiliser l'arme.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers autrui pendant l'utilisation.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et respecteles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Capuchon de Fin de Chargeur :

- Retire l'ancien capuchon (si applicable) en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Prends le nouveau capuchon et aligne avec le tube de chargeur.
- Visse le capuchon dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Ne pas trop serrer.

2. Utilisation du Capuchon :

- Avant chaque utilisation, vérifie que le capuchon est sécurisé.
- Charge ton arme à feu conformément aux instructions du fabricant.
- Utilise l'arme dans un environnement approprié, en respectant toutes les règles de sécurité sur le tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu n'as plus besoin du capuchon, ou s'il est endommagé, metsle au rebut de manière responsable.
- Ne jette pas le capuchon dans la nature. Utilise les services de recyclage appropriés ou suis les directives locales pour l'élimination des déchets métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact

européen approprié pour obtenir des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton capuchon de fin de chargeur Marlin 4570 en toute sécurité. N'oublie pas de rester informé sur les mises à jour de sécurité et de signaler tout produit potentiellement dangereux aux autorités compétentes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr