

Henry Lok Adjustable Butt Stock For Multiple Calibers - Henry Pistol Grip stock (black)

The GForce Hugtek Lever Stock Black is a high-quality, lightweight, and durable stock option for GForce Huckleberry lever guns such as the LVR45, LVR357, LVR44, and LVR30. Made from anodized 6061 aluminum, it offers excellent durability while reducing weight to just 595 g (21 oz), making it significantly lighter than the standard wooden stock.

Key Features:

Material: 6061 aluminum, Type III anodized

Weight: 595 g (21 oz), lighter than the factory wooden stock

Length of Pull (LOP): Standard 12.5" (31.75 cm), shorter than the original stock. Additional

1/2" (1.27 cm) spacer available for extended LOP.

Adjustable Cheek Height: Four pivot points for comfortable aiming with iron sights or mounted optics.

AR-Style Buttplate: 6-position design with a Dead Blow recoil pad for optimal recoil reduction.

M-LOK Accessory Panel: Includes two sling mount slots for added attachments.

Adjustable Cheek Riser: Ensures proper alignment when using taller optics.

Included in the package:

1 x Adjustable aluminum stock 1 x Cheek riser 1 x M-LOK sling panel 1 x RPP Dead Blow recoil pad 1 x Hex key

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Henry Pistol Grip stock (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014691
- Mfr. No.: 8017
- Weapon type: Henry
- Delivery weight: 10.89kg
- Shipping height: 101.6mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 355.6mm
- UPC: 850068664559

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Henry Lok Adjustable Butt Stock](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Henry Lok Adjustable Butt Stock](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Henry Lok Adjustable Butt Stock](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Henry Lok Justerbar Bakstykke for Flere Kalibre](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Regulowanej Kolby Henry Lok do Różnych Kalibrów](#)
- [Suomi: Henry Lok Adjustable Butt Stock Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Henry Lok Justerbar Bakstykke för Flera Kalibrar](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nastavitelné pažby Henry Lok pro více ráží](#)

Sicherheitshinweise für den Henry Lok Adjustable Butt Stock

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Henry Lok Adjustable Butt Stock! Dieser hochwertige und leichte Schaft ist speziell für die Verwendung mit verschiedenen Kalibern von HenryPistolen konzipiert. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte den Schaft und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Schaft auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen HenryModellen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Wenn du Fragen oder Bedenken hast, konsultiere bitte einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Schaft richtig am Gewehr montiert ist, bevor du es verwendest.
- Verwende den Schaft nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellst.
- Stelle sicher, dass der Schaft während der Nutzung stabil und sicher ist.
- Vermeide es, den Schaft unter extremen Bedingungen (z. B. extreme Temperaturen, Feuchtigkeit) zu verwenden, da dies die Materialintegrität beeinträchtigen kann.
- Verwende beim Anbringen oder Entfernen des Schaftes geeignete Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Schaftes:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den alten Schaft, indem du die Schrauben mit dem mitgelieferten HexSchlüssel löst.
- Setze den neuen Henry Lok Adjustable Butt Stock an die vorgesehenen Stellen und ziehe die Schrauben gleichmäßig fest.
- Überprüfe die Stabilität des Schaftes, bevor du das Gewehr verwendest.

2. Einstellung der Länge des Schaftes:

- Nutze die zusätzliche 1/2" (1.27 cm) Spacer, um die Länge des Schaftes nach Bedarf zu verlängern.
- Achte darauf, dass die Cheek Riser korrekt eingestellt ist, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.

3. Verwendung des Schaftes:

- Stelle die Höhe der Backe an den vier Pivotpunkten ein, um eine bequeme Zielerfassung zu ermöglichen.
- Nutze die 6Positionen des ARStyle Buttplate für optimalen Komfort und Rückstoßdämpfung.

Entsorgungshinweise

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Teile alle nicht mehr benötigten Teile sicher und umweltgerecht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem Henry Lok Adjustable Butt Stock wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachte: Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen. Eine unsachgemäße Nutzung des Produkts kann zu Verletzungen oder Schäden führen. Verwende das Produkt verantwortungsbewusst.

Safety Instruction Guide for Henry Lok Adjustable Butt Stock

Introduction

Thank you for choosing the Henry Lok Adjustable Butt Stock. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific firearm model.
- Always handle the firearm with care, treating it as if it is loaded.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the butt stock for wear and damage before use.
- Do not exceed the weight capacity or intended use of the product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to firearm malfunction.
 - Using the product with incompatible firearms can cause safety issues.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always read the installation instructions thoroughly.
 - Ensure all components are securely fastened before use.
 - Use the butt stock only as intended and avoid modifications.
- **Age Restrictions:**
 - This product is intended for adult use only. Keep away from minors.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather all necessary tools, including the provided hex key.
- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing butt stock from your firearm, if applicable.
- Align the Henry Lok Adjustable Butt Stock with the firearm's receiver.
- Secure the stock using the provided hardware, ensuring all screws are tightened adequately.
- If required, adjust the Length of Pull (LOP) using the additional spacer for optimal fit.
- Adjust the cheek riser to ensure proper alignment with your sighting system.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the adjustable features of the butt stock.
- Adjust the cheek height and buttplate position as needed for comfort and control.
- Regularly check the tightness of screws and adjustments during use.
- If you experience any discomfort or difficulty in aiming, reassess the adjustments made.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly according to local regulations.
- Recycle materials where applicable, especially aluminum components.

- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety, installation, or usage, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the official website.

Thank you for following these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your Henry Lok Adjustable Butt Stock.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto

Introducción

Gracias por elegir la Culata Ajustable Henry Lok para Múltiples Calibres. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, es importante seguir las directrices de seguridad para garantizar su uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si encuentras algún daño o defecto, no uses el producto y contacta al fabricante.
- Utiliza siempre el producto de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este producto está diseñado exclusivamente para armas de fuego compatibles. No lo uses con armas no compatibles.
- **Ajuste:** Asegúrate de que la culata esté correctamente ajustada antes de disparar. Un ajuste inadecuado puede causar lesiones.
- **Posición de Tiro:** Mantén una posición de tiro segura y estable. Asegúrate de que el área esté despejada de personas y objetos.
- **Revisión de Componentes:** Verifica que todos los componentes, como el riser de mejilla y el panel MLOK, estén correctamente instalados y seguros.
- **Uso de Ópticas:** Si utilizas ópticas, asegúrate de que estén bien alineadas para evitar problemas de visión y mejorar la precisión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desembalaje:** Retira cuidadosamente el producto de su embalaje y verifica que todos los componentes estén presentes.
2. **Montaje:**
 - Coloca la culata ajustable en el receptor del arma.
 - Asegúrate de que los tornillos de fijación estén bien apretados.
 - Si es necesario, utiliza el espaciador de 1/2" para ajustar la longitud de la culata.
3. **Ajuste de la Altura de la Mejilla:**
 - Ajusta la altura de la mejilla utilizando los cuatro puntos de pivote.
 - Verifica que esté en una posición cómoda para tu estilo de tiro.
4. **Instalación del Panel MLOK:**
 - Fija el panel MLOK en las ranuras designadas.
 - Asegúrate de que esté bien asegurado para evitar que se suelte durante el uso.

Uso

- Antes de disparar, asegúrate de que el arma esté en condiciones seguras de operación.
- Realiza un chequeo de seguridad en el área de tiro.
- Dispara solo cuando estés preparado y en una posición estable.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, contacta al fabricante a través de los canales de servicio al cliente disponibles.

Recuerda siempre seguir las directrices de seguridad y estar atento a cualquier actualización sobre el producto a través de plataformas oficiales. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Henry Lok Adjustable Butt Stock

Introduction

Merci d'avoir choisi le Henry Lok Adjustable Butt Stock. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours que le produit est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas le produit sans autorisation, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilise le produit uniquement comme prévu et conformément aux instructions.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute ou de problème, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers potentiels :**
 - Risque de blessure si le produit est mal installé.
 - Risque de chute ou d'accident si le produit est utilisé de manière inappropriée.
- **Instructions pour éviter ces dangers :**
 - Assure-toi que le stock est solidement fixé avant utilisation.
 - Évite d'utiliser le produit dans des conditions climatiques extrêmes.
 - Ne surcharge pas le stock avec des accessoires non recommandés.
- **Avertissements spécifiques :**
 - Ce produit n'est pas conçu pour les enfants de moins de 18 ans.
 - Utilise le produit uniquement avec des armes à feu pour lesquelles il a été conçu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Retire l'ancien stock de ton arme en suivant les instructions du fabricant.
 2. Aligne le Henry Lok Adjustable Butt Stock avec le récepteur de l'arme.
 3. Fixe le stock à l'aide des vis fournies, en t'assurant qu'il est bien serré.
 4. Vérifie que le stock est correctement installé avant de procéder à l'utilisation.
- **Utilisation :**
 - Ajuste la longueur de tir (LOP) en ajoutant ou en retirant le spacer fourni.
 - Ajuste la hauteur de la joue pour un confort optimal lors de la visée.
 - Utilise le pad de recul pour réduire le choc lors du tir.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des équipements en aluminium.
- Renseigne-toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques si nécessaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel de la sécurité des produits. Assure-toi de rester informé des mises à jour et des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de respecter ces consignes pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il **Henry Lok Adjustable Butt Stock** per il tuo fucile Henry. Questo prodotto è progettato per offrire comfort e prestazioni elevate. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e seguendo le raccomandazioni del produttore.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il butt stock.
- Controlla che il butt stock sia correttamente fissato prima di ogni utilizzo.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, neve) per prevenire danni.
- Non apportare modifiche non autorizzate al prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari, inclusi una chiave esagonale e un cacciavite.
- Verifica che il fucile sia completamente scarico e in sicurezza.

2. Installazione del Butt Stock:

- Rimuovi il butt stock originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo Henry Lok Adjustable Butt Stock sulla parte posteriore del fucile.
- Utilizza la chiave esagonale per fissare saldamente il butt stock, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Se necessario, utilizza il riser per guancia regolabile per garantire un allineamento ottimale con l'ottica.

3. Regolazione della Lunghezza di Tiro (LOP):

- Se desideri una lunghezza di tiro più lunga, utilizza il distanziatore aggiuntivo di 1/2" fornito nel pacchetto.
- Regola la posizione del butt stock in base alle tue preferenze personali.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che tutti i componenti siano ben fissati e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che il fucile sia pronto per l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il **Henry Lok Adjustable Butt Stock**. Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Bruksanvisning for Henry Lok Justerbart Bakstykke for Flere Kalibre

Introduksjon

Takk for at du valgte Henry Lok Justerbart Bakstykke for Flere Kalibre. Dette produktet er designet for å gi deg en forbedret skyteopplevelse med din Henry Huckleberry leverpistol. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å lese og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller når du bruker våpen.
- Kontroller alltid at våpenet er i sikker tilstand før bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker produktet.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet med våpen som ikke er kompatible med Henry Lok Justerbart Bakstykke.
- Kontroller at alle justeringer er sikre før bruk.
- Ikke bruk produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Sørg for at det justerbare bakstykket er riktig installert før du bruker våpenet.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme værforhold som kraftig regn eller snø.
- Hold alltid våpenet rettet i en trygg retning.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av bakstykket:

- Fjern det eksisterende bakstykket fra våpenet ved å følge produsentens instruksjoner.
- Plasser det justerbare bakstykket på våpenet og juster det til ønsket posisjon.
- Bruk medfølgende verktøy for å sikre at bakstykket er festet ordentlig.

2. Justering av kinnhøyde:

- Løft eller senk kinnstøtten ved å justere de fire pivotpunktene.
- Sørg for at kinnstøtten er komfortabel for sikting med både jernsikter og monterte optikker.

3. Bruk av ARstil bakplate:

- Juster bakplaten til ønsket posisjon for optimal komfort og kontroll.
- Test bakplaten før bruk for å forsikre deg om at den er godt festet.

4. Bruk av MLOK tilbehørspanel:

- Fest tilbehør som slyngefester i de tilgjengelige MLOKsporene.
- Kontroller at alle fester er sikre før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.

- Sørg for at produktet ikke inneholder farlige materialer før det kastes.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Henry Lok Justerbart Bakstykke for Flere Kalibre. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Regulowanej Kolby Henry Lok do Różnych Kalibrów

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Regulowanej Kolby Henry Lok. Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.
- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on zgodny z Twoim modelem broni.
- Regularnie sprawdzaj kolbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj kolby tylko w połączeniu z odpowiednimi modelami broni (LVR45, LVR357, LVR44, LVR30).
- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo zamontowana przed każdym użyciem.
- Nie używaj kolby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zawsze korzystaj z okularów ochronnych podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Montaż kolby:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Przykręć kolbę do broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy kolba jest stabilnie zamocowana.

2. Dostosowanie długości kolby:

- Użyj dołączonego klucza hex do regulacji długości kolby.
- Możesz dodać dodatkową podkładkę 1/2" (1.27 cm) dla większej długości, jeśli to konieczne.

3. Dostosowanie wysokości policzka:

- Ustaw wysokość policzka w zależności od używanych celowników optycznych.
- Upewnij się, że wysokość policzka jest komfortowa i umożliwia prawidłowe celowanie.

4. Użycie panelu MLOK:

- Zamocuj akcesoria do panelu MLOK zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są dobrze zamocowane przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów komunalnych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat właściwego postępowania.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów z bezpieczeństwem produktu, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo Twoje oraz innych użytkowników.

Henry Lok Adjustable Butt Stock Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Henry Lok Adjustable Butt Stockin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi ja tarjoamaan mukautettavuutta eri kaliibereille. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain tarkoituksenmukaisella tavalla, kuten ohjeissa on määritelty.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole lelu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä epänormaaleja merkkejä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin asennat tai säädät butt stockia.
- Vältä käyttämästä butt stockia, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.
- Varmista, että butt stock on kunnolla asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata butt stockia itse, ellei se ole ohjeissa erikseen sallittua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha butt stock huolellisesti aseesta.
- Varmista, että uusi butt stock on yhteensopiva asesi kanssa.
- Kiinnitä uusi butt stock paikalleen käyttäen mukana toimitettuja työkaluja ja ohjeita.
- Tarkista, että butt stock on tukevasti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Säädä pituus ja poskipakan korkeus tarpeen mukaan neljän pivotpisteen avulla.
- Testaa ase tasapaino ja mukavuus ennen ampumista.
- Käytä butt stockia vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki mukana toimitetut osat hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että käytät Henry Lok Adjustable Butt Stockia turvallisesti ja tehokkaasti. Muista aina olla tietoinen ympäristöstäsi ja noudattaa turvallisuuskäytäntöjä ampumisen aikana.

Säkerhetsinstruktioner för Henry Lok Justerbart Bakstycke för Flera Kalibrar

Introduktion

Tack för att du valt Henry Lok Justerbart Bakstycke. Denna produkt är konstruerad för att ge en säker och bekväm användning. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg användning och för att undvika eventuella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast enligt de avsedda instruktionerna.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller justerar bakstycket.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Justera inte bakstycket under användning av vapnet.
- Använd endast kompatibla vapen med detta bakstycke för att undvika olyckor.
- Undvik att använda produkten om den har skador eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bakstycket:

- Ta bort det befintliga bakstycket från ditt vapen.
- Placera det justerbara bakstycket på vapnet och se till att det sitter ordentligt.
- Använd den medföljande hexnyckeln för att fästa bakstycket på plats.
- Kontrollera att bakstycket är ordentligt installerat innan du fortsätter.

2. Justering av längd på dragning (LOP):

- För att justera LOP, ta bort den medföljande spacer om du behöver en kortare dragning.
- Om du vill ha en längre dragning, lägg till spacern för att öka längden.

3. Justering av kindhöjd:

- Justera kindhöjden genom att använda de fyra pivotpunkterna för att passa din siktlinje med antingen järnsikten eller monterade optik.

4. Användning av ARstil bakplatta:

- Justera bakplattan till önskad position för optimal komfort och kontroll.

5. Tillbehör:

- Använd MLOK tillbehörspanelen för att fästa olika tillbehör som remmar.

Avfallshantering

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumdelar.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor gällande säkerhet, installation eller användning av produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av yttersta vikt.

Návod k bezpečnému používání nastavitelné pažby Henry Lok pro více ráží

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nastavitelné pažby Henry Lok. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval pohodlí a stabilitu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy důkladně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zbraní a jejich příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené části, které by mohly představovat nebezpečí.
- V případě poškození produktu přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy nezaměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte pouze vhodné střelivo, které odpovídá specifikacím vašeho zařízení.
- Ujistěte se, že je pažba správně nastavena pro vaši postavu a způsob střelby.
- Při použití optiky se ujistěte, že je pažba správně nastavena pro pohodlné zaměření.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti, které jsou součástí balení: 1 x Nastavitelná hliníková pažba 1 x Riser pro lícování 1 x MLOK sling panel 1 x RPP Dead Blow tlumič zpětného rázu 1 x Klíč s šestihrannou hlavou

2. Instalace pažby

- Odstraňte stávající pažbu ze zbraně podle pokynů výrobce.
- Připojte novou nastavitelné pažbu k zbraní a ujistěte se, že je bezpečně upevněna.
- Přizpůsobte délku pažby podle potřeby pomocí dostupného spaceru (1/2" / 1.27 cm) pro prodloužení délky.

3. Nastavení lícování

- Upravte výšku lícování pomocí čtyř otočných bodů pro pohodlné zaměření.
- Zkontrolujte, zda je lícování správně nastavena pro používání optiky.

4. Použití

- Před použitím znovu zkontrolujte, zda je vše správně nainstalováno a nastaveno.
- Ujistěte se, že máte správné držení zbraně a že je zbraň stabilní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozený nebo nebezpečný, obraťte se na odbornou službu pro bezpečnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušného odborníka nebo prodejce.

Děkujeme, že jste se seznámili s pokyny pro bezpečné používání nastavitelné pažby Henry Lok. Vaše bezpečnost je naší prioritou.