

## Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 - Marlin Trigger Silver

The universal Marlin trigger reduces the trigger pull weight to approximately 3.5 lbs, eliminates the annoying trigger flop, and provides a wider, flatter, and lightly serrated trigger surface for a slip-resistant, comfortable trigger feel.

### Product Features:

Reduces trigger pull weight to approx. 3.5 lbs (with standard hammer spring)

Wider and flatter trigger face for a natural trigger movement

Eliminates the Marlin trigger flop

Durable construction made from precision-cut, black-nitrided tool steel

SASS approved

Color: Silver

Compatibility:

Fits:

Marlin 1894 (.357 Magnum, .44 Magnum, .45 Colt, and more)

Marlin 336, 444, 308, 1895 (30-30, 35 Rem, 45-70, 450M, and more)

Does NOT fit: Rossi 95 and 1854 models.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Attributes

- Name: Marlin Trigger Silver
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014770
- Mfr. No.: 28
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.68kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124319

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silber](#)
- [English: Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Marlin Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Déclencheur Marlin](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Grilletto Marlin Trigger Silver](#)
- [Norsk: Brukermanual for Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla wyzwalacza Marlin Trigger Silver](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání spouště Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver](#)

# **Sicherheitshinweise für den Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silber**

## **Einleitung**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silber! Dieser universelle Marlin Trigger bietet eine verbesserte Auslösequalität und ein angenehmes Gefühl beim Abzug. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende den Trigger nur in den dafür vorgesehenen Modellen.
- Halte den Trigger außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

## **Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

- Verwende den Trigger nur mit einer standardmäßigen Hammerfeder, um die richtige Funktion zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der Trigger richtig installiert ist, um ein versehentliches Abfeuern zu vermeiden.
- Vermeide es, den Trigger in nassen oder feuchten Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.
- Prüfe vor jedem Gebrauch, ob der Trigger ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden aufweist.

## **Anleitungen zur Installation und Nutzung**

### **Installation**

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
2. Entferne den alten Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Setze den neuen Trigger an der vorgesehenen Stelle ein.
4. Stelle sicher, dass der Trigger sicher und fest sitzt.
5. Überprüfe die Funktion des Triggers, bevor du die Waffe wieder in Betrieb nimmst.

### **Nutzung**

- Halte die Waffe immer in eine sichere Richtung, wenn du den Trigger betätigst.
- Betätige den Trigger sanft, um ein versehentliches Abfeuern zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass keine unbefugten Personen in der Nähe sind.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge den Trigger gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenn der Trigger beschädigt ist, bringe ihn zu einem Fachmann, um ihn sicher zu entsorgen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Bitte wende dich an den Händler oder Hersteller, bei dem du den Trigger erworben hast, um Unterstützung oder

weitere Informationen zu erhalten.

# Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a smoother and more reliable trigger pull. To ensure your safety and the proper functioning of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

## General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that your trigger is installed correctly and securely before use.
- Do not modify the trigger or any other part of the firearm beyond the manufacturer's specifications.
- Store firearms and ammunition in a secure location out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using your firearm.
- Regularly inspect your firearm and trigger for wear and tear, and replace any damaged parts immediately.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the trigger pull weight is set to approximately 3.5 lbs with the standard hammer spring.
- Familiarize yourself with the trigger's wider and flatter face, which is designed for natural trigger movement.
- Avoid using the trigger if you notice any unusual resistance or if it feels loose.
- Do not use the trigger with incompatible firearms, such as Rossi 95 and 1854 models, as this may lead to malfunction or injury.
- If you experience any issues during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

1. **Ensure Safety:** Before beginning installation, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Old Trigger:** Follow the manufacturer's guidelines to safely remove the existing trigger from your firearm.
3. **Install the New Trigger:**
  - Align the new Marlin trigger with the trigger mechanism.
  - Secure the trigger in place according to the manufacturer's instructions.
4. **Check Functionality:** After installation, perform a function check to ensure that the trigger operates smoothly and safely.

### Usage

- When ready to shoot, ensure that your firearm is in a safe condition and that you are familiar with its operation.
- Practice proper trigger control and finger placement to avoid accidental discharges.
- Regularly check the trigger's functionality during use, ensuring it remains secure and operates as intended.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any old triggers or parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, contact your local waste management authority for proper disposal methods.
- Ensure that all components are rendered unusable before disposal to prevent any potential accidents.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver, please refer to the manufacturer's website or customer service channels for assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your new trigger. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Marlin Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70

## Introducción

Gracias por elegir el Disparador Marlin Trigger. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia al disparar, ofreciendo un disparo más suave y controlado. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y disposiciones de eliminación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo en armas compatibles, como se indica en la sección de compatibilidad.
- Mantén el disparador fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el disparador si está dañado o si no se ajusta correctamente a tu arma.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento del arma.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Reducción del peso del disparador:** Este disparador reduce el peso del disparador a aproximadamente 3.5 lbs. Asegúrate de estar familiarizado con este cambio antes de disparar.
- **Evita el "flop" del disparador:** Este diseño elimina el movimiento indeseado del disparador. Practica el uso del disparador en un entorno seguro antes de utilizarlo en situaciones reales.
- **Construcción duradera:** Hecho de acero herramienta nitrurado negro, este disparador está diseñado para durar. Sin embargo, siempre verifica que no haya corrosión o daño antes de usarlo.
- **Uso adecuado:** Solo utiliza el disparador para el propósito para el que fue diseñado. No lo modifiques de ninguna manera.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro antes de comenzar la instalación.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

### 2. Instalación:

- Retira el disparador antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante de tu arma.
- Instala el nuevo Disparador Marlin Trigger asegurándote de que esté bien ajustado y en su lugar.
- Verifica que no haya piezas sueltas y que el disparador funcione correctamente.

### 3. Uso:

- Familiarízate con el nuevo peso del disparador antes de disparar en situaciones reales.
- Practica en un entorno controlado para asegurarte de que te sientes cómodo con el nuevo sistema.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Si decides desechar el Disparador Marlin Trigger, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.
- No arrojes el producto a la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado o sigue las directrices de eliminación de tu localidad.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar el proceso.

## **Conclusión**

El Disparador Marlin Trigger está diseñado para mejorar tu experiencia de disparo, pero es fundamental seguir estas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Recuerda que la seguridad siempre debe ser tu prioridad al usar cualquier equipo relacionado con armas.



# Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Déclencheur Marlin

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur Marlin. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le poids de la détente et en offrant une surface de détente confortable. Toutefois, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant atteint l'âge légal pour manipuler des armes à feu.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le déclencheur.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires d'armement.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le déclencheur uniquement avec les modèles de carabines Marlin compatibles.
- Ne tente pas de modifier le déclencheur ou d'utiliser des pièces non recommandées.
- Assuretoi que le déclencheur est correctement installé avant toute utilisation.
- Effectue des vérifications régulières de l'état du déclencheur et de l'arme.
- Ne tire pas si tu n'es pas sûr de l'état de l'arme ou du déclencheur.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation du Déclencheur

- Retire le couvercle du mécanisme de la détente de la carabine.
- Enlève l'ancien déclencheur en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le nouveau déclencheur Marlin en veillant à respecter les positions et les fixations.
- Vérifie que tout est bien en place et serré avant de refermer le mécanisme.

### 3. Test de Fonctionnement

- Après installation, effectue un test de fonctionnement à vide pour t'assurer que le déclencheur réagit correctement.
- Vérifie que le poids de la détente est conforme aux spécifications (environ 3.5 lbs).

### 4. Utilisation

- Utilise le déclencheur dans un environnement de tir sûr et approprié.
- Sois attentif aux signes de dysfonctionnement ou d'usure.

## **Instructions d'Élimination**

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les méthodes d'élimination appropriées pour les produits en métal et en acier.
- Consulte les directives locales pour le recyclage des matériaux.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, le fonctionnement ou l'installation de ton Déclencheur Marlin, n'hésite pas à contacter le support client de Marlin ou de RANGER POINT. Assuretoi d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité ainsi que celle des autres. Profite de ton expérience de tir avec le Déclencheur Marlin en toute confiance.

# Guida di Sicurezza per il Grilletto Marlin Trigger Silver

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Marlin Trigger Silver. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di sparo, riducendo il peso del grilletto e migliorando la stabilità. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il grilletto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con la propria arma. Questo grilletto è compatibile con i modelli Marlin 1894, 336, 444 e 308, ma non è compatibile con i modelli Rossi 95 e 1854.
- Tenere il grilletto e tutte le armi fuori dalla portata dei bambini.
- Segnalare immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente per eventuali aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il grilletto solo in condizioni di sicurezza e in ambienti appropriati.
- Non modificare il grilletto o la sua installazione in alcun modo.
- Evitare di utilizzare il grilletto se si notano segni di usura o danni.
- Non utilizzare il grilletto in combinazione con accessori o componenti non raccomandati dal produttore.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione, come cacciaviti e pinze.

### 2. Installazione:

- Rimuovere il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Posizionare il Grilletto Marlin Trigger Silver nel suo alloggiamento.
- Assicurarsi che il grilletto sia ben fissato e che non ci siano giochi o movimenti indesiderati.

### 3. Verifica:

- Effettuare un controllo finale per garantire che il grilletto funzioni correttamente.
- Eseguire una prova di funzionamento in un ambiente sicuro, lontano da persone e animali.

### 4. Uso:

- Utilizzare il grilletto con attenzione e responsabilità.
- Seguire sempre le pratiche di sicurezza raccomandate per l'uso delle armi.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il grilletto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli e dei materiali di scarto.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori domande o supporto, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web del produttore per informazioni aggiuntive.

Seguendo queste linee guida, si può garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Grilletto Marlin Trigger Silver. La sicurezza è una responsabilità condivisa e il rispetto di queste istruzioni contribuirà a mantenere un ambiente di sparo sicuro.

# Brukermanual for Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver

## Introduksjon

Takk for at du har valgt Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver. Denne produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å redusere avtrekksvekten og eliminere uønsket bevegelse i avtrekkeren. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Inspekter produktet før bruk for å sikre at det er i god stand.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som øre og øyevern, når du bruker våpen med dette produktet.
- Unngå å bruke produktet hvis du er under påvirkning av alkohol eller medisiner som kan påvirke din dømmekraft.
- Hold fingrene unna avtrekkeren før du er klar til å skyte.
- Sørg for at våpenet er i en sikker og stabil posisjon før du installerer triggeren.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er av og at det ikke er ammunisjon i nærheten.
- Ta bort den gamle triggeren i henhold til produsentens instruksjoner.

### 2. Installasjon:

- Installer den nye Marlintriggeren ved å følge disse trinnene:
  - Plasser triggeren i den tiltenkte posisjonen.
  - Fest triggeren med de medfølgende skruene, og sørg for at den sitter sikkert.
  - Kontroller at triggeren fungerer som den skal før du bruker våpenet.

### 3. Bruk:

- Når du bruker våpenet, vær oppmerksom på avtrekksvekten som nå er redusert til omtrent 3,5 lbs.
- Test avtrekkeren flere ganger for å bli vant til den nye følelsen og bevegelsen.

## Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av produkter som inneholder metall og plast.
- Sørg for at avfallshåndtering skjer på en miljøvennlig måte.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig når du tar kontakt.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikker bruk av Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver. Din sikkerhet er viktig for oss.

# Instrukcja bezpieczeństwa dla wyzwalacza Marlin Trigger Silver

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wyzwalacza Marlin Trigger Silver. Ten produkt został zaprojektowany, aby poprawić komfort i bezpieczeństwo użytkowania Twojej broni. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie, że korzystasz z produktu w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj wyzwalacza tylko w broni, do której jest przeznaczony.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Unikaj używania wyzwalacza w warunkach ekstremalnych, takich jak bardzo niskie lub wysokie temperatury.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i działanie.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia broni.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

### 2. Instalacja wyzwalacza:

- Otwórz broń zgodnie z instrukcją producenta.
- Usuń stary wyzwalacz, postępując zgodnie z instrukcją obsługi broni.
- Zainstaluj wyzwalacz Marlin Trigger Silver, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczony.
- Sprawdź, czy wyzwalacz działa płynnie.

### 3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu wyzwalacza, przetestuj go w bezpiecznym miejscu.
- Używaj wyzwalacza zgodnie z instrukcjami producenta broni.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania wsparcia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.



# Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver tuotteelle

## Johdanto

Tervetuloa Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen varmistavat turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.

## Asennus ja käyttöohjeet

### Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista vanha liipaisin seuraavasti:
  - Avaa ase.
  - Irrota vanha liipaisin varovasti.
3. Asenna uusi Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver seuraavasti:
  - Aseta uusi liipaisin paikalleen.
  - Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
4. Tarkista asennus:
  - Varmista, että liipaisin liikkuu vapaasti ja ei jää jumiin.

### Käyttö

- Käytä tuotetta huolellisesti ja varmista, että se on oikein asennettu.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Seuraa aina turvallisuusohjeita ja paikallisia lakeja aseiden käytössä.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

## Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

## Yhteenveto

Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver on suunniteltu parantamaan aseiden käyttöä ja turvallisuutta. Noudata aina tässä oppaassa annettuja ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver

## Introduktion

Tack för att du valt Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska avtrycksvikten och förbättra känslan. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad av en kvalificerad person.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan installation eller justering av avtryckaren.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till en auktoriserad återförsäljare.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast avtryckaren med kompatibla Marlinmodeller: 1894, 336, 444, 308 och 1895.
- Undvik att använda avtryckaren med Rossi 95 och 1854 modeller, eftersom dessa inte är kompatibla.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Var medveten om att avtrycksvikten kan vara lägre än standard, vilket kan påverka skjutningens känsla.
- Använd inte avtryckaren om du misstänker att den är skadad.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelser:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Ta bort alla tillbehör som kan hindra installationen.

### 2. Installation:

- Följ tillverkarens anvisningar för att ta bort den gamla avtryckaren.
- Installera den nya avtryckaren genom att placera den på rätt plats och fästa den enligt anvisningarna.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna ordentligt.

### 3. Testa avtryckaren:

- Innan du använder vapnet, testa avtryckaren för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Utför flera tester med vapnet oladdat för att kontrollera avtrycksvikten och funktionen.

### 4. Användning:

- När du använder vapnet, följ alltid säkerhetsrutiner för skytte.
- Var uppmärksam på din omgivning och säkerställ att du skjuter i en säker riktning.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metall och plast.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av din produkt.

# Návod na bezpečné používání spouště Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné používání výrobku.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován a zkontrolován.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zbraní a střeliva.
- V případě jakýchkoli obav nebo dotazů ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a zda funguje bez problémů.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy v bezpečném režimu před a po použití.
- Nepoužívejte spoušť s jinými modely zbraní, než je určeno v části kompatibilita.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti se zbraněmi.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování spouště, okamžitě přestaňte používat a nechte výrobek zkontrolovat odborníkem.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace spouště:

- Ujistěte se, že máte správné nástroje pro instalaci.
- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce vaší zbraně.
- Nainstalujte spoušť Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver podle pokynů dodaných s výrobkem.
- Zkontrolujte, zda je spoušť bezpečně uchycena a funguje správně.

### 2. Používání spouště:

- Před použitím spouště se ujistěte, že je zbraň nabitá a připravená k použití.
- Při stisknutí spouště se ujistěte, že máte pevný a stabilní úchop.
- Udržujte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni vystřelit.
- Po použití zbraň vždy bezpečně uložte.

## Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá a bezpečně uložena.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat výrobek, obraťte se na místní úřady nebo odborníky na likvidaci odpadu.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku, obraťte se na odborníka nebo autorizovaného prodejce. V případě potřeby se také informujte o aktualizacích a zpětných výzvách na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver. Vaše bezpečnost je naší prioritou.