

# 336 444 308 338 Loading Gate - Marlin 336 444 Load Gate (Black)

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Culasse Mobile & Blocs](#)

RPP Flyweight Loading Gate for Marlin 336 – 7075-T6 Aluminum

Ultra-light. Extremely durable. Noticeably faster. The RPP Flyweight Loading Gate is the premium upgrade for Marlin 336 shooters seeking maximum speed, reliability, and comfort. Crafted from the strongest available aluminum (7075-T6) and hard-anodized for a surface harder than hardened steel.

## Compatibility

Fits all Marlin 336 models in the following calibers: .30-30 Win · .35 Rem · .444 Marlin · .338 · .308

## High-End Material and Construction

CNC-machined from 7075-T6 aluminum – up to twice as strong as standard aluminum

Hard-anodized for extreme wear resistance

Precision-engineered for a perfect fit, no extra fitting required

## Flyweight Ergonomics and Improved Loading

Up to 70% less force required for loading

Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) instead of over 2 kg with standard gates

Significantly more room for cartridges, ideal for larger calibers like .444 Marlin

Ensures smooth, friction-free reloading

## Easy Installation

Installation in 10-15 minutes

Ready to use immediately, no adjustments needed

No sharp edges, no sharpening required

## Key Benefits

Smooth, reliable reloading—even in fast-paced shooting

Maximum comfort thanks to optimized geometry

SASS-certified – competition legal

Noticeably lighter and more durable than standard loading gates

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Marlin 336 444 Load Gate \(Black\)](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014773
- N° fabr.: 25
- Type d'arme: Marlin
- Poids du colis: 0.23kg
- Hauteur d'expédition: 25.4mm
- Largeur d'expédition: 152.4mm
- Longueur d'expédition: 203.2mm
- UPC: 850078124241

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le RPP Flyweight Loading Gate](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le RPP Flyweight Loading Gate

## Introduction

Merci d'avoir choisi le RPP Flyweight Loading Gate pour votre Marlin 336. Ce produit a été conçu pour améliorer la vitesse, la fiabilité et le confort lors du chargement de vos cartouches. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du Loading Gate. Si tu remarques des dommages, ne l'utilise pas et contacte un professionnel.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Sois conscient des lois locales concernant l'utilisation d'armes à feu et de leurs accessoires.
- En cas d'accident, signale aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des cartouches appropriées pour ton Marlin 336.
- Ne force jamais le chargement des cartouches. Si tu rencontres une résistance, vérifie le mécanisme.
- Évite de pointer l'arme dans une direction dangereuse lors du chargement.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme.
- Ne modifie pas le Loading Gate. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Assuretoi que l'arme est en mode de sécurité avant de manipuler le Loading Gate.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Préparation** : Assuretoi que l'arme est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.
- Outils nécessaires** : Prépare un tournevis adapté.
- Retrait de l'ancien Loading Gate** :
  - Retire les vis qui maintiennent l'ancien Loading Gate en place.
  - Enlève délicatement l'ancien Loading Gate.
- Installation du RPP Flyweight Loading Gate** :
  - Place le nouveau Loading Gate à l'emplacement prévu.
  - Fixe-le en utilisant les vis fournies. Assuretoi qu'il est bien en place, sans jeu.
- Vérification** : Avant utilisation, vérifie que le Loading Gate est correctement installé et qu'il fonctionne sans accrocs.

### Utilisation

- Charge les cartouches en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Utilise une pression légère pour charger les cartouches grâce à la conception ergonomique du Loading Gate.
- Vérifie toujours que l'arme est en sécurité avant de procéder au tir.

## Instructions de Mise au Rebut

- Si tu souhaites te débarrasser du Loading Gate, fais-le conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux.

- Ne jette pas le produit à la poubelle. Informe-toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques et métalliques dans ta région.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de RANGER POINT ou contacte un professionnel de la sécurité des armes à feu.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu peux profiter de ton RPP Flyweight Loading Gate en toute sécurité et efficacité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)