

Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 - Marlin Trigger Red

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Compatibility:

Compatible with Rossi 95 rifles in 45-70, 30-30, 444, and 360

Not compatible with Rossi 95 rifles in .357 Mag, .44 Mag, or .45 Colt

Lightweight and Precise:

Reduces spring tension by up to 70%

Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) of force to open — compared to over 2.3 kg (5 lbs) on the factory loading gate

Material:

Precision-machined from 7075-T6 aluminum

Hard-anodized for extreme durability

Harder than heat-treated steel, offering exceptional wear resistance

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Marlin Trigger Red](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014803
- N° fabr.: 2004
- Type d'arme: Marlin
- Poids du colis: 0.68kg
- Hauteur d'expédition: 25.4mm
- Largeur d'expédition: 152.4mm
- Longueur d'expédition: 203.2mm
- UPC: 850078124296

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Déclencheur Marlin](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Déclencheur Marlin

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur Marlin. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires associés.
- En cas de doute, consulte un professionnel avant d'utiliser le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le déclencheur audelà de ses limites de conception.
- Évite d'utiliser le déclencheur avec des munitions non compatibles.
- Ne modifie pas le déclencheur ou n'essaie pas de le réparer toi-même.
- Porte toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés lors de l'utilisation de ton arme.
- Ne charge pas ton arme tant que tu n'es pas prêt à tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le déclencheur d'origine de ton arme selon les instructions du fabricant.
- Installe le Déclencheur Marlin en suivant ces étapes :
 - Aline le déclencheur avec les points de montage de l'arme.
 - Fixe le déclencheur en utilisant les vis fournies.
 - Vérifie que le déclencheur est solidement fixé et fonctionne correctement.

3. Utilisation :

- Pour ouvrir le chargeur, applique une force de 0,7 kg (1,5 lbs) sur le déclencheur.
- Assuretoi que le mécanisme se déplace librement sans résistance excessive.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur

l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte les plateformes en ligne appropriées pour obtenir des informations à jour sur les rappels et les alertes de sécurité.

Rappelle-toi que ta sécurité et celle des autres est primordiale. Utilise ce produit de manière responsable et conforme aux réglementations en vigueur.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr