

Henry Trigger Kit Ranger Point Store - Henry Trigger Kit

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Kits Mise à Jour des Performances](#)

The Ranger Point Henry Trigger Kit consists of a trigger and a spring.

The trigger alone reduces the trigger weight to about 3.5 lbs and makes the break much clearer. Only install the spring if you want a lighter, competitive trigger.

Note: Our testing of Henry 410 shotgun models resulted in a lighter than normal trigger from the factory, and our trigger alone reduced the trigger pull weight below 3 lbs.

Note: Our testing of the Henry Long Ranger rifles found that the LR rifles have a lighter spring from the factory, so no use of our spring is required. Our trigger breaks clear at 3.5 lbs.

INCLUDES: One trigger + one spring.

ADVANTAGES: Clearer, no distortion, plus lighter trigger pull weight (3-4 lbs reduction).

HENRY TRIGGER VARIATIONS: Please note: More than any other bolt action rifle manufacturer, the trigger pull weight of the Henry rifle varies from 4 lbs to 10 lbs. We can reduce it by a maximum of 3-4 lbs.

HENRY .410 REPEATING RIFLE: The trigger + spring reduce the trigger pull weight to under 3 lbs. (Caution when using both)

HENRY LONG RANGERS: Factory spring is lighter, so use only the trigger.

FITS: Henry Centerfire bolt action rifles in the following calibres: 45-70, 30-30, 360 Buckhammer, 410, 44 Mag, 45 Colt, 357 Mag, 38-55; also fits Long Ranger rifles

DOES NOT FIT: No Rimfire 22 LR rifles (these rifle parts are 100% unique to anything on a centrefire rifle)

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Henry Trigger Kit](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014808
- N° fabr.: 1700
- Type d'arme: Henry
- Poids du colis: 0.11kg
- Hauteur d'expédition: 12.7mm
- Largeur d'expédition: 12.7mm
- Longueur d'expédition: 12.7mm
- UPC: 850068664580

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit de Déclenchement Henry](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kit de Déclenchement Henry

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Déclenchement Henry de Ranger Point Store. Ce guide contient des informations importantes pour assurer une utilisation sécuritaire de ce produit. Il est essentiel de suivre ces directives pour éviter les accidents et garantir une performance optimale.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Informetoi des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le Kit de Déclenchement Henry.
- Utilise le produit uniquement pour les armes à feu compatibles spécifiées dans ce guide.
- Ne combine pas le déclencheur et le ressort si tu utilises un modèle de carabine Long Ranger, car le ressort d'origine est déjà plus léger.
- Si tu utilises le ressort, fais attention à la réduction du poids de la détente, qui peut descendre en dessous de 3 lbs.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant toute manipulation.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Déclencheur :

- Retire le déclencheur d'origine conformément aux instructions du fabricant de l'arme.
- Installe le nouveau déclencheur en suivant les étapes cidessous :
 - Insère le nouveau déclencheur dans le logement prévu.
 - Assuretoi qu'il est bien en place et sécurisé.

3. Installation du Ressort (si applicable) :

- Si tu souhaites installer le ressort pour un poids de détente plus léger, procède comme suit :
 - Retire le ressort d'origine.
 - Insère le nouveau ressort.
 - Vérifie que tout est correctement installé.

4. Test de Fonctionnement :

- Avant d'utiliser l'arme, effectue un test de fonctionnement pour vérifier que le déclencheur réagit correctement.
- Si tu remarques des anomalies, ne l'utilise pas et consulte un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignetoi sur les points de collecte appropriés.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Kit de Déclenchement Henry, consulte les ressources disponibles sur le site du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces instructions, tu peux t'assurer d'utiliser le Kit de Déclenchement Henry en toute sécurité et de manière efficace. Reste vigilant et responsable lors de l'utilisation de ton produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr