

Henry Lever Quick Takedown Screw 44 Mag - Henry 44 Mag Lever Takedown Screw (black)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Henry 44 Mag Lever Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014834
- Mfr. No.: 146
- Weapon type: Henry
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850068664900

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Henry Lever Quick Takedown Screw](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Henry Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Henry Lever 44 Mag](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la vis de démontage rapide Henry Lever 44 Mag](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vite di Smontaggio Rapido Henry Lever 44 Mag](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Henry Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania śruby Henry Lever Quick Takedown](#)
- [Suomi: Henry Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro šroub Henry Lever Quick Takedown Screw 44 Mag](#)

Sicherheitshinweise für den Henry Lever Quick Takedown Screw

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Henry Lever Quick Takedown Screw. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine einfache Demontage deines Henry Gewehrs zu ermöglichen, damit du es gründlich reinigen und anpassen kannst. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit den angegebenen Henry Modellen: H009, H010, H012, H014, H018, H024.
- Achte darauf, dass das Gewehr vor der Installation des Schraubens entladen ist.
- Verwende bei der Installation geeignete Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung, um Beschädigungen am Produkt oder Gewehr zu verhindern.
- Trage bei der Verwendung Handschuhe, um einen besseren Griff zu gewährleisten, insbesondere bei kaltem Wetter.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und sicher auf einer stabilen Oberfläche liegt.
- Überprüfe den Zustand des alten Schraubens und entferne ihn vorsichtig.

2. Installation:

- Setze den Henry Lever Quick Takedown Screw an die Stelle des alten Schraubens ein.
- Ziehe den Schraubens mit dem geeigneten Werkzeug fest, aber übertreibe es nicht, um das Material nicht zu beschädigen.

3. Nutzung:

- Um den Hebel zu entfernen, drehe den Schraubens gegen den Uhrzeigersinn.
- Reinige das Gewehr regelmäßig, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Schrauben gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Das Produkt selbst kann in den regulären Hausmüll gegeben werden, sofern es nicht als gefährlich eingestuft ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast, um Unterstützung oder weitere Informationen zu erhalten. Achte darauf, die Produktdetails bereit zu halten, um eine schnelle Bearbeitung deiner Anfrage zu gewährleisten.

Diese Sicherheitshinweise sind gemäß den Anforderungen der EUGeneralanordnung über Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden. Bitte halte dich an diese Richtlinien, um die Sicherheit und Funktionalität deines Henry Lever Quick Takedown Screw zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Henry Lever Quick Takedown Screw

Introduction

Thank you for choosing the Henry Lever Quick Takedown Screw for your Henry leveraction rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that you use the Henry Lever Quick Takedown Screw in accordance with the instructions provided to avoid any risks associated with improper use.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If a recall occurs, follow the instructions provided for returning or replacing the product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety requirements as mandated by EU regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the appropriate EU-based contact point.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and recalls.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to malfunction during use.
 - Use of incorrect tools may damage the screw or the rifle.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the rifle is unloaded before attempting to install or remove the screw.
 - Use the correct tools as specified in the installation instructions.
 - Do not attempt to modify the screw or the rifle in any way that is not recommended by the manufacturer.
- **Age-Specific Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Ensure that minors do not handle or operate the product.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:**
 - Ensure the rifle is completely unloaded.
 - Gather the necessary tools: a screwdriver compatible with the screw head.
2. **Installation:**
 - Remove the original lever screw using the appropriate screwdriver.
 - Align the Henry Lever Quick Takedown Screw with the lever assembly.
 - Insert the screw and tighten it securely, but do not overtighten to avoid damaging the threads.
3. **Usage:**
 - To remove the lever for cleaning, simply unscrew the quick takedown screw.
 - For swapping levers, follow the same procedure to remove the original lever and replace it with the desired lever.
4. **Post-Installation Check:**
 - After installation, check that the lever operates smoothly and the screw is secure.
 - Test the rifle's functionality in a safe environment to ensure proper operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly by recycling where possible.
- If the product is no longer in use, follow local regulations for disposing of metal components.

Contact Information for Further Support

For any additional questions or concerns regarding the Henry Lever Quick Takedown Screw, please consult the retailer or manufacturer's website for support resources.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Henry Lever 44 Mag

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Rápido Henry Lever 44 Mag. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza y el intercambio de palancas en tu rifle Henry. Para asegurar un uso seguro y eficaz, por favor, sigue las directrices de seguridad y las instrucciones que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Utiliza siempre gafas de seguridad y protección auditiva al manipular armas de fuego.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- No utilices este producto si está dañado o si has notado alguna anomalía.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Al manipular el tornillo, asegúrate de que la palanca esté en una posición segura para evitar lesiones.
- **Herramientas Adecuadas:** Utiliza herramientas adecuadas para instalar o quitar el tornillo. Un destornillador incorrecto puede dañar el tornillo o el rifle.
- **Verificación de Ajuste:** Después de instalar el tornillo, verifica que esté correctamente ajustado antes de usar el rifle.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del producto en condiciones extremas (humedad, calor excesivo) que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie plana.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador adecuado y el nuevo tornillo de desmontaje.

2. Desmontaje del Tornillo Original:

- Localiza el tornillo de la palanca original en el rifle.
- Con el destornillador, gira el tornillo en sentido antihorario para quitarlo. Ten cuidado de no dañar la rosca.

3. Instalación del Tornillo de Desmontaje Rápido:

- Toma el nuevo tornillo de desmontaje rápido.
- Inserta el tornillo en la misma ubicación donde estaba el tornillo original.
- Con el destornillador, gira el tornillo en sentido horario para ajustarlo. Asegúrate de que esté bien apretado, pero no lo fuerces.

4. Verificación:

- Una vez instalado, verifica que la palanca funcione correctamente.

- Realiza una prueba de desmontaje y montaje para asegurarte de que el tornillo está en su lugar.

5. Mantenimiento:

- Limpia regularmente el tornillo y el área alrededor para evitar acumulación de suciedad.
- Revisa periódicamente el ajuste del tornillo y ajústalo si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el tornillo, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- No lo dejes en lugares donde pueda causar lesiones a otras personas o animales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, por favor, contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Por favor, sigue estas instrucciones de seguridad para disfrutar de una experiencia segura y eficiente con tu Tornillo de Desmontaje Rápido Henry Lever 44 Mag.

Guide de sécurité pour la vis de démontage rapide Henry Lever 44 Mag

Introduction

Merci d'avoir choisi la vis de démontage rapide Henry Lever pour votre carabine Henry 44 Mag. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer que tu utilises ce produit de manière sûre et efficace. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la vis et remplace-la si elle est endommagée.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne force pas la vis lorsque tu la vises ou la dévises.
- Utilise des outils appropriés pour éviter d'endommager la vis ou la carabine.
- Porte des gants de protection si nécessaire, surtout lors de la manipulation de pièces métalliques.
- Ne modifie pas la vis ou la carabine d'une manière qui pourrait compromettre leur sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que la carabine est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemble les outils nécessaires : un tournevis adapté à la vis.

2. Installation :

- Localise la vis d'origine sur la carabine.
- Utilise le tournevis pour dévisser la vis d'origine.
- Prends la vis de démontage rapide Henry Lever et vissela à la place de l'ancienne vis. Assure-toi qu'elle est bien fixée sans être trop serrée.

3. Utilisation :

- Pour démonter la carabine, dévisse la vis de démontage rapide.
- Pour un nettoyage approfondi, retire le levier de la carabine.
- Remplace le levier standard par un levier à boucle plus grande si nécessaire pour une utilisation avec des gants.

Instructions de mise au rebut

- Si la vis est endommagée ou usée, mets-la au rebut de manière responsable.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésitez pas à contacter le point de contact européen approprié.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vite di Smontaggio Rapido Henry Lever 44 Mag

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vite di Smontaggio Rapido Henry Lever 44 Mag. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e semplice, permettendo una rapida rimozione del lever per una pulizia approfondita. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Seguire tutte le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre guanti protettivi durante l'installazione e la rimozione del lever.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi operazione sul lever.
- Non forzare mai il vite durante l'installazione; applicare solo la coppia di serraggio raccomandata.
- Evitare di utilizzare strumenti non appropriati che potrebbero danneggiare il prodotto.
- Non modificare il prodotto in alcun modo; utilizzare solo parti di ricambio originali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verificare che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
- Raccogliere gli strumenti necessari: una chiave a brugola adatta per il vite.

2. Installazione:

- Rimuovere il vite originale dal lever esistente.
- Posizionare il nuovo vite di smontaggio rapido nel foro di montaggio.
- Utilizzare la chiave a brugola per serrare il vite, applicando una pressione uniforme senza forzare.
- Controllare che il lever sia fissato saldamente e non si muova.

3. Uso:

- Per rimuovere il lever, allentare il vite utilizzando la chiave a brugola.
- Rimuovere il lever con attenzione e procedere alla pulizia dell'arma.
- Per ripristinare il lever, seguire le stesse istruzioni di installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per assicurarsi che il prodotto venga smaltito in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del Vite di Smontaggio Rapido Henry Lever 44 Mag. In caso di dubbi o domande, non esitate a cercare assistenza. La sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for Henry Lever Quick Takedown Screw

Introduksjon

Takk for at du valgte Henry Lever Quick Takedown Screw. Dette produktet er designet for å gi enkel fjerning av henget for grundig rengjøring og for å bytte ut standard henget med større løkkekontakter for bruk med hansker eller cowboy action skyting. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skade før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert hansker, når du arbeider med produktet.
- Unngå å bruke produktet hvis du oppdager noen skader eller mangler.
- Sørg for at området der du arbeider er rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Ikke bruk produktet på en måte som ikke er angitt i bruksanvisningen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fjern det originale henget:

- Bruk riktig verktøy for å løsne og fjerne det originale henget.
- Oppbevar det originale henget på et trygt sted for fremtidig bruk.

2. Installer Henry Lever Quick Takedown Screw:

- Plasser den nye takedownskrue i henget.
- Stram skruen forsiktig med riktig verktøy til den sitter godt, men unngå å overstramme.

3. Bytte til større løkkekontakter:

- Følg de samme trinnene for å fjerne og installere større løkkekontakter, hvis ønskelig.
- Kontroller at den nye løkken er sikkert festet før bruk.

4. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør skruen og området rundt med en ren klut etter hver bruk.
- Påfør passende smøremiddel for å sikre jevn drift.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av skadde eller uønskede produkter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfallet hvis det kan inneholde farlige materialer.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Takk for at du valgte Henry Lever Quick Takedown Screw. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med produktet!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania śruby Henry Lever Quick Takedown

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śruby Henry Lever Quick Takedown. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zrozumienie jego funkcji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić pełne bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze stosuj się do instrukcji obsługi oraz zaleceń producenta.
- Regularnie sprawdzaj stan śruby i innych elementów broni.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu produktu do odpowiednich służb.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do wymiany śruby.
- Nie używaj śruby w uszkodzonej broni.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śruby, co może prowadzić do uszkodzenia elementów broni.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i demontażu śruby.
- Jeśli nie jesteś pewny, jak zainstalować lub używać produktu, skonsultuj się z ekspertem lub specjalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz imbusowy odpowiedniego rozmiaru.

2. Instalacja śruby:

- Zdemonstuj oryginalną śrubę z lewego uchwyty.
- Umieść nową śrubę Henry Lever Quick Takedown w tym samym miejscu.
- Dokręć śrubę ręcznie, a następnie użyj klucza imbusowego, aby delikatnie dokręcić (nie przesadzaj).

3. Użytkowanie:

- Aby zdemonstować lewy uchwyt, odkręć śrubę w przeciwnym kierunku.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Używane śruby i ich elementy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj śrub do ogólnych odpadów, jeśli są one uszkodzone lub nie nadają się do użycia.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy kontakt z lokalnym sprzedawcą lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie informacje dotyczące produktu, takie jak nazwa, model i numer seryjny, aby uzyskać jak najbardziej precyzyjną pomoc.

Dziękujemy za przeczytanie tej instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego zachęcamy do przestrzegania powyższych zasad i zaleceń.

Henry Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Henry Lever Quick Takedown Screwin käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Henry leveraction aseiden huoltoa ja käyttöä. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja huoltoa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja tiukasti paikoillaan.

Erityiset Turvaohjeet Käytölle

- Käytä aina suojakäsineitä asennuksen ja huollon aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa ennen työskentelyä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta osia ei vahingoiteta.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut käsillä.
- Tarkista, että asesi on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.

2. Asennus:

- Poista alkuperäinen lever screw varovasti.
- Aseta Henry Lever Quick Takedown Screw paikalleen.
- Kiristä ruuvi kevyesti, varmistaen, että se on tiukasti mutta ei liian tiukasti paikoillaan.

3. Käyttö:

- Kun haluat irrottaa leverin, kierrä ruuvia vastapäivään, kunnes se on irti.
- Huolla aseesi ja vaihda tarvittaessa leveri.
- Asenna ruuvi takaisin paikoilleen ja kiristä se kevyesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuotteen osat paikallisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätysasemaan, jos olet epävarma.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuote ja sen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Henry Lever Quick Takedown Screw

Introduktion

Tack för att du har valt Henry Lever Quick Takedown Screw. Denna produkt är designad för att underlätta rengöring och användning av din Henry 44 Mag leveraction. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller tar bort skruven.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan installation.
- Undvik att använda skruven om den är skadad eller deformera.
- Använd inte produkten för något annat syfte än det avsedda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en lämplig skruvmejsel.

2. Installation:

- Ta bort den gamla skruven från vapnet med skruvmejseln.
- Placera den nya Henry Lever Quick Takedown Screw på plats.
- Dra åt skruven försiktigt, men se till att den inte är överdrivet åtdragen.

3. Användning:

- Använd skruven för att enkelt ta bort och återinstallera din Henrylever.
- Kontrollera att skruven sitter ordentligt innan du använder vapnet.

4. Rengöring:

- Rengör skruven och omgivande områden regelbundet för att förhindra smutsuppbbyggnad.
- Använd en mjuk trasa och lämplig rengöringslösning.

Avfallshantering

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallsrot och andra material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Henry Lever Quick Takedown Screw, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten inom EU. Se till att ha produktens detaljer tillgängliga för snabb assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro šroub Henry Lever Quick Takedown Screw 44 Mag

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili šroub Henry Lever Quick Takedown Screw 44 Mag. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil demontáž a údržbu vaší pušky Henry. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání produktu, instalaci a likvidaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před použitím na známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na autorizovaný servis.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškou dbejte na bezpečnostní opatření k zabránění náhodnému výstřelu.
- Používejte ochranné rukavice, pokud je to nutné, zejména při výměně šroubů.
- Zajistěte, aby byla puška před jakýmkoli úpravami vybitá.
- Při odstraňování nebo instalaci šroubu dávejte pozor, abyste neztratili malé díly.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je puška vybitá a umístěna na stabilním povrchu.
2. **Odstranění původního šroubu:**
 - Pomocí vhodného nástroje (např. šroubováku) odšroubujte původní šroub.
 - Uložte šroub na bezpečné místo.
3. **Instalace nového šroubu:**
 - Umístěte nový šroub na správné místo.
 - Pomalu a opatrně zašroubujte, dokud nebude pevně usazen.
4. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda je šroub správně upevněn a zda nedochází k uvolnění.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Informujte se o možnostech recyklace nebo speciálních sběrných místech pro kovový odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali šroub Henry Lever Quick Takedown Screw 44 Mag. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.