

Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws - Henry Butt Stock Takedown Screw (stainless)

The Henry Centerfire Lever-action Quick Takedown Screw offers an inexpensive way to quickly and easily shorten your lever-action rifle, making it easier to store, pack, and transport. This is a universal replacement screw for the buttstock of Henry Lever-action rifles, fitting most lever-action calibers/models; it does NOT fit the 22 caliber models.

Specifically designed to work with any coin you might find in your pocket to quickly unscrew and remove your buttstock.

Two finish options:

Chromoly Steel with Black Nitride coating

Polished Stainless Steel

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Henry Butt Stock Takedown Screw (stainless)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014870
- Mfr. No.: 1205
- Weapon type: Henry
- Delivery weight: 0.45kg
- Shipping height: 6.35mm
- Shipping width: 6.35mm
- Shipping length: 38.1mm
- UPC: 850068664870

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screw](#)
- [English: Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Produit : Vis de Démontage Rapide de la Crosse Henry](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Viti di Smontaggio Rapido per Calcio Henry](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Takedown do Kolby Henry Quick Detach](#)
- [Suomi: Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání šroubů pro rychlé odpojení pažby Henry](#)

Sicherheitshinweise für den Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screw

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws. Dieses Produkt bietet eine einfache Möglichkeit, deinen Henry Leveraction Gewehrschaft zu kürzen, was die Lagerung, das Packen und den Transport erleichtert. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig befolgst.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur das empfohlene Werkzeug (eine Münze), um den Schraubverschluss zu lösen und zu befestigen.
- Achte darauf, dass der Schraubverschluss fest sitzt, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Überprüfe nach jeder Verwendung, ob der Schraubverschluss sicher befestigt ist.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser und extremen Temperaturen, um Korrosion zu verhindern.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß, das Produkt nicht mehr verwenden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass dein Gewehr ungesichert und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. **Entfernung des alten Schraubverschlusses:**
 - Verwende eine Münze, um den alten Schraubverschluss gegen den Uhrzeigersinn zu drehen und zu entfernen.
3. **Installation des neuen Schraubverschlusses:**
 - Setze den neuen Henry Takedown Screw in die dafür vorgesehene Öffnung ein.
 - Drehe den Schraubverschluss im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt. Achte darauf, dass er nicht überdreht wird.
4. **Überprüfung:** Stelle sicher, dass der Schraubverschluss sicher sitzt, indem du ihn leicht anziehst und überprüfst, ob er sich nicht bewegt.
5. **Verwendung:** Dein Gewehr ist jetzt bereit zur Verwendung. Stelle sicher, dass du die Sicherheitsvorkehrungen während des Gebrauchs beachtest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile im Müll landen, die für Kinder gefährlich sein könnten.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um eine schnelle

Antwort zu erhalten.

Bitte bewahre diese Anleitung für zukünftige Referenz auf und teile sie mit anderen Nutzern dieses Produkts. Sicherheit ist wichtig, und wir danken dir, dass du die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen beachtest.

Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws. This product is designed to provide a convenient solution for shortening your leveraction rifle, making it easier to store, pack, and transport. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Always inspect the screws for any signs of damage or wear before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about safety recalls and updates via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the takedown screws if they show signs of wear, damage, or corrosion.
- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction before attempting to install or remove the buttstock.
- Use only compatible models of Henry Leveraction rifles for installation.
- Avoid using excessive force when tightening or loosening the screws to prevent stripping or damaging the threads.
- When using a coin to unscrew the buttstock, ensure that the coin is in good condition to avoid slipping and potential injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the rifle is unloaded.
- Gather necessary tools, including a coin for unscrewing.

2. Installation:

- Locate the buttstock of your Henry Leveraction rifle.
- Align the quick detach screw with the buttstock screw hole.
- Use a coin to turn the screw clockwise until secure. Do not overtighten.

3. Usage:

- To detach the buttstock, use the coin to turn the screw counterclockwise.
- Carefully remove the buttstock from the rifle.
- Store the buttstock and screws in a safe place when not in use.

4. Maintenance:

- Regularly check the screws for tightness and condition.
- Clean the screws and the screw holes to prevent debris buildup.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn screws according to local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in household waste; check for recycling options or designated disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product concerns, please consult your retailer or the manufacturer's website for more information.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screw. Este tornillo de desensamble rápido para la culata de tu rifle de acción de palanca Henry es una manera económica de acortar rápidamente tu rifle, facilitando su almacenamiento, empaque y transporte. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el tornillo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Si encuentras un producto defectuoso o inseguro, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Herramientas:** Utiliza una moneda o herramienta apropiada para desatornillar el tornillo. No uses objetos que puedan romperse o causar lesiones.
- **Almacenamiento:** Guarda el tornillo en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- **Transporte:** Asegúrate de que el tornillo esté correctamente instalado antes de transportar el rifle.
- **Mantenimiento:** Limpia el tornillo regularmente para evitar la corrosión y asegurar un funcionamiento suave.
- **Evita el Sobrecarga:** No fuerces el tornillo más allá de su capacidad de ajuste, ya que esto puede causar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie segura.
- Toma la moneda o herramienta adecuada.
- Coloca la moneda en la ranura del tornillo.
- Gira en sentido contrario a las agujas del reloj para desatornillar el tornillo de la culata.
- Para instalar, coloca el tornillo en su lugar y gira en sentido horario hasta que esté firme.

2. Uso:

- Utiliza el tornillo para ajustar la culata según sea necesario.
- Asegúrate de que el tornillo esté bien ajustado antes de usar el rifle.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el tornillo, hazlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos metálicos.
- No arrojes el tornillo en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, por favor consulta con un punto de contacto local en la UE. Asegúrate de seguir las pautas de seguridad y reportar cualquier incidente o producto inseguro a las

autoridades pertinentes.

Recuerda que tu seguridad y la de otros es la prioridad número uno. Gracias por utilizar el Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screw de manera responsable.

Guide de Sécurité pour le Produit : Vis de Démontage Rapide de la Crosse Henry

Introduction

Merci d'avoir choisi la Vis de Démontage Rapide de la Crosse Henry. Ce produit a été conçu pour faciliter le démontage de votre carabine à levier Henry, rendant le transport et le stockage plus simples. Il est important de suivre les instructions de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour le but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la vis et remplace-la si elle présente des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Signale tout produit ou accident dangereux aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser la vis, assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- Utilise uniquement des pièces de rechange recommandées par le fabricant.
- Ne force pas la vis si elle ne se dévisse pas facilement. Cela pourrait endommager la crosse ou la vis elle-même.
- Évite d'utiliser des outils inappropriés pour retirer la vis. Utilise une pièce de monnaie comme prévu.
- Ne modifie pas la vis ou son mécanisme de fixation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemble les outils nécessaires : une pièce de monnaie pour dévisser la vis.

2. Installation :

- Aligne la vis de démontage avec le trou de la crosse.
- Insère la vis et utilise la pièce de monnaie pour la visser jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- Ne serre pas trop la vis pour éviter d'endommager le filetage.

3. Utilisation :

- Pour démonter la crosse, utilise la pièce de monnaie pour dévisser la vis dans le sens inverse.
- Range la vis dans un endroit sûr lorsque la crosse est retirée.

Instructions d'Élimination

- Dispose de la vis usée ou endommagée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans la nature. Utilise les points de collecte appropriés pour les déchets métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le support de ton fournisseur. Assure-toi de garder le reçu d'achat pour toute demande de garantie ou d'assistance.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de la Vis de Démontage Rapide de la Crosse Henry. Ta sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Viti di Smontaggio Rapido per Calcio Henry

Introduzione

Le Viti di Smontaggio Rapido per Calcio Henry sono progettate per facilitare il trasporto e lo stoccaggio della tua carabina a leva. Questo manuale fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la vite se presenta segni di danni o usura.
- Non utilizzare strumenti non adatti per l'installazione o la rimozione della vite.
- Non forzare la vite se non si svita facilmente; controlla che non ci siano ostruzioni.
- Utilizza solo monete o strumenti raccomandati per rimuovere la vite.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la rimozione della vite.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la carabina sia scarica e priva di munizioni.
- Trova una superficie piana e sicura per lavorare.

2. Installazione:

- Posiziona la vite di smontaggio nel foro designato del calcio della carabina.
- Utilizza una moneta o uno strumento appropriato per avvitare la vite in senso orario fino a quando non è ben fissata.
- Controlla che la vite sia saldamente in posizione, ma evita di stringere eccessivamente.

3. Rimozione:

- Per rimuovere la vite, utilizza una moneta o uno strumento appropriato e svita in senso antiorario.
- Assicurati che non ci siano ostruzioni che impediscano la rimozione della vite.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta previsti per i materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o un centro di assistenza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace delle Viti di Smontaggio Rapido per Calcio Henry.

Bruksanvisning for Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws

Introduksjon

Takk for at du valgte Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws. Dette produktet er designet for å gi deg en enkel og effektiv måte å forkorte din Henry leveraction rifle på, noe som gjør lagring, pakking og transport lettere. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for tegn på slitasje eller skader.
- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med våpen og tilbehør.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Ikke bruk produktet med 22 kaliber modeller**, da det ikke er kompatibelt.
- Bruk alltid en mynt eller et lignende objekt for å skru av og på takedownskruen. Unngå å bruke verktøy som kan skade skruen.
- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.
- Sørg for at våpenet er tomt før du fjerner eller installerer buttstock.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er sikkert og tomt før du begynner.
- Finn en mynt eller et annet passende objekt for å skru av skruen.

2. Fjerning av buttstock:

- Bruk mynten til å skru mot klokken for å løsne takedownskruen.
- Fjern buttstock fra våpenet forsiktig.

3. Installasjon av buttstock:

- Plasser buttstock tilbake på våpenet.
- Bruk mynten til å skru med klokken for å stramme takedownskruen til den er sikkert på plass.

4. Etter bruk:

- Kontroller at skruen er strammet ordentlig før lagring eller transport.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du kvitter deg med produktet.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringstjenester for riktig avhending av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent. Det anbefales å ha produktets serienummer tilgjengelig for raskere hjelp.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med ditt produkt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Takedown do Kolby Henry Quick Detach

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Śrub Takedown do Kolby Henry Quick Detach. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu łatwego i szybkiego demontażu kolby w karabinach Henry Leveraction. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiednich środków ostrożności podczas użytkowania, aby zapewnić bezpieczeństwo własne oraz innych.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan śrub oraz innych elementów karabinu.
- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

Podczas korzystania z Śrub Takedown do Kolby Henry Quick Detach, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.
- Używaj odpowiednich narzędzi do demontażu i montażu.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas wkręcania lub wykręcania śrub.
- Zawsze sprawdzaj, czy śruby są prawidłowo dokręcone przed użyciem karabinu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać Śrub Takedown do Kolby Henry Quick Detach, wykonaj następujące kroki:

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym monetę do odkręcania śrub.

2. Demontaż Kolby:

- Użyj monety, aby delikatnie odkręcić śrubę z kolby.
- Ostrożnie zdejmij kolbę z karabinu.

3. Montaż Kolby:

- Umieść kolbę z powrotem w odpowiednim miejscu.
- Użyj monety, aby dokręcić śrubę, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczona.

4. Sprawdzenie:

- Po zakończeniu montażu, sprawdź, czy kolba jest stabilna.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem karabinu.

Instrukcje Utylizacji

W przypadku, gdy Śruby Takedown do Kolby Henry Quick Detach nie są już potrzebne lub są uszkodzone, należy je utylizować w sposób bezpieczny:

- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacji, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo pozbyć się tego typu materiałów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Śrub Takedown do Kolby Henry Quick Detach, prosimy o kontakt z odpowiednimi organami lub producentem. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych sytuacji, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom.

Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Henry Leveraction kiväärien käyttöä, varastointia ja kuljettamista. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja turvallinen ennen takatukipultin irrottamista tai asentamista.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Käytä vain suositeltuja pultteja ja osia, jotka on suunniteltu erityisesti Henry Leveraction kivääreille.
- Vältä liiallista voimaa pultin kiristämisessä tai irrottamisessa, jotta et vahingoita osia.
- Käytä pultin irrottamiseen kolikoita tai muita sopivia työkaluja, jotka eivät vahingoita pintakäsittelyä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja turvallinen.
- Valitse oikea työkalu (kolikko tai muu sopiva työkalu) pultin irrottamiseen.

2. Takatukipultin Irrottaminen:

- Aseta työkalu pultin uralle.
- Käännä myötäpäivään irrottaaksesi pultin.
- Irrota pultti varovasti ja säilytä se turallisessa paikassa.

3. Takatukipultin Asentaminen:

- Aseta uusi takatukipultti paikalleen.
- Käytä samaa työkalua pultin kiristämiseen kääntämällä sitä vastapäivään.
- Varmista, että pultti on tiukasti paikallaan, mutta vältä liiallista voimaa.

4. Käytön Jälkeen:

- Tarkista pultin kunto ja tiukkuus ennen seuraavaa käyttöä.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt pultit ja osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Kierrätä materiaaleja, jos mahdollista.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit Henrytuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws

Introduktion

Tack för att du valt Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för att snabbt och enkelt ta bort och installera buttstocken på din Henry Leveraction rifle. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt avsedd användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om du är osäker på hur den ska installeras eller användas.
- Använd alltid lämpliga verktyg för att undvika skador.
- Var försiktig när du använder mynt eller andra föremål för att lossa skruven; se till att inget föremål glider eller orsakar skada.
- Använd inte produkten på 22 kaliber modeller, då den inte är kompatibel.
- Kontrollera att skruven är ordentligt åtdragen innan du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att du har rätt verktyg tillgängliga, inklusive ett mynt eller liknande föremål för att lossa skruven.
2. **Avlägsna buttstocken:**
 - Använd myntet för att vrida skruven motsols tills den lossnar.
 - Ta bort buttstocken försiktigt.
3. **Installera buttstocken:**
 - Placera buttstocken på plats.
 - Använd myntet för att vrida skruven medsols tills den sitter ordentligt.
4. **Kontrollera installationen:** Se till att buttstocken sitter fast och inte kan lossna under användning.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallskrivar och andra komponenter.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsriktlinjer, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws.

Návod k bezpečnému používání šroubů pro rychlé odpojení pažby Henry

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili šrouby pro rychlé odpojení pažby Henry. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil údržbu a přepravu vaší pušky s pákou. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v dobrém stavu.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo opotřebení, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.
- Při použití výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při odstraňování nebo instalaci šroubů používejte vhodné nástroje, abyste předešli zranění.
- Nikdy se nesnažte šrouby utahovat nebo uvolňovat rukama – použijte vhodnou minci nebo nástroj.
- Ujistěte se, že je puška zcela bezpečná a prázdná před prováděním jakýchkoli úprav.
- Při práci s puškou se ujistěte, že jste na bezpečném místě, kde nehrozí riziko zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Zkontrolujte, zda je puška zcela bezpečná a prázdná.
2. Pomocí mince nebo vhodného nástroje opatrně odšroubujte stávající šroub pažby.
3. Jakmile je šroub odstraněn, umístěte nový šroub do otvoru pažby.
4. Pomocí mince nebo nástroje šroub opatrně utáhněte, dokud nebude pevně držet.
5. Zkontrolujte, zda je pažba správně namontována a bezpečná.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a pomáháte zajistit bezpečné používání šroubů pro rychlé odpojení pažby Henry.