

Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws - Henry Butt Stock Takedown Screw (black)

The Henry Centerfire Lever-action Quick Takedown Screw offers an inexpensive way to quickly and easily shorten your lever-action rifle, making it easier to store, pack, and transport. This is a universal replacement screw for the buttstock of Henry Lever-action rifles, fitting most lever-action calibers/models; it does NOT fit the 22 caliber models.

Specifically designed to work with any coin you might find in your pocket to quickly unscrew and remove your buttstock.

Two finish options:

Chromoly Steel with Black Nitride coating

Polished Stainless Steel

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Henry Butt Stock Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014871
- Mfr. No.: 1204
- Weapon type: Henry
- Delivery weight: 0.45kg
- Shipping height: 6.35mm
- Shipping width: 6.35mm
- Shipping length: 38.1mm
- UPC: 850068664795

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screw](#)
- [English: Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Tornillos de Desmontaje Rápido para Culata de Henry](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour les Vis de Démontage Rapide de Crosse Henry](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Takedown do Kolby Henry Quick Detach](#)
- [Suomi: Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání: Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws](#)

Sicherheitshinweise für den Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screw

Einleitung

Der Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screw ist ein nützliches Zubehör für Henry LeverAction Gewehre. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einem sicheren Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetze es bei Bedarf.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur das empfohlene Werkzeug (z.B. Münze) zum Lösen und Entfernen des Butt Stocks.
- Achte darauf, dass der Takedown Screw fest angezogen ist, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen oder Lösen des Schraubens, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Prüfe regelmäßig, ob der Schraubenzustand sicher ist, insbesondere nach häufigem Gebrauch.
- Bei unsicherem Gebrauch oder Fragen wende dich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. **Installation:**
 - Verwende eine Münze oder ein ähnliches Werkzeug, um den Takedown Screw zu lösen.
 - Entferne den alten Takedown Screw, falls vorhanden.
 - Setze den neuen Takedown Screw in die vorgesehene Position ein.
 - Ziehe den Schraubenschlüssel mit der Hand fest, bis er sicher sitzt, aber übertreibe es nicht.
3. **Nutzung:**
 - Um den Butt Stock zu entfernen, verwende erneut die Münze, um den Takedown Screw zu lösen.
 - Lagere das Gewehr sicher, wenn der Butt Stock entfernt ist.
4. **Nach der Nutzung:** Überprüfe den Schraubenzustand und reinige das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.
- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws. This product is designed to enhance the versatility and portability of your Henry Leveraction rifle. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or remove the buttstock.
- Inspect the takedown screw for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this guide.
- In case of any malfunction or unusual behavior, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**

- Potential hazards include accidental discharge of the firearm during installation or removal.
- Improper installation may lead to instability of the buttstock, affecting accuracy and safety.

- **Avoiding Hazards:**

- Always handle firearms in a safe manner, treating every firearm as if it were loaded.
- Use the appropriate tool (a coin) to ensure a secure grip while unscrewing or screwing the takedown screw.
- Do not attempt to force the screw if it does not turn easily; seek professional assistance if needed.

- **AgeSpecific Warnings:**

- This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:**

- Ensure that your rifle is completely unloaded.
- Gather the necessary tools, including a coin for unscrewing the takedown screw.

2. **Installation:**

- Locate the buttstock of your Henry Leveraction rifle.
- Using the coin, carefully unscrew the existing takedown screw. Turn counterclockwise until the screw is fully removed.
- Take the new Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screw and align it with the screw hole.
- Using the coin, turn the screw clockwise until it is securely tightened. Do not overtighten.

3. **Usage:**

- The takedown screw allows for quick and easy removal of the buttstock. To remove, simply reverse the installation process.
- Always check that the buttstock is securely attached before using the rifle.

4. PostInstallation Check:

- After installation, conduct a thorough inspection to ensure that the buttstock is stable and secure.
- Test the functionality of the rifle in a safe environment before regular use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout screws and components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, consider recycling where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Always ensure that you have access to a qualified professional for assistance with firearmrelated inquiries.

Thank you for following these safety instructions and for being a responsible firearm owner. Enjoy your shooting experience with the enhanced portability of your Henry Leveraction rifle!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Tornillos de Desmontaje Rápido para Culata de Henry

Introducción

Gracias por elegir los Tornillos de Desmontaje Rápido para Culata de Henry. Este producto está diseñado para facilitar el desmontaje de tu rifle de acción de palanca Henry, permitiendo un almacenamiento y transporte más sencillo. Es importante seguir las directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Verifica regularmente el estado de los tornillos para asegurar que no estén dañados o desgastados.
- Utiliza siempre herramientas adecuadas y en buen estado para la instalación y el uso.
- Si encuentras alguna irregularidad o daño en el producto, deja de usarlo inmediatamente y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de desmontar o volver a montar la culata, asegúrate de que el rifle esté descargado y que no haya municiones en la cercana.
- Utiliza una moneda u objeto similar para desenroscar los tornillos; evita usar herramientas que puedan dañar el acabado.
- No fuerces el tornillo si sientes resistencia; esto puede dañar tanto el tornillo como el rifle.
- Al volver a instalar los tornillos, asegúrate de no apretarlos en exceso; esto puede causar daños.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desmontaje de la Culata:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Usa una moneda o un objeto similar para desenroscar los tornillos de la culata.
- Gira en sentido antihorario hasta que los tornillos se suelten completamente.
- Retira la culata con cuidado.

2. Instalación de la Culata:

- Coloca la culata en su posición original.
- Inserta los tornillos en sus respectivos orificios.
- Usa la moneda para apretar los tornillos girando en sentido horario.
- Asegúrate de que estén firmemente ajustados, pero evita apretar de más.

3. Mantenimiento:

- Realiza inspecciones periódicas para asegurarte de que los tornillos estén en buen estado.
- Limpia los tornillos y la culata regularmente para evitar la corrosión.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje y la eliminación de productos metálicos.
- Nunca deseches el producto en el medio ambiente; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Si necesitas asistencia adicional o tienes preguntas sobre el producto, busca información de contacto en el empaque o en el sitio web del fabricante. Es importante tener acceso a un punto de contacto en la UE para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto.

Recuerda que seguir estas directrices no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Asegúrate de estar siempre informado sobre las actualizaciones de seguridad y las retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Manuel de Sécurité pour les Vis de Démontage Rapide de Crosse Henry

Introduction

Ce manuel fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation des vis de démontage rapide de crosse Henry. En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état de la vis et de la crosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Informetoi sur les procédures de rappel et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des outils appropriés pour installer ou retirer la vis.
- Ne force pas la vis si elle ne se dévisse pas facilement ; cela pourrait endommager le produit.
- Ne tente pas d'utiliser la vis avec des modèles de carabines Henry en calibre 22, car elle n'est pas compatible.
- Lorsque tu manipules la vis, fais attention aux bords tranchants qui pourraient causer des blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une pièce de monnaie pour le démontage.
- Assure-toi que la carabine est déchargée et sécurisée avant de commencer.

2. Installation :

- Aligne la vis de démontage avec l'emplacement prévu sur la crosse.
- Utilise la pièce de monnaie pour visser la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, mais sans forcer.

3. Démontage :

- Pour retirer la vis, utilise la même pièce de monnaie et tourne-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Assure-toi que la crosse est maintenue fermement pendant le démontage pour éviter tout mouvement.

4. Vérification :

- Après installation ou démontage, vérifie que la crosse est solidement fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin de la vis, élimine-la de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
- Si possible, recycle le produit pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux utiliser les vis de démontage rapide de crosse Henry en toute confiance et sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il **Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screw**. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione semplice e conveniente per accorciare rapidamente il tuo fucile a leva Henry, facilitando la conservazione, il trasporto e la movimentazione. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto, come indicato nel manuale.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di utilizzare il prodotto se non sei sicuro della sua installazione o funzionamento.
- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni prima di procedere all'installazione o alla rimozione del buttstock.
- Utilizza solo monete o strumenti appropriati per svitare il buttstock. Non utilizzare oggetti a caso che potrebbero danneggiare il prodotto.
- Non forzare mai il prodotto durante l'installazione o la rimozione. Se incontri resistenza, verifica che non ci siano ostruzioni o danni.
- Segui sempre le normative locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa una moneta o un altro strumento adeguato.

2. Installazione:

- Posiziona il fucile su una superficie piana e sicura.
- Individua il bullone di attacco del buttstock.
- Utilizza la moneta per svitare il bullone in senso antiorario fino a rimuoverlo completamente.
- Una volta rimosso il bullone, puoi sostituire o regolare il buttstock come necessario.
- Riavvita il bullone in senso orario fino a quando non è ben fissato. Assicurati che sia serrato, ma non forzato.

3. Uso:

- Dopo aver installato il buttstock, verifica che sia saldamente fissato prima di utilizzare il fucile.
- Segui le linee guida del produttore per l'uso del fucile e le pratiche di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali e nazionali relative ai rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta o sui programmi di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, è possibile contattare il punto di contatto dell'Unione Europea. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e le linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo **Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screw**. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws

Introduksjon

Takk for at du valgte Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws. Dette produktet er designet for å gi deg en enkel og effektiv måte å forkorte din Henry Leveraction rifle på, noe som gjør det lettere å lagre, pakke og transportere. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke skruen hvis den er rusten eller har synlige skader.
- Bruk aldri overdreven kraft når du strammer eller løsner skruen.
- Sørg for at riflen er i en sikker tilstand før du begynner å installere eller fjerne buttstock.
- Bruk en mynt eller et passende verktøy for å skru av og på skruen; unngå å bruke fingrene direkte.
- Oppbevar alltid skruen på et trygt sted når den ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelser:

- Sørg for at riflen er helt avfyrt og at det ikke er noen ammunisjon i nærheten.
- Plasser riflen på et stabilt underlag.

2. Fjerning av buttstock:

- Bruk en mynt eller et passende verktøy for å skru av takedownskrue.
- Vri med klokken for å løsne skruen.
- Når skruen er fjernet, ta forsiktig av buttstock.

3. Montering av buttstock:

- Plasser buttstock tilbake på riflen.
- Bruk mynten eller verktøyet for å skru takedownskrue tilbake på plass.
- Vri mot klokken for å stramme skruen. Pass på at den sitter godt, men unngå å stramme for mye.

4. Etter bruk:

- Kontroller at buttstock er sikkert festet før du håndterer riflen videre.
- Oppbevar skruen og eventuell annen tilbehør på et trygt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall; sjekk om det finnes spesifikke

resirkuleringsprogrammer for metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruken av Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent.

Vennligst merk at det er viktig å følge de angitte sikkerhetsretningslinjene for å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet. Takk for at du valgte Henry!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub Takedown do Kolby Henry Quick Detach

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Śrub Takedown do Kolby Henry Quick Detach. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu łatwego i szybkiego dostępu do kolby w Twojej broni. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, zapoznaj się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, niezwłocznie przestań używać produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tylko odpowiednich narzędzi do instalacji i demontażu śrub.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas odkręcania lub przykręcania śrub.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.
- Unikaj używania śrub w warunkach, które mogą prowadzić do ich uszkodzenia (np. ekstremalne temperatury, wilgoć).

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
2. **Demontaż:**
 - Użyj monety lub odpowiedniego narzędzia, aby odkręcić śrubę kolby.
 - Ostrożnie wyjmij kolbę.
3. **Montaż:**
 - Umieść kolbę na miejscu.
 - Użyj monety lub odpowiedniego narzędzia, aby przykręcić śrubę kolby, upewniając się, że jest mocno dokręcona, ale nie przesadnie.
4. **Kontrola:** Po zakończeniu montażu sprawdź, czy kolba jest stabilna i nie ma luzów.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Zwróć uwagę na możliwość recyklingu materiałów, takich jak stal chromowa i stal nierdzewna.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub producentem. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny produktu oraz dowód zakupu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Henry Centerfire Leveraction kiväärin käyttöä ja kuljetusta. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita sekä tietoa tuotteen käytöstä ja hävittämisestä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva kiväärin kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset turvallisuusriskejä tai vaarallisia tuotteita.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja, kuten kolikkoa, tuotteen irrottamiseen.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen takapään irrottamista.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa tuotteen rakennetta.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kiväärin on tyhjennetty ja turvallinen.
- Tarkista, että sinulla on tarvittavat työkalut valmiina.

2. Asennus

- Aseta takapään irrotussiru kiväärin takapään kiinnityskohtaan.
- Käytä kolikkoa tai muuta sopivaa työkalua ruuvien kiertämiseen myötäpäivään, kunnes se on tiukasti paikallaan.

3. Käyttö

- Irrota takapään ruuvi kääntämällä sitä vastapäivään kolikolla.
- Varmista, että takapää on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, mikäli se sisältää metalleja tai muita kierrätettäviä materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että saat tarvittavat ohjeet ja tiedot turvallisesta käytöstä.

Kiitos, että valitsit Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws

Introduktion

Tack för att du valt Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws. Denna produkt är designad för att underlätta användningen av din Henry Centerfire Leveraction rifle. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna för att minimera risker.
- Online shopping: Var medveten om att samma säkerhetskrav gäller för produkter köpta online som för de som köps i fysiska butiker.
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker en osäker produkt eller en olycka, rapportera detta till relevanta myndigheter.
- Kontrollera återkallelseuppdateringar: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att skruven är korrekt installerad innan du använder din rifle.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Butt Stock Takedown Screw:

- Använd en myntliknande objekt för att skruva loss den gamla skruven.
- Placera den nya takedown skruven i hålet för buttstock.
- Skruva åt skruven tills den sitter ordentligt, men undvik överdriven åtdragning.

2. Användning av produkten:

- För att ta bort buttstocken, använd återigen ett mynt för att lossa takedown skruven.
- Förvara skruven på en säker plats när den inte används för att förhindra förlust.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering: Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Materialåtervinning: Om möjligt, återvinn materialet i enlighet med lokala miljöregler.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Návod k bezpečnému používání: Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil údržbu a přenos vaší pušky Henry Leveraction. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puška v bezpečném stavu, než začnete provádět jakékoli úpravy nebo údržbu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při online nákupu se ujistěte, že nakupujete u důvěryhodného prodejce, který dodržuje bezpečnostní standardy.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v dobrém stavu a správně upevněny.
- Při odšroubování a připevnění použijte vhodný nástroj (např. minci) a dbejte na to, abyste se vyhnuli zranění.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo zkorodovaný.
- Pokud produkt nefunguje tak, jak má, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje (např. minci) a že je puška bezpečně umístěna.

2. Odstranění starého šroubu:

- Pomocí mince odšroubujte starý takedown šroub z pažby pušky.
- Uložte starý šroub na bezpečné místo pro případ, že byste ho chtěli znovu použít.

3. Instalace nového šroubu:

- Vložte nový Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screw do otvoru pažby.
- Pomocí mince důkladně zašroubujte šroub, dokud není pevně usazen.

4. Kontrola:

- Zkontrolujte, zda je šroub bezpečně utažený a zda je pažba správně upevněna.
- Před použitím pušky proveďte test, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání Henry Quick Detach Butt Stock Takedown Screws. Vaše bezpečnost je naší prioritou.