

OBI Camera Lock Locking RIGHT BLK

[Home](#)

The Camera Lock mounts securely using a standard 1/4-20 bolt, making it an ideal choice for cameras, spotting scopes, and binoculars. It can even be mounted to the wall to help you keep your gear organized and ready to go.

Built with integrated Arca compatibility, the Camera Lock easily clamps into your tripod, allowing you to hang it from your backpack strap or tripod leg for quick access on the move. Despite its compact size, it offers incredible versatility and durability for any setup.

Each unit comes with a small adjustable tension locking lever that lets you fasten the post securely in place. To suit your preferred setup, the Camera Lock is available in both right-hand and left-hand configurations, making it effortless to reach and operate the lever regardless of your mounting position.

Note: You will need at least one Clamp Lock or Slide Lock, and one RP M, QD P, or Anywhere Mount to complete your setup.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [OBI Camera Lock Locking RIGHT BLK](#)
- Fabricant: [OBI SYSTEMS](#)
- Référence: EU2015550
- N° fabr.: OBi01007-BLK
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 767637841047

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le verrou de caméra OBI](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le verrou de caméra OBI

Introduction

Merci d'avoir choisi le verrou de caméra OBI. Cet appareil est conçu pour sécuriser ton matériel photographique tout en offrant une grande polyvalence et durabilité. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité cidessous.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que le verrou de caméra est utilisé uniquement pour les applications prévues, telles que le montage de caméras, de jumelles et de lunettes de tir.
- Vérifie régulièrement l'état du verrou et des accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
- Ne pas utiliser le produit si tu soupçones qu'il est endommagé ou défectueux.
- Consulte les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours le verrou de caméra avec un support approprié, tel qu'un trépied ou un support mural.
- Lorsque tu montes le verrou, assuretoi qu'il est bien fixé et qu'il ne bouge pas.
- Ne surcharge pas le verrou avec un équipement qui dépasse les limites de poids recommandées.
- Évite d'exposer le verrou à des conditions climatiques extrêmes, comme la pluie ou la neige, qui pourraient l'endommager.
- Si tu utilises le verrou de caméra sur un trépied, assuretoi que le trépied est stable et sur une surface plane.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du verrou de caméra:

- Utilise une vis standard de 1/420 pour fixer le verrou de caméra à ton équipement.
- Si tu souhaites le fixer à un mur, utilise des chevilles et vis appropriées pour assurer une fixation solide.
- Assuretoi que le verrou est en position droite pour un accès facile.

2. Utilisation du verrou de caméra:

- Pour libérer ton équipement, tire doucement sur le levier de verrouillage pour desserrer la tension.
- Une fois que l'équipement est en place, pousse le levier de verrouillage pour le sécuriser.
- Si nécessaire, ajuste la tension du levier pour un maintien optimal de ton matériel.

3. Montage et transport:

- Tu peux accrocher le verrou de caméra à la sangle de ton sac à dos ou à la jambe du trépied pour un accès rapide.
- Assuretoi que le verrou est bien fixé avant de te déplacer pour éviter toute chute.

Instructions d'élimination

- Pour éliminer le verrou de caméra, respecte les réglementations locales en matière de recyclage et de déchets.
- Ne jette pas le produit avec les ordures ménagères.
- Si possible, retourne le produit à un point de collecte approprié pour le recyclage.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou le point de contact de l'UE dédié à la sécurité des produits. Assuretoi de toujours avoir les informations de contact à portée de main pour toute assistance nécessaire.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir une utilisation sûre et agréable de ton verrou de caméra OBI.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr