

OBI Clamp Lock with TEK-LOK- Locking RIGHT BLK

The Clamp Lock with TEK-LOK attaches firmly to your belt or any 1.5–2.25 inch strap, offering a quick and reliable way to mount your gear wherever you need it. Whether on your backpack or belt, it allows you to connect any round or square posts with ease — perfect for photographers, hunters, or outdoor professionals who need fast, hands-free access to their equipment.

This Locking version of the Clamp Lock includes a small adjustable tension locking lever designed to securely fasten the post in place. To ensure maximum comfort and flexibility, it's available in both right-hand and left-hand configurations, making it simple to operate no matter how or where it's mounted.

NO IMAGE
AVAILABLE

Note: You will need at least one Clamp Lock or Slide Lock, and one RP M, QD P, or Anywhere Mount to complete your setup.

Attributes

- Name: OBI Clamp Lock with TEK-LOK- Locking RIGHT BLK
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2015554
- Mfr. No.: OBi01011-BLK
- Colour: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637841238

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OBI Clamp Lock with TEKLOK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del OBI Clamp Lock con TEKLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le OBI Clamp Lock avec TEKLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il OBI Clamp Lock con TEKLOK](#)
- [Norsk: Brukermanual for OBI Clamp Lock med TEKLOK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla OBI Clamp Lock z TEKLOK](#)
- [Suomi: OBI Clamp Lock with TEKLOK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock med TEKLOK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání OBI Clamp Lock s TEKLOK](#)

Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des OBI Clamp Lock mit TEKLOK. Dieses Produkt bietet eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, deine Ausrüstung zu befestigen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass die Befestigungen sicher sind, bevor du das Produkt verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Clamp Lock nur mit einem Gürtel oder einem Strap von 1.5 bis 2.25 Zoll.
- Stelle sicher, dass der Clamp Lock fest und sicher am Gürtel oder Strap angebracht ist.
- Achte darauf, dass der Spannhebel ordnungsgemäß eingestellt ist, um ein Verrutschen der Ausrüstung zu verhindern.
- Vermeide übermäßige Belastung des Clamp Locks, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende den Locking Mechanismus, um sicherzustellen, dass die Ausrüstung während des Transports sicher bleibt.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Führe den Gürtel oder Strap durch die Öffnung des Clamp Locks.
- Stelle sicher, dass der Clamp Lock in der gewünschten Position sitzt.
- Ziehe den Spannhebel fest, um den Clamp Lock zu sichern.

2. Verwendung:

- Um Ausrüstung zu befestigen, platziere die Ausrüstung in den Clamp Lock.
- Stelle sicher, dass die Ausrüstung richtig ausgerichtet ist.
- Betätige den Spannhebel, um die Ausrüstung sicher zu fixieren.
- Überprüfe vor der Benutzung, ob alles fest sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit dem OBI Clamp Lock mit TEKLOK, wende dich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in deinem Land. Halte die Produktinformationen bereit, um eine schnelle

Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Produkts auch von deinem verantwortungsvollen Umgang abhängt. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Safety Instruction Guide for OBI Clamp Lock with TEKLOK

Introduction

Thank you for choosing the OBI Clamp Lock with TEKLOK. This product is designed to provide a secure and convenient way to attach your gear to belts or straps. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the Clamp Lock is securely fastened to your belt or strap before use.
- Regularly inspect the Clamp Lock for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidental injuries.
- Do not use the Clamp Lock for any purpose other than its intended use.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the strap or belt you are attaching the Clamp Lock to is compatible (1.5-2.25 inches wide).
- Be cautious when adjusting the tension locking lever to avoid pinching fingers.
- Do not overload the Clamp Lock beyond its intended capacity.
- When connecting to posts, ensure that they are stable and secure.
- Avoid using the Clamp Lock in extreme weather conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose a suitable strap or belt (1.5-2.25 inches wide).
- Slide the Clamp Lock onto the strap or belt until it is securely positioned.
- Adjust the tension locking lever to ensure a firm grip on the strap or belt.

2. Usage:

- To attach gear, align the gear's attachment point with the Clamp Lock.
- Securely connect the gear to the Clamp Lock, ensuring it is locked in place.
- To remove the gear, simply release the locking mechanism and detach.

3. Adjusting the Locking Lever:

- To adjust the tension, turn the locking lever clockwise to tighten or counterclockwise to loosen.
- Ensure the post is securely fastened before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the OBI Clamp Lock in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling it if possible.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or usage of the OBI Clamp Lock with TEKLOK, please refer to the product packaging for the manufacturer's contact information.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your OBI Clamp Lock with TEKLOK. Always prioritize safety and consult the guidelines whenever needed. Thank you for your attention and safe usage!

Guía de Instrucciones de Seguridad del OBI Clamp Lock con TEKLOK

Introducción

Gracias por elegir el OBI Clamp Lock con TEKLOK. Este dispositivo está diseñado para proporcionar una forma rápida y confiable de montar tu equipo en cualquier cinturón o correa de 1.5 a 2.25 pulgadas. La seguridad del usuario es nuestra prioridad, por lo que hemos creado esta guía para ayudarte a usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el OBI Clamp Lock.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Verifica que el Clamp Lock esté correctamente asegurado antes de usarlo.
- No uses el Clamp Lock si está dañado o si alguna de sus partes está faltante.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado para ser utilizado con correas de 1.5 a 2.25 pulgadas. No lo uses con correas más anchas o más estrechas.
- **Carga máxima:** No excedas la carga máxima recomendada para el Clamp Lock. Consulta la información del fabricante para obtener detalles sobre la capacidad de carga.
- **Ajuste del bloqueo:** Asegúrate de que la palanca de bloqueo esté ajustada correctamente antes de usar el Clamp Lock para evitar que se suelte.
- **Superficies:** Utiliza el Clamp Lock en superficies limpias y secas para asegurar una fijación adecuada.
- **Condiciones climáticas:** Evita el uso del Clamp Lock en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o bajas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el Clamp Lock en la correa o cinturón que desees utilizar.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y que no se deslice.
- Utiliza la palanca de bloqueo para asegurar el Clamp Lock en su lugar.

2. Uso:

- Para conectar un poste redondo o cuadrado, simplemente coloca el poste en el Clamp Lock.
- Ajusta la palanca de bloqueo para asegurar el poste en su lugar.
- Verifica que el poste esté firmemente sujeto antes de usar el equipo montado.

3. Desmontaje:

- Para retirar el poste, abre la palanca de bloqueo y retira el poste del Clamp Lock.
- Desmonta el Clamp Lock de la correa o cinturón si ya no lo necesitas.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el OBI Clamp Lock, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.

- No lo tires a la basura común si hay un sistema de reciclaje disponible en tu área.
- Consulta las pautas locales para el reciclaje de productos de plástico y metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, contacta a tu proveedor o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Gracias por elegir el OBI Clamp Lock con TEKLOK. Tu seguridad es importante para nosotros.

Guide de Sécurité pour le OBI Clamp Lock avec TEKLOK

Introduction

Le OBI Clamp Lock avec TEKLOK est conçu pour offrir un moyen rapide et fiable de fixer ton équipement à ta ceinture ou à toute sangle de 1,5 à 2,25 pouces. Bien qu'il soit un outil pratique pour les photographes, chasseurs ou professionnels de l'extérieur, il est important de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les fins prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du Clamp Lock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel avant utilisation.
- Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le Clamp Lock sur des sangles compatibles (1,5 à 2,25 pouces).
- Assure-toi que le verrouillage est sécurisé avant d'attacher ton équipement.
- Ne surcharge pas le Clamp Lock au-delà de sa capacité recommandée.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes, comme des températures très élevées ou basses.
- Ne modifie pas le Clamp Lock ou ses composants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Clamp Lock :

- Choisis une sangle ou une ceinture de 1,5 à 2,25 pouces.
- Passe le Clamp Lock sur la sangle en t'assurant qu'il est bien ajusté.
- Utilise le levier de verrouillage pour sécuriser le Clamp Lock en place.

2. Utilisation du Clamp Lock :

- Pour attacher ton équipement, aligne le poste rond ou carré avec le Clamp Lock.
- Appuie sur le levier de verrouillage pour le déverrouiller.
- Insère le poste et relâche le levier pour le verrouiller en place.
- Pour retirer l'équipement, appuie sur le levier de verrouillage et retire le poste.

3. Configuration de la Main :

- Le Clamp Lock est disponible en configurations pour main droite et main gauche. Choisis celle qui te convient le mieux pour un fonctionnement optimal.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales sur le recyclage et la mise au rebut des équipements.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton OBI Clamp Lock avec TEKLOK, assure-toi de consulter le site web de l'entreprise ou le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton OBI Clamp Lock avec TEKLOK. Pour des informations supplémentaires, n'hésite pas à rechercher des ressources en ligne ou à contacter le fabricant.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il OBI Clamp Lock con TEKLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto il OBI Clamp Lock con TEKLOK. Questo prodotto è progettato per fornire un modo sicuro e affidabile per montare il tuo equipaggiamento su una varietà di supporti. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il tuo OBI Clamp Lock per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il Clamp Lock, assicurati che sia saldamente fissato alla cintura o al supporto.
- Non sovraccaricare il Clamp Lock oltre il suo limite di peso raccomandato.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Non tentare di modificare o riparare il Clamp Lock da solo.
- Se utilizzi il prodotto in ambienti affollati, presta particolare attenzione per evitare di urtare altre persone.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati di avere un Clamp Lock o Slide Lock e un RP M, QD P, o Anywhere Mount per completare l'installazione.
- Fissa il Clamp Lock alla tua cintura o strap di dimensioni comprese tra 1.5 e 2.25 pollici.
- Regola il leveraggio di tensione per garantire che il post sia fissato saldamente in posizione.

2. Utilizzo

- Per rimuovere il tuo equipaggiamento, basta allentare il leveraggio di tensione.
- Assicurati di riposizionare il Clamp Lock in modo sicuro dopo ogni uso.
- Utilizza il Clamp Lock per collegare facilmente qualsiasi post rotondo o quadrato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Se possibile, ricicla il prodotto attraverso i programmi di raccolta differenziata.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o per segnalare prodotti non sicuri, contatta il tuo punto di riferimento locale per la sicurezza dei consumatori. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il tuo OBI Clamp Lock con TEKLOK in modo sicuro ed efficace. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.

Brukermanual for OBI Clamp Lock med TEKLOK

Introduksjon

Takk for at du valgte OBI Clamp Lock med TEKLOK. Dette produktet er designet for å gi en trygg og pålitelig måte å feste utstyret ditt på. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for slitasje eller skader.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet borte fra barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet til formål det ikke er ment for.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun OBI Clamp Lock med TEKLOK sammen med compatible stropper (1.5–2.25 tommer).
- Sørg for at låseanordningen er helt lukket før du bruker produktet.
- Unngå å overbelaste Clamp Lock; følg vektgrensene angitt i produktinformasjonen.
- Hvis du bruker produktet i utendørs aktiviteter, vær oppmerksom på værforholdene som kan påvirke ytelsen.
- Kontroller at produktet er sikkert festet før du beveger deg.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av Clamp Lock:

- Velg en passende stropp (1.5–2.25 tommer).
- Åpne Clamp Lock ved å justere låseanordningen.
- Plasser Clamp Lock på stroppen og lukk den ved å trykke låseanordningen på plass.
- Juster spenningen ved hjelp av den justerbare låseheten for å sikre at Clamp Lock sitter tett.

2. Bruk av Clamp Lock:

- Fest utstyret ditt til Clamp Lock ved å bruke runde eller firkantede innlegg.
- Sørg for at utstyret er sikkert festet før du beveger deg.
- For å fjerne utstyret, åpne Clamp Lock ved å justere låseanordningen.

3. Justering av spenning:

- Hvis Clamp Lock føles løs, juster spenningen ved å bruke låseheten til ønsket nivå.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler det i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av OBI Clamp Lock med TEKLOK, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk. Din trygghet er viktig for oss!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla OBI Clamp Lock z TEKLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBI Clamp Lock z TEKLOK. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu pod kątem uszkodzeń.
- Unikaj używania produktu w warunkach skrajnych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Zawsze upewnij się, że produkt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj OBI Clamp Lock z TEKLOK w sytuacjach, które mogą narażać na uszkodzenia lub kontuzje.
- Zachowaj ostrożność podczas mocowania i demontażu, aby uniknąć przycięcia palców.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze przymocowane przed rozpoczęciem aktywności.
- Nie używaj produktu w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub wad.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Mocowanie do pasa lub paska:

- Upewnij się, że pasek ma szerokość od 1.5 do 2.25 cala.
- Wsuń OBI Clamp Lock na pasek, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony.
- Dostosuj napięcie za pomocą małego dźwigni blokującej, aby zabezpieczyć produkt na miejscu.

2. Mocowanie sprzętu:

- Aby zamocować sprzęt, umieść go na odpowiednim poście (okrągłym lub kwadratowym).
- Upewnij się, że sprzęt jest stabilnie zamocowany przed użyciem.

3. Dostosowanie do rąk:

- OBI Clamp Lock z TEKLOK jest dostępny w wersji prawej i lewej, aby ułatwić obsługę. Wybierz wersję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne emisje.
- Zwróć uwagę na materiały użyte w produkcie i postaraj się je poddać recyklingowi, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania OBI Clamp Lock z TEKLOK, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Regularnie sprawdzaj produkt i stosuj się do powyższych instrukcji, aby cieszyć się jego funkcjonalnością przez długi czas.

OBI Clamp Lock with TEKLOK Turvallisuusohjeet

Johdanto

OBI Clamp Lock with TEKLOK on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava tapa kiinnittää varusteasi vyöhön tai hihnaan. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ja lukot ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.
- Pidä tuote kuivana ja puhtaana, jotta se toimii optimaalisesti.
- Älä käytä tuotetta vaarallisissa tai epävakaisissa olosuhteissa, jotka voivat aiheuttaa tapaturmia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä Clamp Lockia vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että hihna tai vyö, johon tuote kiinnitetään, on riittävän vahva ja kestävä.
- Älä ylikuormita Clamp Lockia; seuraa valmistajan suosituksia maksimikuormasta.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.
- Pidä tuote poissa terävistä esineistä, jotka voivat vahingoittaa sitä tai aiheuttaa tapaturmia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat: vähintään yksi Clamp Lock tai Slide Lock sekä yksi RP M, QD P tai Anywhere Mount.
- Kiinnitä Clamp Lock vyöhön tai hihnaan, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Säädä jännityslukitusvipua tarpeen mukaan varmistaaksesi, että se pitää kiinnityksen turvallisesti.

2. Käyttö

- Kiinnitä varusteasi Clamp Lockiin varmistaen, että ne ovat tukevasti paikallaan.
- Käytä tuotetta oikealla kädellä tai vasemmalla kädellä sen mukaan, mikä on sinulle mukavinta.
- Varmista, että kaikki liitokset ovat kunnolla kiinni ennen kuin käytät varusteita.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää materiaaleja, jotka voivat olla ympäristölle haitallisia.
- Tarkista mahdolliset kierrätysmahdollisuudet tai erikoishävitysmenettelyt.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuustiedotteet.

Huolehtimalla turvallisuudestasi ja noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa, että OBI Clamp Lock with TEKLOK toimii luotettavasti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock med TEKLOK

Introduktion

Tack för att du valt OBI Clamp Lock med TEKLOK. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig lösning för att fästa din utrustning på bältet eller en rem. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet som beskrivs i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella defekter eller skador på produkten till försäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att Clamp Lock är korrekt fäst innan du använder den.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Använd endast med remmar som har en bredd mellan 1,5 och 2,25 tum.
- Kontrollera att låsmekanismen är i låst läge innan du hänger upp utrustning.
- Var försiktig när du kopplar eller kopplar bort utrustning för att förhindra oavsiktlig skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Clamp Lock:

- Fäst Clamp Lock på din rem eller bälte genom att trä den genom öppningen.
- Justera Clamp Lock så att den sitter bekvämt och säkert.
- Använd den justerbara spännlåset för att säkerställa att Clamp Lock är fast i önskad position.

2. Användning av Clamp Lock:

- För att fästa utrustning, placera den rund eller fyrkantig post i Clamp Lock.
- Tryck på låsvredet för att låsa post i Clamp Lock.
- Kontrollera att utrustningen är ordentligt säkrad innan du börjar använda den.

3. Avinstallation av Clamp Lock:

- För att ta bort Clamp Lock, tryck på låsvredet för att frigöra post.
- Ta bort Clamp Lock från remmen eller bältet genom att dra den utåt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för plast och metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om produkten eller säkerhetsfrågor, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök OBI SYSTEMS officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av OBI Clamp Lock med TEKLOK.

Návod k bezpečnému používání OBI Clamp Lock s TEKLOK

Úvod

OBI Clamp Lock s TEKLOK je inovativní zařízení navržené pro snadné a bezpečné připojení k pásku nebo jinému popruhu o šířce 1,5 2,25 palce. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a používání, a také pokyny pro likvidaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že výrobek neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Používejte výrobek pouze k určeným účelům.
- Zkontrolujte, zda je výrobek správně upevněn před každým použitím.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nezatahuje výrobek příliš silně, aby nedošlo k jeho poškození nebo k úrazu.
- Při montáži a demontáži výrobku dbejte na to, aby se vaše prsty nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.
- Při použití výrobku v terénu se ujistěte, že je bezpečně připevněn k vašemu vybavení, aby nedošlo k jeho uvolnění.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo nefunkční.
- Vyvarujte se používání výrobku v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty: Clamp Lock nebo Slide Lock, a RP M, QD P nebo Anywhere Mount.

2. Instalace:

- Umístěte Clamp Lock na váš pás nebo popruh o šířce 1,5 2,25 palce.
- Ujistěte se, že je Clamp Lock pevně připevněn.
- Pokud používáte Locking verzi, nastavte napětí pomocí malého nastavitelného zámku.

3. Použití:

- Připojte své vybavení k Clamp Lock.
- Ujistěte se, že je vše bezpečně upevněno a že máte snadný přístup k vybavení.
- Při odpojení vybavení se ujistěte, že se výrobek nepoškozuje.

Pokyny k likvidaci

- Nepoužívaný výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zkontrolujte, zda výrobek neobsahuje žádné nebezpečné materiály, které by mohly ovlivnit životní prostředí.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo ekologické

organizace.

Informace o kontaktu pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na zákaznickou podporu výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.