

OBI Clamp Lock with TEK-LOK- Locking RIGHT BLK

[Home](#)

The Clamp Lock with TEK-LOK attaches firmly to your belt or any 1.5-2.25 inch strap, offering a quick and reliable way to mount your gear wherever you need it. Whether on your backpack or belt, it allows you to connect any round or square posts with ease — perfect for photographers, hunters, or outdoor professionals who need fast, hands-free access to their equipment.

This Locking version of the Clamp Lock includes a small adjustable tension locking lever designed to securely fasten the post in place. To ensure maximum comfort and flexibility, it's available in both right-hand and left-hand configurations, making it simple to operate no matter how or where it's mounted.

Note: You will need at least one Clamp Lock or Slide Lock, and one RP M, QD P, or Anywhere Mount to complete your setup.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [OBI Clamp Lock with TEK-LOK- Locking RIGHT BLK](#)
- Fabricant: [OBI SYSTEMS](#)
- Référence: EU2015554
- N° fabr.: OBi01011-BLK
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 767637841238

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le OBI Clamp Lock avec TEKLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le OBI Clamp Lock avec TEKLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le OBI Clamp Lock avec TEKLOK. Ce dispositif est conçu pour offrir une méthode sûre et fiable de fixation de votre équipement. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du Clamp Lock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Si tu observes un produit défectueux ou dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le Clamp Lock avec des sangles d'une largeur de 1,5 à 2,25 pouces.
- Ne surcharge pas le Clamp Lock au-delà de sa capacité recommandée.
- Ne modifie pas le produit ; cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Assure-toi que le dispositif est correctement fixé avant d'y accrocher ton équipement.
- Évite d'utiliser le Clamp Lock dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Fixe le Clamp Lock à ta ceinture ou à ta sangle en t'assurant qu'il est bien serré.
- Pour un montage sur un poteau rond ou carré, aligne le Clamp Lock avec le poteau et serre le levier de verrouillage pour sécuriser la connexion.

2. Utilisation:

- Pour retirer ton équipement, relâche le levier de verrouillage et dégage doucement l'équipement.
- Pour ajuster la tension, utilise le levier de tension réglable situé sur le Clamp Lock.

3. Configuration:

- Le Clamp Lock est disponible en configurations droitières et gauchères. Choisis celle qui te convient le mieux pour un fonctionnement optimal.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, assure-toi de le jeter de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques et autres matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du OBI Clamp Lock avec TEKLOK.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr