

OBI Picatinny Rail 5 inch

The Picatinny Rail is machined from durable 6061 aluminum, offering a perfect balance of strength and low weight for demanding applications. It's packed with practical features — including two flush cup holes and a slotted design that fits most rifle stocks with two sling studs — making it an excellent upgrade for both competition and hunting rifles.

Designed for accuracy and versatility, this rail gives you multiple mounting options while keeping overall weight to a minimum, so you don't sacrifice handling or balance when outfitting your rifle.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: OBI Picatinny Rail 5 inch
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2015575
- Mfr. No.: OBi04001-BLK
- Colour: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840835

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das OBI Picatinny Rail 5 Zoll](#)
- [English: OBI Picatinny Rail 5 Inch Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rail Picatinny OBI de 5 pouces](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'OBI Picatinny Rail 5 pollici](#)
- [Norsk: OBI Picatinny Rail 5 Inch Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: OBI Picatinny Rail 5 inch Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: OBI Picatinny Rail 5 Inch Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Användarmanual för OBI Picatinny Rail 5 tum](#)
- [Český: OBI Picatinny Rail 5 inch Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für das OBI Picatinny Rail 5 Zoll

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des OBI Picatinny Rail 5 Zoll. Dieses Produkt wurde aus robustem 6061 Aluminium gefertigt und bietet ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Stärke und geringem Gewicht. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen speziellen Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwende das Picatinny Rail nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Picatinny Rail nur mit kompatiblen Gewehren und Zubehör.
- Achte darauf, dass alle Befestigungen sicher angezogen sind, bevor du das Gewehr benutzt.
- Vermeide übermäßige Belastungen, die zu Verformungen oder Brüchen des Rails führen könnten.
- Benutze das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Informiere dich über die spezifischen Anforderungen an die Montage und Nutzung deines Gewehrs.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast (Schraubenschlüssel, Schraubendreher, etc.).
- Reinige die Oberfläche des Gewehrs, an dem das Picatinny Rail montiert werden soll.

2. Installation:

- Positioniere das Picatinny Rail an der vorgesehenen Stelle.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um das Rail sicher zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig und fest an, um sicherzustellen, dass das Rail stabil ist.
- Überprüfe die Montage auf Stabilität, bevor du das Gewehr benutzt.

3. Nutzung:

- Montiere das gewünschte Zubehör (z.B. Zielfernrohr, Lampen) auf dem Picatinny Rail.
- Stelle sicher, dass das Zubehör sicher befestigt ist und keine Bewegung aufweist.
- Teste die Funktionalität des Zubehörs vor dem Einsatz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und keine Gefahr für Mensch oder Tier darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei spezifischen Fragen oder Problemen weiterhelfen.

Bitte beachte diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung des OBI Picatinny Rail 5 Zoll zu gewährleisten. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer haben höchste Priorität.

OBI Picatinny Rail 5 Inch Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the OBI Picatinny Rail. This product is designed to enhance the functionality of your rifle while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always ensure the Picatinny Rail is compatible with your rifle before installation.
- Inspect the rail for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Ensure that all mounting points are secure before using the rifle.
- Keep out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the rail in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Do not overload the rail with excessive weight beyond its designed capacity.
- Always ensure that the rail is clean and free from debris that may interfere with its functionality.
- Use only compatible accessories designed for use with Picatinny rails to avoid accidents.
- Regularly check the tightness of screws and fittings to ensure safety during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rifle is unloaded before beginning installation.
- Align the Picatinny Rail with the designated mounting points on your rifle.
- Insert the screws through the rail and into the mounting points.
- Tighten the screws securely using the appropriate tool, but do not overtighten to avoid damage.
- Doublecheck that the rail is firmly attached before proceeding.

2. Usage:

- Always follow the manufacturer's guidelines for any accessories mounted on the rail.
- When using the rifle, maintain a proper grip and stance to ensure stability.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe before discharging the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the OBI Picatinny Rail in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the rail in regular household waste.
- If the rail is damaged or no longer in use, consider recycling it at a designated facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OBI Picatinny Rail, please consult the retailer or manufacturer for assistance. It is important to ensure that you have access to support for any safety inquiries.

Thank you for prioritizing safety while using the OBI Picatinny Rail. Your careful attention to these instructions will help ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el OBI Picatinny Rail de 5 pulgadas. Este accesorio está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, proporcionando una base sólida y versátil para montar accesorios en tu rifle. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Picatinny Rail esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el Picatinny Rail y los accesorios montados fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Si experimentas problemas con el producto, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que la superficie del rifle esté limpia y libre de obstrucciones antes de instalar el rail.
- **Montaje de Accesorios:** Solo utiliza accesorios compatibles con el sistema Picatinny. Verifica que estén firmemente asegurados antes de cada uso.
- **Manipulación:** Al manipular el rifle, asegúrate de que esté descargado y apuntando en una dirección segura.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del rail en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad, como temperaturas muy altas o bajas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Picatinny Rail:

- Coloca el rail en la posición deseada sobre la superficie del rifle.
- Alinea los orificios del rail con los puntos de montaje del rifle.
- Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el rail en su lugar. Asegúrate de apretarlos firmemente, pero evita el exceso de torque que pueda dañar el material.

2. Montar Accesorios:

- Selecciona el accesorio que deseas montar (por ejemplo, una mira o una linterna).
- Coloca el accesorio en el rail y asegúralo utilizando los mecanismos de sujeción adecuados.
- Verifica que el accesorio esté firmemente montado antes de usar el rifle.

3. Mantenimiento:

- Limpia el rail regularmente para evitar la acumulación de suciedad y residuos.
- Revisa los tornillos y accesorios frecuentemente para asegurarte de que estén en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Picatinny Rail ya no sea necesario o esté dañado más allá de la reparación, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y asegúrate de reciclar cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas con el producto, por favor, contacta a tu distribuidor o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean son lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu OBI Picatinny Rail de manera segura.

Guide de Sécurité pour le Rail Picatinny OBI de 5 pouces

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rail Picatinny OBI de 5 pouces. Ce produit est conçu pour améliorer la polyvalence et la précision de ton arme. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le Rail Picatinny est installé correctement pour éviter tout accident.
- Vérifie régulièrement l'état du rail et des accessoires montés pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Consulte les recommandations du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le Rail Picatinny dans un environnement sécurisé et approprié.
- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour les accessoires montés sur le rail.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu manipules ton arme équipée du rail.
- Porte des protections appropriées, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation.
- Ne modifie pas le rail ou les accessoires de manière non autorisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que tous les outils nécessaires sont disponibles : tournevis, clés Allen, etc.
- Assure-toi que le rail et les accessoires sont propres et exempts de débris.

2. Installation :

- Positionne le Rail Picatinny sur la zone souhaitée de ton arme.
- Aligne les trous de montage du rail avec ceux de l'arme.
- Utilise les vis fournies pour fixer le rail. Assure-toi qu'elles sont bien serrées, mais évite de trop forcer.

3. Montage des Accessoires :

- Choisis les accessoires que tu souhaites installer (lunette, lampe, etc.).
- Fixe chaque accessoire au rail en utilisant les attaches appropriées.
- Vérifie que chaque accessoire est solidement fixé avant utilisation.

4. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, effectue une vérification de sécurité de l'arme et du rail.
- Prends en compte le poids total de l'équipement monté pour maintenir un bon équilibre.
- Entraîne-toi à manipuler ton arme avec le rail monté pour te familiariser avec son utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du Rail Picatinny et de ses accessoires conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informe-toi sur les centres de recyclage appropriés.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, assure-toi qu'il ne peut pas être utilisé par inadvertance.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les informations de contact fournies avec le produit ou sur l'emballage. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main lors de la prise de contact.

Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser le Rail Picatinny OBI de 5 pouces en toute sécurité. Pour plus d'informations sur les rappels de produits ou les alertes de sécurité, consulte la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per l'OBI Picatinny Rail 5 pollici

Introduzione

Grazie per aver scelto l'OBI Picatinny Rail 5 pollici. Questo prodotto è progettato per offrire una combinazione di resistenza e leggerezza, rendendolo un'ottima scelta per applicazioni di competizione e caccia. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative europee.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente il Picatinny Rail per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo accessori e attrezzature compatibili con il Picatinny Rail.
- Assicurati che il Picatinny Rail sia montato saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Non sovraccaricare il Picatinny Rail con accessori pesanti che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Evita di esporre il prodotto a condizioni estreme (calore, umidità, sostanze chimiche).
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza quando utilizzi l'arma con il Picatinny Rail.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione per l'Installazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e chiavi.
- Pulisci l'area di montaggio per garantire una superficie priva di detriti.

2. Montaggio del Picatinny Rail

- Identifica la posizione desiderata sul fucile.
- Fissa il Picatinny Rail utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Controlla che non ci siano movimenti o giochi nel montaggio.

3. Utilizzo del Picatinny Rail

- Monta gli accessori desiderati (come ottiche o supporti per slinghette) sul Picatinny Rail.
- Verifica che ogni accessorio sia fissato saldamente e non si muova durante l'uso.

4. Controllo PostUtilizzo

- Dopo ogni utilizzo, controlla il Picatinny Rail e gli accessori per eventuali segni di usura o danni.
- Rimuovi eventuali accessori non necessari per ridurre il peso e il rischio di danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e materiali compositi.
- Non gettare il Picatinny Rail insieme ai rifiuti domestici. Contatta un centro di riciclaggio autorizzato per il corretto smaltimento.
- Assicurati che il prodotto non venga abbandonato in aree pubbliche o naturali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, contatta il punto di assistenza clienti disponibile nell'Unione Europea. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell'OBI Picatinny Rail 5 pollici. La sicurezza è una priorità e la tua attenzione ai dettagli contribuirà a un'esperienza migliore e più sicura.

OBI Picatinny Rail 5 Inch Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du har valgt OBI Picatinny Rail. Dette produktet er designet for å gi deg en pålitelig og solid løsning for montering på rifler. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for skader eller slitasje før bruk.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke Picatinny Rail hvis det er synlige skader.
- Bruk alltid riktig verktøy for installasjon og justering.
- Pass på at alle festemidler er strammet skikkelig før bruk.
- Unngå overbelastning av railen ved å følge anbefalte spesifikasjoner for last.
- Bær alltid passende beskyttelsesutstyr når du bruker produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Les gjennom denne bruksanvisningen før installasjon.
- Sørg for at du har alt nødvendig verktøy tilgjengelig.

2. Installasjon:

- Plasser Picatinny Rail på ønsket posisjon på riflen.
- Bruk de medfølgende festemidler for å sikre railen.
- Stram festemidlene med passende verktøy, men unngå overstramming.

3. Bruk:

- Når railen er installert, kan du montere tilbehør som er kompatibel med Picatinnysystemet.
- Kontroller at tilbehøret er sikkert festet før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av OBI Picatinny Rail, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi takker for at du valgte OBI Picatinny Rail. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

OBI Picatinny Rail 5 inch Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBI Picatinny Rail 5 inch. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu niezawodności i wydajności w różnych zastosowaniach, w tym w konkurencjach i polowaniach. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że Picatinny Rail jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj raila, aby uniknąć uszkodzeń.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić powierzchnię raila.
- Nie używaj raila w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego integralność.
- Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie elementy mocujące są prawidłowo zainstalowane przed użytkowaniem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym wkrętaki i klucze.
- Sprawdź, czy Twój karabin jest wyłączony i niezaladowany przed przystąpieniem do instalacji.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj dwa otwory w swoim karabinie, które będą pasować do slotted design raila.
- Umieść Picatinny Rail na karabinie, upewniając się, że otwory na śruby są prawidłowo dopasowane.
- Wkręć śruby mocujące, upewniając się, że są dobrze dokręcone, ale nie nadmiernie.

3. Użytkowanie:

- Używaj raila, aby zamocować akcesoria, takie jak celowniki lub uchwyty na slingi, zgodnie z ich instrukcjami.
- Regularnie kontroluj, czy wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy produkt jest uszkodzony lub nieużywany, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania pomocy.

OBI Picatinny Rail 5 Inch Turvallisuusohjeet

Johdanto

OBI Picatinny Rail 5 tuumaa on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas ratkaisu aseiden varustamiseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoja tuotteen oikeasta käytöstä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa ilman asianmukaista suojaa.
- Huomioi, että tuotteen käyttö voi vaatia erityistä koulutusta tai lupia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Puhdista asennusalue varmistaaksesi, että se on vapaa pölystä ja roskista.
- Aseta Picatinny Rail tarkasti haluttuun kohtaan.
- Kiinnitä kiinnitysosat tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa tuotetta.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että tuote on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja turvallinen käyttää ennen jokaista käyttökertaa.
- Älä yritä käyttää tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätysasemaan saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat antaa sinulle tarvittavat tiedot ja avun.

Kiitos, että valitsit OBI Picatinny Rail 5 tuumaa. Toivomme, että tämä tuote palvelee sinua hyvin ja tarjoaa turvallisen ja luotettavan kokemuksen.

Användarmanual för OBI Picatinny Rail 5 tum

Introduktion

Tack för att du valt OBI Picatinny Rail 5 tum. Denna produkt är tillverkad av hållbar 6061 aluminium och erbjuder en perfekt balans mellan styrka och låg vikt. Den är utformad för att ge dig mångsidighet och precision i både tävlings och jaktapplikationer. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller justerar railen.
- Säkerställ att railen är korrekt monterad innan användning.
- Kontrollera att inga föremål blockerar railens funktion.
- Undvik att överbelasta railen med mer än den angivna vikten.
- Använd endast kompatibla tillbehör och fästen för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Rengör området där railen ska installeras för att säkerställa en bra förbindelse.

2. Installation:

- Placera railen på det avsedda området av ditt vapen.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa railen. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att railen sitter stabilt och inte kan röra sig.

3. Användning:

- Fäst eventuella tillbehör, såsom sikten eller lampor, på railen.
- Justera tillbehören för att uppnå önskad position och säkerställ att de är ordentligt fästa.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinn den på ett ansvarsfullt sätt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för information om återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren via den information som medföljer produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din OBI Picatinny Rail 5 tum. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

OBI Picatinny Rail 5 inch Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI Picatinny Rail 5 inch. Tento produkt byl navržen pro zajištění bezpečného a efektivního používání při montáži na vaše pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a ochranu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při instalaci a používání dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto manuálu.
- V případě jakýchkoli dotazů nebo obav se obraťte na příslušné orgány nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je puška zcela vybitá.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství a montážní prvky.
- Při manipulaci s produktem noste ochranné brýle a rukavice.
- Nepoužívejte produkt v extrémních podmínkách (např. vysoké teploty, vlhkost).
- Při instalaci se vyhněte silnému utahování, které by mohlo poškodit materiál.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte všechny předchozí montáže a ujistěte se, že povrch je čistý.
 - Umístěte Picatinny Rail na požadované místo na pušce.
 - Pomocí dodaných šroubů a podložek pevně připevněte Rail k pušce.
 - Zkontrolujte, zda je Rail bezpečně připevněn a zda se nehýbe.
3. **Používání:**
 - Při používání Rail dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci s puškou.
 - Zkontrolujte montáž příslušenství na Rail před každým použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu; využijte specializované sběrné místa.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné orgány nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, které mohou urychlit proces řešení vašich obav.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání OBI Picatinny Rail. Věříme, že vám tento produkt přinese spokojenost a bezpečnost při jeho používání.