

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Attributes

- Name: 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000
- Manufacturer: SCHMIDT U. BENDER
- Product no.: EU2015962
- Mfr. No.: 669-945-422-G9-E9
- Colour: FDE
- Delivery weight: 2kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- EAN: 4060537065046

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 3-27x56 PM II High Power Riflescope](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt i Bender 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power kiikaritähäimelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání puškohledu 3-27x56 PM II High Power](#)

Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und bietet eine hervorragende optische Klarheit sowie Vielseitigkeit. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Bewahre das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verletzen zu verhindern.
- Prüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.
- Halte dich über Rückrufinformationen auf dem Laufenden, indem du die EU Safety Gate Plattform besuchst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Wetterbedingungen (z. B. starkem Regen oder Schnee) zu verwenden, da dies die Funktionalität beeinträchtigen könnte.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr fest und sicher auf dem Gewehr montiert ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Nutze das Zielfernrohr nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Stelle sicher, dass du die richtige Augenabstandseinstellung vornimmst, um Augenverletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Parallaxeneinstellung sorgfältig, um präzise Zielerfassung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs:

- Wähle eine geeignete Montagebasis für dein Gewehr.
- Befestige die Montagehalterungen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze das Zielfernrohr vorsichtig in die Halterungen ein und ziehe die Schrauben gleichmäßig fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Stelle den Vergrößerungsbereich auf die gewünschte Stufe ein (3-27x).
- Justiere die Parallaxeneinstellung auf die Entfernung des Ziels.
- Überprüfe den Augenabstand und passe ihn an, um eine bequeme Sicht zu gewährleisten.

3. Verwendung des Zielfernrohrs:

- Richte das Zielfernrohr auf das Ziel und nimm die nötigen Anpassungen vor.
- Achte darauf, dass du einen stabilen Stand hast und das Gewehr sicher hältst.
- Nutze die Feineinstellung der Türme für präzise Anpassungen bei Wind und Höhe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und die Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass alle Batterien oder elektronische Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an einen EUbasierten Kontakt gerichtet werden.

Bitte befolge diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig, um eine sichere Nutzung des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for 3-27x56 PM II High Power Riflescope

Introduction

Thank you for choosing the 3-27x56 PM II High Power Riflescope from Schmidt and Bender. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this manual carefully before using the riflescope to understand the potential hazards and how to avoid them.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use by following all instructions. This product is designed for tactical and hunting applications and should be used responsibly.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a recall, you will be notified through standardized notices. Always check for updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the retailer complies with safety standards equivalent to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the EU-based contact provided by the retailer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety by checking the Safety Gate system for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always handle the riflescope with care. Avoid dropping or exposing it to extreme conditions.
- **Mounting:** Ensure proper mounting on a compatible firearm. Follow the manufacturer's guidelines for secure installation.
- **Optical Clarity:** Regularly check the lenses for cleanliness. Use appropriate lens cleaning solutions to maintain clarity.
- **Eye Protection:** Always wear eye protection when using firearms equipped with this riflescope.
- **Environmental Awareness:** Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment. Follow local laws and regulations regarding firearm use.
- **Storage:** Store the riflescope in a cool, dry place when not in use. Avoid exposure to moisture and extreme temperatures.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select a suitable firearm that is compatible with the 3-27x56 PM II High Power Riflescope.
- Mount the riflescope securely on the firearm using the appropriate mounting rings and base.
- Ensure the riflescope is level and aligned with the barrel for accurate aiming.
- Tighten all screws and fasteners to the manufacturer's specifications.

2. Usage:

- Before using the riflescope, familiarize yourself with its features, including the magnification settings and turret adjustments.
- Adjust the magnification by rotating the zoom ring to the desired level (3-27x).
- Focus the riflescope by adjusting the eyepiece until the reticle appears sharp.
- Use the turret system for elevation and windage adjustments. Each click represents approximately 0.1 mrad.
- Always check for parallax adjustments based on the distance of your target, typically from around

- 10 m to infinity.
- Practice safe firearm handling and ensure the rifle is pointed in a safe direction when not in use.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of the riflescope in accordance with local regulations regarding electronic waste and hazardous materials.
- **Recycling:** If possible, recycle components of the riflescope to minimize environmental impact.
- **Contact Local Authorities:** For proper disposal methods, consult local waste management authorities.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 3-27x56 PM II High Power Riflescope, please refer to the contact information provided by your retailer or the manufacturer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others depend on responsible usage and adherence to these guidelines. Enjoy your shooting experience with the 3-27x56 PM II High Power Riflescope!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en una variedad de situaciones. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el producto presenta algún daño, no lo utilices y contacta a un profesional.
- No utilices el producto en condiciones climáticas extremas o en ambientes peligrosos.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo:** Siempre sostiene el producto con ambas manos para evitar caídas.
- **Uso en el campo:** Asegúrate de que el área esté despejada y de que no haya personas o animales en el campo de tiro.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en un entorno seguro y controlado. No ajustes el producto mientras apuntas a un objetivo.
- **Visibilidad:** Asegúrate de que la lente esté limpia y libre de obstrucciones antes de usar.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el 3-27x56 PM II High Power en un soporte adecuado.
- Asegúrate de que el soporte esté firmemente fijado.
- Ajusta el alcance según tus necesidades, utilizando los controles de ajuste.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según sea necesario, utilizando el rango de 3-27x.
- Alinea el ocular con tu ojo y ajusta la distancia del ocular para una visión clara.
- Utiliza el sistema de torretas para realizar ajustes precisos en elevación y viento.
- Asegúrate de realizar ajustes de paralaje según la distancia del objetivo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, sigue las normativas locales para la eliminación de equipos ópticos.
- No arrojes el producto a la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten productos electrónicos.
- Si el producto está dañado, consulta a un profesional sobre la eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o si tienes preguntas, contacta a un punto de contacto en la UE para consultas sobre seguridad.

Recuerda que el uso responsable y seguro del 3-27x56 PM II High Power es crucial para disfrutar de su rendimiento óptimo. Si tienes alguna duda o inquietud sobre el producto, no dudes en buscar ayuda.

Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce document a pour but de te fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe toi sur les mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer le viseur vers des personnes ou des animaux.
- Utilise toujours des protections auditives lors de l'utilisation de ton arme.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, brouillard épais) qui pourraient affecter la visibilité.
- Ne modifie pas le produit ou ses composants sans autorisation du fabricant.
- Assuretoi que le produit est correctement fixé sur l'arme avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Choisis un montage approprié pour ton arme.
- Fixe le viseur sur le rail de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie que le viseur est bien aligné et sécurisé avant de l'utiliser.

2. Utilisation:

- Ajuste la mise au point en tournant l'objectif jusqu'à ce que l'image soit claire.
- Utilise les tourelles pour régler la hauteur et le vent selon les besoins de ta portée.
- Assuretoi que la distance de l'œil est correcte pour éviter des blessures à l'œil lors du tir.
- Prends le temps de t'entraîner à utiliser le viseur dans des conditions contrôlées avant de l'utiliser sur le terrain.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contacte un centre de recyclage spécialisé pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site Web du fabricant ou

la plateforme de sécurité de l'UE.

Ce guide de sécurité vise à garantir que tu peux profiter de ton 3-27x56 PM II High Power en toute sécurité et de manière responsable. Assure-toi de suivre ces directives pour une expérience d'utilisation optimale.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-27x56 PM II High Power

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del prodotto per il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per evitare incidenti e garantire la massima prestazione del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala immediatamente qualsiasi malfunzionamento o danno al prodotto.
- Segui tutte le istruzioni fornite nel manuale per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza una protezione adeguata.
- Evita di puntare il prodotto verso fonti di luce intensa per prevenire danni all'ottica.
- Mantieni il prodotto pulito e asciutto; utilizza un panno morbido per la pulizia.
- Non smontare il prodotto; eventuali riparazioni devono essere effettuate da professionisti autorizzati.
- Utilizza solo accessori e attrezzature raccomandati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Scegli un supporto stabile e sicuro per montare il 3-27x56 PM II High Power.
2. Assicurati che il supporto sia compatibile con il diametro del tubo principale di 34 mm.
3. Fissa il telescopio al supporto seguendo le istruzioni del produttore.
4. Controlla l'allineamento del telescopio e apporta le necessarie regolazioni.

Uso

- Imposta la magnificazione desiderata tra 3 e 27x per adattarsi alla tua situazione di tiro.
- Regola il parallax per le distanze target, da circa 10 m all'infinito.
- Utilizza il sistema di torrette per le regolazioni di elevazione e vento in base alle tue esigenze di tiro.
- Assicurati di avere una buona posizione di tiro e un adeguato allineamento degli occhi per una visione ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e ottici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto designato nell'Unione Europea. Si prega di verificare le informazioni di contatto fornite con il prodotto o sul sito web ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del 3-27x56 PM II High Power. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che è fondamentale adottare misure precauzionali per proteggere te stesso e gli altri.

Bruksanvisning for 3-27x56 PM II High Power

Innledning

Gratulerer med kjøpet av 3-27x56 PM II High Power fra Schmidt og Bender. Dette er et førsteklasses taktisk kikkertsikte designet for maksimal allsidighet og presisjon. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid kikkertsiktet i henhold til produsentens anvisninger for å unngå skader.
- Hold kikkertsiktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller alltid at kikkertsiktet er riktig montert før bruk.
- Unngå å bruke kikkertsiktet under ekstreme værforhold som kraftig regn eller snø, med mindre det er spesifisert at det er vanntett.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til alvorlige skader eller ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at kikkertsiktet er ordentlig festet til riflen før avfiring.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du bruker kikkertsiktet, spesielt under skyting.
- Unngå å rette kikkertsiktet mot mennesker eller dyr, selv når det ikke er lastet.
- Kontroller alltid at området rundt deg er klart før du avfyrrer.
- Vær oppmerksom på kikkertsiktets spesifikasjoner, inkludert utgangspupill og øyeforhold, for å sikre riktig og komfortabel bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av kikkertsiktet:

- Finn en passende montasje for kikkertsiktet som passer din rifle.
- Fest kikkertsiktet til riflen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at kikkertsiktet er sikkert festet og juster det om nødvendig.

2. Bruk av kikkertsiktet:

- Juster øyeavstanden slik at du har et klart syn uten å oppleve ubehag.
- Still inn forstørrelsen til ønsket nivå (3-27x) avhengig av avstanden til målet.
- Bruk turretsystemet for å justere for høyde og vind, og vær oppmerksom på klikkverdiene for nøyaktige justeringer.

3. Parallaxjustering:

- Juster parallaxen fra omtrent 10 m til uendelig for å tilpasse seg ulike målavstander.

Avfallsinstruksjoner

- Kikkertsiktet og dets komponenter skal kastes i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for å ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om resirkulering og avhending av kikkertsikte og tilbehør.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av kikkertsiktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha tilgang til pålitelig informasjon for å sikre trygg bruk av kikkertsiktet.

Viktig informasjon

- Rapportér alltid usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen for å være informert om eventuelle sikkerhetsproblemer.

Ved å følge disse retningslinjene, kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt 3-27x56 PM II High Power kikkertsikte. Takk for at du valgte Schmidt og Bender!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt i Bender 3-27x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety Schmidt i Bender 3-27x56 PM II High Power. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji dotyczących jego obsługi. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i zaleceniami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj lunety wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas korzystania z lunety, szczególnie w pobliżu krawędzi lub w trudnym terenie.
- Nie używaj lunety, jeśli jest uszkodzona lub nie działa prawidłowo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Unikaj patrzenia w lunetę, gdy jest skierowana na źródło światła, aby zapobiec uszkodzeniu wzroku.
- Używaj lunety tylko w warunkach, które nie zagrażają jej integralności (np. unikaj ekstremalnych temperatur i wilgoci).
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać lunety. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis.
- Pamiętaj, aby zachować odpowiednią odległość od celów, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche.
- Zamontuj lunetę na odpowiednim montażu, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest prawidłowo ustawiona i stabilna.

2. Używanie lunety:

- Skorzystaj z regulacji powiększenia, aby dostosować widok do swoich potrzeb.
- Użyj pokrętła ostrości, aby uzyskać wyraźny obraz.
- Zwróć uwagę na pole widzenia i dostosuj pozycję, aby uzyskać najlepszy widok.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą miękkiej ściereczki.
- Przechowuj lunetę w oryginalnym opakowaniu lub w pokrowcu, aby chronić ją przed uszkodzeniem.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że luneta jest wyłączona z użytku przed jej utylizacją.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu optycznego.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać informacje o odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania lunety Schmidt i Bender 3-27x56 PM II High Power, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy lub autoryzowanym serwisem.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z lunety Schmidt i Bender 3-27x56 PM II High Power oraz zwiększy jej żywotność. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power kiikaritähämelle

Johdanto

Tervetuloa 3-27x56 PM II High Power kiikaritähämien turvallisuusohjeiden pariin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön, asennukseen, hävittämiseen ja tukeen. Tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja tarkkuutta, mutta on tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita, jotta vältetään vahinkoja ja varmistetaan turvallinen käyttö.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käyttökelpoinen ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Tarkista kiikaritähämän säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiikaritähämien käyttöä.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä kiikaritähämää vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kiikaritähämä on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä suuntaa kiikaritähämää kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole turvallista.
- Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana.
- Vältä kiikaritähämien käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa, ellei se ole erityisesti suunniteltu sellaiseen käyttöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Kiinnitä kiikaritähämä tukevasti aseeseen kiinnityspisteisiin.
- Tarkista, että kiikaritähämä on tasapainossa ja oikein kohdistettu.
- Suorita tarvittavat säädöt (esim. tuuletus ja parallax) ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä kiikaritähämä ja säädä suurennos haluamallasi tavalla.
- Tarkista, että näkökenttä on kirkas ja selkeä ennen ampumista.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä ennen laukaisua.
- Käytä kiikaritähämää vain silloin, kun voit keskittyä täydellisesti ampumiseen.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin, jos tarvitset lisätietoja hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisää tietoa tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota

lisäohjeita ja tukea tuotteen turvalliseen käyttöön.

Loppusanat

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että 3-27x56 PM II High Power kiikaritähde toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Muista aina olla varovainen ja vastuullinen käyttäjä.

Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 3-27x56 PM II High Power från Schmidt och Bender. Denna taktiska kikarsikte är designad för att erbjuda högsta precision och mångsidighet i olika användningsområden. För att säkerställa säker användning och för att maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat och justerat innan användning.
- Håll kikarsiktet och alla tillbehör utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alltid eventuella skador eller fel på produkten till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd kikarsiktet endast för avsett ändamål, dvs. för att rikta och sikta på mål.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada optiken.
- Kontrollera att alla justeringsknappar är korrekt inställda för att undvika oönskade justeringar under användning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen utrustade med kikarsikten.
- Se till att kikarsiktet är ordentligt fäst på vapnet innan du avfyrar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kikarsiktet:

- Kontrollera att alla delar är närvarande och i gott skick.
- Montera kikarsiktet på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd ett momentnyckel för att säkerställa att skruvarna är åtdragna enligt specifikationerna.
- Justera kikarsiktet för att passa ditt öga och din siktlinje.

2. Användning av kikarsiktet:

- Ställ in rätt förstoring beroende på avståndet till målet.
- Justera parallaxen för att säkerställa skarp sikt vid olika avstånd.
- Använd de fina klickjusteringarna för att noggrant justera siktet för vind och höjd.
- Kontrollera alltid siktesjusteringarna innan du skjuter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte kikarsiktet eller dess komponenter i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av elektronik.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor och support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa en säker och effektiv användning av 3-27x56 PM II High Power. Genom att följa dessa riktlinjer skyddar du inte bara dig själv, utan också andra runt omkring dig. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod na bezpečné používání puškohledu 3-27x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 3-27x56 PM II High Power od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající optickou kvalitu a výkon pro širokou škálu použití. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální využití tohoto výrobku, prosíme vás, abyste si pozorně přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Dodržujte všechny pokyny a doporučení uvedené v tomto návodu.
- Před použitím si ověřte, zda je puškohled správně namontován a nastaven.
- Nikdy nesměřujte puškohled na lidi nebo zvířata, pokud se chystáte střílet.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození nebo opotřebení.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškohledem používejte ochranné brýle, abyste ochránili své oči.
- Při nastavení puškohledu se ujistěte, že je zbraň v bezpečném režimu.
- Nepoužívejte puškohled v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Při stříbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a dobré držení zbraně.
- Dbejte na to, abyste se vyhnuli jakémukoli kontaktu s vodou nebo vlhkostí, pokud není puškohled určen jako voděodolný.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte správné montážní příslušenství pro vaši zbraň.
- Připevněte puškohled k montážní základně pomocí šroubů a zajišťovacích prvků.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně uchycen a správně zarovnaný.

2. Nastavení puškohledu:

- Nastavte dioptrickou korekci podle svých potřeb.
- Upravte výšku a boční nastavení podle potřeby pro přesné zaměření.
- Otestujte puškohled na střelnici, abyste ověřili správnost nastavení.

3. Používání puškohledu:

- Při zaměřování se ujistěte, že máte dostatečné oko pro úlevu a že je puškohled umístěn v optimální vzdálenosti od oka.
- Při stříbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Po použití puškohled vždy důkladně vyčistěte a uchovávejte na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho komponenty by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozený nebo nefunkční, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo servis.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní informace pro dotazy týkající se bezpečnosti v EU.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou. Pečlivě dodržujte všechny pokyny a užívejte si výkon vašeho puškohledu 3-27x56 PM II High Power.