

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Attributes

- Name: 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000
- Manufacturer: SCHMIDT U. BENDER
- Product no.: EU2015963
- Mfr. No.: 669-945-532-G9-E9
- Colour: FDE
- Delivery weight: 2kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- EAN: 4060537065015

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 3-27x56 PM II High Power Riflescope](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Produktu 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power Kiiaritähkämelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání puškohledu 3-27x56 PM II High Power](#)

Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für die Verwendung in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und bietet eine hervorragende Leistung. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Lagere das Zielfernrohr an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen zu vermeiden.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Waffen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass du beim Zielen und Schießen eine sichere Haltung einnimmst.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Zielfernrohr während des Schießens zu berühren oder zu verstellen, um unbeabsichtigte Bewegungen zu vermeiden.
- Achte auf die Umgebung und stelle sicher, dass es keine Personen oder Tiere in der Schusslinie gibt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

1. Montiere das Zielfernrohr gemäß den beiliegenden Anweisungen auf der Waffe.
2. Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Verrutschen zu verhindern.
3. Justiere das Zielfernrohr entsprechend deiner Schießposition und Vorlieben.

• Nutzung:

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du das Zielfernrohr anbringst oder einstellst.
2. Verwende die Zoomfunktion, um die gewünschte Vergrößerung einzustellen.
3. Justiere die Turrets für Wind und Höhenkorrekturen gemäß den Anweisungen.
4. Überprüfe die Parallaxeneinstellung, um eine klare Sicht auf das Ziel zu gewährleisten.
5. Nach der Nutzung, reinige das Zielfernrohr vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und dessen Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Bringe das Zielfernrohr nicht in den Hausmüll, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Fachhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör oberste Priorität hat. Halte dich immer an die geltenden Gesetze und Richtlinien in deinem Land oder deiner Region.

Safety Instruction Guide for the 3-27x56 PM II High Power Riflescope

Introduction

Thank you for choosing the 3-27x56 PM II High Power Riflescope from Schmidt and Bender. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. It complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) to protect consumers and provide clear guidelines for usage.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and use of the riflescope to avoid accidents.
- Familiarize yourself with the product features and specifications before use.
- Store the riflescope in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the riflescope for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of riflescopes and firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- **Eye Protection:** Always wear appropriate eye protection when using the riflescope to prevent injury from recoil or debris.
- **Firearm Safety:** Treat every firearm as if it is loaded. Always point the firearm in a safe direction.
- **Installation:** Ensure that the riflescope is securely mounted to the firearm to prevent it from loosening during use.
- **Adjustment:** Make adjustments to the scope only when the firearm is pointed in a safe direction.
- **Parallax Adjustment:** Familiarize yourself with the parallax adjustment feature to ensure accuracy at various distances.
- **Magnification Range:** Use the appropriate magnification setting for your shooting distance and conditions.
- **Weather Conditions:** Avoid using the riflescope in extreme weather conditions that may affect visibility or performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Mounting the Riflescope:

- Select a suitable mounting base compatible with your firearm.
- Secure the mounting rings to the base according to the manufacturer's instructions.
- Place the riflescope into the rings and tighten them evenly to avoid misalignment.

2. Sight Alignment:

- Look through the riflescope and ensure that the reticle is level.
- Adjust the scope as necessary to achieve proper alignment with the firearm.

3. Zeroing the Scope:

- Choose a safe shooting range and set up a target at a predetermined distance.
- Fire a group of shots and observe the impact points.
- Adjust the windage and elevation turrets to align the reticle with the point of impact.

4. Using the Scope:

- Adjust the magnification to the desired level based on your shooting needs.
- Use the parallax adjustment to ensure clarity at varying distances.
- Maintain a stable shooting position for optimal accuracy.

5. Maintenance:

- Regularly clean the lenses with a soft, lintfree cloth.
- Store the riflescope in a dry, cool place to prevent moisture damage.
- Inspect the scope periodically for any signs of damage or misalignment.

Disposal Instructions

- Dispose of the riflescope in accordance with local regulations regarding electronic and optical equipment.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling programs for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the contact details provided by your retailer or manufacturer. Always ensure that you have access to support resources for any questions or concerns regarding the use of your riflescope.

Stay safe and enjoy your shooting experience with the 3-27x56 PM II High Power Riflescope.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt and Bender. Este visor táctico de alta potencia ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas situaciones de tiro. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el visor, asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones de esta guía.
- Mantén el visor fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el visor si está dañado o si notas algún problema en su funcionamiento.
- Utiliza el visor solo para el propósito previsto y según las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que el visor esté montado correctamente en el arma antes de usarlo.
- Almacena el visor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del visor en condiciones adversas:**
 - Evita utilizar el visor en condiciones de visibilidad extremadamente baja o en mal tiempo, ya que esto puede afectar tu capacidad para apuntar y disparar con precisión.
- **Manipulación del visor:**
 - Nunca apuntes el visor hacia ti mismo o hacia otras personas, incluso si el arma está descargada.
- **Ajustes del visor:**
 - Realiza los ajustes de elevación y viento con cuidado para evitar cambios inesperados en la trayectoria del disparo.
- **Parallax:**
 - Ajusta la paralaje del visor según la distancia del objetivo para asegurar una imagen clara y precisa.
- **Oculares:**
 - Mantén una distancia adecuada entre tu ojo y el ocular para evitar lesiones por retroceso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Montaje del Visor:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar el montaje.
- Utiliza un soporte adecuado para el visor que sea compatible con el diámetro del tubo principal de 34 mm.
- Fija el visor en el soporte y asegúrate de que esté nivelado.
- Aprieta los tornillos de sujeción del soporte de manera uniforme para evitar que se desplace.

2. Ajustes Iniciales:

- Ajusta el ocular para que la imagen sea clara y enfocada.
- Configura la magnificación en el rango deseado (3-27x) según la distancia del objetivo.

3. Uso del Visor:

- Al apuntar, asegúrate de tener una buena postura y un agarre firme del arma.
- Utiliza la retícula TREMOR3 para facilitar el cálculo de distancias y compensaciones.

- Realiza disparos de prueba para familiarizarte con el visor y ajustar según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el visor ya no sea útil o esté dañado irreparablemente, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos ópticos y electrónicos.
- No arrojes el visor en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del visor 3-27x56 PM II High Power, consulta el sitio web del fabricante o contacta con el servicio de atención al cliente de Schmidt and Bender. Asegúrate de tener el número de modelo y detalles de la compra a mano para facilitar la asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad y las instrucciones de uso, podrás disfrutar de un rendimiento óptimo y seguro de tu visor 3-27x56 PM II High Power. Recuerda siempre priorizar la seguridad al manejar cualquier equipo de tiro.

Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il est important de suivre ces instructions pour assurer non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de lire ce guide avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement l'état de ton équipement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Utilise le produit uniquement dans des conditions pour lesquelles il a été conçu.
- Informe-toi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des lunettes de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilise le 3-27x56 PM II High Power uniquement pour des activités de tir et de chasse.
- **Vérification des réglages** : Avant chaque utilisation, vérifie que les réglages de la lunette sont corrects et adaptés à ton arme.
- **Conditions d'éclairage** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions de faible luminosité ou d'éblouissement excessif sans protection adéquate.
- **Manipulation** : Manipule toujours l'équipement avec précaution. Ne vise jamais un objet ou une personne qui n'est pas la cible.
- **Nettoyage** : Utilise un chiffon doux et un nettoyant approprié pour l'entretien de la lentille. Évite les produits chimiques agressifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la lunette :

- Fixe la lunette sur le rail de l'arme à l'aide des attaches fournies.
- Assure-toi que la lunette est bien alignée et solidement fixée.

2. Réglage de la lunette :

- Utilise les tourelles pour ajuster la dérive et l'élévation selon les besoins.
- Effectue des ajustements en petites incréments pour une précision optimale.

3. Utilisation :

- Positionne ton œil à la distance recommandée pour un champ de vision optimal.
- Ajuste la mise au point si nécessaire pour une image claire.
- Prends le temps de t'habituer à la lunette avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les points de collecte locaux pour les équipements électroniques et optiques.
- Suis les directives de recyclage de ton pays pour te débarrasser de l'équipement en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux t'assurer d'utiliser le 3-27x56 PM II High Power de manière sûre et efficace. Rappelle-toi que la sécurité est une priorité absolue lors de l'utilisation de tout équipement de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni eccezionali e versatilità in diverse situazioni di utilizzo. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Responsabile:** Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in ambienti appropriati.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente l'obiettivo con materiali appropriati per evitare graffi e danni.
- **Protezione degli Occhi:** Indossa occhiali protettivi se necessario, specialmente in condizioni di forte luminosità.
- **Stabilità:** Assicurati che il supporto o il montaggio del prodotto sia stabile prima dell'uso.
- **Condizioni Ambientali:** Evita l'uso in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere le prestazioni del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
2. **Montaggio:** Segui le istruzioni del produttore per montare il prodotto su un supporto adeguato.
3. **Allineamento:** Regola il prodotto per garantire un allineamento corretto con l'oggetto di mira.

Uso

1. **Impostazione del Volo:** Regola il campo visivo e la messa a fuoco secondo necessità.
2. **Regolazioni:** Utilizza il sistema di turreta per effettuare regolazioni fini per elevazione e deriva.
3. **Controllo della Parallasse:** Regola la parallasse in base alla distanza dell'oggetto per una visione ottimale.
4. **Sicurezza Durante l'Uso:** Tieni sempre il prodotto in modo sicuro e non puntarlo mai verso persone o animali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti ottici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per smaltire il prodotto in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del 3-27x56 PM II High Power. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for 3-27x56 PM II High Power

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av 3-27x56 PM II High Power fra Schmidt og Bender. Dette er et førsteklasses taktisk kikkertsikte designet for maksimal allsidighet og presisjon. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk, og sjekk for skader.
- Bruk alltid kikkertsiktet i henhold til produsentens anbefalinger.
- Oppbevar kikkertsiktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker kikkertsiktet, og unngå farlige situasjoner.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert med tilbakekallingsinformasjon via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du bruker kikkertsiktet for å beskytte øynene mot potensielle farer.
- Unngå å se direkte inn i solen gjennom kikkertsiktet, da dette kan skade synet.
- Sørg for at kikkertsiktet er riktig montert på våpenet før bruk.
- Unngå å bruke kikkertsiktet under ugunstige værforhold, som kraftig regn eller snø, som kan påvirke sikteevnen.
- Kontroller at turretsystemet er i riktig innstilling før du starter skyting.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av kikkertsikte:

- Finn en passende montasje for kikkertsiktet som passer til ditt våpen.
- Følg produsentens instruksjoner for montering av kikkertsiktet på våpenet.
- Sørg for at kikkertsiktet er sikkert festet og justert for optimal sikt.

2. Justering av kikkertsikte:

- Juster magnifikasjonen i henhold til ønsket nivå for din spesifikke skytesituasjon.
- Bruk turretsystemet for å justere elevasjon og vindretning. Vær oppmerksom på klikkverdien (ca. 0,1 mrad).
- Kontroller parallaxjusteringen for å sikre klarhet på mål på variert avstand.

3. Bruk av kikkertsikte:

- Ta sikte på målet med kikkertsiktet og juster for avstand og vindforhold.
- Sørg for stabilitet før avfiring for å oppnå best mulig presisjon.
- Etter bruk, rengjør kikkertsiktet med et mykt, tørt klut for å fjerne støv og smuss.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med produktet.
- Unngå å kaste kikkertsiktet i vanlig husholdningsavfall.
- Resirkuler materialer der det er mulig, og kontakt lokale resirkuleringsentraler for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående kikkertsiktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller din forhandler. Det er viktig å ha tilgang til informasjon og støtte for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Takk for at du valgte 3-27x56 PM II High Power. Vi ønsker deg lykke til med dine skyteopplevelser!

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Produktu 3-27x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 3-27x56 PM II High Power od Schmidt i Bender. Ten zaawansowany celownik optyczny został zaprojektowany z myślą o wszechstronności i precyzji. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz maksymalną wydajność, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny celownika, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie używaj celownika w warunkach, które mogą zagrażać jego integralności, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj okularów ochronnych podczas strzelania, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem.
- Nie patrz przez celownik, gdy nie jesteś gotowy do strzału.
- Przed użyciem celownika, sprawdź, czy nie ma przeszkód w polu widzenia.
- Nie używaj celownika w pobliżu osób, zwierząt lub innych obiektów, które mogą zostać przypadkowo trafione.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Celownika:

- Upewnij się, że wszystkie części są dostępne i nieuszkodzone.
- Zainstaluj celownik na 34 mm głównym tubusie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Skorzystaj z odpowiednich narzędzi do montażu, aby zapewnić stabilność.

2. Ustawienie Celownika:

- Ustaw celownik na odpowiednią odległość i upewnij się, że jest wypoziomowany.
- Skoryguj ustawienia turrety zgodnie z wymaganiami strzelania, używając wartości kliknięcia (np. ~0.1 mrad).

3. Użycie Celownika:

- Użyj celownika zgodnie z jego przeznaczeniem, dostosowując powiększenie w zależności od odległości celu.
- Monitoruj pole widzenia, aby zapewnić maksymalną widoczność i bezpieczeństwo.

4. Regulacja Paralaksy:

- Dostosuj paralaksę w zakresie od około 10 m do nieskończoności, aby uzyskać optymalną ostrość obrazu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Upewnij się, że produkt jest utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz wszelkie istotne informacje dotyczące zakupu.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie celownika 3-27x56 PM II High Power. Zachowaj ostrożność i korzystaj z produktu odpowiedzialnie, aby maksymalnie wykorzystać jego możliwości.

Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power Kiikaritähäimelle

Johdanto

Tervetuloa 3-27x56 PM II High Power kiikaritähäimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja varmistaa tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisille ja että se on käytettävissä vain aikuisen valvonnassa.
- Älä käytä kiikaritähäintä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Tarkista, että kiikaritähäin on asennettu ja säädetty oikein ennen käyttöä.
- Älä suuntaa kiikaritähäintä kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Säilytä kiikaritähäin turvallisessa paikassa, eristyksissä lapsilta ja muilta, jotka eivät osaa käyttää sitä oikein.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaan.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Vältä kiikaritähäimen käyttöä huonossa näkyvyydessä, kuten pimeässä tai sumussa.
- Käytä kiikaritähäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, eli tarkkuusammuntaan ja metsästykseen.
- Varmista, että kaikki säädöt, kuten suurennus ja parallaxin säätö, ovat oikein ennen ammuntaa.
- Älä käytä kiikaritähäintä, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Harjoittele turvallista ampumakäyttäytymistä ja noudata aina ampumaradan sääntöjä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva kiinnityspiste kiväärissä.
- Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti 34 mm:n pääputkeen.
- Varmista, että kiikaritähäin on suorassa linjassa kiväärin kanssa.
- Sääädä kiikaritähäimen korkeutta ja sivuttaissuuntaista asemaa tarpeen mukaan.

2. Käyttö:

- Tarkista suurennusaste (3-27x) ja sääädä se haluamallesi tasolle.
- Käytä 56 mm:n objektiivilinssiä hyödyksesi valon keräämisessä.
- Varmista, että kenttäkuva on selkeä ja tarkka.
- Hyödynnä 90 mm:n silmäetäisyyttä mukavuuden varmistamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Kiikaritähäin tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin roskakoriin.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai sähkö ja elektroniikkaromun keräykseen saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja turvallisuudesta tai tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi käsitellään nopeasti ja asiantuntevasti.

Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 3-27x56 PM II High Power från Schmidt and Bender. Denna högkvalitativa kikarsikte är designad för att ge optimal prestanda och mångsidighet. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontakta alltid en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare för frågor om säkerhet och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick och fri från skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid kikarsiktet på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Se till att kikarsiktet är korrekt monterat och justerat innan användning.
- Använd skyddsglasögon om det är nödvändigt för att skydda ögonen under användning.
- Var medveten om omgivningen och potentiella faror under skytte.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot människor, djur eller andra föremål som kan orsaka skada.
- Följ alltid lokala lagar och regler kring användning av vapen och kikarsikten.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kikarsikte:

- Se till att du har rätt monteringsutrustning och verktyg.
- Montera kikarsiktet på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att kikarsiktet är ordentligt fäst och stabilt.

2. Justering av kikarsikte:

- Justera för förstoring och parallax enligt dina behov.
- Kontrollera fältsyn och ögonavstånd för optimal sikt.

3. Användning:

- Rikta kikarsiktet mot målet och justera fokuseringen för klarhet.
- Använd turretsystemet för att göra exakta justeringar av elevation och vind.
- Var noga med att hålla kikarsiktet rent och fritt från smuts och skräp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är användbar, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektronik och metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallningar eller säkerhetsuppdateringar.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt 3-27x56 PM II High Power kikarsikte. Tack för att du väljer Schmidt and Bender.

Návod k bezpečnému používání puškohledu 3-27x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 3-27x56 PM II High Power od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a všestrannost pro profesionály, soutěžní střelce a lovce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte puškohled v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a zabezpečen.
- Neprovádějte úpravy nebo opravy, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- V případě poškození puškohledu se obraťte na autorizovaný servis.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání puškohledu se ujistěte, že je v bezpečné a stabilní poloze.
- Při manipulaci s puškohledem se vyhněte nárazům a silnému tlaku.
- Nikdy se nedívejte do puškohledu, když je namířen na zdroj světla, aby nedošlo k poškození očí.
- Používejte ochranné brýle, pokud to situace vyžaduje.
- Ujistěte se, že máte dostatečné osvětlení pro přesné zaměření a viditelnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte vhodné montážní příslušenství.
- Namontujte puškohled na puškohledové montáže podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně a bezpečně upevněn.

2. Používání puškohledu:

- Nastavte zvětšení podle potřeby pomocí ovládacího mechanismu.
- Před zaměřením zkontrolujte, zda je puškohled správně zaostřen.
- Použijte parallaxní úpravu k optimalizaci přesnosti podle vzdálenosti cíle.
- Po každém použití puškohled důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu dodržujte místní předpisy o odpadech a ekologické normy.
- Pokud je puškohled poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci elektroniky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na místního prodejce nebo autorizovaný servis.

Tento návod k bezpečnému používání puškohledu 3-27x56 PM II High Power je navržen tak, aby splňoval požadavky EU na obecnou bezpečnost výrobků (GPSR). Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny pro bezpečné

a efektivní používání vašeho nového puškohledu.