

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Attributes

- Name: 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000
- Manufacturer: SCHMIDT U. BENDER
- Product no.: EU2015972
- Mfr. No.: 669-945-972-F1-E8
- Colour: FDE
- Delivery weight: 2kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- EAN: 4060537065077

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr](#)
- [English: Safety Instructions for 3-27x56 PM II High Power Riflescope](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 327x56 PM II High Power](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla produktu 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power kiikaritähämelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití puškohledu 3-27x56 PM II High Power](#)

Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt wurde für höchste Präzision und Vielseitigkeit entwickelt. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Prüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwende das Zielfernrohr nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Fehlfunktionen zeigt.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Zielfernrohren und Schusswaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Achte darauf, dass du das Zielfernrohr in einer stabilen Umgebung verwendest, um Stöße und Erschütterungen zu vermeiden.
- Verwende beim Anbringen des Zielfernrohrs auf der Waffe die richtigen Montageschrauben und methoden.
- Halte das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz, um die Sicht zu optimieren.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser und extremen Temperaturen, um die Funktionalität nicht zu beeinträchtigen.
- Nutze die Parallaxeneinstellung, um sicherzustellen, dass du bei unterschiedlichen Entfernungen scharf siehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Wähle eine geeignete Montagebasis auf deiner Waffe.
2. Befestige das Zielfernrohr sicher mit den mitgelieferten Montageschrauben.
3. Stelle sicher, dass das Zielfernrohr in der richtigen Position ist, um eine optimale Sicht zu ermöglichen.

• Benutzung:

1. Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein (3-27x).
2. Fokussiere das Zielfernrohr auf das Ziel, indem du die Parallaxeneinstellung anpasst.
3. Überprüfe die Sicht und das Fadenkreuz, bevor du den Schuss abgibst.
4. Achte darauf, dass du immer in einem sicheren Bereich schießt und die Waffe korrekt hältst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit deines 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs konsultiere bitte einen Fachhändler oder die offizielle Website des Herstellers.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Halte dich an diese Richtlinien, um die sichere Nutzung deines Zielfernrohrs zu gewährleisten.

Safety Instructions for 3-27x56 PM II High Power Riflescope

Introduction

Thank you for choosing the 3-27x56 PM II High Power Riflescope from Schmidt and Bender. This product is designed for tactical use, providing exceptional performance and versatility. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This riflescope is engineered to be safe for all users. Ensure you understand how to operate it properly to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a product recall, you will be notified through standardized notices. Follow the instructions provided for any necessary remedies.
- **Online Shopping:** If you purchased this product online, the same safety protections apply as if you bought it in a physical store.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken if the product is used by vulnerable groups, including children. Ensure that only qualified individuals handle this riflescope.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always handle the riflescope with care. Avoid dropping or exposing it to extreme conditions that could lead to damage.
- **Mounting:** Ensure the riflescope is properly mounted on your firearm according to the manufacturer's instructions. An improperly mounted scope can affect accuracy and safety.
- **Eye Protection:** Always wear appropriate eye protection when using this riflescope to shield against potential recoil or debris.
- **Target Identification:** Always positively identify your target before firing. Never shoot at sounds or movements without confirming your target.
- **Age Restrictions:** This product is intended for use by adults and trained professionals. Do not allow minors to operate the riflescope without supervision.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the riflescope in extreme weather conditions that may affect visibility or performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select a suitable firearm that is compatible with the 3-27x56 PM II High Power Riflescope.
- Use the appropriate mounting rings and base for your firearm.
- Securely attach the riflescope to the firearm, ensuring it is level and aligned with the bore.
- Tighten all screws and mounts according to the manufacturer's specifications to prevent movement during use.

2. Usage:

- Adjust the magnification according to your shooting distance and conditions.
- Focus the eyepiece to ensure a clear sight picture.
- Use the turret system to make precise adjustments for windage and elevation as needed.

- Regularly check for parallax adjustment to ensure accuracy at varying distances.

3. Maintenance:

- Keep the riflescope clean and free from debris. Use a soft, lintfree cloth for cleaning the lenses.
- Store the riflescope in a dry, cool place when not in use to prevent damage.
- Regularly inspect the mounting and adjustments to ensure they remain secure and functional.

Disposal Instructions

- Dispose of the riflescope in accordance with local regulations regarding electronic waste and hazardous materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local authorities or recycling centers for safe disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 3-27x56 PM II High Power Riflescope, please refer to the contact information provided by your retailer or the manufacturer. Always ensure that you are following all safety guidelines and instructions for the best experience with your product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the 3-27x56 PM II High Power Riflescope.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor táctico de alta potencia está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en una variedad de situaciones. Sin embargo, como con cualquier producto técnico, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Evita el uso del visor en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Si notas algún funcionamiento anómalo, deja de usar el producto y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Seguro:**
 - No apuntes el visor a personas o animales.
 - Asegúrate de que el visor esté montado correctamente antes de usarlo.
 - Utiliza protección ocular adecuada si es necesario.
- **Manipulación:**
 - Maneja el visor con cuidado para evitar golpes o caídas.
 - No desarmes el visor, ya que esto puede comprometer su funcionamiento y seguridad.
- **Almacenamiento:**
 - Guarda el visor en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.
 - Utiliza la funda de transporte si se incluye con el producto para protegerlo de daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el visor.
- Monta el visor en el riel del arma siguiendo las instrucciones del fabricante del arma.
- Ajusta el visor en su posición correcta y asegúralo firmemente.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según sea necesario para la distancia del objetivo.
- Utiliza la perilla de ajuste de paralaje para una óptima claridad de imagen.
- Verifica el enfoque y la claridad del visor antes de realizar disparos.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- Si el visor incluye componentes electrónicos, verifica si hay programas de reciclaje disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso o la seguridad del 3-27x56 PM II High Power, busca asistencia a través de los canales de soporte del fabricante. Es importante contar con información de contacto para resolver cualquier inquietud o problema que puedas tener.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones y pautas, puedes disfrutar de tu visor de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit afin d'assurer une expérience agréable et sans danger.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Informe-toi sur les risques potentiels associés à l'utilisation du produit.
- Consulte les mises à jour de rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilise le produit uniquement pour les activités pour lesquelles il a été conçu, notamment la chasse, le tir sportif ou d'autres applications tactiques.
- **Manipulation** : Manipule toujours le produit avec soin. Évite les chocs ou les impacts qui pourraient endommager le dispositif.
- **Vision** : Ne regarde jamais directement vers le soleil à travers le viseur, car cela pourrait endommager tes yeux.
- **Nettoyage** : Utilise un chiffon doux et un nettoyant approprié pour l'entretien de l'objectif. Évite les produits chimiques agressifs.
- **Montage** : Assure-toi que le viseur est correctement monté et fixé sur l'arme pour éviter tout accident.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Viseur :

- Fixe le viseur sur le rail de l'arme en t'assurant qu'il est bien aligné.
- Utilise les outils appropriés pour serrer les vis de montage sans les endommager.

2. Réglage du Viseur :

- Ajuste la mise au point en fonction de la distance de tir.
- Utilise les turrets pour effectuer des réglages fins sur l'élévation et le vent.

3. Utilisation :

- Prends le temps de t'habituer aux réglages du viseur avant de tirer.
- Assure-toi que l'environnement est sûr avant de procéder à des tirs.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, ne le jette pas avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage des équipements optiques et électroniques.
- Si le produit est endommagé, assure-toi qu'il est hors d'usage avant de le jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter le point de contact approprié dans l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu contribues à un usage sûr et efficace de ton 3-27x56 PM II High Power.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il 3-27x56 PM II High Power

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del prodotto per il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del vostro telescopio. È importante seguire le istruzioni e le linee guida di sicurezza per evitare incidenti e garantire un'esperienza ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme (es. pioggia, neve, tempeste).
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il telescopio verso il sole o fonti di luce intensa, poiché ciò può danneggiare gli occhi.
- Utilizzare sempre il telescopio su una superficie stabile e piana per evitare ribaltamenti.
- Durante l'uso, mantenere una distanza di sicurezza da altri utenti e oggetti.
- Non smontare o modificare il telescopio, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurarsi che tutti gli accessori siano installati correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telescopio

- Scegliere un supporto stabile e appropriato per il telescopio.
- Fissare il telescopio al supporto seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il telescopio sia ben saldo e sicuro prima di utilizzarlo.

2. Uso del Telescopio

- Regolare il campo visivo e la messa a fuoco secondo le proprie esigenze.
- Utilizzare la funzione di regolazione della parallasse per migliorare la precisione del tiro.
- Controllare il valore di clic per le regolazioni di elevazione e vento.

3. Manutenzione

- Pulire regolarmente le lenti con un panno morbido e asciutto.
- Evitare l'uso di detergenti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il rivestimento delle lenti.
- Conservare il telescopio in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il telescopio e i suoi componenti secondo le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non gettare il telescopio nell'indifferenziato. Contattare un centro di raccolta per rifiuti elettronici per una corretta eliminazione.
- Riciclare eventuali imballaggi e materiali di supporto secondo le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore autorizzato o un rappresentante di Schmidt e Bender per assistenza. Assicurarsi di avere il numero di modello e le informazioni sull'acquisto a portata di mano.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro e responsabile del 3-27x56 PM II High Power. La sicurezza è una priorità e la vostra attenzione è fondamentale per prevenire incidenti e garantire un'esperienza soddisfacente.

Bruksanvisning for 327x56 PM II High Power

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av 327x56 PM II High Power fra Schmidt og Bender. Dette er et førsteklasses taktisk kikkertsikte designet for maksimal allsidighet. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Vær oppmerksom på at kikkertsiktet er et presisjonsverktøy som krever forsiktig håndtering for å unngå skader.
- **Bruk av produktet:** Sikre at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.
- **Barn:** Hold alltid produktet utilgjengelig for barn. Det er ikke ment for bruk av personer under 18 år.
- **Rapportering:** Hvis du oppdager et usikkert produkt eller en ulykke, rapporter dette til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å se direkte inn i solen gjennom kikkertsiktet, da dette kan skade øynene.
- Kontroller alltid at kikkertsiktet er sikkert festet til våpenet før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpen.
- Unngå å bruke kikkertsiktet i ekstremt værforhold (f.eks. kraftig regn, snø eller ekstrem varme) uten passende beskyttelse.
- Sørg for å være kjent med kikkertsiktets funksjoner og justeringer før du bruker det i feltet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Montering på våpen:**
 - Plasser kikkertsiktet på den ønskede montasjen på våpenet.
 - Stram skruene forsiktig til de er sikre, men unngå å overstramme.
2. **Justering av øyeposisjon:**
 - Juster kikkertsiktet slik at øyeavstanden er komfortabel (ca. 90 mm).
3. **Fokusere objektivlinse:**
 - Juster objektivlinsen for å oppnå klarhet i siktebildet.

Bruk

- **Magnifikasjon:** Juster magnifikasjonen fra 3x til 27x avhengig av avstand og type mål.
- **Parallaxjustering:** Still inn parallax fra 10 m til uendelig for å sikre nøyaktighet.
- **Turretjustering:** Bruk turretene for presise justeringer av elevasjon og vind.

Avfallsinstruksjoner

- Kikkertsiktet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av elektroniske produkter.
- Resirkulerbare deler bør håndteres i samsvar med lokale resirkuleringsprogrammer.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk

deres offisielle nettsted for mer informasjon.

Sluttord

Ved å følge disse retningslinjene, kan du sikre trygg og effektiv bruk av ditt 327x56 PM II High Power kikkertsikte. Ta deg tid til å bli kjent med produktet og dets funksjoner for å oppnå best mulig ytelse. Takk for at du valgte Schmidt og Bender!

Instrukcje bezpieczeństwa dla produktu 3-27x56 PM II High Power

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 3-27x56 PM II High Power od Schmidt i Bender. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie tego produktu, należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa. Niniejszy dokument jest zgodny z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek, nie używaj go.
- W przypadku używania lunety w trudnych warunkach, takich jak deszcz czy kurz, upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie patrz przez lunetę w kierunku źródeł intensywnego światła, takich jak słońce, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku.
- Używaj lunety tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, tj. do celów obserwacyjnych i strzeleckich.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana przed jej użyciem.
- Nie używaj lunety, jeśli nie jest odpowiednio wyregulowana lub jeśli masz wątpliwości co do jej stanu.
- Zwróć uwagę na otoczenie podczas korzystania z lunety, aby uniknąć kolizji z innymi osobami lub obiektami.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są obecne w zestawie.
- Zamocuj lunetę na odpowiednim montażu, upewniając się, że jest stabilna.
- Użyj poziomicy, aby upewnić się, że luneta jest zamontowana w poziomie.

2. Użytkowanie lunety:

- Przed rozpoczęciem obserwacji, dostosuj ustawienia powiększenia do swoich potrzeb.
- Skieruj lunetę na obiekt, który chcesz obserwować, a następnie dostosuj ostrość.
- Przeprowadzaj regularne kontrole ustawień lunety, szczególnie przed ważnymi wydarzeniami, takimi jak polowania czy zawody strzeleckie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Upewnij się, że wszystkie baterie i akcesoria są usunięte przed utylizacją.
- W przypadku wątpliwości co do sposobu utylizacji, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem informacyjnym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji, co pomoże w zapewnieniu bezpiecznego i przyjemnego korzystania z lunety 3-27x56 PM II High Power.

Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power kiikaritähdeille

Johdanto

Tervetuloa 3-27x56 PM II High Power kiikaritähdeiden turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää kiikaritähdeä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä kiikaritähdeä, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä toimintahäiriöitä.
- Säilytä kiikaritähde kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Vältä kiikaritähdeiden käyttöä alueilla, joilla on voimakkaita magneettikenttiä, kuten sähkölinjojen läheisyydessä.

Eriyiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä katso suoraan auringonvaloon tai voimakkaisiin valonlähteisiin kiikaritähdeiden läpi, sillä tämä voi vahingoittaa silmiäsi.
- Käytä kiikaritähdeä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, ja noudata kaikkia valmistajan ohjeita.
- Varmista, että kiikaritähde on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Pidä kiikaritähde puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti. Käytä vain valmistajan suosittelemaa puhdistusainetta ja menetelmää.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä kiikaritähde tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kiikaritähde on suoraan linjassa aseeseen piipun kanssa.
- Tarkista kiinnitysruuvit ja varmista, että ne ovat tiukasti paikallaan.

2. Käyttö

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan käyttämällä suurennusrenkaasta.
- Tarkista tähtäys ja tee tarvittavat säätöjä tuulen ja korkeuden mukaan.
- Käytä parallaxsäätöä varmistaaksesi tarkkuuden eri etäisyyksillä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kiikaritähde ja sen osat paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä kiikaritähdeä kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Muista myös seurata EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaiset tiedot mahdollisista tuoteilmoituksista tai huonoista.

Pidä tämä opas saatavilla ja tutustu siihen aina ennen tuotteen käyttöä. Turvallinen ja vastuullinen käyttö varmistaa, että voit nauttia 3-27x56 PM II High Power kiikaritähdistä pitkään ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 3-27x56 PM II High Power från Schmidt och Bender. Denna taktikriflescope är utformad för att ge högsta precision och mångsidighet. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Ögonskydd:** Använd alltid skyddsglasögon vid skytte för att skydda ögonen från eventuella skador.
- **Stabil montering:** Se till att sikten är korrekt monterad och stabilt fäst på vapnet innan användning.
- **Korrekt justering:** Justera siktet noggrant för parallax och klickvärden för att säkerställa noggrannhet.
- **Säker hantering:** Hantera alltid vapnet med försiktighet och i enlighet med säkerhetsregler för vapenhantering.
- **Rengöring:** Rengör siktet regelbundet för att bibehålla klarhet och funktionalitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av siktet:

- Välj en lämplig bas för montering av siktet.
- Fäst siktet på vapnet med hjälp av monteringskruvar och kontrollera att det sitter fast ordentligt.
- Justera siktet så att det är i linje med vapnet.

2. Justering av siktet:

- Använd turrets för att justera för höjd och vind.
- Kontrollera att klickvärdena är inställda enligt specifikationerna (ca 0.1 mrad).
- Utför en testskjutning för att verifiera att siktet är korrekt justerat.

3. Användning av siktet:

- Rikta siktet mot målet och justera för eventuell parallax.
- Använd det generösa ögonavståndet för att säkerställa en bekväm visning.
- Var medveten om fältet av syn och exit pupil för att maximera precisionen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för specifika riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor och support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Du kan också besöka EU:s Safety Gateplattform för att få information om eventuella säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av 3-27x56 PM II High Power. Tack för att du valde ett kvalitetsprodukt från Schmidt och Bender.

Bezpečnostní pokyny pro použití puškohledu 3-27x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 3-27x56 PM II High Power od společnosti Schmidt and Bender. Tento produkt je navržen tak, aby splnil nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Vždy dodržujte bezpečnostní opatření při manipulaci s puškohledem a střelnými zbraněmi.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na možné poškození nebo opotřebení.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání puškohledu se ujistěte, že je správně upevněn na zbraň a že je zajištěn proti pohybu.
- Nikdy nesměřujte puškohled na osoby nebo zvířata, pokud není zbraň připravena k výstřelu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled čistý a bez nečistot.
- Používejte puškohled pouze v podmínkách, pro které byl navržen, a vyvarujte se extrémních teplot a vlhkosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství pro montáž.
- Připevněte puškohled na zbraň pomocí montážních držáků, které odpovídají průměru hlavně.
- Ujistěte se, že puškohled je usazen v rovině a je pevně zajištěn.

2. Používání puškohledu:

- Nastavte požadovanou magnifikaci (3-27x) podle vzdálenosti cíle.
- Upravte ostření a parallax podle vzdálenosti, na které se cíl nachází.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dostatečnou vzdálenost od oka k okuláru (90 mm doporučeno).
- Sledujte terč a udržujte stabilní pozici během výstřelu.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte puškohled do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na příslušné orgány nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici výrobní číslo a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za váš zájem o bezpečné používání puškohledu 3-27x56 PM II High Power.