

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0-1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7-2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0-1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7-2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Attributes

- Name: 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000
- Manufacturer: SCHMIDT U. BENDER
- Product no.: EU2015975
- Mfr. No.: 669-945-532-F1-E8
- Colour: FDE
- Delivery weight: 2kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 450mm
- EAN: 4060537065060

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 3-27x56 PM II High Power Riflescope](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power kiikaritähkimelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání puškohledu 3-27x56 PM II High Power](#)

Sicherheitshinweise für das 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohr

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses Produkt ist für hohe Leistung und Vielseitigkeit konzipiert. Um die Sicherheit bei der Verwendung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Waffen und Zubehörteilen.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften, die die Verwendung von Zielfernrohren betreffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- **Augenschutz:** Trage bei der Nutzung des Zielfernrohrs geeignete Schutzbrille, um deine Augen zu schützen.
- **Sichere Handhabung:** Halte die Waffe immer in eine sichere Richtung und behandle sie als ob sie geladen wäre.
- **Beleuchtung:** Verwende das Zielfernrohr nicht in extrem dunklen Umgebungen, da dies die Sichtbarkeit und Sicherheit beeinträchtigen kann.
- **Wartung:** Reinige das Zielfernrohr regelmäßig gemäß den Anweisungen des Herstellers, um seine Leistung zu erhalten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass alle Befestigungen fest angezogen sind.
- Justiere das Zielfernrohr auf die gewünschte Höhe und Seite, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.

2. Nutzung:

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr richtig kalibriert ist, bevor du es benutzt.
- Nutze die Vergrößerungseinstellungen (3-27x) entsprechend der Entfernung zu deinem Ziel.
- Achte auf die Parallaxeneinstellung, um die Genauigkeit zu verbessern.
- Halte den Blick durch das Zielfernrohr stabil und vermeide schnelle Bewegungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Geräte.
- Achte darauf, dass alle Batterien und elektronischen Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich des 3-27x56 PM II High Power Zielfernrohrs wende dich bitte an den Verkäufer oder den Hersteller. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Safety Instruction Guide for the 3-27x56 PM II High Power Riflescope

Introduction

Thank you for choosing the 3-27x56 PM II High Power Riflescope from Schmidt and Bender. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your riflescope. It is important to read and understand these instructions before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the riflescope by following these guidelines:
 - Always handle the riflescope with care to prevent damage.
 - Use the riflescope only for its intended purpose—tactical shooting, competition, or hunting.
 - Store the riflescope in a safe, dry place when not in use.
 - Regularly inspect the riflescope for any signs of damage or wear.
 - Keep the riflescope out of reach of children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the riflescope, observe the following precautions:
 - Do not look directly at the sun through the riflescope, as this can cause permanent eye damage.
 - Ensure that the riflescope is securely mounted to your firearm before use.
 - Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.
 - Use appropriate eye and ear protection while using the riflescope.
 - Follow all local laws and regulations regarding firearms and shooting.

Instructions for Installation and Usage

- To install and use the 3-27x56 PM II High Power Riflescope, follow these steps:
 - 1. Installation:**
 - Select a suitable mounting base for your firearm.
 - Securely attach the riflescope to the mounting base according to the manufacturer's instructions.
 - Ensure that all screws and mounts are tightened properly.
 - 2. Adjustment:**
 - Adjust the magnification by rotating the magnification ring to your desired level (3-27x).
 - Use the turret system to make adjustments for elevation and windage as needed.
 - 3. Parallax Adjustment:**
 - Adjust the parallax setting to match the distance of your target, ranging from approximately 10 m to infinity.
 - 4. Usage:**
 - Align your eye with the eyepiece to achieve a clear sight picture.
 - Maintain a comfortable shooting position and use the generous eye relief of approximately 90 mm.
 - Always verify that the riflescope is properly zeroed before engaging in shooting activities.

Disposal Instructions

- When disposing of the riflescope, please follow these guidelines:
 - Do not dispose of the riflescope in regular household waste.
 - Check local regulations for the proper disposal of optical devices and electronic components.
 - Consider recycling options or return to the manufacturer if available.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or support regarding the 3-27x56 PM II High Power Riflescope, please consult the product documentation or reach out to the manufacturer.

Conclusion

The 3-27x56 PM II High Power Riflescope is designed for precision and versatility. By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience while using your riflescope. Always prioritize safety and adhere to local regulations when engaging in shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el 3-27x56 PM II High Power de Schmidt y Bender. Este visor táctico de alta potencia está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas situaciones. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de personas que no estén capacitadas para su uso.
- Inspecciona el visor antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el visor si está dañado o si notas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Utiliza el visor solo para los fines previstos y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** El uso inadecuado del visor puede causar lesiones graves. Siempre asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del visor en condiciones extremas que puedan afectar su funcionamiento, como temperaturas muy altas o bajas.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes de elevación y deriva con cuidado. Asegúrate de que los clics sean audibles y que el visor esté correctamente calibrado.
- **Paralaje:** Ajusta el paralaje según las recomendaciones para la distancia objetivo. Un ajuste incorrecto puede afectar la precisión del disparo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Monta el visor en un soporte adecuado que sea compatible con el arma.
- Asegúrate de que el visor esté firmemente fijado y alineado con el cañón del arma.
- Verifica que todos los tornillos y fijaciones estén apretados antes de usar.

2. Uso:

- Ajusta la magnificación según la distancia del objetivo.
- Utiliza el ocular para obtener una imagen clara y nítida.
- Verifica el campo de visión y ajusta el paralaje si es necesario.
- Asegúrate de tener una posición estable y cómoda al disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el visor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y ópticos.
- No arrojes el visor a la basura común. Busca puntos de reciclaje o centros de eliminación autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o si tienes preguntas sobre su uso, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que seguir estas instrucciones y pautas de seguridad es esencial para garantizar un uso seguro y

efectivo del 3-27x56 PM II High Power. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia profesional.

Guide de Sécurité pour le 3-27x56 PM II High Power

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de la lunette de tir 3-27x56 PM II High Power de Schmidt et Bender. Cet appareil est conçu pour offrir une performance de haute précision dans diverses conditions de tir. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que la lunette est utilisée conformément aux instructions fournies.
- Garde la lunette hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne modifie pas la lunette sans l'avis d'un professionnel qualifié.
- Utilise la lunette uniquement dans des environnements appropriés et sûrs.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite de regarder directement le soleil à travers la lunette, car cela peut endommager tes yeux.
- Lors de l'utilisation de la lunette, assuretoi que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre.
- Utilise des protections auditives et oculaires lors de la manipulation d'armes à feu.
- Ne tire pas si tu n'es pas sûr de la cible et de ce qui se trouve derrière elle.
- Assuretoi que la lunette est correctement fixée sur l'arme avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Lunette

- Choisis un montage approprié pour la lunette sur ton arme.
- Fixe la lunette solidement au montage, en suivant les instructions du fabricant du montage.
- Vérifie l'alignement de la lunette et ajuste si nécessaire.

2. Réglages Avant Utilisation

- Avant de tirer, règle la mise au point de la lunette en fonction de la distance de tir.
- Ajuste le parallaxe pour garantir une image claire à la distance de tir souhaitée.
- Vérifie les réglages d'élévation et de dérive pour s'assurer qu'ils sont corrects.

3. Utilisation de la Lunette

- Positionnetoi confortablement derrière l'arme avec la lunette à l'œil.
- Utilise la lunette pour acquérir ta cible, en ajustant le zoom si nécessaire.
- Observe toujours la sécurité lors de la prise de vue.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la lunette à la poubelle. Suis les réglementations locales pour l'élimination des appareils électroniques.
- Contacte un centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur l'élimination.
- Assuretoi que tous les composants de la lunette sont éliminés de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de la lunette, consultez le site web de Schmidt et Bender ou contactez un revendeur agréé.

Conclusion

La lunette de tir 3-27x56 PM II High Power est un outil de précision conçu pour répondre aux exigences des tireurs professionnels. En suivant ces directives de sécurité, tu garantis non seulement ta sécurité, mais également celle des autres. Reste informé et prudent lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il 3-27x56 PM II High Power di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottiche superiori in una varietà di situazioni di utilizzo. Per garantire un uso sicuro e responsabile, si prega di seguire attentamente le linee guida di sicurezza riportate in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di danno o usura.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Vista:** Prima di utilizzare il prodotto, assicurati che la tua vista sia adeguata per l'uso di un'ottica. Se hai dubbi, consulta un professionista della salute.
- **Condizioni Meteorologiche:** Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la visibilità o la sicurezza.
- **Maneggiamento:** Maneggia il prodotto con attenzione per evitare cadute o urti.
- **Pulizia:** Pulisci le lenti con un panno morbido e asciutto; evita l'uso di sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Monta il prodotto su un supporto stabile e sicuro.
- Assicurati che il tubo principale da 34 mm sia fissato saldamente per evitare movimenti indesiderati.
- Controlla che il livello di parallasse sia impostato correttamente per la distanza di tiro.

2. Uso:

- Regola il campo di visione in base alla distanza del tuo obiettivo.
- Utilizza le torrette per l'adeguamento dell'elevazione e della deriva, facendo attenzione ai valori di clic indicati.
- Mantieni una distanza di sicurezza dagli altri durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e accessori.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.
- Assicurati che tutte le batterie e i componenti elettronici siano smaltiti in modo appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante locale di Schmidt e Bender o visitare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il tuo 3-27x56 PM II High Power in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto Schmidt e Bender.

Bruksanvisning for 3-27x56 PM II High Power

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av 3-27x56 PM II High Power fra Schmidt og Bender. Dette er et høykvalitets taktisk kikertsikte designet for allsidighet og presisjon. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle brukere har lest og forstått sikkerhetsinstruksene før bruk.
- Oppbevar alltid kikertsiktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Unngå å bruke kikertsiktet i farlige eller ustabile miljøer.
- Kontroller jevnlig for skader eller slitasje på kikertsiktet.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter ved bruk av våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du bruker kikertsiktet for å beskytte øynene.
- Unngå å peke kikertsiktet mot personer eller dyr.
- Ikke bruk kikertsiktet under ekstreme værforhold, som kraftig regn eller snø.
- Sørg for at kikertsiktet er korrekt montert før bruk for å unngå ulykker.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker kikertsiktet for å unngå potensielle farer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av kikertsiktet:

- Finn en passende montasje for kikertsiktet. Sørg for at den er kompatibel med din rifle.
- Monter kikertsiktet på riflen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at kikertsiktet er sikkert festet før bruk.

2. Justering av kikertsiktet:

- Juster for høyde og vind for å tilpasse siktet til dine preferanser.
- Bruk turretsystemet for ultrafine klikkverdier for nøyaktig justering.
- Sjekk alltid innstillingen før du begynner å skyte.

3. Bruk av kikertsiktet:

- Se gjennom kikertsiktet for å sikre at det er klart og uten forvrengning.
- Juster parallaxen om nødvendig for å oppnå best mulig bilde.
- Vær oppmerksom på øyeavstanden for komfortabel bruk.

Avhendingsinstruksjoner

- Når kikertsiktet ikke lenger er i bruk, eller hvis det er skadet, må det avhendes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avhending av elektronisk avfall og optisk utstyr.
- Kontakt lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Sørg for å ha produktets serienummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til en trygg og effektiv bruk av ditt 3-27x56 PM II High Power kikertsikte. Takk for at du valgte Schmidt og Bender!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 3-27x56 PM II High Power od Schmidt i Bender. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości oraz bezpieczeństwa użytkowników, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj lunety, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne lub optyczne.
- Unikaj narażania lunety na ekstremalne temperatury oraz wilgoć.
- Używaj lunety zgodnie z jej specyfikacjami technicznymi, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji turret system, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.
- Używaj ochrony oczu podczas strzelania, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia wzroku.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja lunety:

- Upewnij się, że posiadasz odpowiednie akcesoria montażowe.
- Zamontuj lunetę na broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Użycie lunety:

- Przed rozpoczęciem strzelania, ustaw odpowiednią magnifikację.
- Skorzystaj z parallax adjustment, aby dostosować lunetę do odległości celu.
- Regularnie sprawdzaj pole widzenia i wyjście źrenicy, aby zapewnić komfortowe i bezpieczne strzelanie.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą odpowiednich środków czyszczących.
- Przechowuj lunetę w etui ochronnym, gdy nie jest używana.
- Sprawdzaj system turret oraz inne mechanizmy w celu zapewnienia ich prawidłowego działania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz szczegóły zakupu, aby uzyskać jak najszybszą pomoc.

Dzięki przestrzeganiu powyższych zasad bezpieczeństwa, możesz cieszyć się optymalnym użytkowaniem lunety 3-27x56 PM II High Power. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power kiikaritähkäimelle

Johdanto

Tervetuloa 3-27x56 PM II High Power kiikaritähkäimen käyttäjäoppaaseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa kaikkia ohjeita ja varotoimia, jotta voit minimoida mahdolliset riskit.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät kiikaritähkäintä oikein ja turvallisesti. Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti.
- Vaarat: Kiikaritähkäimen käyttöön liittyy mahdollisia vaaroja, kuten vahinkoja, jotka voivat johtua väärästä käytöstä tai asennuksesta.
- Erityiset käyttäjäryhmät: Ole erityisen varovainen, jos tuotteita käyttävät lapset tai muut haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt.
- Verkkokauppa: Varmista, että ostamasi tuote täyttää EU:n turvallisuusvaatimukset, erityisesti verkkokaupoissa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä kiikaritähkäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kiikaritähkäin on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähkäimen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähkäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että kiikaritähkäin on puhdas ja että linssit ovat naarmuttomat ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä kiikaritähkäin tukevasti kiväärin päälle käyttäen valmistajan suosittelemaa kiinnitysjärjestelmää.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan (3-27x) ja varmista, että näkökenttä on selkeä.
- Käytä parallaxsäätöä tarvittaessa varmistaaksesi tarkkuuden eri etäisyyksillä.
- Varmista, että silmäsi ovat oikeassa etäisyydessä (noin 90 mm) kiikaritähkäimestä, jotta saat parhaan mahdollisen näkymän.

Hävitysohjeet

- Kiikaritähkäin tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspisteisiin tai jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.
- Älä hävitä kiikaritähkäintä tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan

tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuusohjeet ja suositukset otetaan huomioon tuotteen käytön aikana.

Huomautus

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja käytä kiikaritähtäintä vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för 3-27x56 PM II High Power

Introduktion

Tack för att du valt 3-27x56 PM II High Power från Schmidt och Bender. Denna taktikriflescope är designad för att erbjuda högsta möjliga precision och mångsidighet. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Inspektera för eventuella skador eller defekter.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra oauktorerade personer.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller använder produkten för att skydda ögonen mot eventuella skador.
- Undvik att rikta siktet mot människor eller djur. Använd alltid produkten på ett säkert och kontrollerat sätt.
- Använd produkten endast i avsedda miljöer och för avsedda ändamål. Undvik extrema temperaturer och fuktiga förhållanden.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till skador på produkten och potentiella olyckor.

Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa steg för korrekt installation:
 1. Montera siktet på en kompatibel vapenplattform enligt tillverkarens anvisningar.
 2. Justera siktet för att säkerställa att det är korrekt inriktat med vapnet.
 3. Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- För användning:
 1. Ställ in magnifikationen som krävs för din specifika situation (3-27x).
 2. Justera parallaxinställningen beroende på avståndet till målet.
 3. Använd turretsystemet för att finjustera elevation och vindriktning.
 4. Kontrollera ögonavståndet (ca 90 mm) för att säkerställa en stabil och bekväm sikte.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanliga hushållssopor. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller uttjänt, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för

snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din 3-27x56 PM II High Power. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.

Návod k bezpečnému používání puškohledu 3-27x56 PM II High Power

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled 3-27x56 PM II High Power od společnosti Schmidt a Bender. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a všestrannost v různých situacích. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k bezpečnému používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že je správně nainstalován a zajištěn.
- Nikdy nepoužívejte puškohled s poškozenými nebo nekompletními díly.
- Dbejte na to, aby puškohled nebyl vystaven extrémním teplotám, vlhkosti nebo chemikáliím.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání puškohledu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před zaměřením se ujistěte, že je oblast volná od lidí a překážek.
- Při manipulaci se zbraněmi vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Nikdy nesměřujte puškohled na nic, co nechcete zastřelit.
- Při nastavení puškohledu se ujistěte, že je zbraň zabezpečena proti náhodnému výstřelu.
- Používejte puškohled pouze v souladu s jeho určením a specifikacemi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci puškohledu.
- Nainstalujte puškohled na montážní základnu zbraně a zajistěte jej podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně uchycen a správně vyrovnan.

2. Použití puškohledu:

- Nastavte požadovanou magnifikaci pomocí ovládacího mechanismu.
- Upravte ostření podle vzdálenosti cíle.
- Před střílbou se ujistěte, že máte správnou polohu a stabilní zrakový obraz.
- Po použití puškohled vždy zakryjte ochranným víčkem nebo pouzdrem.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je puškohled poškozen nebo nefunkční, obraťte se na autorizovaný servis pro správnou likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte puškohled do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti tohoto produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktování k dispozici informace o produktu, včetně sériového čísla a datumu zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali puškohled 3-27x56 PM II High Power. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné

a efektivní používání vašeho produktu.