

Adjustable Tactical Bipod - Picatinny

Rail-Mounted Stability. Dynamic Control. Built to Perform.

Engineered for modern precision platforms, the Vector Bipod – Picatinny delivers uncompromising durability, rock-solid stability, and dynamic control in a MIL-STD-1913 rail configuration. Built for shooters who demand secure mounting and repeatable performance across any setup.



The streamlined, low-profile design folds tight beneath the firearm while maintaining firm, confident rail engagement. Deploy fast. Stay stable. Perform under pressure.

- **MIL-STD-1913 Picatinny Interface**

Locks securely onto standard 1913 rails for a rigid, repeatable mounting solution. Ideal for multi-platform setups.

- **Reinforced 6061 T-6 Aluminum Construction**

Precision-machined aluminum body with steel load-bearing components and reinforced polymer elements. Hard anodized for durability and corrosion resistance.

- **6-Position Adjustable Legs**

Height adjustable from 190 mm to 270 mm. Positive locking positions with push-button actuation for fast one-handed deployment.

- **Integrated Dual-Axis Tilt and Pan System**

Provides terrain compensation and controlled horizontal tracking for dynamic shooting environments.

- **Tool-Free Tension Control**

Adjust resistance instantly. Smooth tracking when needed. Solid lock-up when required.

- **Forward-Load Ready Design**

Handles consistent forward pressure while maintaining structural rigidity and recoil stability.

- **Low-Noise Performance**

Tight tolerances reduce unwanted movement and noise. Non-slip rubber feet ensure confident ground contact and compatibility with most Atlas-pattern interchangeable feet.

Attributes

- Name: Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – Picatinny
- Manufacturer: Prussia Precision
- Product no.: EU2016352
- Mfr. No.: PP-1567-BLK
- Attachment: Picatinny
- Colour: Black
- Folding: Yes
- Material: Aluminum Alloy
- Style: Swivel

- Delivery weight: 0.378kg
- Shipping height: 220mm
- Shipping width: 90mm
- Shipping length: 70mm
- EAN: 0726529841190

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – Picatinny](#)
- [English: Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – Picatinny](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – Picatinny](#)
- [Norsk: Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Przewodnik Bezpieczeństwa dla Bipodu Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – Picatinny](#)
- [Suomi: Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod](#)
- [Český: Průvodce bezpečnostními pokyny pro Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod](#)

Sicherheitshinweise für den Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod - Picatinny

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir Stabilität und Kontrolle beim Schießen zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende den Bipod nur für den vorgesehenen Zweck und auf stabilen Oberflächen.
- Halte den Bipod und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob der Bipod in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Achte darauf, dass der Bipod korrekt an der PicatinnySchiene deines Gewehrs angebracht ist, um ein Abrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeide plötzliche Bewegungen, während du den Bipod einstellst oder das Gewehr bewegst.
- Nutze die 6positionale Höhenverstellung, um die optimale Höhe für deine Schießposition zu finden.
- Achte darauf, dass die Beine des Bipods vollständig ausgefahren und sicher verriegelt sind, bevor du das Gewehr darauf ablegst.
- Verwende den Bipod nicht auf unebenen oder instabilen Oberflächen, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Gummifüße des Bipods sauber sind, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Bipods:

- Stelle sicher, dass dein Gewehr sicher auf einer stabilen Oberfläche liegt.
- Positioniere den Bipod über der PicatinnySchiene deines Gewehrs.
- Drücke den Verriegelungsmechanismus und schiebe den Bipod auf die Schiene, bis er einrastet.
- Überprüfe den Sitz des Bipods, indem du sanften Druck ausübst.

2. Höhenverstellung:

- Drücke den Entriegelungsknopf an der Beinverstellung.
- Ziehe das Bein auf die gewünschte Höhe (zwischen 190 mm und 270 mm).
- Lasse den Entriegelungsknopf los, um die Position zu sichern.

3. Benutzung des Bipods:

- Stelle sicher, dass der Bipod stabil und sicher auf dem Boden steht.
- Lege dein Gewehr vorsichtig auf den Bipod, wobei du darauf achtest, dass es gleichmäßig verteilt ist.
- Nutze die integrierte DualAxis Neigungs und Schwenkfunktion, um dich an das Terrain anzupassen.
- Verstelle die Spannung ohne Werkzeug, um das Tracking zu optimieren.

4. Nach dem Gebrauch:

- Klappe die Beine des Bipods zusammen, um Platz zu sparen.
- Reinige den Bipod regelmäßig, um seine Funktionalität zu erhalten.
- Lagere den Bipod an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Überprüfe die lokalen Richtlinien für die Entsorgung von Aluminium und Kunststoffen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Bipods sicher entsorgt werden, um Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung im Zusammenhang mit dem Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir weitere Anleitungen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts von größter Bedeutung sind. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – Picatinny. This safety instruction guide is designed to ensure your safe and effective use of the bipod. Please read this guide carefully before installation and usage. Your safety is our priority.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the bipod by following these guidelines:
 - Always inspect the bipod for any damage or wear before each use.
 - Use the bipod only with firearms that are compatible with MILSTD1913 Picatinny rails.
 - Do not exceed the weight limit of the bipod, as specified in the product specifications.
 - Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Store the bipod in a dry place when not in use to prevent corrosion.

Specific Safety Precautions for Use

- To ensure safe and effective usage of the bipod, please observe the following precautions:
 - Always position the bipod on stable and level ground to prevent tipping.
 - Securely lock the adjustable legs before use to avoid accidental collapse.
 - Avoid using the bipod in extreme weather conditions that may affect stability.
 - Do not attempt to modify the bipod or use it for purposes other than intended.
 - Be aware of your surroundings and ensure that there is a clear line of sight when shooting.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the bipod:

1. Installation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the MILSTD1913 Picatinny rail on your firearm.
- Align the bipod's attachment mechanism with the rail.
- Press down firmly until the bipod locks into place.
- Confirm that the bipod is securely attached by attempting to pull it off the rail.

2. Adjusting the Legs

- To adjust the height, locate the pushbutton actuation on each leg.
- Press the button to unlock the leg, then extend or retract it to the desired height (190 mm to 270 mm).
- Release the button to lock the leg in place.

3. Tilt and Pan Adjustment

- Utilize the integrated dualaxis tilt and pan system for terrain compensation.
- Adjust the tilt and pan as needed for dynamic shooting environments.

4. Tension Control

- Adjust the toolfree tension control to set the desired resistance for tracking.
- Ensure that the bipod is locked in place when not in use.

Disposal Instructions

- Proper disposal of the bipod is essential for environmental safety:
 - Do not dispose of the bipod in regular household waste.
 - Check local regulations for the disposal of aluminum and polymer materials.
 - Consider recycling the bipod or its components where facilities are available.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or additional support regarding the Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod, please reach out to our EUbased contact point. Ensure you have the product details and any relevant information ready for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod. Always prioritize safety and responsible usage. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – Picatinny. Este bipode está diseñado para ofrecer estabilidad y control dinámico en diversas plataformas de tiro. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales y recomendaciones para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el bipode si observas alguna anomalía o daño.
- Usa el bipode únicamente para su propósito previsto, que es proporcionar estabilidad a plataformas de tiro.
- No modifiques el bipode de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.
- Si el bipode se utiliza en condiciones extremas, verifica su funcionamiento regularmente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el bipode esté correctamente montado en el riel Picatinny antes de usarlo.
- **Altura Ajustable:** Ajusta las patas del bipode a la altura adecuada y asegúrate de que estén bloqueadas en su lugar antes de disparar.
- **Control de Tensión:** Ajusta la resistencia del bipode según sea necesario para garantizar un seguimiento suave y un bloqueo sólido.
- **Superficies Estables:** Utiliza el bipode en superficies firmes y estables para evitar caídas o movimientos no deseados.
- **Uso en Terrenos Irregulares:** Ten cuidado al usar el bipode en terrenos irregulares y ajusta el sistema de inclinación y paneo según sea necesario.
- **Ruido Bajo:** Asegúrate de que las patas de goma estén en buen estado para minimizar el ruido y garantizar un contacto seguro con el suelo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bipode:

- Localiza el riel Picatinny en tu plataforma de tiro.
- Alinea el bipode con el riel y presiona hacia abajo hasta que se escuche un clic que indica que está seguro.
- Verifica que el bipode esté firmemente sujeto al riel.

2. Ajuste de Altura:

- Presiona el botón de liberación para ajustar la altura de las patas del bipode.
- Extiende las patas hasta la altura deseada (entre 190 mm y 270 mm).
- Asegúrate de que las patas estén bloqueadas en su lugar.

3. Uso del Sistema de Inclinación y Paneo:

- Utiliza el sistema de inclinación y paneo integrado para compensar el terreno y seguir objetivos en movimiento.
- Ajusta la tensión según sea necesario para un movimiento suave o un bloqueo firme.

4. Despliegue Rápido:

- Practica el despliegue rápido del bipode para asegurar que puedas montarlo de forma eficiente bajo presión.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el bipode, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado que acepte productos de aluminio y polímeros.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo para asegurarte de cumplir con las normativas ambientales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el funcionamiento del Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod, te recomendamos que contactes a un distribuidor autorizado o al fabricante directamente para obtener asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de tu bipode.

Guide de Sécurité pour le Bipied Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod - Picatinny

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bipied Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il respecte les directives de sécurité des produits de l'UE, garantissant ainsi une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le bipied.
- Vérifie régulièrement l'état du bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le bipied de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Utilise le bipied uniquement pour son usage prévu, conformément aux instructions fournies.
- Garde le bipied hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Montage Sécurisé:** Assure-toi que le bipied est correctement fixé sur le rail Picatinny avant utilisation. Vérifie que le verrouillage est bien engagé.
- **Utilisation sur Terrain Inégal:** Lorsque tu utilises le bipied sur des surfaces inégales, fais attention à l'équilibre et à la stabilité. Ajuste les jambes du bipied si nécessaire.
- **Pression Avant:** Évite d'appliquer une pression excessive vers l'avant lorsque le bipied est en position déployée pour prévenir tout risque de basculement.
- **Conditions Météorologiques:** Évite d'utiliser le bipied dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance ou ta sécurité.
- **Surveillance des Enfants:** Si des enfants sont présents, assure-toi qu'ils ne manipulent pas le bipied sans surveillance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Fixe le bipied sur un rail Picatinny standard en t'assurant que les verrous sont bien engagés.
- Vérifie que le bipied est solidement fixé avant de passer à l'étape suivante.

2. Ajustement de la Hauteur:

- Pour ajuster la hauteur, appuie sur le bouton de déverrouillage et ajuste les jambes du bipied entre 190 mm et 270 mm.
- Relâche le bouton pour verrouiller la position souhaitée.

3. Utilisation:

- Déploie le bipied rapidement en tirant sur les jambes.
- Utilise le système de basculement et de panoramique intégré pour compenser le terrain et suivre les cibles dynamiques.
- Ajuste la tension de suivi sans outils pour un mouvement fluide ou un verrouillage solide selon les besoins.

4. Rangement:

- Une fois l'utilisation terminée, plie les jambes du bipied et rangele dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium et en polymère.
- Renseigne-toi sur les points de collecte appropriés pour le recyclage des matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, n'hésite pas à contacter le service client de Prussia Precision. Ils sont là pour t'aider et répondre à toutes tes questions.

En suivant ces instructions, tu peux utiliser le Bipied Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod en toute sécurité et profiter pleinement de ses fonctionnalités. Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une expérience d'utilisation optimale.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – Picatinny

Introduzione

Grazie per aver scelto il Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – Picatinny. Questo bipode è progettato per offrire stabilità e controllo dinamico durante l'uso su piattaforme di precisione moderne. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il bipode sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Controllare regolarmente il bipode per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipode se presenta parti danneggiate o difettose.
- Tenere il bipode lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sulle revocche sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Stabilità:** Assicurarsi che il bipode sia posizionato su una superficie piana e stabile per evitare ribaltamenti.
- **Montaggio:** Verificare che il bipode sia fissato saldamente al rail MILSTD1913 prima di utilizzarlo.
- **Altezza:** Regolare le gambe del bipode in modo che siano sicure e bloccate in posizione.
- **Controllo della Tensione:** Regolare la tensione del bipode per garantire una tracciatura fluida e un bloccaggio solido quando necessario.
- **Uso in Ambienti Difficili:** Prestare attenzione durante l'uso in terreni irregolari o in condizioni meteorologiche avverse.
- **Manutenzione:** Pulire il bipode regolarmente per mantenere le prestazioni e prevenire l'accumulo di detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che il rail MILSTD1913 sia pulito e privo di detriti.
- Allineare il bipode con il rail e spingerlo verso il basso fino a quando non si sente un clic, indicando che è bloccato in posizione.
- Controllare che il bipode sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti indesiderati.

2. Regolazione dell'Altezza:

- Premere il pulsante di attivazione per sbloccare le gambe del bipode.
- Estendere le gambe fino all'altezza desiderata (190 mm a 270 mm).
- Rilasciare il pulsante per bloccare le gambe in posizione.

3. Utilizzo:

- Posizionare il bipode su una superficie stabile.
- Utilizzare il sistema di inclinazione e panoramica a doppio asse per compensare il terreno e seguire il soggetto in movimento.
- Regolare la tensione per ottenere il livello di resistenza desiderato.

4. Smontaggio:

- Premere il pulsante di rilascio per sganciare il bipode dal rail.
- Conservare il bipode in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bipode in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non smaltire il bipode insieme ai rifiuti domestici; verificare se ci sono punti di raccolta specifici per i materiali metallici e plastici.
- Assicurarsi che tutte le parti siano smaltite in modo responsabile e nel rispetto dell'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande riguardanti la sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il bipode o consultare il sito web ufficiale del produttore.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – Picatinny in modo efficace e sicuro. Buona fortuna e buon tiro!

Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod

Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod! Dette produktet er designet for å gi stabilitet og kontroll under skyting. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bipoden er riktig festet til våpenet før bruk for å unngå uhell.
- Unngå å bruke bipoden på ujevnt terreng som kan føre til ustabilitet.
- Hold bipoden og våpenet utilgjengelig for barn.
- Inspiser bipoden regelmessig for slitasje eller skader før hver bruk.
- Bruk alltid bipoden i henhold til produsentens anbefalinger for å sikre sikkerhet og ytelse.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Stabilitet:** Sørg for at bipoden er plassert på en solid og jevn overflate for best mulig stabilitet.
- **Håndtering:** Unngå å trekke eller dra i bipoden når den er festet til våpenet.
- **Trykk:** Unngå å påføre for mye fremovertrykk når du bruker bipoden, da dette kan påvirke stabiliteten.
- **Lyd:** Vær oppmerksom på at bipoden kan lage lyder hvis den ikke er korrekt installert eller hvis det er slitasje på komponentene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Plasser bipoden på en flat overflate.
- Åpne festemekanismen og plasser bipoden på MILSTD1913 Picatinnyskinnen.
- Lås bipoden sikkert ved å trykke ned festemekanismen til den klikker på plass.
- Kontroller at bipoden sitter fast ved å trekke lett i den.

2. Bruk:

- Juster bena til ønsket høyde ved å trykke på låseknappen og trekke bena ut til ønsket lengde (fra 190 mm til 270 mm).
- Når bena er justert, slipp låseknappen for å låse dem på plass.
- For å aktivere tilt og panorering, juster systemet i henhold til terrenget og skyteforholdene.
- Etter bruk, fold bipoden sammen for enkel lagring.

Avfallsinstruksjoner

- Når bipoden ikke lenger er i bruk, vær oppmerksom på lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler metallkomponenter der det er mulig.
- Ikke kast bipoden i vanlig husholdningsavfall hvis den er skadet eller ikke kan brukes.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Oppsummering

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod. Ta ansvar for din egen sikkerhet og for sikkerheten til andre ved å bruke produktet riktig og i henhold til instruksjonene.

Przewodnik Bezpieczeństwa dla Bipodu Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – Picatinny

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Bipodu Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – Picatinny. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Naszym celem jest ochrona użytkowników oraz zapewnienie zgodności z przepisami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj bipodu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu bipodu, aby uniknąć urazów.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj bipodu tylko na stabilnych, równych powierzchniach.
- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany na szynie MILSTD1913 przed użyciem.
- Nie przeciążaj bipodu ponad maksymalne zalecane obciążenie.
- Zawsze stosuj bipod w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu innych osób w pobliżu.
- Nie używaj bipodu do celów, do których nie jest przeznaczony.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Bipodu

- Upewnij się, że szyna MILSTD1913 jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść bipod na szynie i upewnij się, że jest dobrze osadzony.
- Zablokuj bipod na miejscu, upewniając się, że wszystkie mechanizmy blokujące działają prawidłowo.

2. Ustawienie Wysokości

- Aby dostosować wysokość, zwolnij przycisk blokady, a następnie ustaw nogi bipodu na pożądaną wysokość (190 mm do 270 mm).
- Upewnij się, że każda noga jest zablokowana w wybranej pozycji.

3. Użytkowanie Bipodu

- Użyj systemu podwójnej osi przechyłu i panoramowania do śledzenia ruchomych celów.
- Dostosuj opór za pomocą narzędzia do kontroli napięcia, aby uzyskać płynne działanie lub solidne zablokowanie.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do zwykłych pojemników na odpady.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali i tworzyw sztucznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w UE.

Uwagi Końcowe

Pamiętaj, że bezpieczeństwo użytkowników jest naszym priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Bipodu Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – Picatinny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, nie wahaj się zgłosić niebezpiecznych produktów lub incydentów odpowiednim władzom oraz sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod

Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod tuotteen käyttöoppaaseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemassasi ympäristössä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja varusteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että bipodin kiinnitys on tiukka ja turvallinen ennen käyttöä.
- Käytä bipodia vain sopivilla Picatinnyraidoilla.
- Vältä bipodin käyttöä epävakailla tai liukkailla pinnoilla.
- Älä yritä muuttaa bipodin rakennetta tai osia ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Pidä bipodi puhtaana ja huolletaan säännöllisesti, jotta sen toiminta säilyy moitteettomana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Aseta bipod Picatinnyraitaan.
- Paina lukituspainiketta ja varmista, että bipod lukittuu paikalleen.
- Varmista, että bipod on tukevasti kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä jalkojen korkeus haluamallesi tasolle (190 mm 270 mm).
- Varmista, että jalat lukittuvat paikoilleen.
- Käytä kaksoisakselista kallistus ja panoroitijärjestelmää, kun liikutat aseesi suuntaa.
- Säädä jännitystä työkaluttomasti tarpeen mukaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ja muovikomponentit asianmukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa sekajätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Noudata näitä

turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod

Introduktion

Tack för att du valt Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och kontroll vid skjutning, och är byggd för att klara av de krav som ställs av moderna precision plattformar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera bipoden för skador innan varje användning. Använd aldrig en skadad bipod.
- Håll bipoden och dess komponenter borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att bipoden är korrekt monterad på vapnet innan skjutning.
- Se till att bipoden är stabilt placerad på underlaget för att förhindra att den välter.
- Använd bipoden endast på plana ytor för att säkerställa stabilitet.
- Undvik att använda bipoden vid extrema väderförhållanden som kraftig vind eller regn, vilket kan påverka stabiliteten.
- Justera benen på bipoden noggrant för att undvika skador på vapnet eller bipoden.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Se till att vapnet är avstängt och säkert.
- Fäst bipoden på vapnets Picatinny-skene genom att justera fästelementet tills det sitter ordentligt.
- Kontrollera att bipoden sitter fast och är stabil innan du fortsätter.

2. Justering av benen:

- Tryck på knappen för att låsa upp benen.
- Justera benen till önskad höjd (190 mm till 270 mm).
- Släpp knappen för att låsa benen på plats.

3. Användning av tilt och panfunktioner:

- Justera lutnings och panoreringselementen för att kompensera för terrängen.
- Använd dessa funktioner för att få kontroll över horisontell spårning under skjutning.

4. Underhåll:

- Rengör bipoden regelbundet för att avlägsna smuts och skräp.
- Kontrollera att alla delar fungerar som de ska och att inga skador finns.
- Förvara bipoden på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från bipoden bör hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om bipoden eller dess delar behöver kasseras, se till att göra det på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för vägledning om korrekt avfallshantering av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för support.

Tack för att du använder Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår högsta prioritet.

Průvodce bezpečnostními pokyny pro Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a kontrolu při střelbě. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům.
- Ujistěte se, že bipod je správně namontován na zbrani před každým použitím.
- Používejte bipod pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte bipod a jeho části v čistotě a v dobrém stavu, abyste zajistili optimální výkon.
- Zkontrolujte bipod na poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při nastavení bipodu se ujistěte, že je stabilní a bezpečně upevněný.
- Vyhněte se používání bipodu na nerovném nebo kluzkém povrchu, aby nedošlo k převrnutí.
- Při manipulaci se zbraní a bipodem dodržujte všechny bezpečnostní předpisy pro používání zbraní.
- Nepoužívejte bipod, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Při používání bipodu v terénu buďte obezřetní na okolní překážky a potenciální nebezpečí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace bipodu:

- Ujistěte se, že zbraň je v bezpečném režimu (např. zajištěná).
- Umístěte bipod na Picatinny lištu na zbrani.
- Zkontrolujte, zda je bipod správně zajištěn a stabilní.

2. Nastavení výšky:

- Otočte tlačítko pro zajištění a nastavte nohy bipodu na požadovanou výšku (190 mm až 270 mm).
- Ujistěte se, že nohy jsou pevně zajištěny v požadované poloze.

3. Použití bipodu:

- Po nastavení bipodu se ujistěte, že je stabilní.
- Při střelbě udržujte zbraň pevně a vyrovnaně.
- Použijte integrovaný systém pro naklápění a panoramování pro sledování cíle.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte bipod na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte bipod od prachu a nečistot pro zajištění hladkého fungování.
- Uložte bipod na suchém místě, chráněném před povětrnostními vlivy.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je bipod poškozený, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nevyhazujte bipod do domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.