

Heads Up Display - Kestrel HUD Clip Replacement

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

The Kestrel HUD Picatinny Clip Replacement 0761CL is a practical accessory designed to secure your Kestrel HUD Heads-Up Display to a Picatinny rail.

Made from durable materials, this clip ensures a stable and reliable attachment, allowing you to maintain optimal visibility of your environmental data during shooting sessions. Easy to install and compatible with various Kestrel models, this clip is an essential component for enhancing the functionality of your Kestrel HUD.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Kestrel HUD Clip Replacement](#)
- Fabricant: [KESTREL](#)
- Référence: EU2016397
- N° fabr.: 0761CL
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Clip de Remplacement Kestrel HUD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Clip de Remplacement Kestrel HUD

Introduction

Merci d'avoir choisi le Clip de Remplacement Kestrel HUD Picatinny 0761CL. Cet accessoire pratique a été conçu pour sécuriser votre affichage tête haute Kestrel HUD sur un rail Picatinny. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience optimale et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le clip pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Si tu rencontres des problèmes avec le produit, ne l'utilise pas et recherche de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le clip avec des équipements supplémentaires qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Évite d'utiliser le clip dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Assuretoi que le clip est correctement fixé avant chaque utilisation pour éviter toute chute ou perte.
- Ne modifie pas le clip ou n'essaie pas de le réparer soi-même en cas de dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation** : Assuretoi que le rail Picatinny est propre et exempt de débris.
- Alignement** : Positionne le clip sur le rail à l'endroit souhaité.
- Fixation** : Appuie fermement sur le clip jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Vérifie qu'il est bien fixé.
- Vérification** : Tire légèrement sur le clip pour t'assurer qu'il est solidement attaché.

Utilisation

- Une fois installé, place le Kestrel HUD sur le clip et assuretoi qu'il est bien sécurisé.
- Pendant l'utilisation, garde un œil sur la stabilité du clip et du HUD.
- Si tu remarques que le clip se desserre, retire le HUD et vérifie le clip avant de le réinstaller.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le clip avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en plastique.
- Si le clip est endommagé, dépose-le dans un point de collecte approprié pour les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage ou dans la documentation fournie.

En suivant ce guide, tu peux profiter de ton Clip de Remplacement Kestrel HUD en toute sécurité. Merci de ta confiance dans nos produits et de respecter ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr