

Accessories - Chronographs - MagnetoSpeed Softcase

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Chronographe Balistique](#)

The MagnetoSpeed Soft Case provides optimal protection for V3 and Sporter chronographs. Featuring custom foam inserts and convenient compartments, it securely stores all components in a compact, organized manner—perfect for transport in a backpack or range bag.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [MagnetoSpeed Softcase](#)
- Fabricant: [MAGNETOSPEED](#)
- Référence: EU2016402
- N° fabr.: MS_Softcase
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Produit : Accessoires Chronographes MagnetoSpeed Softcase](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Produit : Accessoires Chronographes MagnetoSpeed Softcase

Introduction

Le MagnetoSpeed Softcase est conçu pour offrir une protection optimale à tes chronographes V3 et Sporter. Ce guide te fournira des instructions de sécurité, des précautions spécifiques et des conseils d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace avec ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies pour éviter tout risque d'accident.
- Vérifie régulièrement l'état du Softcase et de ses composants pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel ou le service client.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le Softcase avec des équipements supplémentaires qui pourraient compromettre sa structure.
- Évite d'exposer le Softcase à des températures extrêmes ou à des environnements humides.
- Manipule le Softcase avec soin pour éviter d'endommager les inserts en mousse ou les compartiments.
- Ne place pas d'objets tranchants ou lourds à l'intérieur du Softcase qui pourraient perforer ou écraser les compartiments.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture du Softcase :

- Dézippe soigneusement la fermeture éclair sans forcer.

2. Organisation des Composants :

- Dispose les chronographes et les accessoires dans les compartiments prévus à cet effet.
- Assure-toi que chaque élément est bien en place et sécurisé.

3. Transport :

- Utilise les poignées ou la bandoulière pour porter le Softcase.
- Évite de le laisser tomber ou de le heurter contre des surfaces dures.

4. Fermeture :

- Avant de transporter le Softcase, vérifie que tous les compartiments sont bien fermés et que la fermeture éclair fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le Softcase devient inutilisable, jette-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne brûle pas le Softcase, car cela pourrait libérer des substances toxiques.
- Renseigne-toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques ou les équipements non utilisés dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, n'hésite pas à contacter le service client de MAGNETOSPEED.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton MagnetoSpeed Softcase. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité concernant les produits.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr