

# Accessories - Chronographs - V3 Pic Rail Adapter

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Chronographe Balistique](#)

The V3 Rail Adapter allows you to use the MagnetoSpeed V3 on most pistols and short-barreled rifles equipped with a Picatinny rail. This adapter is specifically designed for the MagnetoSpeed V3 model, ensuring a secure fit and reliable performance.

Product Features:

- Compatible with most pistols and short-barreled rifles
- Quick and easy installation
- Rugged construction for long-term durability
- Optimized specifically for the MagnetoSpeed V3

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [V3 Pic Rail Adapter](#)
- Fabricant: [MAGNETOSPEED](#)
- Référence: EU2016405
- N° fabr.: MS\_RA
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour l'adaptateur de rail Pic V3 Chronographs](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour l'adaptateur de rail Pic V3 Chronographs

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur de rail Pic V3 pour le MagnetoSpeed V3. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire attentivement ces instructions avant de l'utiliser.

## Directives générales de sécurité

- Assuretoi que l'adaptateur est compatible avec ton arme avant de l'installer.
- Vérifie régulièrement l'état de l'adaptateur pour éviter tout accident.
- Ne laisse pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité de l'adaptateur, contacte un professionnel.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser l'adaptateur si tu remarques des dommages visibles.
- Évite d'utiliser l'adaptateur dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.).
- Ne modifie pas l'adaptateur de quelque manière que ce soit.
- Ne l'utilise pas avec des armes qui ne sont pas conçues pour recevoir un adaptateur de rail Picatinny.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Installation de l'adaptateur:

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer l'adaptateur.
- Localise le rail Picatinny sur ton arme.
- Positionne l'adaptateur sur le rail et aligne-le correctement.
- Utilise les vis fournies pour fixer l'adaptateur en place. Serre-les fermement, mais évite de trop forcer.

### 2. Utilisation de l'adaptateur:

- Une fois l'adaptateur installé, fixe le MagnetoSpeed V3 selon les instructions du fabricant.
- Avant d'utiliser l'arme équipée de l'adaptateur, vérifie que tout est bien en place et sécurisé.
- Effectue un test de fonctionnement dans un environnement sûr avant de l'utiliser dans des conditions réelles.

## Instructions d'élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin de l'adaptateur, élimine-le de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et métalliques.
- Ne jette pas l'adaptateur avec les déchets ménagers. Renseigne-toi sur les centres de recyclage près de chez toi.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'adaptateur, n'hésite pas à contacter le fabricant ou à consulter leur site web pour plus d'informations.

Merci de respecter ces directives pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'adaptateur.

de rail Pic V3.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)