

Chronographs Replacement Parts - V3 Display with battery

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Chronographe Balistique](#)

The MagnetoSpeed V3 ballistic chronograph kit was designed to be used on barrels and suppressors from 1/2 inch all the way up to 2 inches in diameter. In addition to the larger diameter tolerance, the V3 also has one inch more clearance in the blast zone to account for longer (up to 3" in most cases) muzzle brakes, flash hiders, etc.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [V3 Display with battery](#)
- Fabricant: [MAGNETOSPEED](#)
- Référence: EU2016413
- N° fabr.: V3_CM1_01
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chronographe MagnetoSpeed V3](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Chronographe MagnetoSpeed V3

Introduction

Ce guide de sécurité fournit des instructions essentielles pour l'utilisation en toute sécurité du kit de chronographe balistique MagnetoSpeed V3. Il est important de suivre ces directives pour minimiser les risques et garantir une utilisation efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du chronographe et des pièces de remplacement pour détecter tout dommage.
- Ne laisse pas le chronographe sans surveillance pendant son utilisation.
- Informetoi sur les mises à jour de rappel de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le chronographe uniquement sur des barils et des silencieux ayant un diamètre compris entre 1/2 pouce et 2 pouces.
- Assuretoi qu'il y a au moins un pouce de dégagement dans la zone de blast pour les freins de bouche, cacheflammes, etc.
- Ne place pas d'objets inflammables à proximité du chronographe pendant son utilisation.
- Ne touche pas le chronographe pendant qu'il est en fonctionnement pour éviter tout risque de blessure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

- Fixe le chronographe sur le baril ou le silencieux en veillant à respecter le diamètre spécifié.
- Assuretoi que le chronographe est bien en place et sécurisé avant de procéder à l'utilisation.
- Vérifie que la batterie est correctement installée et chargée.

• Utilisation :

- Allume le chronographe en suivant les instructions spécifiques de l'appareil.
- Positionne le chronographe à une distance appropriée pour mesurer la vitesse des projectiles.
- Effectue des tests de tir en respectant toutes les mesures de sécurité standard pour le tir.

Instructions d'Élimination

- Dispose des pièces de recharge et de la batterie conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le chronographe ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Renseignetoi sur les points de collecte appropriés pour les appareils électroniques dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web de l'UE ou contacte les autorités locales.

En suivant ces instructions, tu garantis non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation du chronographe MagnetoSpeed V3. Assure-toi de respecter toutes les directives pour une expérience d'utilisation optimale.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr