

Chronographs Replacement Parts - V3 Hard Case

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Chronographe Balistique](#)

The MagnetoSpeed V3 ballistic chronograph kit was designed to be used on barrels and suppressors from 1/2 inch all the way up to 2 inches in diameter. In addition to the larger diameter tolerance, the V3 also has one inch more clearance in the blast zone to account for longer (up to 3" in most cases) muzzle brakes, flash hiders, etc.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [V3 Hard Case](#)
- Fabricant: [MAGNETOSPEED](#)
- Référence: EU2016414
- N° fabr.: V3_CM1_02
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Pièces de Remplacement du Chronographe V3](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Pièces de Remplacement du Chronographe V3

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le kit de chronographe balistique MagnetoSpeed V3. Ce document est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à respecter les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le chronographe est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit et des pièces de remplacement pour détecter tout dommage.
- Ne laisse pas le chronographe à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le chronographe uniquement sur des barils et des silencieux d'un diamètre compris entre 1/2 pouce et 2 pouces.
- Assure-toi qu'il y a au moins un pouce de dégagement dans la zone de souffle pour les freins de bouche et cacheflammes de 3 pouces.
- Ne tente pas d'utiliser le chronographe si tu remarques des pièces endommagées ou usées.
- Ne modifie pas le chronographe de quelque manière que ce soit.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Chronographe :

- Place le chronographe sur une surface stable et plane.
- Fixe le chronographe sur le baril ou le silencieux en t'assurant qu'il est bien en place.
- Vérifie que le chronographe ne touche pas les surfaces environnantes.

2. Utilisation :

- Avant de tirer, vérifie que le chronographe est correctement installé et que la zone est sécurisée.
- Suis les instructions spécifiques du fabricant pour le réglage et l'utilisation de l'appareil.
- Ne tire pas à travers le chronographe sans t'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le chronographe avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des équipements électroniques.
- Si le produit est endommagé, consulte les autorités locales pour savoir comment le jeter de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le point de contact approprié dans l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du chronographe balistique MagnetoSpeed V3. Merci de ta vigilance et de ton attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr