

Chronographs Replacement Parts - V3 Replacement Screw Kit Pack

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Chronographe Balistique](#)

This handy replacement screw kit for the MagnetoSpeed V3 Chronograph includes:

2 screws in three sizes: 7/16 in (1.11 cm), 1/2 in (1.27 cm), and 3/4 in (1.91 cm)
Includes matching hex key for easy installation

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [V3 Replacement Screw Kit Pack](#)
- Fabricant: [MAGNETOSPEED](#)
- Référence: EU2016415
- N° fabr.: V3_K1_07
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit de Vis de Remplacement V3 de Chronographe](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kit de Vis de Remplacement V3 de Chronographe

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Vis de Remplacement V3 pour le Chronographe MagnetoSpeed. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces directives pour éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du kit de vis pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le kit à la portée des enfants.
- En cas de doute, contacte un professionnel pour des conseils supplémentaires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement les vis fournies dans le kit pour éviter des problèmes d'ajustement.
- Ne force pas les vis lors de l'installation pour éviter d'endommager le matériel.
- Utilise le clé hexagonale fournie pour une installation sécurisée et facile.
- Ne tente pas d'utiliser le chronographe si des pièces sont manquantes ou endommagées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que le chronographe est éteint avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris le kit de vis et la clé hexagonale.

2. Installation des Vis :

- Sélectionne la taille de vis appropriée (7/16 in, 1/2 in, ou 3/4 in) selon les besoins de ton chronographe.
- Aline la vis avec le trou prévu et insèrela doucement.
- Utilise la clé hexagonale pour serrer la vis jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée, sans forcer.

3. Vérification :

- Une fois toutes les vis installées, vérifie qu'elles sont bien serrées et que le chronographe est en bon état de fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des vis usées ou endommagées de manière responsable conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le kit dans des lieux non désignés pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le support client de MagnetoSpeed. Ils sont là pour t'aider et te fournir des informations supplémentaires.

Merci de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Kit de Vis de Remplacement V3.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr