

Accessories - Kestrel General - Kestrel LiNK Dongle (BTLE)

[Outils](#) > [Outils de Mesure](#)

With the Kestrel LiNK Wireless Dongle (Bluetooth® Low Energy), you can perform firmware updates and transfer data wirelessly. Compatible with all LiNK-enabled Kestrel 5 Series models.

Wireless data transfer: Upload measurement data from your Kestrel to PC or Mac via Bluetooth®. Firmware updates: Conveniently update firmware wirelessly. Compatibility: Works with Windows and Mac operating systems. Easy to use: Fits any USB port, compact and lightweight design for mobile use.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Kestrel LiNK Dongle \(BTLE\)](#)
- Fabricant: [KESTREL](#)
- Référence: EU2016454
- N° fabr.: 0786
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Dongle Kestrel LiNK \(BTLE\)](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Dongle Kestrel LiNK (BTLE)

Introduction

Merci d'avoir choisi le Dongle Kestrel LiNK sans fil (Bluetooth® Low Energy). Ce produit te permet de mettre à jour le firmware et de transférer des données sans fil entre ton Kestrel et ton ordinateur. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de sécurité et les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Ne laisse pas les enfants utiliser le produit sans surveillance, car il contient de petites pièces.
- Évite tout contact avec l'eau ou d'autres liquides pour prévenir les courts-circuits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des dangers potentiels :

- Risque de surchauffe si le dongle est utilisé dans un environnement à forte chaleur.
- Risque de perte de données si le transfert est interrompu.

• Instructions pour éviter ces dangers :

- Ne pas exposer le dongle à des températures extrêmes.
- Assuretoi que ton Kestrel est bien chargé avant de commencer le transfert de données.
- Ne déconnecte pas le dongle pendant un transfert de données.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Branche le dongle Kestrel LiNK dans un port USB disponible sur ton PC ou Mac.
- Assuretoi que le système d'exploitation reconnaît le dongle et installe les pilotes nécessaires.

2. Utilisation :

- Allume ton Kestrel et active le mode Bluetooth.
- Sur ton ordinateur, ouvre l'application compatible pour commencer le transfert de données.
- Suis les instructions à l'écran pour télécharger les données ou mettre à jour le firmware.
- Une fois le transfert terminé, déconnecte le dongle en toute sécurité avant de le retirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le dongle avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage des équipements électroniques.
- Si le produit est défectueux, contacte ton point de vente pour des instructions sur le retour ou le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou problème lié à la sécurité, consulte le site web du fabricant ou contacte un point de vente autorisé.

N'oublie pas de vérifier régulièrement les mises à jour de sécurité et les rappels de produits pour assurer ta sécurité et celle des autres. Merci d'utiliser le Dongle Kestrel LiNK!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr