

REMINGTON 700 W/SAFETY - ELITE HUNTER (Pull Weight adjustable 2-4lb) - ELITE HUNTER REMINGTON 700, LEFT HAND, BLACK **3lb**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

As any serious shooter knows, the trigger makes a huge difference when you're looking for a precision platform to take into the field on your next hunt. Though other elements of a rifle platform also affect accuracy, swapping out the trigger for an improved unit like the Timney Elite Hunter designed for the Remington 700 can make an incredible difference with little work required. Each Timney Elite Hunter trigger designed for the Remington 700 drops into your factory rifle with zero gunsmithing or fitting required, and you'll instantly see a difference in accuracy. This Timney Elite Hunter features improvements over the original generation, allowing you to choose between thin, curved and straight trigger shoes. The triggers are available in black or nickel-plated finishes, and you can even get them for left- and right-hand fits.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [ELITE HUNTER REMINGTON 700, LEFT HAND, BLACK **3lb**](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016459
- N° fabr.: 511-V2
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950511044

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney Elite Hunter pour Remington 700](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney Elite Hunter pour Remington 700

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du déclencheur Timney Elite Hunter conçu pour le Remington 700. Il est crucial de suivre ces directives pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le déclencheur ou n'effectue pas d'ajustements non recommandés par le fabricant.
- Tiens le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tire jamais avec une arme à feu si tu n'es pas sûr de ta cible ou de ce qui se trouve derrière elle.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires lorsque tu tires.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le déclencheur.
- Ne laisse jamais une arme chargée sans surveillance.
- Ne pointe jamais une arme à feu sur une personne, même si tu penses qu'elle est déchargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le déclencheur d'origine de ton Remington 700 en suivant les instructions du fabricant.
- Insère le déclencheur Timney Elite Hunter dans le logement prévu à cet effet.
- Vérifie que le déclencheur est correctement en place et sécurisé.

3. Ajustement du Poids de Déclenchement :

- Utilise les outils fournis pour ajuster le poids de déclenchement entre 2 et 4 lb selon tes préférences.
- Teste le déclencheur plusieurs fois pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.

4. Utilisation :

- Lorsque tu es prêt à tirer, adopte une position stable et vise avec précision.
- Appuie doucement sur la détente pour éviter un tir involontaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le déclencheur devient inutilisable ou endommagé, metsle au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.

- Ne jette pas le déclencheur avec des déchets ménagers ordinaires; consulte un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel qualifié ou un représentant du fabricant.

En suivant ces instructions, tu peux profiter en toute sécurité de ton déclencheur Timney Elite Hunter pour Remington 700. N'oublie pas que la sécurité est toujours la priorité numéro un lors de l'utilisation d'armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr