

REMINGTON 700 W/SAFETY - ELITE HUNTER (Pull Weight adjustable 2-4lb) - ELITE HUNTER REMINGTON 700, RIGHT HAND, NICKEL PLATED **3lb**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

As any serious shooter knows, the trigger makes a huge difference when you're looking for a precision platform to take into the field on your next hunt. Though other elements of a rifle platform also affect accuracy, swapping out the trigger for an improved unit like the Timney Elite Hunter designed for the Remington 700 can make an incredible difference with little work required. Each Timney Elite Hunter trigger designed for the Remington 700 drops into your factory rifle with zero gunsmithing or fitting required, and you'll instantly see a difference in accuracy. This Timney Elite Hunter features improvements over the original generation, allowing you to choose between thin, curved and straight trigger shoes. The triggers are available in black or nickel-plated finishes, and you can even get them for left- and right-hand fits.



Caractéristiques

- Nom: [ELITE HUNTER REMINGTON 700, RIGHT HAND, NICKEL PLATED **3lb**](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016461
- N° fabr.: 512-V2
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950512041

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney Elite Hunter pour Remington 700](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney Elite Hunter pour Remington 700

Introduction

Le déclencheur Timney Elite Hunter pour Remington 700 est conçu pour améliorer la précision de votre fusil tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour assurer une utilisation correcte et sécurisée du produit, conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifie régulièrement le déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le déclencheur sans consulter un professionnel qualifié.
- Range le fusil et le déclencheur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.
- Suis toutes les instructions d'utilisation fournies avec le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Manipulation Sécurisée :

- Toujours traiter une arme à feu comme si elle était chargée.
- Ne jamais pointer l'arme dans une direction où une blessure pourrait résulter d'un tir accidentel.

• Installation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer le déclencheur.
- Utilise des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit ou l'arme.

• Utilisation :

- Ne dépasse pas le poids de tir réglable de 2 à 4 lb.
- Ne pas utiliser le déclencheur dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.

• Entretien :

- Nettoie régulièrement le déclencheur pour assurer son bon fonctionnement.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs pour le nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le déclencheur d'origine de ton Remington 700.
- Installe le Timney Elite Hunter en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.

- Vérifie que le déclencheur est bien en place avant de remonter le fusil.

3. Réglage du Poids de Tir :

- Utilise les outils fournis pour ajuster le poids du tir entre 2 et 4 lb selon tes préférences.
- Teste le déclencheur pour t'assurer qu'il fonctionne correctement après le réglage.

4. Utilisation :

- Prends le temps de te familiariser avec le nouveau déclencheur avant de l'utiliser dans un environnement de chasse.
- Effectue des essais de tir dans un endroit sûr pour t'assurer de la précision et du fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si tu souhaites te débarrasser du déclencheur, contacte un professionnel qualifié pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, il est important de contacter un professionnel qualifié ou le fabricant. Assure-toi de toujours avoir accès à des informations de contact fiables pour obtenir de l'aide.

Ce guide de sécurité vise à garantir que tu utilises le déclencheur Timney Elite Hunter pour Remington 700 de manière sécurisée et efficace. En suivant ces directives, tu peux profiter de ton expérience de tir tout en minimisant les risques potentiels.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr