

REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY - THE HIT (8oz - 2lb) - REMINGTON 700, RIGHT HAND, BLACK, STRAIGHT **8oz**

Thanks to the growing popularity of long-range shooting, Timney Triggers customers have been clamoring for a purpose-built long range trigger that's perfect for precision Remington 700 actions and clones. With the Timney Hit trigger, company engineers condensed all of these features demanded by Timney customers into one perfect trigger designed to aid long-range shooters in ringing steel. The Timney Hit trigger rises above other Model 700 triggers in the company's lineup, thanks to an all-new geometry that's easy to use and adjustable from 8 ounces to 2 pounds. Each component inside the Hit trigger is machined. There are no MIM parts inside the trigger, nor are there any stamped components. Every piece is a solid chunk of metal that's designed to last and provide premium performance. The Timney Hit trigger is available with either straight or curved trigger shoes, and the triggers can be had in black or nickel finishes.



Attributes

- Name: REMINGTON 700, RIGHT HAND, BLACK, STRAIGHT **8oz**
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016471
- Mfr. No.: The Hit-ST
- Delivery weight: 0.07kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 197mm
- UPC: 081950448173

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT](#)
- [Suomi: REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT \(8oz 2lb\) Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT](#)

Sicherheitshinweise für den REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anleitungen für die sichere Verwendung des Produkts. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts vollständig gelesen und verstanden hast.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen. Bei Anzeichen von Beschädigung darf das Produkt nicht verwendet werden.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Timney Hit Abzugseinheit nur mit Remington 700Action oder kompatiblen Klonen.
- Stelle sicher, dass der Abzug korrekt eingestellt ist, bevor du das Produkt verwendest. Eine falsche Einstellung kann zu ungewolltem Abfeuern führen.
- Halte den Abzug und die Waffe während der Handhabung immer in einer sicheren Richtung.
- Entlade die Waffe, bevor du Wartungsarbeiten am Abzug vornimmst.
- Verwende immer die richtige Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation des Abzugs beginnst.
- Entferne den alten Abzug gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Befolge die Installationsanweisungen für den Timney Hit Abzug, um sicherzustellen, dass er korrekt montiert ist.
- Überprüfe die Funktion des Abzugs, bevor du die Waffe wieder verwendest.

• Nutzung:

- Stelle den Abzug auf das gewünschte Gewicht (zwischen 8 Unzen und 2 Pfund) ein, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Teste den Abzug in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass er wie gewünscht funktioniert.
- Halte dich an alle Sicherheitsrichtlinien während des Schießens.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

- Informiere dich über lokale Recyclingprogramme, die möglicherweise für die Entsorgung von Metallteilen zur Verfügung stehen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt kontaktiere bitte den Hersteller oder besuche die offizielle Website.

Abschluss

Die Sicherheit bei der Verwendung des REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT ist von größter Bedeutung. Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken wende dich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann.

Safety Instruction Guide for REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT

Introduction

Thank you for choosing the REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT trigger. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your product. Please read this guide carefully before use to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the trigger and firearm out of the reach of children and unauthorized users.
- Always follow local laws and regulations regarding firearms and accessories.
- Inspect the trigger regularly for signs of wear or damage.
- Do not attempt to modify or disassemble the trigger beyond the manufacturer's recommendations.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when handling.
- Use the trigger only with compatible Remington 700 actions and clones.
- Do not exceed the recommended weight range of 8 ounces to 2 pounds during adjustments.
- Be aware of the potential for accidental discharge if the trigger is improperly adjusted.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger according to the manufacturer's instructions.
- Install the Timney Hit trigger by following these steps:
 - Align the trigger with the mounting points on the firearm.
 - Securely fasten the trigger using the provided screws.
 - Ensure that the trigger is properly seated and functions correctly before use.

2. Adjustment:

- To adjust the trigger weight, follow these steps:
 - Locate the adjustment screw on the trigger.
 - Use an appropriate tool to turn the screw clockwise to increase weight or counterclockwise to decrease weight.
 - Test the trigger pull weight after each adjustment to ensure it is within the desired range.

3. Usage:

- Before firing, ensure that all safety mechanisms are engaged.
- Practice using the trigger in a controlled environment to become familiar with its operation.
- Always verify that the firearm is in safe working condition before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please consult the manufacturer's website or contact their customer support team.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT trigger. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el **REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT**. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en disparos de larga distancia. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre cómo usar el producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Siempre verifica que el área de disparo esté despejada y que no haya personas ni animales en el camino.
- Utiliza siempre protección auditiva y ocular al disparar.
- Nunca apuntes el arma hacia algo que no estés dispuesto a disparar.
- Asegúrate de que el producto esté en condiciones óptimas antes de cada uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo del Gatillo:**
 - El gatillo Timney Hit es ajustable de 8 onzas a 2 libras. Asegúrate de que esté configurado a un peso que te resulte cómodo y seguro.
 - No fuerces el gatillo; un manejo brusco puede causar un disparo accidental.
- **Condiciones Ambientales:**
 - Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- **Inspección Regular:**
 - Realiza inspecciones periódicas del producto para detectar signos de desgaste o daño.
- **Almacenamiento Seguro:**
 - Guarda el producto en un lugar seguro y seco, preferiblemente en un estuche adecuado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Instalación del Gatillo:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación.
 - Sigue las instrucciones del fabricante para la instalación del gatillo en el Remington 700.
2. **Ajuste del Gatillo:**
 - Utiliza herramientas adecuadas para ajustar el peso del gatillo según tus preferencias.
 - Realiza ajustes pequeños y prueba el gatillo después de cada ajuste.
3. **Uso del Producto:**
 - Antes de disparar, verifica que el área esté segura.
 - Asegúrate de tener una postura firme y estable.
 - Apunta y dispara con calma, evitando movimientos bruscos.
4. **Mantenimiento:**
 - Limpia el gatillo y el arma regularmente para garantizar un funcionamiento óptimo.
 - Consulta el manual del fabricante para obtener detalles sobre el mantenimiento específico.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- Si el producto está dañado o no es seguro, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar con el punto de contacto de la UE correspondiente. Este punto de contacto puede proporcionarte información y asistencia adicional sobre el uso seguro del producto.

Recuerda que es tu responsabilidad usar este producto de manera segura y conforme a las regulaciones locales. Asegúrate de estar siempre informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con el producto.

Guide de Sécurité pour le REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT

Introduction

Merci d'avoir choisi le REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT. Ce produit est conçu pour les tireurs à longue portée et doit être utilisé avec soin et responsabilité. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre déclencheur Timney Hit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le matériel pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou d'autres personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne manipule pas le déclencheur lorsque l'arme est chargée.
- Toujours vérifier que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation ou à l'ajustement du déclencheur.
- Utilise des lunettes de protection lors du tir pour éviter les blessures aux yeux.
- Évite d'utiliser le déclencheur dans des conditions humides ou poussiéreuses qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Ne modifie pas le déclencheur sans l'avis d'un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Déclencheur :

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Retire le déclencheur d'origine de ton Remington 700.
- Installe le Timney Hit en suivant les instructions fournies dans le manuel d'installation.
- Vérifie que le déclencheur est bien fixé et fonctionne correctement avant de l'utiliser.

2. Ajustement de la Sensibilité :

- Le Timney Hit peut être ajusté de 8 oz à 2 lb.
- Utilise un outil approprié pour effectuer les ajustements selon tes préférences.
- Effectue des tests de tir pour t'assurer que le déclencheur répond à tes attentes.

3. Utilisation :

- Tiens l'arme de manière sécurisée et stable.
- Apprends à connaître la sensation du déclencheur avant de tirer.
- Ne tire pas à moins d'être sûr de ta cible et de ce qui se trouve derrière.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des matériaux métalliques.
- Contacte un centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur l'élimination des composants du déclencheur.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou de fonctionnement, consulte le site web du fabricant ou le point de contact local en Europe pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ton REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT. Rappelle-toi que la sécurité est la priorité numéro un lors de l'utilisation d'armes à feu et de leurs accessoires.

Guida alla Sicurezza per il REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT

Introduzione

Grazie alla crescente popolarità del tiro a lungo raggio, i clienti di Timney Triggers hanno richiesto un grilletto specifico per il Remington 700, ideale per azioni di precisione. Il Timney Hit trigger è progettato per soddisfare queste esigenze, offrendo un'ottima esperienza per i tiratori a lungo raggio. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- In caso di incidenti o prodotti non sicuri, segnalali immediatamente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Timney Hit trigger solo su fucili Remington 700 o cloni compatibili.
- Non modificare il grilletto o le sue componenti senza l'approvazione del produttore.
- Assicurati che il grilletto sia impostato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso del fucile.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Grilletto

- Rimuovere il fucile dalla custodia e assicurarsi che sia scarico.
- Seguire le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto esistente.
- Installare il Timney Hit trigger seguendo le istruzioni specifiche fornite nella confezione.
- Verificare che tutte le viti siano serrate correttamente e che il grilletto funzioni come previsto.

2. Uso del Grilletto

- Prima di ogni utilizzo, controllare che il grilletto sia in buone condizioni.
- Impostare il grilletto sulla pesantezza desiderata (da 8 oz a 2 lb) utilizzando le regolazioni appropriate.
- Assicurati di avere una presa salda e sicura sul fucile prima di premere il grilletto.
- Dopo l'uso, pulire il grilletto e il fucile per mantenere le prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali di scarto.
- Non smaltire il grilletto o le sue componenti in modo irresponsabile o in luoghi non autorizzati.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, segnalazioni di incidenti o richieste di chiarimenti, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT e per garantire la conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea. Segui attentamente queste istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT

Introduksjon

Takk for at du valgte REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk av produktet, inkludert generelle sikkerhetsretningslinjer, spesifikke sikkerhetstiltak, installasjons og bruksanvisninger, samt avhendingsinstruksjoner. Vennligst les og følg alle instruksjoner nøye for å sikre sikkerheten din og for å oppnå best mulig ytelse fra produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr når du bruker produktet.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis du er under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Sørg for at området rundt deg er klart og fritt for hindringer før du bruker produktet.
- Bruk alltid produktet med riktig håndgrep for å opprettholde kontroll.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen står i nærheten av skuddretningen.
- Test produktets funksjonalitet før bruk for å sikre at det fungerer som forventet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av triggeren:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og sikkert før du begynner installasjonen.
- Fjern den gamle triggeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer Timney Hittriggeren ved å følge trinnene i den medfølgende installasjonsveiledningen.
- Juster triggerens vekt fra 8 ounces til 2 pounds etter eget behov.
- Kontroller at alle skruer og komponenter er sikkert festet før du bruker produktet.

2. Bruk av triggeren:

- Når du er klar til å bruke produktet, plasser deg i en trygg posisjon med god støtte.
- Aktiver våpenet ved å følge sikkerhetsprosedyrer for avfiring.
- Bruk triggeren med forsiktighet, og vær oppmerksom på avtrekksvekten.
- Etter bruk, sørg for at våpenet er sikkert og oppbevar det på et trygt sted.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhend produktet i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle komponenter er av sikkerhetsmessige grunner fjernet før avhending.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Ved å følge denne bruksanvisningen kan du sikre en trygg og effektiv bruk av produktet. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i wskazówkami bezpieczeństwa. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym strzelaniu i należy go używać zgodnie z zaleceniami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko przez osoby dorosłe lub pod nadzorem dorosłych.
- Zawsze sprawdzaj, czy produkt jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie używaj produktu w sposób, który może zagrażać bezpieczeństwu innych osób.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności

- Używaj tylko amunicji zgodnej z zaleceniami producenta.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana, gdy nie jest używana.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie mechanizmy działają prawidłowo.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Sprawdź, czy mechanizm spustowy działa płynnie przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj się do strzału, upewniając się, że jesteś w bezpiecznej pozycji.
- Zaciśnij spust delikatnie, aby uniknąć niezamierzonych strzałów.
- Po zakończeniu strzelania, zawsze rozładuj broń i zabezpiecz ją.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktów do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT (8oz 2lb) Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT (8oz 2lb) tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössä asiantuntevan henkilön valvonnassa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä ainoastaan tuotteen valmistajan suosittelemaa ammusta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen puhdistusta tai huoltoa.
- Vältä ampumista, jos olosuhteet ovat epäsuotuisat (esim. huono sää).
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Harjoittele turvallista ampumatekniikkaa ja käytä tarvittaessa suojavarusteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Lue mukana tulevat ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Käytä tarvittaessa työkaluja, jotka on suositeltu asennusohjeissa.

2. Käyttö:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen käyttöönottoa.
- Sääda liipaisimen herkkyys haluamallasi tavalla (8 oz 2 lb).
- Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein ennen ampumista.
- Käytä aseeseen mukana tulevia suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta

lisätietoja. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja että kaikki kysymykset tai huolenaiheet on käsiteltävä viipymättä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT (8oz 2lb) tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT. Denna produkt är designad för att ge precision och pålitlighet vid långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före användning för eventuella skador eller defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat innan du justerar eller installerar avtryckaren.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan varje användning.
- Använd inte avtryckaren om den verkar fungera felaktigt.
- Lär dig och följ lokala lagar och regler för skytte och vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det gamla avtryckarsystemet enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera Timney Hit avtryckaren på Remington 700 enligt medföljande installationsguide.
- Kontrollera att alla skruvar och komponenter är korrekt åtdragna.

2. Användning av avtryckaren:

- Justera avtryckarens dragkraft mellan 8 oz och 2 lb enligt dina preferenser.
- Testa avtryckaren genom att trycka på den flera gånger för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Använd avtryckaren endast i avsett syfte och under kontrollerade förhållanden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Det är viktigt att alltid ha tillgång till korrekt

och aktuell information för att säkerställa säker användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání spouště REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon pro dlouhé střelby. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím spouště se ujistěte, že je zbraň vždy v bezpečném stavu a neobsahuje náboje.
- Spoušť používejte pouze v souladu s pokyny výrobce a v bezpečném prostředí.
- Zajišťujte, aby se k produktu nedostaly děti nebo jiné zranitelné osoby.
- Pravidelně kontrolujte spoušť a její komponenty na opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli problémy, přestaňte spoušť používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Spoušť nastavte na požadovanou hmotnost spouštění (od 8 oz do 2 lb) pouze v případě, že máte odpovídající zkušenosti a znalosti.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo opravovat spoušť sami, pokud nejste kvalifikovaný technik.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla, jako je míření do bezpečného prostoru a udržování prstu mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ujistěte se, že všechny součásti spouště jsou správně namontovány a funkční před každým použitím.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace spouště:

- Ujistěte se, že zbraň je vybitá a neobsahuje žádné náboje.
- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce zbraně.
- Nainstalujte novou spoušť REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT podle pokynů výrobce spouště.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění pevně utaženy.

2. Použití spouště:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nastavena a funkční.
- Nastavte hmotnost spouštění podle svých preferencí a zkušeností.
- Při střelbě se ujistěte, že máte pevný a stabilní postoj.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci spouště postupujte podle místních předpisů o odpadu a recyklaci.
- Zkontrolujte, zda neexistují specifické pokyny pro likvidaci nebezpečných materiálů, pokud se takové materiály v produktu nacházejí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání spouště REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT, prosím, kontaktujte autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užívejte si přesné střelby!