

REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY - THE HIT (8oz - 2lb) - REMINGTON 700, RIGHT HAND, NICKEL PLATED, STRAIGHT **8oz**

Thanks to the growing popularity of long-range shooting, Timney Triggers customers have been clamoring for a purpose-built long range trigger that's perfect for precision Remington 700 actions and clones. With the Timney Hit trigger, company engineers condensed all of these features demanded by Timney customers into one perfect trigger designed to aid long-range shooters in ringing steel. The Timney Hit trigger rises above other Model 700 triggers in the company's lineup, thanks to an all-new geometry that's easy to use and adjustable from 8 ounces to 2 pounds. Each component inside the Hit trigger is machined. There are no MIM parts inside the trigger, nor are there any stamped components. Every piece is a solid chunk of metal that's designed to last and provide premium performance. The Timney Hit trigger is available with either straight or curved trigger shoes, and the triggers can be had in black or nickel finishes.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: REMINGTON 700, RIGHT HAND, NICKEL PLATED, STRAIGHT **8oz**
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016472
- Mfr. No.: The Hit-ST-16
- Delivery weight: 0.07kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 197mm
- UPC: 081950448470

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo Timney Hit para Remington 700](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT](#)
- [Suomi: REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT \(8oz 2lb\) Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT \(8oz 2lb\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště Timney Hit pro Remington 700](#)

Sicherheitshinweise für den REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT Abzugs. Dieser Abzug ist speziell für das präzise Schießen mit Remington 700 Aktionen und deren Klonen entwickelt worden. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du den Abzug sicher und verantwortungsbewusst verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Abzug nur von verantwortungsbewussten, sachkundigen Benutzern verwendet wird.
- Halte den Abzug und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe vor jeder Verwendung, ob der Abzug ordnungsgemäß installiert und funktionsfähig ist.
- Verwende den Abzug nur in Verbindung mit kompatiblen Waffen und Munition.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Ohrschutz, beim Schießen.
- Achte darauf, dass die Waffe immer in eine sichere Richtung zeigt, auch beim Laden und Entladen.
- Halte den Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Überprüfe regelmäßig die Funktionalität des Abzugs, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Vermeide den Einsatz des Abzugs unter extremen Wetterbedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Abzug installierst.
2. Entferne den alten Abzug gemäß der Bedienungsanleitung der Waffe.
3. Befolge die spezifischen Installationsanweisungen für den Timney Hit Abzug, um sicherzustellen, dass alle Teile korrekt und sicher montiert sind.
4. Überprüfe die Einstellungen des Abzugs und stelle sicher, dass er auf das gewünschte Gewicht eingestellt ist (zwischen 8 Unzen und 2 Pfund).

• Nutzung:

1. Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, bevor du den Abzug verwendest.
2. Überprüfe die Waffe auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie benutzt.
3. Teste den Abzug, indem du ihn in einer sicheren Umgebung betätigst, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
4. Halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften beim Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile vollständig unbrauchbar gemacht werden, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Verwende den REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT Abzug verantwortungsvoll und in Übereinstimmung mit den oben genannten Sicherheitsrichtlinien.

Safety Instruction Guide for REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT

Introduction

Thank you for choosing the Timney Hit trigger for your Remington 700. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use, installation, and disposal of your product. Please read this guide carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that your firearm is always treated as if it is loaded.
- Store the trigger and your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Always follow the manufacturer's instructions for the proper use and maintenance of your firearm and trigger.
- Be aware of your surroundings when handling firearms. Ensure that you are in a safe environment before use.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Timney Hit trigger with Remington 700 actions and compatible clones.
- Ensure that the trigger is properly installed before use. If you are unsure about the installation, seek assistance from a qualified gunsmith.
- Adjust the trigger weight according to your comfort and shooting style, ensuring it does not go below 8 ounces.
- Avoid using the trigger in wet or humid conditions to prevent corrosion and malfunction.
- Always keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Do not attempt to modify or disassemble the trigger. Any alterations may compromise safety and performance.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

• Installation Steps:

1. Ensure that the firearm is unloaded and the safety is engaged.
2. Remove the existing trigger from your Remington 700 according to the manufacturer's instructions.
3. Carefully install the Timney Hit trigger, ensuring all components are correctly aligned.
4. Secure all screws and components tightly, but do not overtighten.
5. Adjust the trigger weight to your preference, ensuring it is set between 8 ounces and 2 pounds.
6. Test the trigger function in a safe area before taking it to the range.

• Usage Instructions:

1. Always check that your firearm is unloaded before handling.
2. Familiarize yourself with the trigger's function and feel before shooting.
3. Practice safe handling and shooting techniques at all times.
4. After use, clean the trigger and firearm according to the manufacturer's guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of the Timney Hit trigger in accordance with local regulations regarding metal waste and hazardous materials.
- If the trigger is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, follow proper disposal methods.
- Ensure that the trigger is rendered unusable before disposal to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding your Timney Hit trigger, please contact the manufacturer's customer support or refer to the official website.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable shooting experience with your Remington 700 and Timney Hit trigger. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo Timney Hit para Remington 700

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo Timney Hit para tu Remington 700. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en el tiro de larga distancia. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía está destinada a ayudarte a usar el producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el gatillo.
- Mantén el gatillo fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Siempre trata el arma como si estuviera cargada, incluso si crees que está descargada.
- No apuntes el arma hacia nada que no estés dispuesto a disparar.
- Usa equipo de protección adecuado, como gafas y protección auditiva, al disparar.
- Inspecciona el gatillo y el arma antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Nunca modifiques el gatillo o el arma de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste del Gatillo:** El gatillo Timney Hit es ajustable de 8 onzas a 2 libras. Asegúrate de ajustar el gatillo a la configuración que te resulte más cómoda y segura.
- **Uso de Componentes:** Este gatillo no contiene piezas MIM ni componentes estampados. Asegúrate de que todas las partes estén bien instaladas y en buen estado antes de usar.
- **Finalización del Gatillo:** El gatillo está disponible en acabados negro o níquel. Ten cuidado al manipular el gatillo para evitar rayones o daños en el acabado.
- **Uso en Tiro de Larga Distancia:** Asegúrate de practicar en un entorno seguro y controlado, especialmente al usar el gatillo para tiro de larga distancia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Gatillo:

- Desmonta el rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Retira el gatillo antiguo según las pautas de instalación.
- Instala el Gatillo Timney Hit asegurándote de que todas las piezas encajen correctamente.
- Ajusta el gatillo a tu preferencia de peso de disparo (entre 8 onzas y 2 libras).
- Vuelve a montar el rifle y verifica que funcione correctamente.

2. Uso del Gatillo:

- Coloca el rifle en una posición segura y estable.
- Realiza un chequeo visual para asegurarte de que el área de tiro esté despejada.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Apunta y dispara de acuerdo a la práctica segura de tiro.

Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del Gatillo Timney Hit, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas. No lo tires a la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Conclusión

El Gatillo Timney Hit para Remington 700 está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional. Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de tu experiencia de tiro de manera segura y responsable. Recuerda siempre estar alerta y practicar la seguridad en el manejo de armas.

Guide de Sécurité pour le REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT

Introduction

Merci d'avoir choisi le REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT. Ce guide de sécurité a été conçu pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Il respecte les normes de sécurité établies par le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour déceler tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.).
- Informetoi sur les rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute manipulation ou nettoyage.
- Utilise des munitions appropriées et vérifie leur état avant utilisation.
- Ne modifie pas le produit sans l'avis d'un professionnel qualifié.
- Porte toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifie le contenu de l'emballage** : Assuretoi que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
2. **Fixation du déclencheur** : Suis les instructions spécifiques du fabricant pour fixer le déclencheur à l'action.
3. **Réglage de la pression** : Ajuste le poids du déclencheur entre 8 oz et 2 lb selon tes préférences.

Utilisation

1. **Avant chaque utilisation** : Effectue une vérification de sécurité pour t'assurer que l'arme est déchargée.
2. **Positionnement** : Tiens l'arme de manière stable et sécurisée.
3. **Tir** : Applique une pression douce et constante sur la gâchette pour éviter tout tir accidentel.

Instructions d'Élimination

- Respecte les réglementations locales pour l'élimination des armes et des accessoires.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Contacte les autorités locales pour savoir comment disposer de l'arme en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact basé dans l'UE qui est disponible pour répondre à tes questions.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir une utilisation

sécuritaire et responsable de ton REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT

Introduzione

Grazie alla crescente popolarità del tiro a lungo raggio, il REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT è progettato per fornire prestazioni ottimali per azioni di precisione. Questa guida fornisce informazioni importanti riguardo alla sicurezza, all'uso e alla manutenzione del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dei prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse, come pioggia o neve.
- Tieni il prodotto lontano da fonti di calore e fiamme libere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Assicurati che l'arma sia scarica e non contenga munizioni.
2. Segui le istruzioni del produttore per montare correttamente il grilletto Timney Hit sul tuo Remington 700.
3. Controlla che il grilletto sia fissato saldamente e che non ci siano parti allentate.

• Uso:

1. Prima di utilizzare il prodotto, familiarizzati con il funzionamento del grilletto.
2. Regola il grilletto per ottenere il peso desiderato, variabile da 8 once a 2 libbre.
3. Effettua prove di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.
4. Durante l'uso, mantieni sempre la bocca dell'arma puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di attrezzature e componenti metallici.
- Contatta il tuo comune o un centro di raccolta autorizzato per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti non sicuri, consultare le autorità

competenti o visitare la piattaforma Safety Gate dell'Unione Europea per aggiornamenti sui richiami.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT. Segui attentamente queste istruzioni per massimizzare la sicurezza e le prestazioni del tuo prodotto.

Bruksanvisning for REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT. Dette produktet er designet for presisjonslangskyting og gir enestående ytelse og sikkerhet. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som hørselsvern og vernebriller når du bruker produktet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående skyting og bruk av våpen.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Sørg for at området rundt deg er klart og fritt for hindringer før du begynner å skyte.
- Behandle alltid våpenet som om det er ladd, selv når det ikke er det.
- Bruk aldri produktet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Kontroller alltid at avtrekkeren er i sikkerhetsmodus når den ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av avtrekker

- Sørg for at våpenet er helt avstengt og at det ikke er noen ammunisjon i nærheten.
- Følg produsentens instruksjoner for montering av avtrekkeren på Remington 700.
- Kontroller at alle festemidler er stramme og sikre før bruk.

2. Justeringsprosedyrer

- Juster avtrekkeren til ønsket vekt (8 oz til 2 lb) ved å følge de spesifikke instruksjonene i produktmanualen.
- Test avtrekkeren for å sikre at den fungerer som forventet før du bruker den i praksis.

3. Sikkerhetsmodus

- Lær deg hvordan du aktiverer og deaktiverer sikkerhetsmodusen på avtrekkeren.
- Hold alltid avtrekkeren i sikkerhetsmodus når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med produktet.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for informasjon om sikker avhending av metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Sørg for å ha produktets serienummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Avslutning

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT. Takk for at du valgte vårt produkt, og vær sikker på at vi er forpliktet til å gi deg den beste kvaliteten og sikkerheten.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym strzelaniu na długie dystanse. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej podczas użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że broń jest w bezpiecznym stanie przed użyciem.
- Nie kieruj broni w stronę osób ani zwierząt.
- Używaj tylko amunicji zgodnej z zaleceniami producenta.
- Sprawdzaj działanie spustu przed każdym użyciem, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Nie modyfikuj produktu bez zgody producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj spust zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Sprawdź, czy spust działa płynnie i nie ma żadnych zacięć.

2. Użytkowanie:

- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas strzelania.
- Używaj spustu w odpowiednich warunkach, unikając wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie konserwuj produkt, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje o odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem producenta lub autoryzowanym serwisem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji, co pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas korzystania z

REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT.

REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT (8oz 2lb) Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, joka on lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole ihmisiä tai eläimiä ennen kuin aloitat ampumisen.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen asennusta.
- Asenna tuote vain valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.
- Säädä liipaisimen paino halutulle tasolle (8 oz 2 lb) ennen ensimmäistä käyttöä.
- Testaa liipaisimen toiminta turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti, kun se ei ole enää käytettävissä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY tuotteesta turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT (8oz 2lb)

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT. Denna produkt är designad för att ge optimal prestanda för långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid säkerhetsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du använder produkten.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt justerad innan varje användning.
- Undvik att rikta vapnet mot något annat än målet.
- Håll alltid fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Använd aldrig produkten under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Se till att vapnet är avsäkrat och att det inte finns någon ammunition i närheten.
- Följ tillverkarens anvisningar för att installera avtryckaren på Remington 700.
- Kontrollera att alla skruvar och komponenter är ordentligt åtdragna.

2. Användning av avtryckaren:

- Justera avtryckarens dragkraft mellan 8 oz och 2 lb enligt dina preferenser.
- Utför en säkerhetskontroll innan du börjar skjuta.
- Använd alltid avtryckaren i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallshantering

- Avfall och oönskade produkter ska hanteras enligt lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för information om korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten inköptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för att få snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av

REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT. Tack för att du bidrar till en säker skyttekultur!

Návod k bezpečnému používání spouště Timney Hit pro Remington 700

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť Timney Hit určenou pro pušky Remington 700. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, aby se zajistilo maximální bezpečí a výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte spoušť mimo dosah dětí a osob, které ji nemohou bezpečně používat.
- Používejte spoušť pouze na určených puškách Remington 700 a jejich klonech.
- Zajistěte, aby byla puška vždy v bezpečném stavu, když s ní manipulujete.
- Při jakékoli údržbě nebo úpravách se ujistěte, že je puška zcela vybitá.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a funkční.
- Nikdy nezkoušejte spoušť bez zajištění pušky v bezpečném stavu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování spouště, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.
- Upravte odpor spouště pouze v souladu s pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace spouště:

- Zajistěte, aby byla puška zcela vybitá.
- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte spoušť Timney Hit podle přiloženého návodu.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a komponenty pevně utaženy.

2. Používání spouště:

- Nastavte odpor spouště na požadovanou hodnotu (8 oz až 2 lb) podle pokynů výrobce.
- Před každým výstřelem se ujistěte, že je puška v bezpečném stavu.
- Cvičte s použitím spouště na bezpečném a povoleném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její komponenty likvidujte podle místních předpisů a norem pro nakládání s odpady.
- Pokud je spoušť poškozena, nezkoušejte ji opravit sami, ale obraťte se na odborníka.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti produktu a jeho používání se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Závěr

Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání spouště Timney Hit. V případě jakýchkoliv

nejasností neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Bezpečnost je na prvním místě.