

REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY - THE HIT (8oz - 2lb) - REMINGTON 700, LEFT HAND, BLACK, STRAIGHT **8oz**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Thanks to the growing popularity of long-range shooting, Timney Triggers customers have been clamoring for a purpose-built long range trigger that's perfect for precision Remington 700 actions and clones. With the Timney Hit trigger, company engineers condensed all of these features demanded by Timney customers into one perfect trigger designed to aid long-range shooters in ringing steel. The Timney Hit trigger rises above other Model 700 triggers in the company's lineup, thanks to an all-new geometry that's easy to use and adjustable from 8 ounces to 2 pounds. Each component inside the Hit trigger is machined. There are no MIM parts inside the trigger, nor are there any stamped components. Every piece is a solid chunk of metal that's designed to last and provide premium performance. The Timney Hit trigger is available with either straight or curved trigger shoes, and the triggers can be had in black or nickel finishes.



Caractéristiques

- Nom: [REMINGTON 700, LEFT HAND, BLACK, STRAIGHT **8oz**](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016475
- N° fabr.: The Hit-LH-ST
- Poids du colis: 0.07kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 197mm
- UPC: 081950448562

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le produit : REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le produit : REMINGTON MODEL 700 W/SAFETY THE HIT

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur Timney Hit pour votre Remington 700. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le déclencheur.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée d'enfants ou de personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consulte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne jamais manipuler le déclencheur avec des mains mouillées ou dans des conditions humides.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le déclencheur.
- Évite de modifier le déclencheur de quelque manière que ce soit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Lors de l'utilisation, reste concentré et évite les distractions.
- Utilise des lunettes de protection lors de la manipulation de l'arme.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait de l'ancien déclencheur :

- Suis les instructions du fabricant pour retirer le déclencheur existant.

3. Installation du déclencheur Timney Hit :

- Place le déclencheur dans le logement prévu.
- Fixe le déclencheur à l'aide des vis fournies.
- Vérifie que le déclencheur est correctement installé et qu'il fonctionne librement.

4. Réglage :

- Ajuste le poids du déclenchement selon tes préférences, de 8 oz à 2 lb.
- Effectue des tests de tir pour t'assurer que le déclencheur fonctionne comme prévu.

Utilisation

- Utilise le déclencheur uniquement avec des actions Remington 700 et leurs clones.
- Assuretoi que la sécurité de l'arme est engagée lorsque tu ne tires pas.

- Prends toujours une position stable et sûre lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Contacte un centre de recyclage approprié pour te débarrasser des pièces usées ou endommagées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié en armurerie.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser le déclencheur Timney Hit en toute sécurité. Prends soin de respecter toutes les consignes de sécurité et profite de tes séances de tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr