

REMINGTON 700 (2) STAGE TRIGGERS W/SAFETY (1ST Stage 8oz; 2ND Stage Adjustable 8oz - 2lb) - REMINGTON 700 2 STAGE, RIGHT HAND, BLACK, STRAIGHT

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Self-contained drop in trigger. Lightweight 6061-T6 CNC Machined aluminum housing with Wire EDM cut, Heat treated Tool steel trigger and sears.

Featuring a double sear design. Timney Golden Elite colored housing. Two position, trigger blocking side safety. Fully adjustable Sear Engagement, Over-travel, and pull weight from 8oz.-2.5lbs. Available in blue(black) and Nickel Plated. Teflon nickel coated Sears to guarantee a lifetime of reliable service.



Caractéristiques

- Nom: [REMINGTON 700 2 STAGE, RIGHT HAND, BLACK, STRAIGHT](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016481
- N° fabr.: 532-ST
- Modèle: 700
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.08kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950532179

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur à Deux Étapes REMINGTON 700](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur à Deux Étapes REMINGTON 700

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre déclencheur à deux étapes REMINGTON 700. Ce produit est conçu pour améliorer la précision et la sécurité de votre arme. Il est essentiel de suivre toutes les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le déclencheur.
- Ne laisse pas le déclencheur à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation d'armes à feu.
- En cas de doute sur le fonctionnement, consulte un professionnel avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le déclencheur. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Utilise toujours des munitions appropriées et vérifie leur état avant utilisation.
- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lors de l'utilisation de l'arme.
- Assuretoi que le déclencheur est correctement installé et ajusté avant d'utiliser l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Déclencheur :

- Vérifie que l'arme est déchargée.
- Retire le déclencheur d'origine de ton REMINGTON 700.
- Insère le déclencheur à deux étapes dans le logement prévu à cet effet.
- Assuretoi que le déclencheur est bien fixé et qu'il fonctionne correctement.

2. Ajustement du Déclencheur :

- Utilise les outils fournis pour ajuster la pression de tir à l'aide des vis de réglage.
- Commence avec une pression légère et ajuste progressivement selon tes préférences.

3. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifie que le déclencheur fonctionne correctement.
- Prends le temps de t'habituer à la pression de tir et aux réglages avant de tirer dans des situations de stress.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le déclencheur à la poubelle.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des composants d'armes à feu.
- Si tu souhaites te débarrasser du déclencheur, contacte un professionnel pour une élimination sûre.

Informations de Contact pour Un Support Supplémentaire

Pour toutes questions ou préoccupations concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter un point de contact local ou un professionnel qualifié dans le domaine des armes à feu.

N'oublie pas de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE. Ta sécurité et celle des autres sont primordiales.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr