

# **REMINGTON 700 (2) STAGE TRIGGERS W/SAFETY (1ST Stage 1lb-1.5lb; 2ND Stage Adjustable 1.5lb-3lb) - REMINGTON 700 2 STAGE, RIGHT HAND, NICKEL PLATED, STRAIGHT**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Rifle Remington Model 700, trigger with safety, 2-stage, solid/straight, nickel-plated. Factory-set to 1 lb / 1.5 lb. The 1st stage (take-up) is set to 1 lb / 454 g and is not adjustable. The 2nd stage (break point) is adjustable from 1.5 lb / 681 g up to 3 lb / 1,362 g.



## **Caractéristiques**

- Nom: [REMINGTON 700 2 STAGE, RIGHT HAND, NICKEL PLATED, STRAIGHT](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016486
- N° fabr.: 533-ST-16
- Poids du colis: 0.07kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 081950533473

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur à Deux Étapes Remington 700](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Déclencheur à Deux Étapes Remington 700

## Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire du déclencheur à deux étapes Remington 700. Il est important de suivre ces instructions pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les procédures de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le déclencheur sans l'avis d'un professionnel.
- Utilise toujours le déclencheur avec une arme à feu qui est en bon état de fonctionnement.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de manipuler le déclencheur.
- Ne pointe jamais l'arme vers soi ou vers d'autres personnes.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises l'arme.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Préparation:** Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Retrait de l'ancien déclencheur:** Suis les instructions du fabricant pour retirer le déclencheur existant.
- Installation du nouveau déclencheur:**
  - Insère le déclencheur Remington 700 dans le logement prévu.
  - Fixe-le en suivant les instructions du fabricant.
- Réglage du déclencheur:**
  - Le premier stade est réglé à 1 lb (454 g) et n'est pas ajustable.
  - Le deuxième stade peut être ajusté entre 1.5 lb (681 g) et 3 lb (1,362 g). Utilise un outil approprié pour effectuer cet ajustement.

### Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que le déclencheur fonctionne correctement.
- Prends le temps de te familiariser avec le fonctionnement du déclencheur avant de l'utiliser dans des situations de tir.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le déclencheur à la poubelle. Suis les réglementations locales pour l'élimination des équipements d'armement.
- Contacte un centre de recyclage ou un professionnel de l'élimination des déchets dangereux pour te débarrasser du produit en toute sécurité.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du déclencheur à deux étapes Remington 700.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)