

# **REMINGTON 700 BENCHREST \*\*3oz\*\***

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

When precision is measured in tenths of a millimeter, every detail matters especially the trigger. With the Timney Benchrest trigger for the legendary Remington 700 bolt-action rifle, you elevate your precision rifle to an entirely new level. Developed for benchrest shooters who demand uncompromising control and maximum repeatability, this trigger delivers exactly what you need and nothing you don't.



The Timney Benchrest trigger is purpose-built for precision static shooting, and it shows in every component. From the factory, it is set to an incredibly light pull weight of just 3 ounces (85 grams). For maximum customization, the pull weight can be adjusted up to 6 ounces (170 grams). This makes it one of the lightest triggers on the market ideal for controlled competition shots with minimal input force.

No safety, no bolt release no compromises, no distractions, just pure shot control. Expect a precise, clean break that is perfectly repeatable, with no creep or overtravel.

Installation is exceptionally simple without sacrificing performance. Designed as a true drop-in system, the Benchrest trigger requires no complex modifications or machining. Your Remington 700 benchrest rifle can be upgraded in just a few steps. Nevertheless, professional installation is recommended to ensure maximum safety and reliability.

## **Caractéristiques**

- Nom: [REMINGTON 700 BENCHREST \\*\\*3oz\\*\\*](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016488
- N° fabr.: 502B
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950502035

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney Benchrest pour Remington 700](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney Benchrest pour Remington 700

## Introduction

Ce guide a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée du déclencheur Timney Benchrest conçu pour le fusil à verrou Remington 700. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ne modifie pas le produit sans l'avis d'un professionnel qualifié.
- Garde le déclencheur et tous les accessoires hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le déclencheur uniquement avec le fusil Remington 700 pour lequel il a été conçu.
- Ne tire pas avec le fusil si le déclencheur est mal installé ou si tu n'es pas sûr de son bon fonctionnement.
- Ne dépasse pas le poids de traction recommandé lors de l'ajustement du déclencheur.
- Évite de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter le fonctionnement du déclencheur.
- Toujours garder le doigt hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Préparation :** Assuretoi que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
- Installation :**
  - Retire le déclencheur d'origine du Remington 700.
  - Insère le déclencheur Timney Benchrest dans le logement prévu.
  - Fixe le en place en suivant les instructions du fabricant pour éviter tout jeu.
- Ajustement :**
  - Le déclencheur est réglé à une traction de 3 oz (85 g) par défaut.
  - Si tu souhaites ajuster le poids de traction, fais-le avec précaution, en ne dépassant pas 6 oz (170 g).
- Vérification :**
  - Effectue plusieurs tests à sec pour t'assurer que le déclencheur fonctionne correctement avant de l'utiliser sur le terrain.
- Utilisation :**
  - Prends une position stable et assuretoi que la cible est sécurisée avant de tirer.
  - Utilise le déclencheur avec un contrôle total pour assurer la précision.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le déclencheur dans les ordures ménagères. Consulte les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des appareils de tir.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton déclencheur Timney Benchrest pour Remington 700 tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)