

REMINGTON 7 W/SAFETY - ELITE HUNTER (Pull Weight adjustable 2-4lb) - REMINGTON 7, BLACK **3lb**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

This is a true drop-in trigger, engineered for straightforward installation without the need for a gunsmith. Featuring Timney's uniquely designed trigger-blocking safety, it delivers reliable operation and enhanced shooter confidence.



Each trigger is factory-calibrated and ready to shoot straight out of the box, while still offering full adjustability for sear engagement (creep), overtravel (follow-through), and pull weight. This flexibility allows you to fine-tune the trigger exactly to your preferences.

Caractéristiques

- Nom: [REMINGTON 7, BLACK **3lb**](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016489
- N° fabr.: 521
- Poids du colis: 0.07kg
- Hauteur d'expédition: 34mm
- Largeur d'expédition: 80mm
- Longueur d'expédition: 104mm
- UPC: 081950521005

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le REMINGTON 7 W/SAFETY ELITE HUNTER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le REMINGTON 7 W/SAFETY ELITE HUNTER

Introduction

Merci d'avoir choisi le REMINGTON 7 W/SAFETY ELITE HUNTER. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il est important de lire attentivement ce guide avant l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des personnes formées et expérimentées dans l'utilisation de dispositifs de tir.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Informe-toi sur les lois locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité de Déclenchement** : Utilise toujours la sécurité de déclenchement lorsque l'arme n'est pas en cours d'utilisation.
- **Contrôle de Poids de Déclenchement** : Ajuste le poids de déclenchement entre 2 et 4 lb selon tes préférences, mais veille à ne pas le régler trop bas pour éviter un tir accidentel.
- **Vérification Avant Tir** : Avant chaque utilisation, vérifie le bon fonctionnement du déclencheur et de la sécurité.
- **Conditions Environnementales** : N'utilise pas le produit dans des conditions humides ou extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée.
- Retire le déclencheur d'origine selon les instructions du fabricant.
- Insère le REMINGTON 7 W/SAFETY dans le logement prévu.
- Vérifie que le déclencheur est bien en place et sécurisé.

2. Ajustement du Déclencheur :

- Pour ajuster le poids de déclenchement, utilise les outils fournis.
- Suis les instructions spécifiques pour ajuster la crémaillère et le suivi.

3. Utilisation :

- Lorsque tu es prêt à tirer, assure-toi que la sécurité est désactivée.
- Maintiens toujours une posture de tir sécurisée.
- Après utilisation, réactive la sécurité immédiatement.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des dispositifs de tir.
- Contacte un centre de recyclage spécialisé pour te débarrasser de l'équipement de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contactez le point de contact basé dans l'UE.

Assure-toi de suivre toutes les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton REMINGTON 7 W/SAFETY ELITE HUNTER. Reste vigilant et tire de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr