

All SHOES FIT Calvin Elite Triggers - CALVIN ELITE BLUE SHOE KIT (HEELED, CURVED, AND STRAIGHT)

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Adjustable trigger shoes for Calvin Elite Custom AR & Remington 700 replacement triggers. Available in Black, Red, Blue, Gold, Green & Silver. Full kit includes heeled, curved and straight shoes.



Caractéristiques

- Nom: [CALVIN ELITE BLUE SHOE KIT \(HEELED, CURVED, AND STRAIGHT\)](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016499
- N° fabr.: CE-3
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950990382

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le kit de chaussures de déclenchement Calvin Elite](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le kit de chaussures de déclenchement Calvin Elite

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le kit de chaussures de déclenchement Calvin Elite. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de tes déclencheurs Calvin Elite Custom AR & Remington 700. Il est important de lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de tes chaussures de déclenchement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne modifie pas les chaussures de déclenchement ou le déclencheur lui-même.
- Utilise uniquement les chaussures de déclenchement fournies dans le kit (heel, curved, and straight).
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer les chaussures de déclenchement.
- Ne pointe jamais l'arme vers soi ou vers autrui pendant l'installation ou l'utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation:

- Vérifie que l'arme est déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retire le déclencheur de l'arme selon les instructions du fabricant.
- Sélectionne la chaussure de déclenchement souhaitée (heeled, curved, or straight).
- Fixe la chaussure de déclenchement au déclencheur en suivant les étapes ci-dessous :
 - Aligne la chaussure avec le déclencheur.
 - Utilise les vis fournies pour fixer la chaussure en place.
 - Assure-toi que la chaussure est solidement fixée.

3. Utilisation:

- Teste le déclencheur avec la nouvelle chaussure installée pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Si tu rencontres des problèmes, retire la chaussure et vérifie l'installation.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage dans ta région pour les matériaux non utilisés.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, contacte un professionnel pour une évaluation.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les ressources disponibles en ligne ou les autorités locales compétentes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr