

AK47 TRIGGERS (Pull weight is not adjustable) - AK47 Trigger

****3.5lb****

Our engineers set out to create a trigger that would be compatible with as many variants as possible, focusing on three key design elements that truly set it apart. The AK Drop-In lives up to its name as a complete, 100% drop-in, cassette-style trigger unit. It features an adjustable screw that interfaces with existing safety levers, allowing compatibility across multiple rifle variants. To ensure maximum stability, the trigger is secured within the receiver using four set screws that mechanically bind the unit to the housing, similar to Timney's proven AR trigger designs.



This single-stage trigger comes with a factory-set, non-adjustable pull weight of 3.5 pounds and is engineered to help improve accuracy and trigger control. As with all Timney products, it is backed by the legendary lifetime warranty and proudly made in the USA.

Features:

- 3.5 lb pull weight
- Single-stage, non-adjustable design
- Enhances accuracy and consistency
- 100% drop-in, cassette-style trigger

Attributes

- Name: AK47 Trigger ****3.5lb****
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016508
- Mfr. No.: AK47
- Model: AK
- Weapon type: AK-47
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950254705

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für AK47 TRIGGERS](#)
- [English: AK47 Triggers Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el AK47 Trigger](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur AK47 TRIGGERS](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per AK47 TRIGGERS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AK47 TRIGGERS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AK47 TRIGGERS](#)
- [Suomi: AK47 TRIGGERS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AK47 TRIGGERS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště AK47](#)

Sicherheitshinweise für AK47 TRIGGERS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den AK47 Trigger entschieden hast. Dieser Trigger wurde entwickelt, um die Genauigkeit und Kontrolle beim Schießen zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung dieses Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Bevor du den Trigger installierst oder verwendest, stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig verstanden hast.
- Verwende den Trigger nur in Verbindung mit kompatiblen AK47 Modellen.
- Halte den Trigger und alle Waffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe den Trigger regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der AK47 Trigger hat ein festgelegtes Abzugsgewicht von 3,5 lb. Achte darauf, dass du mit diesem Gewicht vertraut bist, bevor du den Trigger verwendest.
- Verwende den Trigger nur, wenn du dich in einem sicheren und kontrollierten Umfeld befindest.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Lass den Trigger nicht unbeaufsichtigt, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Vermeide es, den Trigger zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfe alle Teile auf Beschädigungen oder Verschleiß.

2. Installation:

- Entferne den alten Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den AK47 Trigger in die vorgesehene Halterung ein.
- Sichere den Trigger mit den vier SetSchrauben, um maximale Stabilität zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass der Trigger korrekt mit den vorhandenen Sicherheitshebeln verbunden ist.

3. Nutzung:

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob der Trigger ordnungsgemäß funktioniert.
- Übe die Verwendung des Triggers regelmäßig, um dich an das Abzugsgewicht und die Handhabung zu gewöhnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den AK47 Trigger gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Triggers vollständig entsorgt werden, um Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über den AK47 Trigger wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir die benötigte Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle relevanten Sicherheitsvorkehrungen triffst.

AK47 Triggers Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AK47 Trigger. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and installation of your trigger. Please read this manual carefully before use to understand the precautions and instructions necessary for safe operation.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the trigger.
- Do not use the trigger if it shows any signs of damage or wear.
- Keep the trigger and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Always follow the manufacturer's instructions for your specific firearm model.
- Regularly inspect the trigger for proper function and any potential hazards.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The AK47 Trigger has a factoryset pull weight of 3.5 pounds. Ensure that you are familiar with this weight before use.
- This trigger is designed for use with compatible AK47 variants only. Verify compatibility with your specific firearm model before installation.
- Avoid modifying the trigger or attempting to adjust the pull weight, as this may compromise safety and performance.
- When using the firearm, always adhere to general firearm safety rules, such as keeping the muzzle pointed in a safe direction and keeping your finger off the trigger until ready to shoot.
- If you experience any malfunctions or irregularities, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded and the magazine is removed.
- Gather necessary tools for installation, including a screwdriver and any other required equipment.

2. Installation Steps:

- Remove the existing trigger assembly from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Align the AK47 Trigger with the receiver of the firearm.
- Secure the trigger in place using the provided set screws. Ensure that the trigger is firmly attached to prevent movement during use.
- Check that the trigger interfaces correctly with the safety lever and operates smoothly.

3. Testing:

- Once installed, perform a function check to ensure that the trigger operates correctly.
- Test the pull weight to confirm it is at the factoryset 3.5 pounds. If the trigger does not function as expected, consult a qualified gunsmith.

4. Usage:

- Always follow safe firearm handling practices.
- Use the trigger only in suitable environments and conditions.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger in accordance with local regulations and guidelines for firearm accessories.
- If the trigger is damaged or no longer in use, ensure it is rendered inoperable before disposal to prevent unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AK47 Trigger, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or website. It is important to reach out to the manufacturer for guidance on safety inquiries and product support.

By following this safety instruction guide, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your AK47 Trigger. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el AK47 Trigger

Introducción

Gracias por elegir el AK47 Trigger. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y el control del disparo en tu rifle AK47. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el AK47 Trigger.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas.
- Utiliza el producto únicamente en rifles AK47 compatibles.
- Siempre trata el rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- Nunca apuntes con el rifle a algo que no estés dispuesto a disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Realiza un mantenimiento regular del rifle y del trigger para asegurar su correcto funcionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peso del gatillo:** El AK47 Trigger tiene un peso de tiro de 3.5 lb, lo que significa que se requiere una presión moderada para activar el disparador. Familiarízate con esta presión antes de usar el rifle.
- **Diseño no ajustable:** Este gatillo no tiene ajustes de peso, lo que significa que no puedes modificar su resistencia. Asegúrate de que este diseño se adapte a tus necesidades antes de usarlo.
- **Instalación segura:** Asegúrate de que el trigger esté instalado correctamente en el rifle. Consulta las instrucciones de instalación a continuación para evitar cualquier mal funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Herramientas necesarias:

- Destornillador adecuado para los tornillos de ajuste.
- Llave Allen para los tornillos de fijación.

2. Pasos de instalación:

- Desmonta el rifle AK47 de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Retira el gatillo existente, asegurándote de seguir las pautas de seguridad.
- Inserta el AK47 Trigger en la ubicación del gatillo, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Utiliza los cuatro tornillos de fijación para asegurar el trigger al receptor del rifle. Asegúrate de apretarlos firmemente para evitar que se aflojen durante el uso.
- Vuelve a montar el rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.

Uso

- Antes de usar el rifle, verifica que esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado antes de utilizarlo en situaciones

de caza o tiro.

- Mantén siempre el rifle apuntando hacia una dirección segura y asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el AK47 Trigger, asegúrate de eliminarlo de manera segura.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos relacionados con armas.
- Si el producto está dañado o no se puede utilizar, considera entregarlo a un centro de reciclaje adecuado o a las autoridades locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad o el uso del AK47 Trigger, contacta con un distribuidor autorizado o un experto en armas de fuego. Asegúrate de seguir las regulaciones locales y nacionales relacionadas con la seguridad de armas.

Conclusión

El AK47 Trigger está diseñado para proporcionar un rendimiento superior y mejorar tu experiencia de tiro. Siguiendo estas pautas de seguridad y las instrucciones de instalación, podrás disfrutar de su uso de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar consciente de tu entorno y actuar con responsabilidad al manejar armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur AK47 TRIGGERS

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur AK47 TRIGGERS. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Assure-toi de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le déclencheur.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Ce déclencheur est conçu pour les carabines AK47. Ne l'utilise pas sur d'autres modèles.
- **Poids de traction** : Le poids de traction est fixé à 3,5 lb et n'est pas ajustable. Ne tente pas de modifier cette caractéristique.
- **Installation correcte** : Assure-toi que le déclencheur est correctement installé avant de l'utiliser. Suis les instructions ci-dessous pour l'installation.
- **Manipulation sécurisée** : Ne pointe jamais l'arme vers toi ou vers d'autres personnes lorsque tu manipules le déclencheur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant d'installer le déclencheur.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire l'ancien déclencheur de l'arme en suivant les recommandations du fabricant.
- Insère le déclencheur AK47 TRIGGERS dans le logement prévu.
- Utilise les quatre vis de fixation pour sécuriser le déclencheur dans le récepteur.
- Vérifie que le déclencheur fonctionne correctement en effectuant des tests sans munitions.

3. Utilisation :

- Tient l'arme de manière sécurisée et confortable.
- Applique une pression douce et constante sur la gâchette pour tirer.
- Prends le temps de te familiariser avec le poids de traction de 3,5 lb pour améliorer ton contrôle et ta précision.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jette pas le déclencheur avec des déchets ménagers. Renseigne-toi sur les points de collecte appropriés pour les équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans l'UE.

Cette guide de sécurité vise à te protéger et à garantir une expérience d'utilisation positive avec ton déclencheur AK47 TRIGGERS. Rappelle-toi de toujours prioriser la sécurité lors de l'utilisation d'armes à feu.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per AK47 TRIGGERS

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro AK47 Trigger. Questo prodotto è progettato per offrirti prestazioni elevate e migliorare la tua esperienza di tiro. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo in modo conforme alle istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il trigger per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni relative ai richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non modificare il trigger in alcun modo.
- Non utilizzare il trigger con armi non compatibili.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il trigger.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi l'arma.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali relative all'uso di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il vecchio trigger seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.

2. Installazione del Trigger

- Posiziona il AK47 Trigger nel vano del ricevitore.
- Utilizza le quattro viti di fissaggio per assicurare il trigger al ricevitore.
- Verifica che il trigger sia saldamente fissato e non ci siano movimenti.

3. Controllo del Funzionamento

- Testa il funzionamento del trigger in un ambiente sicuro.
- Assicurati che il pull weight sia conforme alle specifiche del prodotto (3.5 lb).

4. Uso dell'Arma

- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità alle normative locali per i rifiuti di armi e munizioni.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente, ma seguire le procedure di smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento, ti invitiamo a contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo AK47 Trigger.

Bruksanvisning for AK47 TRIGGERS

Introduksjon

Takk for at du valgte AK47 TRIGGERS. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikkerhet, installasjon og bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert person for å unngå potensielle farer.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Utfør regelmessige kontroller for å sikre at produktet fungerer som det skal.
- Rapportér eventuelle skader eller feil ved produktet umiddelbart.
- Bruk alltid personlig verneutstyr når du håndterer våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at våpenet er avsikret før du installerer eller håndterer triggeren.
- Unngå å bruke triggeren i våte eller fuktige omgivelser for å forhindre rust og korrosjon.
- Ikke prøv å justere eller endre pull weight, da dette kan påvirke sikkerheten.
- Bruk aldri produktet med uautoriserte eller modifiserte deler.
- Sørg for at alle skruer og festemidler er strammet før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avsikret og tomt.
- Samle nødvendige verktøy (skrujern, sett med skruer).

2. Installering:

- Fjern den gamle triggeren fra våpenet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Plasser AK47 TRIGGER i triggerhuset.
- Bruk de medfølgende setteskruene for å feste triggeren sikkert.
- Kontroller at triggeren er korrekt installert og fungerer som den skal.

3. Bruk:

- Når våpenet er klart til bruk, kontroller at triggeren er i god stand før hver skyting.
- Hold alltid våpenet rettet i en sikker retning og vær oppmerksom på omgivelsene.

Avfallshåndtering

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du kvitter deg med gamle deler eller emballasje.
- Sørg for at alle deler er avfallssikre og ikke kan forårsake skade på miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer om produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice. Sørg for å ha produktnummeret tilgjengelig for raskere assistanse.

Vennligst vær oppmerksom på at disse sikkerhetsinstruksjonene er utarbeidet for å overholde EU General Product Safety Regulation (GPSR). Det er viktig å følge disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv bruk.

av AK47 TRIGGERS.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AK47 TRIGGERS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup AK47 TRIGGERS. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie oraz bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że produkt jest zainstalowany przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, aby zachować jego integralność.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych dostarczonych przez producenta.
- Nie używaj produktu w sposób, który nie jest zgodny z jego przeznaczeniem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są dostępne przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdemontuj istniejący mechanizm spustowy zgodnie z instrukcją producenta.
- Zainstaluj AK47 TRIGGERS, upewniając się, że wszystkie cztery śruby są mocno dokręcone.
- Sprawdź, czy mechanizm działa prawidłowo przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Zawsze upewnij się, że broń jest w stanie bezpiecznym przed rozpoczęciem strzelania.
- Używaj tylko amunicji zgodnej z zaleceniami producenta.
- Regularnie sprawdzaj mechanizm spustowy pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na odpady.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektronicznego i mechanicznego.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W razie potrzeby uzyskania dalszych informacji lub wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego użytkowania AK47 TRIGGERS.

AK47 TRIGGERS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AK47 TRIGGERS liipaisimen. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä, asennuksessa ja hävittämisessä. On tärkeää noudattaa näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä ainoastaan tuotteen kanssa yhteensopivia osia ja lisävarusteita.
- Varmista, että aseesi on turvallisessa tilassa ennen liipaisimen asennusta tai huoltoa.
- Älä yritä säätää liipaisimen vetopainetta, sillä se on tehdasasetettu ja ei säädettävissä.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen sen käyttöä tositilanteissa.
- Huomioi, että liipaisimen käyttö vaatii asiantuntevuutta ja vastuullisuutta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
- Poista vanha liipaisin, jos tarpeen, noudattaen valmistajan ohjeita.
- Aseta AK47 TRIGGERS liipaisin paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä liipaisin neljällä kiinnitysruuvilla varmistaaksesi sen vakauden.
- Tarkista, että liipaisin toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on ladattu ja valmis käytettäväksi.
- Käytä liipaisinta varovasti ja tarkasti, pitäen sormesi liipaisimen päällä vain, kun olet valmis ampumaan.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä säännöllisesti turvallisessa ympäristössä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin kotitalousjätteisiin.
- Ota huomioon kaikki paikalliset määräykset ja säännöt tuotteen hävittämisessä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että saat oikeaa ja ajankohtaista tietoa tuotteesta.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille, joilla on kokemusta aseiden käytöstä. Käyttäjien tulee olla tietoisia kaikista aseiden käsittelyyn liittyvistä laeista ja säännöistä omassa maassaan.

Säkerhetsinstruktioner för AK47 TRIGGERS

Introduktion

Tack för att du valde AK47 TRIGGERS. Den här produkten är utformad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och ur funktion innan du installerar eller hanterar triggaren.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Håll alltid vapnet riktat bort från dig själv och andra.
- Förvara alla vapen och ammunition på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera omedelbart alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Denna trigger har en fast dragvikt på 3,5 lb. Var medveten om att detta kan påverka hur vapnet reagerar.
- Använd endast triggaren med kompatibla AK47varianter för att undvika funktionsproblem.
- Undvik att justera triggarens komponenter, eftersom det kan påverka säkerheten och prestandan.
- Kontrollera alltid att triggaren är korrekt installerad innan du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion.
- Ta bort den gamla triggaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera den nya AK47 TRIGGER i mottagaren och säkerställ att den sitter ordentligt.
- Använd de fyra setskruvarna för att fästa triggaren i mottagaren, se till att den är fast och stabil.
- Kontrollera att säkerhetsreglaget fungerar korrekt med triggarens justerbara skruv.

2. Användning

- När vapnet är korrekt installerat, kontrollera triggarens funktion genom att försiktigt trycka på den för att säkerställa att den fungerar som avsett.
- Vid skjutning, håll alltid ett säkert grepp och var medveten om din omgivning.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna alltid batterier och andra ickemetalliska komponenter innan du kassera produkten.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání spouště AK47

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť AK47 TRIGGERS. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci spouště. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby spoušť byla používána pouze podle pokynů v tomto návodu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu a zda je spoušť správně nainstalována.
- Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte spoušť mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Pokud si nejste jisti, jak spoušť používat, vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Spoušť AK47 TRIGGERS má nastavenou, nenastavitelnou hmotnost spouštění 3,5 lb. Ujistěte se, že rozumíte tomuto nastavení a jeho účinkům na ovládání zbraně.
- Před použitím se ujistěte, že zbraň je prázdná a že se v ní nenachází žádná munice.
- Při manipulaci se zbraní noste ochranné brýle a sluchátka.
- Nepoužívejte spoušť, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace spouště:

- Ujistěte se, že zbraň je v bezpečném stavu a prázdná.
- Odstraňte starou spoušť, pokud je to nutné, podle pokynů výrobce.
- Umístěte spoušť AK47 TRIGGERS do příslušného prostoru v zbraní.
- Zajistěte spoušť pomocí čtyř zajišťovacích šroubů, které ji mechanicky upevní k pouzdru.
- Zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a zda funguje hladce.

2. Používání spouště:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni s ovládáním zbraně a jak spoušť reaguje.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte spoušť do běžného odpadu. Informujte se o recyklačních možnostech ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť AK47 TRIGGERS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.