

AR-15 2 STAGE Straight TRIGGERS (Pull weight is not adjustable: 1ST Stage 2lb; 2ND Stage 2lb) - AR TARGA 2 STAGE, SHORT 1ST STAGE, **2+2lb**

The new Timney AR Targa 2-Stage Trigger with a SHORT first stage take-up is a self-contained, 100% drop-in unit that is ready to install in your AR-15 for an exceptionally smooth, crisp, two-stage trigger pull. No gunsmithing, fitting, or adjusting required. The pull weight is factory calibrated for a two-pound first stage and a two-pound second stage. The trigger housing is constructed of military grade, 6061 T6 alloy that is CNC machined using state-of-the-art robotics and is anodized for superior durability. The hammer is wire EDM cut from S7 tool steel, combining hardness to resist wear with superior impact resistance to withstand heavy use without chipping or breaking and is Teflon-nickel coated for lubricity. Other components are wire EDM cut from A2 tool steel, then heat treated to Rockwell 58 for long lasting, dependable service life. The Timney AR Targa 2 Stage Trigger installs using your rifle's original hammer/trigger pins – a proprietary design eliminates pin rotation and walkout. Timney Triggers is dedicated to ensuring our customers a lifetime of hassle free shooting enjoyment. That is evident in the last step of the manufacturing process, when each trigger is hand assembled, tested, and calibrated for the specific rifle model it is intended for before it's delivered to the customer's door.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: AR TARGA 2 STAGE, SHORT 1ST STAGE, **2+2lb**
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016530
- Mfr. No.: 662S
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950662234

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Timney AR Targa 2Stage Trigger](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Timney AR Targa 2Stage Trigger](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur à 2 Étapes Timney AR Targa](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto Timney AR Targa 2Stage](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for Timney AR Targa 2Stage Trigger](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AR15 2 STAGE Straight TRIGGERS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 2 STAGE Straight TRIGGERS](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání spouště Timney AR Targa 2 Stage](#)

Sicherheitshinweise für den Timney AR Targa 2Stage Trigger

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Timney AR Targa 2Stage Triggers. Dieser Leitfaden gibt dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts, um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Trigger herausholen kannst. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsrichtlinien für Feuerwaffen befolgst.
- Verwende den Trigger nur in Verbindung mit einem AR15 Gewehr.
- Halte den Trigger außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand deines Triggers und der Waffe auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Trigger nur, wenn du mit dem sicheren Umgang von Feuerwaffen vertraut bist.
- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn du den Trigger installierst oder wartest.
- Halte den Abzug immer in einer sicheren Position und richte die Waffe niemals auf Personen oder ungesicherte Ziele.
- Vermeide es, den Trigger zu verwenden, wenn du müde, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Wenn du irgendwelche Anzeichen von Fehlfunktionen bemerkst, stoppe die Nutzung sofort und suche einen Fachmann auf.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Zubehör:** Du benötigst die originalen Hammer/Abzugstifte deines Gewehrs.
3. **Entfernen des alten Triggers:** Entferne vorsichtig den alten Trigger gemäß der Bedienungsanleitung deines Gewehrs.
4. **Einsetzen des neuen Triggers:** Setze den Timney AR Targa 2Stage Trigger in die TriggerHousing ein.
5. **Befestigung:** Verwende die originalen Hammer/Abzugstifte, um den Trigger zu sichern. Achte darauf, dass keine PinRotation oder Ausrutschung auftritt.
6. **Überprüfung:** Prüfe den Trigger auf korrekte Funktion, bevor du das Gewehr wieder in Betrieb nimmst.

Nutzung

- Der PullWiderstand ist auf zwei Pfund für die erste Stufe und zwei Pfund für die zweite Stufe kalibriert.
- Achte darauf, dass du die Waffe nur in einem sicheren Umfeld verwendest.
- Halte dich an alle gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften für den Schießsport.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trigger und andere Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und

gefährliche Abfälle.

- Überprüfe, ob es spezielle Recyclingprogramme in deiner Nähe gibt, die dir bei der umweltgerechten Entsorgung helfen können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung, wende dich bitte an den Hersteller oder an einen qualifizierten Fachmann, der dir bei Fragen zur Installation oder Nutzung des Timney AR Targa 2Stage Triggers helfen kann.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Bei Fragen oder Bedenken zu deinem Trigger, zögere nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Safety Instruction Guide for Timney AR Targa 2Stage Trigger

Introduction

Thank you for choosing the Timney AR Targa 2Stage Trigger. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use and installation of your trigger. Adhering to these guidelines will help ensure safe and enjoyable shooting experiences.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is always treated as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Always keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure that there is a safe backstop.
- Store your firearm and trigger in a secure place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- The Timney AR Targa 2Stage Trigger is designed for use in AR15 rifles only.
- Ensure that the trigger is compatible with your specific rifle model before installation.
- Do not attempt to modify or adjust the trigger pull weight, as it is factory calibrated.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- If you experience any malfunctions or irregularities, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Gather the necessary tools: a punch tool, hammer, and a clean workspace.

2. Installation Steps:

- Remove the existing trigger from your AR15 by driving out the hammer and trigger pins using the punch tool.
- Carefully detach the old trigger and hammer from the lower receiver.
- Align the Timney AR Targa 2Stage Trigger with the trigger and hammer pin holes of the lower receiver.
- Insert the hammer pin and trigger pin to secure the trigger in place.
- Ensure that the trigger is properly seated and does not move freely.
- Reinstall any other components removed during the process.

3. PostInstallation Check:

- Perform a function check to ensure proper operation:
 - Pull the trigger to verify the first stage engagement.
 - Continue to pull to engage the second stage and release.
- If the trigger does not function as expected, disassemble and check for proper installation.

4. Usage:

- Follow all general safety guidelines during shooting.
- Regularly check the trigger and firearm for any signs of wear or malfunction.

Disposal Instructions

- Dispose of the Timney AR Targa 2Stage Trigger responsibly.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for information on proper disposal methods for firearm components.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the Timney AR Targa 2Stage Trigger, please consult the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Timney AR Targa 2Stage Trigger. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el gatillo Timney AR Targa 2Stage para tu AR15. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento superior y una experiencia de disparo excepcional. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el gatillo sea instalado por una persona capacitada o un armero profesional.
- Nunca apuntes tu arma hacia algo que no estés dispuesto a disparar.
- Mantén el arma descargada hasta que estés listo para usarla.
- Almacena el arma y sus componentes en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- Verifica siempre que el arma esté en condiciones seguras antes de disparar.
- Informa a los demás sobre el uso seguro del arma y el manejo de los componentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de peligros potenciales:**
 - Riesgo de disparo accidental si el gatillo no se instala correctamente.
 - Peligro de daños al arma si se utilizan componentes no compatibles.
- **Instrucciones para evitar estos peligros:**
 - Siempre utiliza las herramientas adecuadas y sigue las instrucciones de instalación.
 - No modifiques el gatillo o sus componentes de ninguna manera.
 - Realiza revisiones periódicas del funcionamiento del gatillo.
- **Advertencias específicas:**
 - Este producto no es apto para menores de 18 años.
 - Mantén el gatillo y todos los componentes fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área segura.
- Retira el gatillo original y los pasadores del gatillo/hacha del rifle.
- Inserta el nuevo gatillo Timney AR Targa 2Stage utilizando los pasadores originales.
- Verifica que el gatillo esté correctamente instalado y funcionando.

2. Uso:

- Antes de disparar, verifica que el arma esté en condiciones seguras.
- Utiliza el gatillo con un peso de tiro calibrado de 2 lb para la primera etapa y 2 lb para la segunda etapa.
- Practica el uso del gatillo en un entorno controlado antes de utilizarlo en situaciones de caza o tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Sigue las normas locales y nacionales para la eliminación de componentes de armas.
- No deseches el gatillo en la basura común; consulta con un profesional sobre la eliminación segura.
- Si el producto se considera defectuoso o dañado, comunícate con el fabricante para obtener instrucciones sobre la devolución o eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el producto, consultas de seguridad o asistencia técnica, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre la compra.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda revisar la plataforma Safety Gate de la UE para cualquier aviso de retiro de productos.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur à 2 Étapes Timney AR Targa

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de votre déclencheur à 2 étapes Timney AR Targa. Ce produit est conçu pour offrir une expérience de tir fluide et précise. Il est essentiel de suivre les consignes de sécurité et d'utilisation pour garantir un fonctionnement optimal et sécurisé.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur et des composants associés pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le déclencheur ou ses composants, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- Rappelletoi que ce produit est destiné uniquement aux utilisateurs ayant une formation adéquate sur les armes à feu.
- Ne laisse pas le déclencheur à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, assuretoi que ton arme est déchargée et sécurisée.
- Ne pointe jamais l'arme vers une personne ou un animal, même si tu penses qu'elle est déchargée.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires lorsque tu utilises ton arme.
- En cas de dysfonctionnement, arrête immédiatement l'utilisation et fais inspecter le déclencheur par un professionnel.
- Ne mélange pas les pièces du déclencheur avec celles d'autres modèles ou marques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée et sécurisée.
- Rassemble les outils nécessaires : tournevis, clés, etc.

2. Installation:

- Retire le déclencheur d'origine de ton AR15 en suivant les instructions du fabricant.
- Insère le déclencheur à 2 étapes Timney AR Targa en utilisant les goupilles d'origine de l'arme.
- Vérifie que le déclencheur est correctement installé et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Test de Fonctionnement:

- Une fois installé, effectue un test de fonctionnement à vide pour t'assurer que le déclencheur fonctionne correctement.
- Assuretoi que la première étape du déclencheur est à 2 lb et la seconde étape également à 2 lb.

4. Utilisation:

- Lorsque tu es prêt à tirer, prends une position stable et sécurisée.
- Utilise une pression constante et contrôlée pour activer le déclencheur.
- Rappelletoi de toujours respecter les règles de sécurité lors de l'utilisation de ton arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le déclencheur ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Si le déclencheur est endommagé ou ne fonctionne plus, fais-le inspecter par un professionnel avant de le mettre au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre déclencheur à 2 étapes Timney AR Targa, n'hésite pas à contacter le service client du fabricant. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et des conseils adaptés.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton déclencheur Timney AR Targa en toute sécurité et avec confiance. Rappelle-toi toujours de respecter les règles de sécurité lorsque tu manipules des armes à feu.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto Timney AR Targa 2Stage

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Timney AR Targa 2Stage. Questo grilletto è progettato per offrire un'esperienza di tiro fluida e precisa. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza e le istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto e in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il grilletto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non modificare il grilletto o i suoi componenti.
- Utilizza solo i pin originali della tua carabina per l'installazione del grilletto.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti non sicuri.
- Se non sei sicuro della corretta installazione, consulta un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e non contenga munizioni.
- Rimuovi il grilletto originale e i pin di montaggio dalla carabina.

2. Installazione del Grilletto

- Posiziona il Grilletto Timney AR Targa 2Stage nell'alloggiamento del grilletto della carabina.
- Inserisci i pin originali attraverso il grilletto e l'alloggiamento, assicurandoti che siano ben fissati.
- Controlla che il grilletto si muova liberamente e senza ostacoli.

3. Test di Funzionamento

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento senza munizioni per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.
- Controlla il movimento del grilletto e verifica che non ci siano segni di malfunzionamento.

4. Uso del Grilletto

- Utilizza il grilletto solo in un ambiente di tiro sicuro e controllato.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza per le armi da fuoco durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti e dei materiali di imballaggio.
- Non smaltire il grilletto in modo irresponsabile; considera di portarlo a un centro di raccolta per materiali

pericolosi se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore tramite i canali ufficiali. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e soddisfacente del tuo Grilletto Timney AR Targa 2Stage. La sicurezza è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornirti un prodotto di alta qualità per le tue esigenze di tiro.

Sikkerhetsinstruksjoner for Timney AR Targa 2Stage Trigger

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Timney AR Targa 2Stage Trigger. Dette produktet er designet for å gi en jevn og presis avtrekksopplevelse for AR15rifler. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Kontroller at våpenet er tomt og trygt før du håndterer eller installerer triggeren.
- Vær oppmerksom på at feilaktig installasjon eller bruk kan føre til ulykker og alvorlige skader.
- Rapportér alltid usikre produkter og hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hørselsvern når du håndterer våpen.
- Unngå å bruke triggeren i våte eller fuktige forhold, da dette kan påvirke ytelsen.
- Ikke prøv å justere eller endre triggerens innstillinger, da dette kan føre til uventede resultater.
- Sørg for at alle deler er i god stand før bruk. Erstatt eventuelle skadede eller slitte deler umiddelbart.
- Hvis du opplever uregelmessigheter i ytelsen, kontakt en kvalifisert fagperson for inspeksjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at riflen er tom og sikker før du begynner.
- Samle nødvendige verktøy for installasjonen, inkludert skrutrekker og passende verktøy for å fjerne eksisterende deler.

2. Fjern eksisterende trigger

- Ta ut hammer og triggerpinnene fra riflen.
- Fjern den gamle triggeren fra riflen.

3. Installer Timney AR Targa 2Stage Trigger

- Plasser den nye triggeren i triggerhuset.
- Bruk riflens originale hammer og triggerpinner for å feste triggeren.
- Kontroller at triggeren er ordentlig på plass og at det ikke er noen bevegelser.

4. Test avtrekket

- Før du bruker riflen, test avtrekket for å sikre at det fungerer som forventet.
- Kontroller at både første og andre trinn av avtrekket fungerer jevnt.

5. Bruk riflen

- Når du er sikker på at triggeren er installert riktig, kan du begynne å bruke riflen.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer når du håndterer og bruker våpen.

Avfallshåndtering

- Når du ikke lenger trenger produktet, sørg for å kaste det i henhold til lokale avfallsregler.
- Unngå å kaste våpen eller våpenkomponenter i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om korrekt avhending av våpenrelaterte produkter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med Timney AR Targa 2Stage Trigger. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór spustu Timney AR Targa 2Stage. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wyjątkowego doświadczenia strzeleckiego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze traktuj broń jako załadowaną, nawet jeśli uważasz, że nie jest.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu oraz innych komponentów broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj spustu tylko w broni, do której jest przeznaczony (AR15).
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj spustu.
- Upewnij się, że spust jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Nie używaj spustu w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Jeśli jesteś początkującym strzelcem, skonsultuj się z doświadczonym instruktorem przed użyciem broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia: śrubokręt, klucz imbusowy.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.

2. Instalacja:

- Zdemontuj oryginalny spust i mechanizm spustowy z broni.
- Umieść nowy spust Timney AR Targa 2Stage w odpowiednim miejscu.
- Użyj oryginalnych pinów młotka/spustu do zamocowania spustu.
- Upewnij się, że spust jest prawidłowo zamocowany, eliminując obrót i wysuwanie pinów.

3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu spustu przeprowadź testy bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że spust działa poprawnie w trybie półautomatycznym.

4. Użytkowanie:

- Używaj spustu w odpowiednich warunkach i zgodnie z przepisami prawa.
- Regularnie sprawdzaj stan spustu i innych komponentów broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów domowych.

- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ekologicznymi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania spustu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Ciesz się bezpiecznym i przyjemnym strzelaniem z nowym spustem Timney AR Targa 2Stage!

Turvallisuusohjeet AR15 2 STAGE Straight TRIGGERS tuotteelle

Johdanto

Tervetuloa Timney AR Targa 2Stage Trigger tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat vähentämään riskejä ja varmistamaan tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä tuote ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä ja säilytystä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja toimivat oikein.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta tai huoltoa.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampuminen tapahtuu turvallisessa paikassa.
- Älä yritä muuttaa tai säätää vetopainoa, sillä se on tehtaalla kalibroitu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ja että työskentelet puhtaassa ja hyvin valaistussa ympäristössä.
2. **Asennus:**
 - Poista vanha laukaisukoneisto.
 - Aseta Timney AR Targa 2Stage Trigger paikoilleen käyttämällä alkuperäisiä vasara/ laukaisupinssejä.
 - Varmista, että laukaisukoneisto on kunnolla paikallaan ja ettei se pääse liikkumaan.
3. **Käyttö:**
 - Tarkista, että ase on turvallinen ennen ampumista.
 - Käytä asean laukaisujärjestelmää varovasti ja hallitusti.
 - Seuraa ampumisen aikana, että kaikki toimii odotetusti.

Käyttöohjeet hävittämistä varten

- Hävitä tuote vastuullisesti. Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet käytöstä poistetun ampumaaseen tai sen osien hävittämiseksi.
- Älä heitä osia tavalliseen jätteen sekaan, vaan käytä erityisiä keräyspisteitä tai kierrätysohjelmia.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai etsiä tietoa virallisista lähteistä. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käytettäessä ampumaaseita ja niiden osia. Noudata ohjeita huolellisesti ja varmista, että sinä ja ympärilläsi olevat ovat turvassa.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 2 STAGE Straight TRIGGERS

Introduktion

Tack för att du valt Timney AR Targa 2Stage Trigger. Denna produkt är designad för att ge en exceptionellt smidig och precis avtryckarpull. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är installerad korrekt innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar avtryckaren.
- Använd endast avtryckaren med kompatibla AR15modeller.
- Undvik att utsätta avtryckaren för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vapnet.
- Kontrollera regelbundet avtryckaren för slitage eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort det gamla avtryckarsystemet från ditt AR15.
- Rengör området där avtryckaren ska installeras.
- Placera den nya Timney AR Targa 2Stage Trigger i avtryckarhuset.
- Använd de ursprungliga hammaren/avtryckarpinnarna för att fästa avtryckaren.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad och att det inte finns något spel.
- Testa avtryckaren för att säkerställa att den fungerar korrekt innan du använder vapnet.

2. Användning:

- Förbered vapnet för skjutning genom att säkerställa att det är i ett säkert läge.
- Använd avtryckaren genom att trycka lätt på första steget för att aktivera det andra steget.
- Var noga med att inte trycka för hårt på avtryckaren, vilket kan leda till oavsiktlig avfyrning.
- Efter användning, rengör avtryckaren och vapnet enligt tillverkarens instruktioner.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Kasta inte avtryckaren eller dess komponenter i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support gällande Timney AR Targa 2Stage Trigger, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha

produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Návod na bezpečné používání spouště Timney AR Targa 2 Stage

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť Timney AR Targa 2 Stage. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, důrazně doporučujeme, abyste si přečetli a dodržovali následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím spouště si důkladně prostudujte tento návod.
- Ujistěte se, že je zbraň vždy v bezpečném režimu a mimo dosah dětí.
- Zbraň používejte pouze v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a funkční.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo výrobce.
- Vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci se spouští noste ochranné brýle a rukavice.
- Neprovádějte úpravy spouště, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Nepoužívejte spoušť, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte spoušť a zbraň v čistotě a suchu, aby se zabránilo korozi a poruchám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zbraně:

- Ujistěte se, že zbraň je vybitá a bezpečně uložena.
- Odstraňte všechny předchozí součásti spouště podle pokynů výrobce.

2. Instalace spouště:

- Umístěte novou spoušť Timney AR Targa do zbraně.
- Použijte původní čepy spouště a kladiva.
- Zkontrolujte, zda je spoušť správně usazena a zda nedochází k jejímu pohybu.

3. Testování funkčnosti:

- Po instalaci proveďte test funkčnosti spouště.
- Ujistěte se, že obě fáze spouště fungují správně (1. fáze 2lb, 2. fáze 2lb).

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte spoušť na známky opotřebení.
- Udržujte spoušť čistou a promazanou podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte spoušť do běžného odpadu.

- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti spouště bezpečně zlikvidovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo podporu se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce. V případě potřeby můžete také navštívit oficiální webové stránky výrobce pro další pokyny a aktualizace.

Tento návod byl vytvořen v souladu s předpisy EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání spouště Timney AR Targa 2 Stage a ochráníte sebe i ostatní.