

AR-10 TRIGGERS/308 CALIBERS (Pull weight is not adjustable) - AR10 SKELETONIZED **4lb**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

The Timney AR10 Competition Skeletonized Trigger is a true drop-in unit designed for quick and easy installation on most AR-10 rifle platforms. It features a single-stage trigger with a factory-set pull weight of 4 pounds and delivers a clean, creep-free break.



The trigger utilizes the rifle's existing hammer and trigger pins, requiring no additional parts or gunsmithing.

Compatibility:

- All Mil-Spec-built AR-10 lowers
- SR-762

Caractéristiques

- Nom: [AR10 SKELETONIZED **4lb**](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016536
- N° fabr.: 671
- Poids du colis: 0.07kg
- Hauteur d'expédition: 33mm
- Largeur d'expédition: 91mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950671007

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney AR10](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney AR10

Introduction

Le déclencheur Timney AR10 Competition Skeletonized est un composant essentiel pour les plateformes de fusils AR10. Conçu pour une installation rapide et facile, il offre un poids de traction de 4 livres et une rupture nette sans jeu. Ce guide te fournira des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Avant d'utiliser le déclencheur, lis attentivement toutes les instructions.
- Assure-toi que le déclencheur est compatible avec ton fusil AR10.
- Ne modifie pas le déclencheur ou ses composants.
- Garde le déclencheur hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur et de ton fusil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton fusil.
- Ne pointe jamais le fusil vers une personne ou un animal.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes à proximité lorsque tu manipules le fusil.
- Ne charge pas le fusil tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant d'effectuer des réparations ou des modifications.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que le fusil est complètement déchargé.
2. **Retrait de l'ancien déclencheur** : Retire le déclencheur existant en dévissant les vis qui le maintiennent en place.
3. **Installation du nouveau déclencheur** :
 - Insère le déclencheur Timney dans le boîtier du fusil.
 - Utilise les broches du marteau et du déclencheur existants pour fixer le nouveau déclencheur.
 - Assure-toi que tout est bien en place et sécurisé.
4. **Vérification** : Teste le déclencheur à vide pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Lorsque tu es prêt à utiliser le fusil, charge-le avec des munitions appropriées.
- Utilise le déclencheur en appuyant doucement pour obtenir une rupture nette.
- Ne force pas le déclencheur; un tir doit être effectué avec un contrôle adéquat.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le déclencheur dans des décharges non autorisées.
- Renseigne-toi sur les programmes locaux de recyclage ou d'élimination des déchets dangereux.
- Si le déclencheur est endommagé, contacte un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le portail de sécurité de l'UE.

Rappels Importants : * Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes. * Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme de sécurité de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr