

AR PCC TRIGGERS (Pistol Caliber Carbine) - AR PCC SINGLE STAGE

****2.5-3lb** Fits all calibers in PCC (.40, .45, 9mm)**

The Timney AR PCC trigger is a single-stage match trigger designed specifically for AR-15 systems chambered in pistol calibers, such as the SPC 9mm Swiss Pistol Carbine and comparable models. Built for precision and speed, it delivers a clean, consistent break with a short, positive reset.



The trigger features a factory-set pull weight of approximately 2.5-3 lb (1.1-1.4 kg). An integrated trigger stop prevents overtravel after the shot breaks, resulting in a faster reset and improved follow-up shots.

This is a complete, drop-in trigger assembly from Timney that uses the rifle's existing hammer and trigger pins as well as the standard safety. No gunsmithing is required, no adjustments are necessary, and no additional parts are needed for installation.

Available with different trigger shoe options to match your preferred feel and shooting style, the Timney AR PCC Trigger is ready for the range right out of the box and designed to help you shoot faster and more accurately.

Attributes

- Name: AR PCC SINGLE STAGE **2.5-3lb** Fits all calibers in PCC (.40, .45, 9mm)
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016539
- Mfr. No.: 681
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 081950681006

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR PCC Trigger](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Timney AR PCC Trigger](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Gatillos AR PCC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur AR PCC](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto AR PCC](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for AR PCC TRIGGERS \(Pistol Caliber Carbine\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR PCC TRIGGERS \(Pistol Caliber Carbine\)](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR PCC TRIGGERS \(Pistol Caliber Carbine\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR PCC TRIGGERS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště AR PCC](#)

Sicherheitshinweise für den AR PCC Trigger

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Timney AR PCC Triggers! Dieser Trigger wurde speziell für AR15 Systeme entwickelt, die mit Pistolenkalibern wie .40, .45 und 9mm ausgestattet sind. Um die Sicherheit und optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Trigger auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende den Trigger nur mit kompatiblen AR15 Systemen und Pistolenkalibern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, bevor du den Trigger installierst oder verwendest.
- Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen Teile und Zubehör.
- Achte darauf, dass der Trigger richtig installiert ist, um ein versehentliches Auslösen zu vermeiden.
- Vermeide es, den Trigger unter extremen Bedingungen (z. B. extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit) zu verwenden.
- Halte den Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist, zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Entferne die vorhandene Abzugseinheit gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.

2. Installation des Timney AR PCC Triggers:

- Setze den neuen Trigger in das Gehäuse ein und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Verwende die vorhandenen Hammer und Triggerstifte der Waffe.
- Stelle sicher, dass der Triggerstop korrekt eingestellt ist, um Übertravel zu verhindern.

3. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Installation, ob der Trigger einwandfrei funktioniert.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Trigger korrekt reagiert.

4. Nutzung:

- Wenn du bereit bist zu schießen, achte darauf, dass du in einem sicheren Umfeld bist.
- Halte die Waffe stabil und ziele sorgfältig, um die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Geräte und Waffenbestandteile.

- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem Timney AR PCC Trigger, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir bei Fragen oder Problemen helfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Timney AR PCC Trigger

Introduction

Thank you for choosing the Timney AR PCC Trigger. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and installation of your trigger. Please read this guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the trigger is installed correctly and securely before use.
- Do not use the trigger with any ammunition that is not compatible with your firearm.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Store the firearm and trigger in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are using the Timney AR PCC Trigger only with AR15 systems chambered in pistol calibers (e.g., .40, .45, 9mm).
- Avoid modifying the trigger or firearm in any way that is not recommended by the manufacturer.
- Never attempt to disassemble or modify the trigger assembly unless you are a qualified gunsmith.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of people and obstacles.
- If you experience any malfunctions or irregularities during use, stop using the firearm immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger assembly from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Align the Timney AR PCC Trigger with the existing hammer and trigger pins.
- Insert the trigger assembly into the firearm, ensuring it is seated properly.
- Reinstall any necessary components, such as the safety selector.
- Doublecheck that the trigger is securely installed and functions correctly.

2. Usage

- Before shooting, ensure that the firearm is in good working condition.
- Practice proper shooting techniques to maintain accuracy and safety.
- Familiarize yourself with the trigger's pull weight and reset characteristics.
- Use the trigger in a controlled environment, such as a shooting range.
- Always follow range safety rules and regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the Timney AR PCC Trigger in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- If you no longer need the trigger, consider returning it to the manufacturer or a qualified gunsmith for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the Timney AR PCC Trigger, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Timney AR PCC Trigger. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Gatillos AR PCC

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo AR PCC de Timney. Este producto está diseñado para ofrecerte un rendimiento superior en sistemas AR15. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y pautas de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Gatillo AR PCC esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre maneja el arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el dedo fuera del guardamonte hasta que estés listo para disparar.
- Almacena el Gatillo y el arma en un lugar seguro, lejos del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Revisa regularmente el Gatillo para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Informa a las autoridades sobre productos inseguros o accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- Riesgo de disparo accidental si el Gatillo no se maneja correctamente.
- Posibilidad de sobreviaje del gatillo si no se instala adecuadamente.

- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**

- Asegúrate de que el Gatillo esté completamente instalado y ajustado antes de usarlo.
- No modifiques el Gatillo de ninguna manera.
- Utiliza solo municiones adecuadas para el calibre de tu arma.

- **Advertencias Específicas:**

- Este producto no es adecuado para menores de edad.
- Siempre usa protección ocular y auditiva al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación del Gatillo:

- Retira el gatillo antiguo y los pernos de gatillo.
- Inserta el Gatillo AR PCC en el espacio correspondiente.
- Utiliza los pernos existentes para asegurar el Gatillo en su lugar.
- Verifica que el Gatillo esté correctamente montado y no tenga juego.

3. Verificación:

- Realiza una prueba de funcionamiento sin munición para asegurarte de que el Gatillo funcione correctamente.
- Asegúrate de que el resorte de retorno esté funcionando y que el gatillo regrese a su posición inicial después de ser presionado.

Uso

- Asegúrate de que el arma esté en una posición segura antes de disparar.
- Mantén el dedo fuera del guardamonte hasta que estés listo para disparar.
- Dispara en un área designada y segura, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Gatillo AR PCC, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- No arrojes el Gatillo en la basura común. Consulta con un centro de reciclaje local o una instalación de eliminación de armas para obtener instrucciones sobre cómo desecharlo de manera segura.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta adicional sobre el Gatillo AR PCC, asegúrate de contactar al fabricante o a un distribuidor autorizado. Ellos podrán proporcionarte la asistencia necesaria.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Gatillo AR PCC.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur AR PCC

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur AR PCC de Timney. Ce produit est conçu pour améliorer ta précision et ta rapidité lors de l'utilisation d'armes à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le déclencheur est utilisé uniquement avec des systèmes AR15 compatibles et dans les calibres appropriés (pistolet).
- Toujours traiter toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Garde les doigts en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lorsque tu manipules une arme à feu.
- Ne laisse jamais une arme à feu sans surveillance, surtout autour d'enfants ou de personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le déclencheur.
- N'essaie pas de modifier le déclencheur ou d'ajouter des pièces non approuvées.
- Utilise des protections auditives et visuelles appropriées lors de la manipulation de l'arme.
- Ne tire pas si tu n'es pas dans un environnement sûr et approprié.
- Évite d'utiliser le déclencheur dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que l'arme est déchargée et que tu es dans un endroit sûr.
2. **Retrait de l'ancien déclencheur:**
 - Retire les goupilles de la détente et du marteau.
 - Enlève le déclencheur existant.
3. **Installation du déclencheur AR PCC:**
 - Insère le nouveau déclencheur dans le boîtier.
 - Remets les goupilles en place pour sécuriser le déclencheur.
4. **Vérification:**
 - Assure-toi que le déclencheur fonctionne correctement en effectuant des tests de sécurité sans munitions.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie le bon fonctionnement du déclencheur.
- Familiarise-toi avec le poids de traction de 2.53 lb (1.11.4 kg) pour garantir une utilisation optimale.
- Utilise le déclencheur dans des conditions de tir appropriées, en respectant toujours les règles de sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le déclencheur avec les déchets ménagers.

- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Contacte un professionnel pour la destruction sécurisée des composants non utilisés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE approprié. Assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour de rappel et d'autres informations de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ce guide, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du déclencheur AR PCC. Reste toujours vigilant et responsable.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto AR PCC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto AR PCC di Timney. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con carabine a calibro di pistola. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso, l'installazione e la gestione del grilletto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto AR PCC solo su armi compatibili e seguendo le istruzioni fornite.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il grilletto e le armi in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai il grilletto; un utilizzo improprio può causare malfunzionamenti.
- Evita di esercitare pressione sul grilletto quando l'arma non è in uso.
- Assicurati che il grilletto sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando spara.
- Non modificare il grilletto in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Grilletto AR PCC

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Grilletto Esistente:**
 - Rimuovi le viti di fissaggio del grilletto originale.
 - Estrai il grilletto e il percussore dall'arma.
3. **Installazione del Grilletto AR PCC:**
 - Inserisci il grilletto AR PCC nei supporti esistenti dell'arma.
 - Fissa il grilletto utilizzando le viti di fissaggio fornite.
4. **Controllo Finale:**
 - Verifica che il grilletto si muova liberamente e che non ci siano ostruzioni.

Uso del Grilletto AR PCC

- Prima di ogni utilizzo, controlla che l'arma sia in condizioni di funzionamento ottimali.
- Segui sempre le procedure di sicurezza quando maneggi l'arma.
- Esercita un'azione di tiro controllata e responsabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il grilletto nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi.

- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o visitare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il Grilletto AR PCC. Segui attentamente queste linee guida e le istruzioni per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei prodotti, controlla la piattaforma Safety Gate dell'UE e rimani aggiornato su eventuali richiami o avvisi di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjoner for AR PCC TRIGGERS (Pistol Caliber Carbine)

Introduksjon

Takk for at du valgte Timney AR PCC Trigger. Dette produktet er designet for å gi deg en presis og rask skyteopplevelse. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du alltid bruker produktet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Bruk alltid personlig verneutstyr, inkludert øre og øyevern, når du bruker våpen.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk. Se etter slitasje eller skader.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk aldri triggeren med våpen som ikke er kompatible med AR PCCsystemet.
- Unngå å håndtere våpenet mens det er lastet, med mindre du er klar til å skyte.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller justerer triggeren.
- Unngå å trykke på avtrekkeren med mindre du har et klart sikte på målet.
- Vær oppmerksom på at triggerens fabrikkinnstilte trekkvekt er mellom 2.5–3 lb (1.1–1.4 kg), og vær klar over at dette kan påvirke skyteopplevelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Kontroller at våpenet er avfyrt og at det ikke er noen ammunisjon til stede.
- Fjern eksisterende trigger og hammer fra våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.

2. Installasjon av Timney AR PCC Trigger

- Plasser den nye triggeren i våpenets triggerhus.
- Sørg for at triggeren er riktig justert med hammeren.
- Bruk de eksisterende trigger og hammerpinnene for å sikre triggeren på plass.
- Kontroller at sikkerhetsmekanismen fungerer som den skal.

3. Bruk av triggeren

- Når triggeren er installert, test den med tørrtrening (uten ammunisjon) for å bli kjent med trekkvekt og reset.
- Når du er klar til å skyte, sørg for at du har et klart mål og at våpenet er i sikker tilstand.

Avhending av produktet

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenutstyr og tilbehør.
- Sørg for at ubrukte deler og tilbehør ikke kan komme i hendene på barn eller uautoriserte personer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Timney AR PCC Trigger, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha tilgang til relevant informasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

Takk for at du tar sikkerheten på alvor. Nyt din skyteopplevelse med Timney AR PCC Trigger!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR PCC TRIGGERS (Pistol Caliber Carbine)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Timney AR PCC Trigger. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności, aby zapewnić optymalne doświadczenia podczas strzelania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami dotyczącymi użytkowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze traktuj broń jako naładowaną, nawet jeśli wiesz, że jest pusta.
- Używaj tylko odpowiednich amunicji zgodnych z kalibrem broni.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest wyłączona przed instalacją lub konserwacją.
- Zawsze noś okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas strzelania.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Nie strzelaj w kierunku twardych powierzchni, które mogą odbijać pociski.
- Nie używaj broni pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaladowana.
- Zdemonstuj dotychczasową spust.
- Zainstaluj spust Timney AR PCC, używając istniejących pinów spustu i młotka.
- Sprawdź, czy spust jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, przetestuj spust, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Przed każdą sesją strzelecką sprawdź, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie.
- Używaj spustu zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki lub firmą zajmującą się recyklingiem w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o skontaktowanie się z

odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Zakończenie

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne i przyjemne doświadczenia podczas korzystania z Timney AR PCC Trigger. Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów.

Turvaohjeet AR PCC TRIGGERS (Pistol Caliber Carbine)

Johdanto

Tervetuloa Timney AR PCC liipasin käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Liipasin on suunniteltu erityisesti AR15järjestelmille, jotka ovat kaliipereissa, kuten 9mm, .40 ja .45. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan AR15järjestelmissä.
- Älä käytä liipaisinta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asennusta tai huoltoa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että liipasin on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja mahdollisista esteistä ampumisen aikana.
- Vältä liipaisimen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista vanha liipasin seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. Asenna Timney AR PCC liipasin käyttämällä aseeseen olemassa olevia vasaroita ja liipaisinpinsejä.
4. Tarkista, että liipasin on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
5. Testaa liipaisimen toimintaa ilman ammuksia varmistaaksesi sen toimivuuden.

Käyttö

- Käynnistä aina ase turvallisessa ympäristössä.
- Pidä sormesi liipaisimelta, kun et ole valmis laukaisemaan.
- Käytä liipaisinta vain, kun olet varma, että voit ampua turvallisesti.
- Harjoittele säännöllisesti, jotta opit liipaisimen tunteen ja toiminnan.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätteenkeräysyrityksiin saadaksesi ohjeet.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia ampumaharrastuksessa. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja nautittavan kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för AR PCC TRIGGERS

Introduktion

Tack för att du valt Timney AR PCC Trigger. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv upplevelse när du använder AR15system som är kamrade i pistolkalibrar. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller hanterar triggaren.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra som inte har rätt utbildning i vapenhantering.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att du har rätt ammunition för ditt vapen.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar eller avfyrar.
- Lär dig hur triggarens funktioner fungerar innan du använder den.
- Tänk på att triggarens låga dragvikt (2.53 lb) kan leda till oavsiktliga avfyrningar om den inte hanteras korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt.
- Ta bort det befintliga triggare ochammersystemet enligt tillverkarens instruktioner.

2. Installation:

- Placera Timney AR PCC Trigger i vapnets triggargölje.
- Använd vapnets befintliga hammer och triggarpinnar samt standard säkerhet.
- Säkerställ att triggarens stopp är korrekt installerat för att förhindra överresor.
- Kontrollera att allt sitter på plats och fungerar som avsett innan du använder vapnet.

3. Användning:

- Vid avfyrning, håll alltid fingret utanför triggarens avtryck tills du är redo att skjuta.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsåtgärderna vid varje skott.
- Träna regelbundet för att bli bekväm med triggarens känsla och funktion.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala regler och föreskrifter för farligt avfall.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta myndigheterna för korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare av Timneyprodukter.

Tack för att du respekterar dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker skjutupplevelse.

Návod k bezpečnému používání spouště AR PCC

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť AR PCC od společnosti Timney. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval optimální výkon a přesnost pro systémy AR15. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosíme vás, abyste si přečetli následující pokyny k bezpečnému používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím spouště si důkladně prostudujte pokyny a doporučení výrobce.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které mají zkušenosti s manipulací se zbraněmi.
- Vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi, včetně:
 - Nikdy nemiřte na nic, co nechcete vystřelit.
 - Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni vystřelit.
 - Udržujte zbraň zamčenou a mimo dosah dětí.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a zda nejsou v komoře žádné náboje.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte spoušť pouze s kompatibilními zbraněmi AR15 v rážích PCC (.40, .45, 9mm).
- Nikdy se nesnažte upravit nebo opravovat spoušť bez odborného dohledu.
- Ujistěte se, že jsou všechny součásti správně nainstalovány a zajištěny před použitím.
- Nepoužívejte spoušť, pokud máte podezření na poškození nebo selhání části.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Vložte novou spoušť AR PCC do zbraně a ujistěte se, že je správně umístěna.
- Použijte existující kolíky spouště a kladiva k zajištění nové spouště.
- Zkontrolujte, zda je spoušť správně nastavena a zda funguje bez problémů.

3. Používání spouště:

- Před každým použitím se ujistěte, že spoušť funguje správně.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Udržujte spoušť a zbraň čisté a pravidelně je kontrolujte na opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je spoušť poškozená nebo již není použitelná, dodržujte místní předpisy pro likvidaci nebezpečného odpadu.
- Nikdy nevyhazujte spoušť do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu a případné dotazy se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání spouště AR PCC.