

AR PCC TRIGGERS (Pistol Caliber Carbine) - AR PCC SINGLE STAGE

2.5-3lb Fits all calibers in PCC (.40, .45, 9mm)

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

The Timney AR PCC trigger is a single-stage match trigger designed specifically for AR-15 systems chambered in pistol calibers, such as the SPC 9mm Swiss Pistol Carbine and comparable models. Built for precision and speed, it delivers a clean, consistent break with a short, positive reset.



The trigger features a factory-set pull weight of approximately 2.5-3 lb (1.1-1.4 kg). An integrated trigger stop prevents overtravel after the shot breaks, resulting in a faster reset and improved follow-up shots.

This is a complete, drop-in trigger assembly from Timney that uses the rifle's existing hammer and trigger pins as well as the standard safety. No gunsmithing is required, no adjustments are necessary, and no additional parts are needed for installation.

Available with different trigger shoe options to match your preferred feel and shooting style, the Timney AR PCC Trigger is ready for the range right out of the box and designed to help you shoot faster and more accurately.

Caractéristiques

- Nom: [AR PCC SINGLE STAGE **2.5-3lb** Fits all calibers in PCC \(.40, .45, 9mm\)](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016539
- N° fabr.: 681
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 203mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 081950681006

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le produit AR PCC TRIGGERS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le produit AR PCC TRIGGERS

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le déclencheur AR PCC (Pistol Caliber Carbine) de Timney. Ce document te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Suis attentivement les instructions et les précautions de sécurité pour profiter pleinement de ton déclencheur.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assuretoi que le déclencheur est installé correctement avant utilisation.
- Ne jamais manipuler une arme à feu sans avoir pris les précautions nécessaires.
- Garde le déclencheur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de ton déclencheur et de ton arme.
- En cas de doute ou d'incident, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement des munitions appropriées pour le calibre de ton arme.
- Ne tire pas à l'intérieur ou dans des zones non sécurisées.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lorsque tu utilises le déclencheur.
- Ne modifie pas le déclencheur ou n'essaie pas de l'adapter sans l'aide d'un professionnel.
- Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors du tir.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Préparation** : Assuretoi que l'arme est déchargée et que la chambre est vide.
- Retrait de l'ancien déclencheur** : Enlève le déclencheur existant de l'arme en dévissant les vis de fixation.
- Installation du nouveau déclencheur** :
 - Place le déclencheur AR PCC dans le logement prévu à cet effet.
 - Utilise les broches de déclenchement et de marteau existantes pour fixer le nouveau déclencheur.
 - Assuretoi que le déclencheur est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.
- Vérification** : Teste le fonctionnement du déclencheur sans munitions pour t'assurer qu'il se déclenche correctement.
- Réglage** : Si nécessaire, ajuste le poids de la traction en fonction de tes préférences, mais cela ne devrait pas être nécessaire pour la plupart des utilisateurs.

Utilisation

- Prends position et assuretoi que ton arme est en sécurité avant de tirer.
- Utilise le déclencheur en exerçant une pression douce et constante pour un tir précis.
- Prends le temps de te familiariser avec le déclencheur avant d'effectuer des tirs rapides.

Instructions d'élimination

- Si le déclencheur doit être éliminé, fais-le de manière responsable.
- Ne jette pas le déclencheur dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales sur l'élimination des pièces d'armes à feu et des accessoires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à consulter le site web de Timney ou à contacter un professionnel qualifié. Assuretoi d'avoir le modèle de ton déclencheur à portée de main pour faciliter les échanges.

En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton déclencheur AR PCC. Rappelletoi de toujours prioriser la sécurité lors de l'utilisation de ton arme à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr