

AR PCC TRIGGERS (Pistol Caliber Carbine) - AR PCC SINGLE STAGE, STRAIGHT **2.5-3lb Fits all calibers in PCC (.40, .45, 9mm)**

Discover the Timney AR PCC Trigger — a complete drop-in trigger assembly designed for performance and ease of use. It features a factory-set pull weight of 2.5–3 pounds, available in both curved and straight trigger shoe configurations.



Product Features:

- Easy installation: No gunsmith required, simple drop-in design
- Range-ready: No adjustments needed
- No additional parts required: Everything needed is included
- Trigger shoe options: Choose the shape that best matches your feel and shooting style
- Enhanced precision: Designed to help you shoot more accurately with your rifle

Attributes

- Name: AR PCC SINGLE STAGE, STRAIGHT **2.5-3lb** Fits all calibers in PCC (.40, .45, 9mm)
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016540
- Mfr. No.: 681-ST
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 081950681174

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR PCC Trigger](#)
- [English: Safety Instructions for AR PCC Triggers](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo AR PCC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur AR PCC](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Trigger AR PCC](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR PCC Triggere](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR PCC TRIGGERS \(Pistol Caliber Carbine\)](#)
- [Suomi: AR PCC Trigger Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR PCC TRIGGERS](#)
- [Český: Návod k použití spouště AR PCC](#)

Sicherheitshinweise für den AR PCC Trigger

Einleitung

Der Timney AR PCC Trigger ist eine hochwertige, einfach zu installierende Abzugseinheit, die für Pistol Caliber Carbinen (PCC) entwickelt wurde. Um sicherzustellen, dass du den Trigger sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwende den Trigger nur in Verbindung mit kompatiblen PCCWaffen (.40, .45, 9mm).
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Waffenbesitzes und gebrauches.
- Bewahre den Trigger und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende den Trigger nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn du den Trigger installierst oder wartest.
- Halte den Abzug immer in einer sicheren Position, bis du bereit bist zu schießen.
- Verwende Schutzausrüstung, wie z.B. Ohr und Augenschutz, während des Schießens.
- Informiere dich über die Funktionsweise deiner Waffe und den Trigger, bevor du sie benutzt.

Anleitung zur Installation und Benutzung

Installation

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den alten Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den neuen Timney AR PCC Trigger in die Triggergruppe ein.
- Überprüfe, ob der Trigger richtig sitzt und alle Teile ordnungsgemäß montiert sind.
- Teste den Trigger mehrmals, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert, bevor du die Waffe benutzt.

Benutzung

- Stelle sicher, dass du die Waffe in einem sicheren Bereich benutzt.
- Überprüfe den Abzugsmechanismus vor jedem Gebrauch.
- Achte darauf, dass du beim Schießen eine stabile Position einnimmst.
- Halte den Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem Timney AR PCC Trigger, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle Hilfe zu erhalten.

Safety Instructions for AR PCC Triggers

Introduction

Thank you for choosing the Timney AR PCC Trigger. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your trigger assembly. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is installed by a qualified individual or gunsmith if you are unfamiliar with firearm components.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when it is not.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and trigger assembly securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger and firearm for wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Warning:** This product is not intended for use by individuals under the age of 18. Ensure that all users are of legal age and have the necessary training.
- **Installation Precautions:** Only install the trigger in a compatible firearm. Refer to the specifications to ensure proper fit.
- **Handling:** Always handle the firearm with care when installing or adjusting the trigger. Avoid placing fingers on the trigger until you are ready to shoot.
- **Testing:** After installation, ensure that the trigger functions correctly before using the firearm in a live environment. Conduct a function test in a safe area.
- **Environment:** Use the trigger in a controlled environment, such as a shooting range, to minimize risks.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and the safety is engaged.
- Remove the existing trigger assembly according to the manufacturer's instructions.
- Carefully insert the Timney AR PCC Trigger into the firearm's trigger housing.
- Ensure that the trigger is seated properly and that all components are aligned.
- Reassemble the firearm and ensure that all parts are secure.

2. Usage:

- Before firing, check that the trigger operates smoothly and that the safety mechanism is functioning.
- When ready to fire, ensure that you are in a safe position and that your target is clear.
- Maintain a proper shooting stance and grip on the firearm.
- After shooting, always engage the safety and clear the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger assembly in accordance with local regulations.
- If the trigger is damaged or no longer in use, do not discard it in regular waste. Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Timney AR PCC Trigger, please refer to the manufacturer's official website or contact their customer support for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo AR PCC

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo AR PCC de Timney. Este manual está diseñado para proporcionarte información importante sobre la seguridad, la instalación y el uso adecuado de tu nuevo gatillo. Por favor, lee atentamente todas las secciones para asegurarte de que utilizas el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

Es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro del Gatillo AR PCC. Considera lo siguiente:

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el gatillo esté instalado correctamente y que todas las partes estén en buen estado antes de usarlo.
- **Riesgos Potenciales:** Familiarízate con los riesgos asociados al uso de armas de fuego y sus componentes. El mal uso puede resultar en lesiones graves o muerte.
- **Protección para Grupos Vulnerables:** Mantén el gatillo fuera del alcance de niños y personas no capacitadas en el manejo de armas.
- **Recalls y Alertas:** Mantente informado sobre cualquier aviso de retiro del mercado relacionado con el producto. Puedes verificar esto en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al utilizar el Gatillo AR PCC, ten en cuenta las siguientes precauciones:

- **Instalación Adecuada:** Asegúrate de que el gatillo esté instalado por una persona capacitada o un armero profesional si no tienes experiencia.
- **Verificación Previo al Uso:** Antes de cada uso, verifica que el gatillo y su mecanismo funcionen correctamente.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada, incluso si crees que está descargada.
- **Uso en Entornos Seguros:** Utiliza el gatillo en un entorno seguro y designado para el disparo, lejos de personas no autorizadas.
- **Equipo de Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para instalar y utilizar el Gatillo AR PCC correctamente:

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una posición segura.
- Retira el gatillo antiguo de acuerdo con las instrucciones del fabricante del arma.
- Inserta el Gatillo AR PCC en su lugar, asegurándote de que todas las piezas encajen correctamente.
- Verifica que el gatillo esté bien instalado y que funcione sin problemas.

2. Uso:

- Carga el arma siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el gatillo esté en la posición de disparo.
- Realiza el disparo de manera controlada, manteniendo el dedo fuera del gatillo hasta que estés

listo para disparar.

- Después de disparar, verifica el funcionamiento del gatillo y asegúrate de que no haya obstrucciones.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el Gatillo AR PCC, asegúrate de desecharlo de manera segura:

- **Desactivación:** Si es posible, desactiva el gatillo antes de desecharlo para evitar su uso no autorizado.
- **Eliminación Responsable:** Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas de fuego. Es posible que debas llevar el gatillo a un centro de reciclaje especializado o a un armero.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o tienes preguntas sobre el Gatillo AR PCC, busca el contacto de servicio al cliente de Timney en su sitio web oficial o en la documentación del producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al manejar cualquier tipo de arma. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de tu Gatillo AR PCC de manera segura y responsable.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur AR PCC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le déclencheur AR PCC (Pistol Caliber Carbine). Ce document a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, ainsi que de te fournir des instructions claires pour son installation et son utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le déclencheur est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne manipule jamais une arme à feu si tu n'es pas sûr de son état ou si tu n'es pas formé à son utilisation.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de ton déclencheur et de ton arme pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation de ce produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Toujours traiter ton arme comme si elle était chargée. Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- **Environnement** : Utilise le déclencheur dans un environnement sûr et approprié, loin des personnes et des animaux.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifie que le mécanisme de déclenchement fonctionne correctement.
- **Équipement de Protection** : Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de ton arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire l'ancien déclencheur en suivant les instructions du fabricant de ton arme.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Installe le déclencheur AR PCC en suivant les instructions fournies avec le produit. Aucune compétence d'armurier n'est requise pour cette installation.
- Vérifie que le déclencheur est bien fixé et fonctionne correctement avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Familiarise-toi avec le poids de traction de 2.5 à 3 livres du déclencheur.
- Choisis la configuration de la chaussure de déclenchement (courbée ou droite) qui te convient le mieux.
- Pratique dans un environnement contrôlé pour t'habituer à la sensation et à la réactivité du déclencheur.

Instructions d'Élimination

- Dispose de tout produit défectueux ou endommagé conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas ce produit dans les ordures ménagères. Contacte un centre de recyclage local pour obtenir des instructions appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, assure-toi de contacter un professionnel qualifié ou le fabricant.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à assurer une utilisation sûre et efficace de ton déclencheur AR PCC. Rappelle-toi que la sécurité est une responsabilité partagée.

Guida di Sicurezza per il Trigger AR PCC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Trigger AR PCC di Timney. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e facilità d'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e in condizioni di sicurezza.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il trigger se presenta segni di danno o usura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- In caso di domande o dubbi, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il trigger, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Verifica che il trigger sia compatibile con il tuo modello di PCC prima dell'installazione.
- Non tentare di modificare o riparare il trigger senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Non utilizzare il trigger in condizioni climatiche estreme o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla il contenuto della confezione per assicurarti che tutti i componenti siano presenti.

2. Installazione

- Rimuovi il vecchio trigger seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Inserisci il nuovo trigger AR PCC nel vano designato.
- Fissa il trigger secondo le istruzioni fornite, assicurandoti che sia saldamente in posizione.

3. Verifica

- Dopo l'installazione, controlla il funzionamento del trigger senza munizioni.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che il pull weight sia conforme alle specifiche (2.53 lb).
- Assicurati che il trigger funzioni in modo fluido e sicuro.

4. Uso

- Segui sempre le norme di sicurezza per l'uso delle armi.
- Mantieni il mirino e l'arma puntati in direzione sicura.
- Non toccare il grilletto finché non sei pronto a sparare.

Istruzioni per il Ritiro e Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi e accessori.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella tua area.

area.

- Se il prodotto è difettoso o non più utilizzabile, contatta un professionista per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore di fiducia o un professionista qualificato.

Si prega di notare che è responsabilità dell'utente seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi e accessori.

Bruksanvisning for AR PCC Triggere

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Timney AR PCC Trigger, en komplett dropin triggerenhet designet for ytelse og brukervennlighet. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les og følg instruksjonene nøye for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppfyller alle sikkerhetsstandarder før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Bruk alltid verneutstyr, inkludert øre og øyevern, når du håndterer våpen.
- Rapportér usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Kontroller at våpenet er sikret og ikke ladd før installasjon av triggeren.
- Unngå å bruke triggeren hvis den viser tegn på skade eller slitasje.
- Bruk triggeren kun med godkjente kalibre: .40, .45, 9mm.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for vedlikehold og justering.
- Ikke modifier triggeren eller dens deler på noen måte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelser:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og ubelastet.
- Fjern eksisterende triggerenhet i henhold til produsentens instruksjoner.

2. Installasjon av Timney AR PCC Trigger:

- Ta ut den nye triggeren fra emballasjen.
- Plasser triggeren i triggerhuset i henhold til instruksjonene fra produsenten.
- Bruk de medfølgende skruene og verktøyene for å feste triggeren sikkert.
- Kontroller at triggeren fungerer fritt og uten motstand.

3. Bruk av triggeren:

- Test triggerens funksjon med våpenet i et sikkert og kontrollert miljø.
- Juster ikke triggerens fabrikkinnstilling med mindre du er kvalifisert til å gjøre det.
- Vær oppmerksom på at triggerens trekkvekt er mellom 2.5 og 3 lb.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenkomponenter og tilbehør.
- Lever usikre eller skadede deler til en autorisert avfallshåndteringsenhet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR PCC TRIGGERS (Pistol Caliber Carbine)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Timney AR PCC Trigger. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o wydajności i łatwości użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zawsze przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj tylko w odpowiednich kalibrach (.40, .45, 9mm) zgodnie z instrukcją.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj produktu w żaden sposób, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Przed użyciem upewnij się, że broń jest w dobrym stanie technicznym i odpowiednio konserwowana.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika broni, aby prawidłowo zainstalować spust.
- W razie potrzeby skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego rusznikarza.

2. Użytkowanie:

- Sprawdź ustawienie spustu przed każdym użyciem, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Używaj spustu w bezpiecznym miejscu, z dala od osób postronnych.
- Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas strzelania, w tym noszenia odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na odpady.
- Zasięgnij informacji w lokalnych punktach zbiórki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować produkt.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z użytkowania produktu jest dla nas najważniejsze.

AR PCC Trigger Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Timney AR PCC Triggerin käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. AR PCC Trigger on suunniteltu suorituskykyä ja helppokäyttöisyyttä ajatellen, ja se on helppo asentaa ilman ammattimaista asekorjaajaa.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain hyväksytyjä osia ja tarvikkeita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta tai säätämistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Käytä ainoastaan suositeltua laukaisupainetta (2.53 lb) turvallisen käytön varmistamiseksi.
- Jos tunnet olosi epävarmaksi asennuksen tai käytön aikana, käänny asiantuntevan henkilön puoleen.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista vanha laukaisukoneisto tarvittaessa.
3. Aseta Timney AR PCC Trigger paikalleen.
4. Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan.
5. Tarkista, että laukaisukoneisto toimii oikein ennen käyttöä.

Käyttö

- Kun käytät asetta, varmista, että laukaisupaino on säädetty 2.53 lb:ksi.
- Harjoittele laukaisua turvallisessa ympäristössä.
- Huolehdi, että asesi on aina turvallinen ja valmis käyttöön.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai tarkista verkkosivustolta lisäohjeita.

Muista: Turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR PCC TRIGGERS

Introduktion

Tack för att du valt Timney AR PCC Trigger. Denna produkt är utformad för att ge en förbättrad skytteupplevelse med hög precision och enkel installation. För att säkerställa säker användning och prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Förvara alltid vapnet och tillbehör utom räckhåll för barn och otillbörliga personer.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att vapnet är avstängt och ur säkerhetssynpunkt innan du installerar triggaren.
- Använd endast originaldelar och tillbehör från tillverkaren för att undvika skador.
- Undvik att använda triggaren under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Använd inte triggarens funktioner om du är osäker på dess säkerhet eller funktionalitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av triggaren:

- Ta bort det befintliga avtryckarsystemet enligt tillverkarens instruktioner.
- Rengör området där triggarens installation ska ske.
- Placera den nya Timney AR PCC Trigger i avtryckarhuset.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna och att triggarens rörelse är fri.
- Sätt tillbaka eventuella skydd eller höljen som togs bort under installationen.

2. Användning av triggaren:

- Kontrollera alltid att vapnet är laddat och klart för användning enligt säkerhetsprocedurer.
- Använd triggarens funktioner med försiktighet och var medveten om ditt omgivande område.
- Om du upplever några problem med triggarens funktion, stoppa användningen omedelbart och kontakta en professionell.

Avfallshantering

- Kasta inte bort produkten med vanligt avfall. Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Återvinn förpackningsmaterial enligt lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Návod k použití spouště AR PCC

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť AR PCC od společnosti Timney. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání vašeho výrobku. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.
- Pokud si nejste jisti, jak používat výrobek, vyhledejte pomoc odborníka nebo kvalifikovaného gunsmith.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a používáním spouště se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní zásady bezpečnosti.
- Používejte spoušť pouze s kompatibilními rážemi (.40, .45, 9mm).
- Sledujte jakékoli neobvyklé chování spouště a okamžitě zastavte používání, pokud se objeví problém.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Zkontrolujte, zda je zbraň zcela vybitá.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce zbraně.
- Vložte novou spoušť Timney AR PCC na místo.
- Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a zajištěna.

3. Kontrola funkčnosti:

- Po instalaci proveďte bezpečnostní kontrolu funkčnosti spouště.
- Ujistěte se, že spoušť funguje hladce a bez problémů.

4. Používání spouště:

- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Při používání spouště se zaměřte na správnou techniku střelby pro maximální přesnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Zvažte ekologické možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo

modelu a další relevantní informace o výrobku.

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť AR PCC od společnosti Timney. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.