

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) - GLOCK GEN 3-4: 20, 21, 29, 30, 40 and 41

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Caliber 10mm Auto and/or .45 Auto, Glock large-frame pistols Gen 3-4 including models G20, G21, G29, G30, G40, and/or G41. Alpha Red Competition trigger, factory-set with a fixed pull weight of 3 lb / 1,362 g. Code: Alpha Glock 3-4 Large - Red, Timney USA.



Caractéristiques

- Nom: [GLOCK GEN 3-4: 20, 21, 29, 30, 40 and 41](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016552
- N° fabr.: Alpha Glock 3-4 - Large-Red
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950753741

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Déclencheurs GLOCK \(Poids de traction 3 lb\)](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Déclencheurs GLOCK (Poids de traction 3 lb)

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les déclencheurs GLOCK, spécialement conçus pour les pistolets GLOCK de grande taille Gen 34, y compris les modèles G20, G21, G29, G30, G40 et G41. Ce déclencheur Alpha Red Competition est réglé en usine avec un poids de traction fixe de 3 lb (1 362 g). Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours traiter les armes à feu avec respect et précaution.
- Vérifie régulièrement l'état de ton déclencheur et de ton arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le déclencheur si tu as des doutes sur son intégrité ou sa sécurité.
- Conserve ce guide à portée de main pour référence future.
- Informe-toi sur les lois et règlements locaux concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le déclencheur.
- Utilise toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de ton arme.
- Ne laisse jamais les enfants ou les personnes non qualifiées manipuler l'arme ou le déclencheur.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lorsque tu utilises une arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifie que l'arme est déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Déclencheur:

- Retire la glissière de l'arme selon les instructions du fabricant.
- Retire le déclencheur d'origine en suivant les étapes spécifiques à ton modèle GLOCK.
- Installe le déclencheur Alpha Red Competition en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
- Remets la glissière en place et assure-toi qu'elle fonctionne correctement.

3. Utilisation:

- Prends en main l'arme avec une prise ferme et sûre.
- Apprends à connaître le poids de traction de 3 lb pour un tir précis.
- Effectue des tests dans un environnement sécurisé pour te familiariser avec le nouveau déclencheur.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le déclencheur ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Contacte un centre de recyclage local spécialisé dans les déchets d'armement pour te débarrasser du

produit en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton déclencheur GLOCK, consulte les ressources disponibles sur le site officiel de GLOCK ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi de signaler tout produit potentiellement dangereux aux autorités compétentes.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Utilise ton déclencheur GLOCK en toute sécurité et avec responsabilité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr