

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) - GLOCK GEN 3-4: 20, 21, 29, 30, 40 and 41

Caliber 10mm Auto and/or .45 Auto, Glock large-frame pistols Gen 3-4 including models G20, G21, G29, G30, G40, and/or G41. Alpha Red Competition trigger, factory-set with a fixed pull weight of 3 lb / 1,362 g. Code: Alpha Glock 3-4 Large – Red, Timney USA.



Attributes

- Name: GLOCK GEN 3-4: 20, 21, 29, 30, 40 and 41
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016555
- Mfr. No.: Alpha Glock 3-4 - Large-Bronze
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950753680

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GLOCK TRIGGERS \(Zuggewicht 3lb\) GLOCK GEN 34](#)
- [English: GLOCK TRIGGERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para GLOCK TRIGGERS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Détonateurs GLOCK TRIGGERS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per GLOCK TRIGGERS](#)
- [Norsk: GLOCK TRIGGERS Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\) GLOCK GEN 34: 20, 21, 29, 30, 40 and 41 Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\) GLOCK GEN 34: 20, 21, 29, 30, 40 and 41 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\)](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání spouští GLOCK \(Hmotnost tahu 3 lb\)](#)

Sicherheitshinweise für GLOCK TRIGGERS (Zuggewicht 3lb) GLOCK GEN 34

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des GLOCK TRIGGERS mit einem Zuggewicht von 3lb. Dieses Produkt ist speziell für GLOCK große Rahmenpistolen der Generationen 3 und 4, einschließlich der Modelle G20, G21, G29, G30, G40 und G41, konzipiert. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deines GLOCKPistolenmodells verstehst, bevor du den Trigger installierst oder verwendest.
- Halte alle Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Bestimmungen ein, die für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen in deinem Land oder deiner Region gelten.
- Verwende den Trigger nur mit den entsprechenden GLOCKModellen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Lagere den Trigger und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Trigger nur in einer sicheren Umgebung, die für das Schießen geeignet ist.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation des Triggers entladen ist.
- Vermeide es, den Trigger zu manipulieren oder zu modifizieren, um die Sicherheit nicht zu gefährden.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper oder Schmutz in den Triggermechanismus gelangen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, wenn du mit der Waffe schießt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand sind.
- Stelle sicher, dass du in einem gut beleuchteten und sauberen Bereich arbeitest.

2. Installation des Triggers:

- Entlade die Waffe vollständig, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den alten Trigger gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung deiner GLOCKPistole.
- Setze den neuen Alpha Red Competition Trigger vorsichtig ein und stelle sicher, dass er korrekt sitzt.
- Überprüfe die Funktion des Triggers, indem du die Waffe mehrmals sicher betätigst, ohne Munition zu verwenden.

3. Nutzung des Triggers:

- Teste den Trigger in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte auf die Reaktion des Triggers und gewöhne dich an das neue Zuggewicht von 3lb.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder nicht mehr benötigte Teile umweltgerecht.
- Halte dich an die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Waffen und Waffenbestandteilen.
- Wenn du dir unsicher bist, wende dich an einen Fachmann oder eine autorisierte Stelle für die Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt, konsultiere bitte die Bedienungsanleitung oder wende dich an den Hersteller.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit GLOCK TRIGGERS ist von größter Bedeutung. Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, trägst du zur sicheren Nutzung deines Produkts und zur Vermeidung von Unfällen bei. Achte stets auf deine Umgebung und handle verantwortungsbewusst.

GLOCK TRIGGERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GLOCK TRIGGERS designed for GLOCK Gen 34 largeframe pistols, including models G20, G21, G29, G30, G40, and G41. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your trigger with a fixed pull weight of 3 lb / 1,362 g. Please read and understand this guide before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition securely and out of reach of children.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.

Specific Safety Precautions for Use

- The GLOCK TRIGGERS are designed for use with specific GLOCK models. Ensure compatibility before installation.
- Do not modify the trigger or firearm in any way that could compromise safety or performance.
- Use only recommended ammunition types and brands to avoid malfunctions.
- If you experience a malfunction, stop using the firearm immediately and consult a qualified gunsmith.
- Be cautious when handling firearms in wet or humid conditions, as moisture can affect performance.
- Ensure that all firearm safety mechanisms are engaged when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Before installation, ensure the firearm is unloaded. Remove the magazine and visually inspect the chamber.
2. **Installation:**
 - Disassemble the GLOCK pistol according to the manufacturer's instructions.
 - Remove the existing trigger assembly carefully.
 - Install the GLOCK TRIGGER by following the provided instructions specific to your model.
 - Ensure all components are securely in place and functioning correctly.
3. **Testing:**
 - After installation, perform a function check to ensure the trigger operates properly.
 - Test the firearm in a safe and controlled environment, ensuring proper handling and safety measures are in place.
4. **Usage:**
 - When using the firearm, maintain proper grip and stance.
 - Be aware of the trigger pull weight and adjust your handling accordingly.
 - Regularly practice safe handling and shooting techniques.

Disposal Instructions

- Dispose of any defective or damaged triggers in accordance with local regulations.
- Do not throw away firearms or firearm components in regular trash.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the GLOCK TRIGGERS, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your GLOCK TRIGGERS. Always prioritize safety and responsible firearm ownership.

Guía de Instrucciones de Seguridad para GLOCK TRIGGERS

Introducción

Gracias por elegir el GLOCK TRIGGERS con un peso de tiro de 3 lb, diseñado para pistolas GLOCK de gran marco, modelos Gen 34: G20, G21, G29, G30, G40 y G41. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad, el uso y la instalación de tu nuevo producto. Es fundamental seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el GLOCK TRIGGERS con precaución y respeto.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daño.
- Si experimentas problemas con el producto, suspende su uso y busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el peso de tiro de 3 lb sea adecuado para tu uso personal y estilo de tiro.
- Utiliza siempre gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- Nunca apuntes con el arma a algo que no desees disparar.
- Familiarízate con el funcionamiento de tu pistola GLOCK antes de utilizar el GLOCK TRIGGERS.
- Sigue siempre las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso del producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Desmonta tu pistola GLOCK:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Retira el cargador y verifica que no haya municiones en la recámara.

2. Retira el gatillo original:

- Sigue las instrucciones del manual del usuario de tu pistola GLOCK para quitar el gatillo existente.

3. Instala el GLOCK TRIGGERS:

- Coloca el nuevo gatillo en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Asegura el gatillo siguiendo las instrucciones del fabricante.

4. Verifica la instalación:

- Realiza pruebas para asegurarte de que el gatillo funcione correctamente antes de usar el arma.

Uso

- Practica el uso del GLOCK TRIGGERS en un entorno seguro y controlado.
- Comienza a disparar con un peso de tiro más ligero para familiarizarte con la sensibilidad del nuevo gatillo.
- Mantén siempre una postura adecuada y controla tu respiración al disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar el GLOCK TRIGGERS, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.
- No tires el producto en la basura común.
- Consulta con un profesional o un centro de reciclaje especializado en productos de armas para una eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad o el uso del GLOCK TRIGGERS, por favor contacta a un profesional autorizado o a un distribuidor de GLOCK.

Conclusión

Siguiendo estas directrices y precauciones de seguridad, puedes disfrutar de tu GLOCK TRIGGERS de manera segura y responsable. Recuerda siempre estar consciente de tu entorno y practicar el manejo seguro de armas.

Guide de Sécurité pour les Détonateurs GLOCK TRIGGERS

Introduction

Merci d'avoir choisi les Détonateurs GLOCK TRIGGERS avec un poids de tir de 3 lb. Ce produit est conçu pour les pistolets Glock de grande taille, modèles Gen 34, incluant les G20, G21, G29, G30, G40 et G41. Il est important de suivre les instructions de sécurité ci-dessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance appropriée des armes à feu et de leur fonctionnement.
- Vérifie régulièrement l'état de ton Détonateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le Détonateur de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Stocke le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Informe-toi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de ton pistolet.
- Ne pointe jamais une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Assure-toi que le pistolet est en mode sécurisé lorsque tu installes ou manipules le Détonateur.
- Ne tire pas tant que tu n'es pas certain de ta cible et de ce qui se trouve derrière elle.
- Ne laisse jamais le Détonateur ou l'arme à feu sans surveillance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Détonateur :

- Assure-toi que le pistolet est déchargé.
- Retire le Détonateur d'origine si nécessaire.
- Installe le Détonateur GLOCK TRIGGERS en suivant les instructions fournies par le fabricant.
- Vérifie que le Détonateur est correctement fixé et fonctionne comme prévu.

2. Utilisation :

- Charge ton pistolet uniquement lorsque tu es prêt à tirer.
- Utilise le Détonateur en tirant avec un poids de tir de 3 lb, ce qui est conçu pour une utilisation précise.
- Prends le temps de t'habituer à la nouvelle sensation du Détonateur avant de tirer à pleine puissance.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du Détonateur de manière responsable. Ne le jette pas dans une poubelle ordinaire.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- Si tu n'es pas sûr de la façon de te débarrasser du produit, contacte un professionnel pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton Détonateur GLOCK TRIGGERS. Reste informé des mises à jour de sécurité et des rappels en consultant régulièrement les plateformes officielles.

Istruzioni di Sicurezza per GLOCK TRIGGERS

Introduzione

Grazie per aver scelto il GLOCK TRIGGERS con una forza di trazione di 3 lb, progettato per le pistole GLOCK Gen 34, inclusi i modelli G20, G21, G29, G30, G40 e G41. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per consultazioni future.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il GLOCK TRIGGERS solo su pistole GLOCK Gen 34 compatibili.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Non lasciare il prodotto alla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
- Rimuovi il caricatore e controlla visivamente la camera per confermare che sia vuota.

2. Installazione:

- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione del GLOCK TRIGGERS.
- Utilizza gli strumenti appropriati e segui le procedure passopasso.
- Verifica che il grilletto sia fissato saldamente e che funzioni correttamente.

3. Uso:

- Tieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura.
- Utilizza il grilletto solo quando sei pronto a sparare.
- Esegui controlli regolari per assicurarti che il grilletto funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale. Segui sempre queste istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo GLOCK TRIGGERS.

GLOCK TRIGGERS Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av GLOCK TRIGGERS med en trekkvekt på 3 lb. Dette produktet er designet for bruk med GLOCK Gen 34 store rammepistoler, inkludert modeller G20, G21, G29, G30, G40 og G41. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du alltid bruker riktig sikkerhetsutstyr når du håndterer våpen.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Les og forstå bruksanvisningen for både våpenet og avtrekkeren før bruk.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter angående våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle usikre produkter og ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at avtrekkeren er installert korrekt før bruk.
- Unngå å bruke avtrekkeren dersom den viser tegn til skade eller slitasje.
- Ikke bruk avtrekkeren med våpen som ikke er kompatible med GLOCK Gen 34.
- Hold fingeren borte fra avtrekkeren inntil du er klar til å skyte.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er trygt å avfyre våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av avtrekkeren:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og sikret før du begynner installasjonen.
- Fjern den originale avtrekkeren fra våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer den nye GLOCK TRIGGER ved å følge de spesifikke instruksjonene som følger med produktet.
- Kontroller at avtrekkeren fungerer som den skal før du bruker våpenet.

2. Bruk av avtrekkeren:

- Når avtrekkeren er installert, gjør deg kjent med dens trekkvekt og respons.
- Øv deg på å bruke avtrekkeren i et sikkert og kontrollert miljø, som en skytebane.
- Vær oppmerksom på at avtrekkeren er fabrikkinnstilt på en fast trekkvekt på 3 lb (1,362 g).

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av våpenrelaterte produkter.
- Sørg for at avtrekkeren ikke lenger er i bruk før du kaster den.
- Unngå å kaste avtrekkeren i vanlig husholdningsavfall; bruk spesialiserte avfallsmottakere for farlig avfall hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av GLOCK TRIGGERS, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Vennligst følg disse instruksjonene nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) GLOCK GEN 34: 20, 21, 29, 30, 40 and 41 Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup GLOCK TRIGGERS, zaprojektowanych do dużych pistoletów Glock Gen 34, w tym modeli G20, G21, G29, G30, G40 i G41. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu i upewnij się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.
- W przypadku wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub specjalistami.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji.
- Używaj GLOCK TRIGGERS tylko w modelach Gen 34 wymienionych w instrukcji.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie.
- Zachowaj ostrożność podczas manipulacji z bronią, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących konserwacji i użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja GLOCK TRIGGERS:

- Zdejmij zamek z pistoletu.
- Zdemonstuj oryginalny spust zgodnie z instrukcją producenta.
- Zainstaluj GLOCK TRIGGERS, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są na swoim miejscu i dobrze dokręcone.

3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu GLOCK TRIGGERS, przetestuj jego działanie w bezpiecznym środowisku.
- Upewnij się, że spust działa poprawnie i nie ma żadnych problemów.

4. Użytkowanie:

- Podczas strzelania zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i nie kieruj broni w stronę osób ani zwierząt.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na śmieci.
- W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub specjalistami w tej dziedzinie.

Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktu na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania GLOCK TRIGGERS!

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) GLOCK GEN 34: 20, 21, 29, 30, 40 and 41 Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa GLOCK TRIGGERS turvaohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan GLOCK Gen 34 mallien, kuten G20, G21, G29, G30, G40 ja G41, Alpha Red Competition liipaisimia turvallisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on tallennettu turvalliseen paikkaan lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä vain hyväksyttyjä ja alkuperäisiä GLOCKsia ja tarvikkeita.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana estääksesi mahdolliset toimintahäiriöt.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä liipaisinta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ennen liipaisimen asennusta tai huoltoa.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen yhteydessä.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ampumista varten, ja että kaikki ovat tietoisia siitä, että ampumista tapahtuu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että se ei ole ladattu.
- Poista vanha liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna uusi Alpha Red Competition liipaisin paikoilleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että liipaisin toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ennen liipaisimen säätämistä.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen ampumisen aloittamista.
- Älä yritä säätää liipaisinta, ellei sinulla ole tarvittavaa asiantuntemusta.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Ota huomioon paikalliset säädökset ja ohjeet.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana

tulevat ohjeet. Varmista, että tunnet ja ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb)

Introduktion

Tack för att du har valt GLOCK TRIGGERS, designad för GLOCK Gen 34 stora rammodeller (G20, G21, G29, G30, G40 och G41). Denna guide ger viktiga säkerhetsanvisningar och riktlinjer för att säkerställa en säker användning av produkten. Vänligen läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för synliga skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller hanterar avtryckaren.
- Undvik att använda produkten under påverkan av alkohol eller droger.
- Följ alltid säkerhetsreglerna för hantering av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Läs noggrant igenom installationsanvisningarna innan du påbörjar.

2. Installation:

- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera den nya Alpha Red Competitiontriggern genom att följa dessa steg:
 - Placera avtryckaren på rätt plats i vapnet.
 - Fäst avtryckaren med de medföljande skruvarna.
 - Kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt genom att utföra en säkerhetstest.

3. Användning:

- Använd avtryckaren med en pull weight på 3 lb / 1,362 g.
- Utför alltid en säkerhetstest innan du använder vapnet i skarpt läge.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera förpackningsmaterial och eventuella oanvända delar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterade till produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet och välbefinnande är av största vikt.

Návod na bezpečné používání spouští GLOCK (Hmotnost tahu 3 lb)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť GLOCK Alpha Red Competition s hmotností tahu 3 lb. Tento produkt je určen pro velkorámové pistole GLOCK Gen 3–4, konkrétně modely G20, G21, G29, G30, G40 a G41. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci, údržbě a likvidaci produktu. Je důležité, abyste si tento návod pečlivě přečetli a dodržovali všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně prostudujte tento návod.
- Udržujte spoušť a všechny její součásti mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s výrobkem vždy dodržujte bezpečnostní standardy a pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Zkontrolujte, zda je výrobek správně nainstalován a funkční před každým použitím.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku, neváhejte se obrátit na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím spouště se ujistěte, že zbraň je prázdná a bez munice.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při přebíjení nebo manipulaci s pistolí vždy dodržujte bezpečnostní pravidla.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat spoušť, vyhledejte pomoc zkušeného střelce nebo instruktora.
- V případě jakýchkoli problémů s fungováním spouště přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Před instalací se ujistěte, že zbraň je prázdná a bez munice.
- Odstraňte původní spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte spoušť GLOCK Alpha Red Competition na místo původní spouště.
- Ujistěte se, že je spoušť pevně a správně upevněna.
- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti spouště bez munice.

2. Používání

- Při používání spouště dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Vždy se ujistěte, že máte plnou kontrolu nad zbraní a že se nacházíte na bezpečném místě.
- Při střelbě používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Udržujte spoušť a její mechanismus čisté a pravidelně je kontrolujte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a ekologické likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud to není v souladu s místními předpisy.
- Pokud si nejste jisti, jak správně vyhodit výrobek, obraťte se na místní úřady nebo odborníky na ekologickou likvidaci.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny uvedené v tomto návodu. Vaše bezpečnost je naší prioritou.