

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) - GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47

With a trigger pull weight of 3 lb / 1.36 kg (factory standard approx. 2.65 kg), the Timney Alpha Competition Trigger offers a significantly lighter pull while maintaining a smooth take-up and a crisp break—without compromising the legendary reliability of Glock pistols.

The trigger is easy to install by the user and does not require mandatory installation by a gunsmith.

Technical Specifications:

- Trigger pull weight: 3 lb / 1.36 kg
- Teflon-Nickel (NP3) coating on trigger bar and sear
- Straight aluminum trigger shoe with integrated trigger safety (anodized)
- Uses factory Glock parts and springs
- During independent testing, the Alpha Competition Trigger fired 10,000 rounds without lubrication or cleaning, with zero malfunctions.

Compatible models:

- 17, 19, 19X, 22, 23, 26, 27, 33, 34, 35, 44, 45
- Not compatible (single-stack magazines and/or large-frame models such as 10mm or .45 ACP):
- 20, 21, 29, 36, 40, 41, 42, 43, 43X, 48

Attributes

- Name: GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016559
- Mfr. No.: ALPHA GLOCK 5 - RED
- Delivery weight: 0.15kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 197mm
- UPC: 081950615001

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\)](#)
- [English: GLOCK TRIGGERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para GLOCK TRIGGERS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Déclencheurs GLOCK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per GLOCK TRIGGERS](#)
- [Norsk: GLOCK TRIGGERS Safety Instruction Guide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\)](#)
- [Suomi: GLOCK TRIGGERS Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\)](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání spouště GLOCK TRIGGERS](#)

Sicherheitshinweise für GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Timney Alpha Competition Triggers für GLOCK Gen 5 Modelle! Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Abschnitte sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Verwende den Trigger nur in den kompatiblen GLOCK Modellen: G17, G19, G19X, G34, G45, G47.
- Halte den Trigger und alle Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Melde unsichere Produkte und Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Trigger nur, wenn du mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut bist.
- Führe keine Modifikationen am Trigger oder an den GLOCK Teilen durch, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn du sie nicht verwendest.
- Halte die Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen Teile und Federn.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Werkzeuge:** Du benötigst grundlegende Werkzeuge wie einen Schraubendreher und eine Zange.
3. **Trigger entfernen:** Entferne den bestehenden Trigger gemäß der Bedienungsanleitung deiner GLOCK.
4. **Neuen Trigger installieren:** Setze den Timney Alpha Competition Trigger an die Stelle des alten Triggers ein und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
5. **Überprüfen:** Teste den neuen Trigger, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert, bevor du die Waffe wieder in Betrieb nimmst.

Nutzung

- Stelle sicher, dass du in einem sicheren Bereich schießst, der für die Verwendung von Schusswaffen geeignet ist.
- Überprüfe vor jedem Schießen den Trigger auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle abgenutzten oder beschädigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile, die nicht mehr verwendet werden, sicher verwahrt oder entsorgt werden, um Unfälle zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder an autorisierte Händler. Achte darauf, dass du die Modellnummer und andere relevante Informationen bereithältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle Anweisungen und sei immer vorsichtig.

GLOCK TRIGGERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Timney Alpha Competition Trigger for your Glock pistol. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the safe use, installation, and disposal of the trigger. Please read this document carefully to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that your firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Store the trigger and firearm securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger and firearm for signs of wear or damage.
- Do not attempt to modify the trigger or any other firearm component.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and accessories.
- If you experience any issues with the trigger, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- The trigger pull weight is set at 3 lb / 1.36 kg. Ensure you are familiar with this weight before use.
- Avoid using the trigger if you are under the influence of drugs or alcohol.
- Ensure that you are in a safe shooting environment, free from obstructions and bystanders.
- If using the trigger in a competition setting, familiarize yourself with the specific rules and regulations governing the event.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Read the Manual:** Before installation, read the installation instructions thoroughly.
2. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools for installation, including a screwdriver and any other required equipment.
3. **Unload Your Firearm:** Ensure your Glock is unloaded and pointed in a safe direction.
4. **Remove the Slide:** Follow the manufacturer's instructions to safely remove the slide from your Glock.
5. **Install the Trigger:**
 - Remove the factory trigger and replace it with the Timney Alpha Competition Trigger.
 - Ensure that the trigger bar and sear are properly aligned and seated.
6. **Reassemble the Firearm:** Reattach the slide according to the manufacturer's guidelines.
7. **Function Check:** Perform a function check to ensure that the trigger operates correctly before using the firearm.

Usage

- Familiarize yourself with the trigger's operation before using it in a live fire situation.
- Practice in a controlled environment to become accustomed to the lighter pull weight.
- Always maintain proper shooting stance and grip when using your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- If the trigger is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it. Instead, dispose of it responsibly.

- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Timney Alpha Competition Trigger, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. It is important to reach out for professional assistance if needed.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Timney Alpha Competition Trigger. Always prioritize safety and remain informed about best practices for firearm use. Thank you for your commitment to responsible firearm ownership.

Guía de Instrucciones de Seguridad para GLOCK TRIGGERS

Introducción

Gracias por elegir el GLOCK TRIGGERS (Peso de tiro 3 lb) para tu pistola Glock. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior y una experiencia de disparo mejorada. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y recomendaciones de eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo de Glock (17, 19, 19X, 34, 45, 47).
- Siempre manipula las armas de fuego con cuidado y respeto, tratándolas como si estuvieran cargadas.
- Mantén el GLOCK TRIGGERS fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza siempre gafas de protección y protección auditiva al disparar.
- No modifiques el GLOCK TRIGGERS ni intentes repararlo tú mismo.
- Nunca apuntes con el arma a algo que no estés dispuesto a destruir.
- Asegúrate de que el área de disparo esté libre de personas y objetos no deseados.
- Si experimentas malfuncionamientos, deja de usar el producto inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Herramientas necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas para la instalación, como un destornillador.
2. **Desmontaje del arma:** Desmonta tu Glock siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación del GLOCK TRIGGERS:**
 - Retira el gatillo original.
 - Instala el GLOCK TRIGGERS en la posición correspondiente.
 - Asegúrate de que todas las piezas encajen correctamente.
4. **Verificación:** Antes de volver a montar el arma, verifica que el GLOCK TRIGGERS esté correctamente instalado.

Uso

- Realiza un chequeo de seguridad antes de cada uso.
- Practica en un entorno controlado y seguro.
- Familiarízate con el peso de tiro de 3 lb antes de realizar disparos en un entorno de alta presión.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el GLOCK TRIGGERS en la basura común.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas.
- Si el producto está dañado, lleva a cabo una eliminación segura siguiendo las pautas de tu localidad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y soporte adicional, comunícate con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege a ti, sino también a quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de tiro con el GLOCK TRIGGERS y mantente seguro.

Guide de Sécurité pour les Déclencheurs GLOCK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur de Compétition Timney Alpha pour les modèles GLOCK Gen 5. Ce guide de sécurité t'aidera à utiliser le produit en toute sécurité et à respecter les réglementations de sécurité en vigueur dans l'UE.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laisse jamais le déclencheur à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit, car cela peut compromettre sa sécurité et son fonctionnement.
- Informetoi sur les procédures de rappel et les alertes de sécurité via le système Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation correcte** : Utilise le déclencheur uniquement sur les modèles compatibles : G17, G19, G19X, G34, G45, G47.
- **Poids de tir** : Le poids de tir est de 3 lb (1,36 kg). Sois conscient que ce poids est significativement plus léger que le standard d'usine.
- **Installation** : Bien que l'installation soit facile, assuretoi de suivre les instructions pour éviter les erreurs.
- **Test de fonctionnement** : Avant d'utiliser le déclencheur, effectue un test de fonctionnement pour garantir qu'il fonctionne correctement.
- **Nettoyage** : Ne pas utiliser de lubrifiants non recommandés qui pourraient affecter le fonctionnement du déclencheur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi d'avoir tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Vérifie que l'arme est déchargée et sécurisée.

2. Installation :

- Retire le déclencheur d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le déclencheur Timney Alpha en suivant ces étapes :
 - Fixe la barre de déclenchement et le sear.
 - Assuretoi que le déclencheur est correctement aligné et sécurisé.
- Vérifie le bon fonctionnement du déclencheur après l'installation.

3. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifie que le déclencheur fonctionne correctement.
- Prends le temps de t'habituer au poids de tir plus léger pour éviter les déclenchements accidentels.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Contacte un point de collecte local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces lignes directrices, tu peux utiliser le Déclencheur de Compétition Timney Alpha en toute sécurité et profiter pleinement de ses performances. Assure-toi de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per GLOCK TRIGGERS

Introduzione

Grazie per aver scelto il GLOCK TRIGGERS con un peso di trazione di 3 lb. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di sparo mantenendo la leggendaria affidabilità delle pistole Glock. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il trigger in condizioni di umidità o in ambienti estremi.
- Evita di modificare il trigger o di utilizzare parti non originali Glock.
- Segui sempre le buone pratiche di sicurezza durante l'uso della pistola.
- Indossa occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi la pistola.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'installazione

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari.
- Rimuovi la pistola dalla modalità di fuoco e controlla che sia scarica.

2. Installazione del Trigger

- Rimuovi il gruppo di scatto originale della Glock seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il Timney Alpha Competition Trigger utilizzando le parti di fabbrica Glock. Assicurati che il trigger bar e il sear siano correttamente posizionati.
- Verifica che il trigger funzioni correttamente prima di rimontare la pistola.

3. Test di Funzionamento

- Esegui un test di funzionamento in un ambiente controllato. Assicurati che il trigger risponda come previsto.
- Durante i test, non utilizzare munizioni fino a quando non sei sicuro del corretto funzionamento del trigger.

4. Uso della Pistola

- Utilizza la pistola solo in aree designate e sicure.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza e le leggi locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti della pistola.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Verifica se ci sono centri di raccolta per materiali pericolosi nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE designato per le richieste di sicurezza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del GLOCK TRIGGERS. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

GLOCK TRIGGERS Safety Instruction Guide

Introduksjon

Takk for at du valgte GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) for GLOCK GEN 5modeller (G17, G19, G19X, G34, G45, G47). Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle seksjoner for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i samsvar med lokale lover og forskrifter angående våpen og tilbehør.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og andre som ikke har tillatelse til å håndtere våpen.
- Utfør jevnlig inspeksjon av produktet for å sikre at det ikke er skader eller slitasje.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hørselsvern når du håndterer våpen.
- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.
- Sørg for at våpenet er i sikret tilstand før du installerer eller gjør endringer.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Test alltid våpenet i et trygt miljø før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av GLOCK TRIGGERS

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og tomt.
- Ha nødvendige verktøy tilgjengelig for installasjonen.

2. Fjern den gamle avtrekkeren:

- Følg produsentens instruksjoner for å fjerne den eksisterende avtrekkeren.

3. Installer den nye avtrekkeren:

- Plasser Timney Alpha Competition Trigger i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at alle deler er riktig installert og festet.

4. Test avtrekkeren:

- Før du bruker våpenet, test avtrekkeren i et trygt miljø for å sikre at den fungerer som forventet.

Bruk av GLOCK TRIGGERS

- Når du bruker GLOCK TRIGGERS, husk alltid å følge grunnleggende våpensikkerhetsregler.
- Ha alltid kontroll over våpenet og pek det aldri mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Oppbevar våpenet i en sikker tilstand når det ikke er i bruk.

Avhending av produktet

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenkomponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel. Sjekk med lokale myndigheter for riktige avhendingsmetoder.
- Sørg for at alle deler er utilgjengelige for barn før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller produktbruk, vennligst kontakt produsenten direkte eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene kan du bidra til å sikre trygg bruk av GLOCK TRIGGERS og opprettholde sikkerheten for deg selv og andre. Takk for at du tar ansvar for sikkerheten ved bruk av dette produktet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup GLOCK TRIGGERS. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu lepszego doświadczenia strzeleckiego. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania oraz ochrony zdrowia i życia, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze traktuj broń jako naładowaną, nawet jeśli wiesz, że jest pusta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas korzystania z broni.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że jesteś przeszkolony w zakresie obsługi broni przed użyciem.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji (np. w pobliżu osób, zwierząt, w zamkniętych pomieszczeniach bez wentylacji).
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i słuchawki.
- Nie modyfikuj produktu bez konsultacji z wykwalifikowanym specjalistą.
- Używaj wyłącznie części i akcesoriów rekomendowanych przez producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Przeczytaj instrukcje instalacji dołączone do produktu.
- Użyj odpowiednich narzędzi, aby zainstalować GLOCK TRIGGERS w swoim pistolecie Glock.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.
- Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy mechanizm działa prawidłowo.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy broń jest w dobrym stanie technicznym.
- Użyj GLOCK TRIGGERS zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić optymalną wydajność.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości (np. zacięcia, nieprawidłowego działania) natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami komunalnymi.
- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim

przedstawicielem w Twoim kraju.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowników jest naszym najwyższym priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z GLOCK TRIGGERS. Regularne sprawdzanie stanu technicznego oraz stosowanie się do zasad bezpieczeństwa to klucz do udanego i bezpiecznego korzystania z broni.

GLOCK TRIGGERS Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

GLOCK TRIGGERS (vetopaino 3lb) on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi. Tämä ohjeistus tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka on tarkoitettu varmistamaan turvallinen käyttö ja asennus. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva GLOCKmallisi kanssa ennen käyttöä.
- Pidä tuote ja sen osat poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen osia ilman asiantuntevaa apua.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisesti ja ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että ase on aina lukittuna ja tyhjennettynä ennen asennusta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Suorita kaikki ampumaharjoitukset turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa.
- Varmista, että käytät suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista GLOCKpistoolista vanha liipaisin ja varmista, että ase on tyhjennetty.
- Asenna Timney Alpha Competition Trigger seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti.
- Tarkista, että liipaisin liikkuu sujuvasti ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta sormi liipaisimelle vain, kun olet valmis ampumaan.
- Varmista, että ampumaalue on vapaa esteistä ja vaarasta.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai muuta virallista käyttöä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätteiden käsittelylaitokseen saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajan asiakaspalveluun tai etsi tietoa EU:n turvallisuusportaalista. Muista myös tarkistaa säännöllisesti mahdolliset tuote ja turvallisuushälytykset.

Loppusanat

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että GLOCK TRIGGERS liipaisin toimii turvallisesti ja luotettavasti. Huolellinen käyttö ja huolto ovat avainasemassa turallisessa ampumakokemuksessa.

Säkerhetsinstruktioner för GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb)

Introduktion

Tack för att du valt Timney Alpha Competition Trigger för din GLOCKpistol. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med en lättare avtrycksvikt och en smidig avtryckning. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och för att undvika potentiella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad korrekt enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Kontrollera att vapnet är oladdat när du installerar eller underhåller avtryckaren.
- Förvara alltid vapen och ammunition utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla GLOCKmodeller: 17, 19, 19X, 22, 23, 26, 27, 33, 34, 35, 44, 45.
- Använd inte denna avtryckare på modeller med enkelmagasin eller stora rammodeller som 10mm eller .45 ACP: 20, 21, 29, 36, 40, 41, 42, 43, 43X, 48.
- Var medveten om att avtrycksvikten är 3 lb / 1.36 kg, vilket kan påverka hur vapnet reagerar.
- Undvik att använda avtryckaren under ogynnsamma förhållanden, såsom extrema temperaturer eller fuktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är oladdat och i säkert tillstånd.
- Följ installationsanvisningarna som medföljer avtryckaren noggrant.
- Kontrollera att alla delar sitter ordentligt på plats innan du använder vapnet.

2. Användning

- Kontrollera alltid att vapnet är i ett säkert tillstånd innan skytte.
- Använd avtryckaren på en säker och kontrollerad plats.
- Var medveten om avtrycksvikten och hur den kan påverka ditt skytte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningar och delar enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att släppa avtryckaren i miljöer där den kan orsaka skada eller förorening.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din GLOCK TRIGGERS.
Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod na bezpečné používání spouště GLOCK TRIGGERS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť GLOCK TRIGGERS s hmotností spouštění 3 lb. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a správnou instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že máte odpovídající znalosti o zbraních a jejich používání.
- Vždy dodržujte zákony a předpisy týkající se používání zbraní ve vaší zemi nebo regionu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vždy v bezpečném stavu, když ji nepoužíváte.
- Při používání spouště dbejte na to, abyste se vyhnuli jakýmkoli nebezpečným situacím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací spouště se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci se spouští se vyhněte kontaktu s jakýmkoli mokřými nebo kluzkými povrchy.
- Nikdy se nedotýkejte spouště, pokud nejste připraveni střílet.
- Při testování spouště dbejte na to, abyste byli v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.
- Pravidelně kontrolujte spoušť na opotřebení a poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte původní spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou spoušť GLOCK TRIGGERS podle přiloženého návodu.
- Ujistěte se, že je spoušť správně umístěna a zajištěna.

3. Testování:

- Po instalaci proveďte testování spouště na bezpečném místě.
- Ujistěte se, že spoušť funguje hladce a bez problémů.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte spoušť a zbraň na opotřebení.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy, obraťte se na odborníka na zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o likvidaci nebezpečného odpadu.
- Zajistěte, aby byl produkt bezpečně zlikvidován, aby se předešlo jeho zneužití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na příslušného výrobce nebo odborníka na zbraně.