

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) - GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47

With a trigger pull weight of 3 lb / 1.36 kg (factory standard approx. 2.65 kg), the Timney Alpha Competition Trigger offers a significantly lighter pull while maintaining a smooth take-up and a crisp break—without compromising the legendary reliability of Glock pistols.



The trigger is easy to install by the user and does not require mandatory installation by a gunsmith.

Technical Specifications:

- Trigger pull weight: 3 lb / 1.36 kg
- Teflon-Nickel (NP3) coating on trigger bar and sear
- Straight aluminum trigger shoe with integrated trigger safety (anodized)
- Uses factory Glock parts and springs
- During independent testing, the Alpha Competition Trigger fired 10,000 rounds without lubrication or cleaning, with zero malfunctions.

Compatible models:

- 17, 19, 19X, 22, 23, 26, 27, 33, 34, 35, 44, 45
- Not compatible (single-stack magazines and/or large-frame models such as 10mm or .45 ACP):
- 20, 21, 29, 36, 40, 41, 42, 43, 43X, 48

Attributes

- Name: GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016560
- Mfr. No.: ALPHA GLOCK 5 - GOLD
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950615698

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\)](#)
- [English: GLOCK TRIGGERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GLOCK TRIGGERS \(Poids de traction 3 lb\)](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il GLOCK TRIGGERS \(Peso di trazione 3 lb\)](#)
- [Norsk: GLOCK TRIGGERS Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: GLOCK TRIGGERS Instrukcja Bezpieczeństwa dla Konsumentów](#)
- [Suomi: GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\) GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47 Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\)](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GLOCK TRIGGERS \(Hmotnost spouště 3 lb\)](#)

Sicherheitshinweise für GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des GLOCK TRIGGERS mit einem Abzugsgewicht von 3 lb / 1.36 kg. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deines GLOCKPistolenmodells vor der Installation des Abzugs liest.
- Halte das Produkt und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen und für den vorgesehenen Zweck.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe vor der Verwendung, ob der Abzug ordnungsgemäß installiert ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Verwende nur die empfohlenen GLOCKTeile und Federn, um die Funktionalität und Sicherheit des Abzugs zu gewährleisten.
- Betätige den Abzug niemals, wenn die Waffe in einer unsicheren Position oder in der Nähe von Personen ist.
- Halte den Abzug und die Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis du bereit bist zu schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den alten Abzug gemäß der Anleitung des Herstellers.
- Setze den neuen Timney Alpha Competition Trigger gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung ein.
- Überprüfe die Funktion des Abzugs, bevor du die Waffe wieder zusammenbaust.

2. Nutzung:

- Führe vor jedem Schießen eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Abzug korrekt funktioniert.
- Achte darauf, dass du beim Abziehen des Abzugs eine sichere Schussposition einnimmst.
- Übe regelmäßig, um dich mit dem neuen Abzug vertraut zu machen und deine Schießfähigkeiten zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile, die scharfe Kanten oder gefährliche Materialien enthalten, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu deinem GLOCK TRIGGER oder zur Installation, wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen wichtig sind, um die sichere Nutzung deines GLOCK TRIGGERS zu gewährleisten. Halte dich an diese Richtlinien und genieße die Vorteile deines neuen Produkts.

GLOCK TRIGGERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) for your GLOCK GEN 5 models (G17, G19, G19X, G34, G45, G47). This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage precautions to ensure a safe and enjoyable experience with your product. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the GLOCK TRIGGERS by following all provided instructions and guidelines. This trigger is designed for nonfood products and meets EU safety standards.
- **Enhanced Recalls:** Be aware of the standardized recall notices. If you receive any notifications regarding recalls, please act promptly to ensure your safety.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements. Always buy from reputable sources.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution should be taken if the product is used by vulnerable groups, including minors. Ensure that only qualified individuals handle the installation and use of the trigger.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please reach out to the designated EU contact point associated with this product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any unsafe products through the EU's Safety Gate platform. Regularly check for updates that may affect your product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Only install the trigger if you have the necessary skills and knowledge. If unsure, seek assistance from a professional gunsmith.
- **Testing:** After installation, ensure that the trigger functions correctly before using the firearm. Perform a safety check to confirm proper operation.
- **Maintenance:** Regularly inspect the trigger for wear or damage. Do not use the firearm if the trigger shows signs of malfunction.
- **Storage:** Store the firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- **Usage:** Always handle the firearm safely and responsibly. Follow all local laws and regulations regarding firearm use.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools for installation, including a punch tool and a screwdriver.
2. **Safety First:** Before beginning the installation, ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
3. **Remove the Old Trigger:**
 - Disassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
 - Carefully remove the existing trigger and associated components.
4. **Install the New Trigger:**
 - Insert the Timney Alpha Competition Trigger into the trigger housing.
 - Ensure that the trigger bar and sear are properly aligned.
 - Secure the trigger in place using the appropriate screws.
5. **Reassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to reassemble the firearm.
6. **Function Check:** Conduct a function check to ensure that the trigger operates smoothly and safely.

Usage Instructions

- **Loading the Firearm:** Only load the firearm in a safe environment. Follow the manufacturer's guidelines for loading.
- **Firing:** When ready to fire, ensure your stance is stable, and your finger is off the trigger until you are prepared to shoot.
- **PostUse Care:** After use, clean the trigger and firearm according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- **Disposal of Old Parts:** Dispose of any old trigger components in accordance with local regulations. Do not discard them in regular waste.
- **Environmental Considerations:** Ensure that all materials are disposed of in an environmentally friendly manner. Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety, installation, or product performance, please reach out to the appropriate contact point associated with this product. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your GLOCK TRIGGERS. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el GLOCK TRIGGERS (Peso de tiro 3 lb) para los modelos GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento superior y una experiencia de uso mejorada. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no tenga la capacidad de usarlo de forma segura.
- Realiza un chequeo regular del producto para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si notas algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado exclusivamente para su uso en pistolas GLOCK compatibles. No lo utilices en otros tipos de armas.
- **Peso de tiro:** El peso de tiro de 3 lb / 1.36 kg es significativamente más ligero que el estándar de fábrica. Practica con cuidado para familiarizarte con el nuevo peso de tiro.
- **Instalación:** Aunque la instalación es fácil, asegúrate de seguir las instrucciones correctamente para evitar malfuncionamientos.
- **Pruebas de seguridad:** Antes de usar el producto, realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Retira el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del manual de usuario de tu pistola GLOCK.
- Instala el Timney Alpha Competition Trigger en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Vuelve a ensamblar el arma siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Uso:

- Asegúrate de que el arma esté en un estado seguro antes de cada uso.
- Practica el tiro en un área designada y segura.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el producto, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas.
- No deseches el producto en la basura común. Consulta con un profesional para asegurarte de que se elimine de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar problemas, consulta a un profesional calificado

o a un representante de servicio al cliente del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar de tu GLOCK TRIGGERS (Peso de tiro 3 lb) de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al manejar cualquier equipo relacionado con armas.

Guide de Sécurité pour le GLOCK TRIGGERS (Poids de traction 3 lb)

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le GLOCK TRIGGERS, modèle Timney Alpha Competition Trigger. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre pistolet Glock tout en garantissant la sécurité de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables et formés.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le déclencheur.
- Stocke le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Informe-toi sur les réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais tirer avec l'arme à feu si le déclencheur n'est pas installé correctement.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (humidité, chaleur excessive).
- Ne modifie pas le déclencheur au-delà des spécifications du fabricant.
- Sois attentif aux signes d'usure ou de dommages sur le déclencheur et remplace-le si nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation :** Assure-toi que l'arme est déchargée et que tu as tous les outils nécessaires.
2. **Démontage :** Retire le déclencheur d'origine en suivant les instructions du fabricant de Glock.
3. **Installation du Déclencheur Timney :**
 - Insère le déclencheur dans le boîtier en respectant l'orientation correcte.
 - Assure-toi que le barillet et la gâchette s'alignent correctement.
4. **Test :** Avant d'utiliser l'arme, effectue un test de fonctionnement à vide pour vérifier que tout fonctionne correctement.

Utilisation

- Utilise le déclencheur uniquement avec les modèles compatibles (G17, G19, G19X, G34, G45, G47).
- Prends soin de respecter les règles de sécurité de base lors de l'utilisation de ton arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Suis les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des composants.
- Ne jette pas le déclencheur dans les ordures ménagères. Informe-toi sur les points de collecte appropriés pour les matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur les plateformes appropriées.

En suivant ces instructions et directives, tu contribues à assurer une utilisation sécuritaire et responsable de ton GLOCK TRIGGERS. Reste informé et prudent lors de l'utilisation de tout équipement lié aux armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il GLOCK TRIGGERS (Peso di trazione 3 lb)

Introduzione

Grazie per aver scelto il GLOCK TRIGGERS. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock, garantendo un peso di trazione più leggero e una maggiore precisione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con modelli compatibili di Glock: G17, G19, G19X, G34, G45 e G47.
- Non utilizzare il prodotto in combinazione con modelli non compatibili, come i modelli a caricatore singolo o i modelli di grande formato (es. 10mm o .45 ACP).
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala immediatamente eventuali malfunzionamenti o problemi all'autorità competente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il GLOCK TRIGGERS, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo. Le modifiche potrebbero compromettere la sicurezza e l'affidabilità.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato, poiché ciò potrebbe influenzare le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Rimuovi il caricatore e assicurati che l'arma sia scarica.
2. Segui le istruzioni del manuale dell'arma per rimuovere il gruppo di scatto originale.
3. Installa il GLOCK TRIGGERS utilizzando le parti e le molle originali della Glock.
4. Verifica che il nuovo grilletto funzioni correttamente prima dell'uso.

• Uso:

1. Prima di ogni utilizzo, controlla il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
2. Esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che l'arma sia in buone condizioni.
3. Pratica il tiro solo in aree designate e sicure.
4. Segui tutte le leggi e le normative locali relative all'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i materiali di imballaggio secondo le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di smaltimento autorizzato per una corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di informazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o il produttore per assistenza.

Assicurati di seguire tutte le linee guida e le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del GLOCK TRIGGERS. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità.

GLOCK TRIGGERS Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du har valgt GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) for din Glock pistol. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom hele dokumentet for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk. Se etter tegn på slitasje eller skade.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Rapportere usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid verneutstyr, inkludert beskyttelsesbriller, når du håndterer våpen.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre, selv når det er avsikret.
- Sjekk at våpenet er tomt før installasjon av triggeren.
- Installer triggeren i et godt opplyst område for å unngå feil.
- Vær oppmerksom på at en lettere triggerpull kan påvirke skytetrening og sikkerhetsprosedyrer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelser:

- Sørg for at våpenet er avsikret og tomt.
- Samle nødvendige verktøy for installasjonen.

2. Fjern den gamle triggeren:

- Følg produsentens instruksjoner for å demontere den eksisterende triggeren.
- Oppbevar alle deler på et ryddig sted.

3. Installer Timney Alpha Competition Trigger:

- Plasser den nye triggeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at alle deler sitter riktig og strammes til spesifikasjonene.

4. Test funksjonaliteten:

- Etter installasjonen, test triggeren for å sikre at den fungerer som forventet.
- Gjør en sikkerhetskontroll for å bekrefte at våpenet er trygt å bruke.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avhending av våpenrelaterte produkter.
- Ikke kast triggeren i vanlig husholdningsavfall. Ta kontakt med lokale myndigheter for korrekt avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der

produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsforespørsel.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Din sikkerhet og tilfredshet er vår prioritet.

GLOCK TRIGGERS Instrukcja Bezpieczeństwa dla Konsumentów

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (EU General Product Safety Regulation GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj GLOCK TRIGGERS w zgodzie z instrukcjami producenta.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, aby uniknąć utraty gwarancji i bezpieczeństwa.
- Używaj tylko oryginalnych części GLOCK, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z produktem, niezwłocznie skontaktuj się z odpowiednim wsparciem technicznym.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
2. **Demontaż:** Zdejmij oryginalny spust zgodnie z instrukcją producenta.
3. **Instalacja:** Zainstaluj GLOCK TRIGGERS, stosując się do instrukcji montażu dołączonej do produktu.
4. **Testowanie:** Po zainstalowaniu, przetestuj spust, aby upewnić się, że działa poprawnie.

Użytkowanie

- Używaj GLOCK TRIGGERS tylko w kompatybilnych modelach: G17, G19, G19X, G34, G45, G47.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy spust działa prawidłowo.
- Zachowuj ostrożność podczas strzelania i zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa związanych z bronią palną.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania GLOCK TRIGGERS, skontaktuj się z lokalnym punktem wsparcia lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa i życzymy bezpiecznego użytkowania produktu.

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GLOCK TRIGGERS turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja ohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennustekniikkaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aseensa kanssa vain hyväksytyjä osia ja jousia.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Vältä liiallista voimaa asennusprosessissa.
- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista ase käytöstä ja tarkista, että se on tyhjennetty.
- Irrota vanha liipaisin ja vaihda se Timney Alpha Competition Trigger liipaisimeen.
- Varmista, että kaikki osat ovat oikein paikallaan, mukaan lukien liipaisinvarsi ja sear.
- Tarkista, että liipaisin toimii sujuvasti ilman esteitä.

2. Käyttö

- Kun käytät asetta, varmista, että se on turvallisessa tilassa.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kuin käytät sitä tositilanteessa.
- Pidä ase puhtaana ja huollettuna, jotta se toimii luotettavasti.
- Varmista, että jokainen laukaus on tarkasti kohdistettu ennen laukaisua.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja tukea varten

- Kaikki tuotteet sisältävät EU-pohjaisen yhteyspisteen turvallisuus ja tuoteinformaatiota varten.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta tuotevaroitukset ja päivitykset.

Lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että käytät GLOCK TRIGGERS tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb)

Introduktion

Tack för att du har valt Timney Alpha Competition Trigger för din GLOCK pistol. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse med en lättare och mer responsiv avtryckare. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller skjuter med din pistol.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar avtryckaren.
- Håll alltid vapnet riktat bort från dig och andra personer när du arbetar med det.
- Förvara alltid avtryckaren och andra vapenkomponenter utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast avtryckaren i kompatibla GLOCKmodeller: G17, G19, G19X, G34, G45, G47.
- Undvik att använda avtryckaren i modeller som inte är kompatibla, som G20, G21, G29, G36, G40, G41, G42, G43, G43X, G48.
- Kontrollera regelbundet avtryckarens funktion för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Använd aldrig avtryckaren om du misstänker att den är skadad eller om det finns synliga tecken på slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din pistol är oladdad och att du har följt säkerhetsåtgärderna.
- Följ tillverkarens instruktioner för att installera Timney Alpha Competition Trigger.
- Använd endast de rekommenderade fabriksdelarna och fjädrarna under installationen.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan du använder vapnet.

2. Användning:

- När du skjuter, håll alltid fingret utanför avtryckaren tills du är redo att avfira.
- Var medveten om din omgivning och se till att du skjuter i en säker riktning.
- Efter varje skott, kontrollera avtryckarens funktion och se till att den fungerar som avsett.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla trasiga eller oanvändbara delar av avtryckaren på ett säkert och miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av vapenkomponenter och kemikalier.
- Förvara alltid avtryckaren och dess delar på en säker plats när de inte används.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, installationshjälp eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Timney Alpha Competition Trigger. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GLOCK TRIGGERS (Hmotnost spouště 3 lb)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili GLOCK TRIGGERS s hmotností spouště 3 lb. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaše střelecké zážitky s pistolemi Glock. Je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny a instrukce pro správnou instalaci a použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze osobami staršími 18 let a s platným povolením k držení zbraně.
- Před použitím se seznamte se zákony a předpisy týkajícími se zbraní ve vaší zemi nebo regionu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je pistole bezpečná a zda je spoušť správně nainstalována.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Pokud si nejste jisti správným použitím nebo instalací, obraťte se na odborníka nebo zbrojře.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze doporučené výrobky a součásti Glock. Nepoužívejte neoriginální díly.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nastavena a zda neexistují žádné viditelné poškození.
- Nepoužívejte spoušť, pokud došlo k jejímu poškození nebo pokud nefunguje správně.
- Při instalaci a používání se vyvarujte jakéhokoli násilí nebo hrubého zacházení.
- Při testování spouště se ujistěte, že je pistole namířena bezpečně a že je v bezpečném prostředí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že pistole je vybitá a že není v ní žádná munice.
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace spouště

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou Timney Alpha Competition Trigger do rámu pistole.
- Ujistěte se, že je spoušť správně umístěna a zajištěna.

3. Kontrola funkčnosti

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti spouště bez munice.
- Ujistěte se, že spoušť hladce funguje a že je bezpečná.

4. Použití

- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla.
- Udržujte pistoli v bezpečné poloze a vždy ji směřujte do bezpečného směru.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že je vybitý a neobsahuje žádné nebezpečné součásti.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronického odpadu a nebezpečných materiálů.
- Pokud si nejste jisti, obraťte se na odborníka na ekologickou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si zvolili GLOCK TRIGGERS. Bezpečnost je naší prioritou, a proto vás žádáme, abyste dodržovali všechny pokyny a doporučení uvedená v tomto dokumentu.