

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) - GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47

With a trigger pull weight of 3 lb / 1.36 kg (factory standard approx. 2.65 kg), the Timney Alpha Competition Trigger offers a significantly lighter pull while maintaining a smooth take-up and a crisp break—without compromising the legendary reliability of Glock pistols.

The trigger is easy to install by the user and does not require mandatory installation by a gunsmith.

Technical Specifications:

- Trigger pull weight: 3 lb / 1.36 kg
- Teflon-Nickel (NP3) coating on trigger bar and sear
- Straight aluminum trigger shoe with integrated trigger safety (anodized)
- Uses factory Glock parts and springs
- During independent testing, the Alpha Competition Trigger fired 10,000 rounds without lubrication or cleaning, with zero malfunctions.

Compatible models:

- 17, 19, 19X, 22, 23, 26, 27, 33, 34, 35, 44, 45
- Not compatible (single-stack magazines and/or large-frame models such as 10mm or .45 ACP):
- 20, 21, 29, 36, 40, 41, 42, 43, 43X, 48

Attributes

- Name: GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016561
- Mfr. No.: ALPHA GLOCK 5 - SILVER
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950615711

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\)](#)
- [English: GLOCK TRIGGERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el GLOCK TRIGGERS \(Peso de tiro 3lb\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur GLOCK](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il GLOCK TRIGGERS \(Peso di trazione 3lb\)](#)
- [Norsk: GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\) GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47 Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: GLOCK TRIGGERS Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: GLOCK TRIGGERS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GLOCK TRIGGERS \(3 lb\)](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GLOCK TRIGGERS \(Pull weight 3lb\)](#)

Sicherheitshinweise für GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des GLOCK TRIGGERS mit einem Abzugsgewicht von 3 lb (1,36 kg). Dieser Trigger wurde entwickelt, um die Leistung deiner GlockPistole zu verbessern, während die legendäre Zuverlässigkeit gewahrt bleibt. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorschriften und Gesetze in deinem Land befolgst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwende den Trigger nur mit kompatiblen GlockModellen: G17, G19, G19X, G34, G45, G47.
- Achte darauf, dass du das Produkt in einem sicheren und kontrollierten Umfeld verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle bei den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Trigger nicht, wenn er beschädigt oder verschmutzt ist.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der damit verbundenen Teile.
- Vermeide die Verwendung des Triggers unter extremen Bedingungen (z.B. extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit).
- Führe keine Modifikationen am Trigger oder an der Waffe durch, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Werkzeuge und Materialien:** Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit hast. Du benötigst eine Schraubendreher und eventuell eine Zange.
2. **Vorbereitung:** Entlade die Waffe vollständig und stelle sicher, dass sie nicht schussbereit ist.
3. **Trigger entfernen:**
 - Entferne den alten Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Achte darauf, dass alle Teile sicher aufbewahrt werden.
4. **Neuen Trigger installieren:**
 - Setze den neuen GLOCK TRIGGER gemäß den Anweisungen in die Waffe ein.
 - Überprüfe, ob der Trigger korrekt sitzt und alle Teile ordnungsgemäß verbunden sind.
5. **Sichtprüfung:** Überprüfe den neuen Trigger auf Beschädigungen oder lose Teile.

Nutzung

- Stelle sicher, dass du die Waffe in einem sicheren Bereich verwendest.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Trigger ordnungsgemäß funktioniert.
- Halte beim Schießen immer eine sichere Handhabung und Position ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trigger gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

- Informiere dich über die besten Praktiken zur Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um die bestmögliche Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, die Sicherheit beim Umgang mit deinem GLOCK TRIGGERS zu gewährleisten und alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu befolgen.

GLOCK TRIGGERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) for your Glock Gen 5 models (G17, G19, G19X, G34, G45, G47). This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage precautions to ensure the safe operation of your trigger. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

To ensure the safe use of the GLOCK TRIGGERS, please follow these general safety guidelines:

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store firearms and ammunition securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear or damage.
- Ensure that you are using the correct ammunition for your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

When using the GLOCK TRIGGERS, please observe the following specific safety precautions:

- The trigger pull weight is set at 3 lb / 1.36 kg. Ensure you are familiar with this pull weight before use.
- Do not modify the trigger or any associated components, as this may compromise safety and reliability.
- Ensure that the trigger is installed correctly before using the firearm.
- If you experience any malfunctions during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.
- Keep the trigger and firearm clean and wellmaintained to avoid any operational issues.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps to install and use the GLOCK TRIGGERS safely:

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory trigger by following the manufacturer's guidelines for disassembly.
- Install the Timney Alpha Competition Trigger by reversing the disassembly steps, ensuring all parts fit securely.
- Verify that the trigger safety operates correctly during installation.
- After installation, perform a function check to ensure the trigger operates smoothly.

2. Usage:

- Before firing, ensure that you are in a safe and controlled environment.
- Familiarize yourself with the trigger pull weight and practice handling the firearm without ammunition.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- After use, clean the firearm and inspect the trigger for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

When disposing of the GLOCK TRIGGERS or any firearm components, please follow local regulations regarding hazardous waste and firearm disposal.

- Ensure that all materials are disposed of safely and responsibly.
- Consult local authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the GLOCK TRIGGERS, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your GLOCK TRIGGERS. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el GLOCK TRIGGERS (Peso de tiro 3lb)

Introducción

Gracias por elegir el GLOCK TRIGGERS, diseñado para proporcionar un rendimiento excepcional y una experiencia de disparo mejorada. Esta guía de instrucciones de seguridad te ayudará a utilizar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el GLOCK TRIGGERS, asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para manejar armas de fuego.
- Utiliza siempre el GLOCK TRIGGERS en un entorno seguro y controlado.
- Revisa el producto regularmente para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el producto si sospechas que está dañado o si no funciona correctamente.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** El GLOCK TRIGGERS está diseñado para ser utilizado exclusivamente en modelos GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45 y G47.
- **Instalación:** La instalación debe ser realizada siguiendo las instrucciones específicas que se proporcionan más adelante. Si no te sientes seguro, consulta a un profesional.
- **Manejo seguro:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Verificación:** Antes de cada uso, verifica que el arma esté descargada y libre de municiones.
- **Condiciones de uso:** No utilices el GLOCK TRIGGERS en condiciones climáticas extremas o en entornos húmedos donde el riesgo de corrosión puede aumentar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Herramientas necesarias:** Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
2. **Paso a paso:**
 - Retira el mecanismo de disparo de tu GLOCK siguiendo las instrucciones del manual del fabricante.
 - Sustituye el gatillo original por el GLOCK TRIGGERS, asegurándote de que esté correctamente alineado.
 - Asegura todas las piezas y verifica que no haya piezas sueltas.
 - Realiza una prueba de funcionamiento sin municiones para asegurarte de que el gatillo funcione correctamente.

Uso

- Asegúrate de que el arma esté en modo seguro antes de realizar cualquier ajuste.
- Practica en un entorno seguro y controlado para familiarizarte con el nuevo peso de tiro de 3 lb / 1.36 kg.
- Mantén siempre una postura adecuada y una buena técnica al disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el GLOCK TRIGGERS, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con armas.
- Nunca deseches el producto en la basura normal; busca un centro de reciclaje o eliminación de armas autorizado.

Información de Contacto para Más Soporte

Si necesitas asistencia adicional o tienes preguntas sobre el uso seguro del GLOCK TRIGGERS, por favor consulta a un profesional capacitado o a tu distribuidor autorizado. Recuerda que siempre es mejor buscar ayuda si no estás seguro sobre algo relacionado con el manejo de armas de fuego.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia con el GLOCK TRIGGERS de manera segura y responsable.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur GLOCK

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur Timney Alpha Competition pour votre arme de poing GLOCK. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, de te donner des conseils pour l'installation et l'utilisation, et de t'expliquer comment le jeter correctement.

Directives Générales de Sécurité

- Utilise le déclencheur uniquement avec les modèles GLOCK compatibles : G17, G19, G19X, G34, G45 et G47.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation.
- Ne laisse pas le déclencheur à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de ton déclencheur pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le déclencheur ou ses composants.
- Ne l'utilise pas dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.).
- Ne le nettoie pas avec des produits chimiques agressifs.
- Évite de tirer avec l'arme si tu remarques un fonctionnement anormal du déclencheur.
- Sois conscient que le déclencheur a un poids de tir de 3 lb (1.36 kg), ce qui est plus léger que le standard d'usine de 2.65 kg.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le déclencheur d'origine de ton GLOCK en suivant les instructions du manuel de l'utilisateur.
- Installe le déclencheur Timney Alpha Competition en utilisant les pièces et ressorts d'origine de GLOCK.
- Vérifie que le déclencheur est correctement installé et fonctionne comme prévu.

3. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, fais un contrôle de sécurité pour t'assurer que l'arme est en bon état de fonctionnement.
- Prends le temps de t'habituer au poids de tir plus léger de 3 lb.
- Pratique le tir dans un environnement sûr et contrôlé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le déclencheur dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les programmes de recyclage ou de mise au rebut des produits d'armement dans ta région.
- Si le déclencheur est endommagé, consulte un professionnel pour une mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les ressources disponibles sur le site de sécurité des produits de l'UE.

Cette guide de sécurité vise à garantir que tu utilises le déclencheur Timney Alpha Competition de manière sécuritaire et efficace. Prends toujours soin de ta sécurité et de celle des autres lors de l'utilisation d'armes à feu.

Guida alla Sicurezza per il GLOCK TRIGGERS (Peso di trazione 3lb)

Introduzione

Grazie per aver scelto il GLOCK TRIGGERS. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro con i modelli GLOCK Gen 5, inclusi G17, G19, G19X, G34, G45 e G47. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con i modelli compatibili.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il GLOCK TRIGGERS se non si ha familiarità con le armi da fuoco.
- Effettua sempre una verifica di sicurezza dell'arma prima di utilizzarla.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il gruppo di scatto originale seguendo le istruzioni del produttore.
 - Installa il GLOCK TRIGGERS seguendo le istruzioni specifiche fornite con il prodotto.
 - Assicurati che il trigger si muova liberamente e non presenti ostruzioni.
3. **Verifica:**
 - Controlla il corretto funzionamento del trigger prima di utilizzare l'arma.
 - Effettua un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.
4. **Uso:**
 - Utilizza l'arma in modo responsabile e conformemente alle leggi locali.
 - Mantieni sempre il controllo dell'arma durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle parti di armi e accessori.
- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Rivolgiti a un centro di smaltimento autorizzato per le armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del GLOCK TRIGGERS. La sicurezza è fondamentale, quindi non esitare a chiedere aiuto se hai domande o dubbi.

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Timney Alpha Competition Trigger for din Glock pistol. Denne produktmanualen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene for å sikre trygg bruk og vedlikehold.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Vær oppmerksom på at triggeren er designet for spesifikke Glockmodeller. Bruk den kun med kompatible modeller.
- Unngå å bruke produktet hvis det viser tegn på skade eller slitasje.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpen.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller justerer triggeren.
- Test alltid våpenet i en kontrollert og sikker miljø før bruk.
- Unngå å bruke triggeren under forhold med høy risiko for ulykker, for eksempel i trange eller usikre områder.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er tømt og sikret før du begynner installasjonen.
- Samle nødvendige verktøy for installasjonen, inkludert skrutrekker og eventuelt annet verktøy.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende triggeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer Timney Alpha Competition Trigger ved å følge trinnene i den medfølgende installasjonsveiledningen.
- Kontroller at triggeren sitter riktig og at alle skruer er strammet til riktig spesifisering.

3. Bruk:

- Når triggeren er installert, test den i en sikker og kontrollert setting.
- Vær oppmerksom på den lettere triggerpullen og tilpass skytepraksisen deretter.

Avhending av produktet

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenkomponenter.
- Sørg for at produktet ikke kan brukes igjen etter avhending.
- Lever produktet til en autorisert avfallshåndteringsenhet hvis nødvendig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson.

GLOCK TRIGGERS Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) GLOCK GEN 5: G17, G19, G19X, G34, G45, G47. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie kontroluj stan techniczny produktu, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak celowanie w ludzi lub zwierzęta.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Używaj jedynie oryginalnych części i akcesoriów GLOCK, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność.
- Przed użyciem skonsultuj się z doświadczonym strzelcem lub instruktorem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalny spust GLOCK zgodnie z instrukcją producenta.
- Zainstaluj spust Timney Alpha Competition, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo umieszczone.
- Sprawdź, czy spust działa płynnie przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Używaj spustu tylko w odpowiednich modelach GLOCK: 17, 19, 19X, 22, 23, 26, 27, 33, 34, 35, 44, 45.
- Regularnie sprawdzaj stan spustu i jego działanie, aby uniknąć awarii.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć przypadkowego użycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, aby uniknąć zagrożeń dla środowiska i zdrowia publicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem GLOCK.

GLOCK TRIGGERS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

GLOCK TRIGGERS (vetopaino 3 lb) on suunniteltu erityisesti GLOCK GEN 5 malleille (G17, G19, G19X, G34, G45, G47). Tämä käyttöohjelma tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva GLOCKpistoolisi mallin kanssa ennen asennusta.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisesti ja seuraa käyttöohjeita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen osat puuttuvat.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetopäivitykset.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja lukittu ennen asennusta tai huoltoa.
- Vältä sormiesi sijoittamista liipaisimen tai muiden liikkuvien osien väliin.
- Älä muokkaa tai yritä korjata tuotetta itse, jos et ole asiantunteva.
- Testaa liipaisin turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa voiteluaineita ja huoltomenetelmiä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ja ehjiä.
- Poista vanha liipaisin seuraamalla GLOCKpistoolisi käyttöohjeita.
- Asenna Timney Alpha Competition Trigger asennusohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että liipaisin on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Tarkista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen käyttöä.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä.
- Huolehdi siitä, että ase on aina suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilökuntaan tai viranomaisiin.

Säkerhetsinstruktioner för GLOCK TRIGGERS (3 lb)

Introduktion

Tack för att du valt Timney Alpha Competition Trigger för din GLOCKpistol. Detta dokument innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och installationsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Var noga med att läsa igenom hela dokumentet innan du installerar eller använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med din GLOCKmodell innan installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att vapnet är avsäkrat och ur funktion innan du påbörjar installationen.
- Använd skyddsglasögon och handskar under installation och användning av produkten.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma miljöer, såsom fuktiga eller extremt kalla platser.
- Kontrollera alltid att avtryckaren fungerar korrekt innan du använder vapnet.
- Om du upplever några problem med produkten, avbryt användningen omedelbart och kontakta en auktoriserad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din GLOCKpistol är avsäkrat och ur funktion.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga avtryckaren och komponenter enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera Timney Alpha Competition Trigger genom att följa dessa steg:
 - Montera trigger bar och sear med TeflonNickel (NP3) beläggning.
 - Anslut den raka aluminiumtriggerskon med integrerad säkerhet.
 - Använd befintliga GLOCKdelar och fjädrar för installationen.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade.

3. Testning:

- Efter installationen, testa avtryckaren genom att utföra flera funktionstester.
- Kontrollera att avtryckaren har en pull weight på 3 lb / 1.36 kg.

4. Användning:

- Använd vapnet endast i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Öva alltid säkerhet och ansvar vid användning av ditt vapen.

Avfallshantering

- Avfall och oanvända delar bör hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att kasta elektronik och kemikalier i hushållsavfall; följ lokala riktlinjer för säker bortskafter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad tekniker. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Timney Alpha Competition Trigger. Tack för att du bidrar till en säker användning av GLOCKpistoler.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb)

Úvod

Děkujeme za zakoupení spouště Timney Alpha Competition Trigger pro modely GLOCK GEN 5. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vylepšenou přesnost a výkon s lehkým spouštěním. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami staršími 18 let nebo pod dohledem dospělé osoby.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Při manipulaci s jakoukoli zbraní dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Udržujte spoušť a další části produktu mimo dosah dětí a nezkušených uživatelů.
- Při používání produktu dodržujte veškeré místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Před instalací spouště si důkladně přečtěte pokyny a ujistěte se, že rozumíte procesu.
- Při instalaci noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými úrazy.
- Vyhněte se použití spouště, pokud je poškozená nebo má viditelné vady.
- Při testování spouště po instalaci proveďte bezpečnostní zkoušky v kontrolovaném prostředí.
- Nikdy nepoužívejte spoušť s nekompatibilními modely GLOCK, jak je uvedeno v technických specifikacích.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná.

2. Instalace spouště

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte Timney Alpha Competition Trigger podle následujících kroků:
 - Vložte spoušť do rámu zbraně.
 - Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a že všechny části jsou na svém místě.
 - Zkontrolujte, zda je spoušť správně zajištěna.

3. Testování spouště

- Po instalaci proveďte testování spouště na bezpečném místě.
- Ujistěte se, že spoušť reaguje správně a bez problémů.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte spoušť a ostatní součásti zbraně na známky opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli problémy, obraťte se na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a nebezpečných materiálech.
- Nikdy nevyhazujte zbraň nebo její části do běžného odpadu.
- Zvažte možnost recyklace nebo odborné likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší spouště Timney Alpha Competition Trigger. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a přejeme vám hodně úspěchů a bezpečných zážitků.